


**Специалист
по комфорту!**



**Беспроводной
мини-вентилятор
КТ-405**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство вентилятора	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание вентилятора	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	12

Общие сведения

Беспроводной мини-вентилятор КТ-405 станет незаменимым помощником в жаркий день на прогулке, пикнике, в транспорте или в любом другом месте, ведь его можно переносить куда угодно. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой! Вентилятор очень маленький и легкий, он поместится даже в карман. Благодаря складным лопастям и крышке вентилятор принимает эргономичную и удобную форму для переноски.

При использовании вентилятора в душном помещении вы спасетесь от спертого воздуха и духоты.

У устройства простое и надежное электронное управление одной кнопкой. Интересный дизайн кнопки включения представляет собой отдыхающего на животике зайчика, которому сдувают ушки потоки ветра от вентилятора. Лопастей вентилятора также имеют форму ушек зайчика.


У вентилятора две скорости работы. Вы сможете выбрать более комфортный для себя вариант: легкий освежающий бриз или более сильный поток ветра. Лопастей вентилятора выполнены из мягкого пластика и являются травмобезопасными: даже если до них случайно дотронуться в работающем состоянии, то максимум что можно получить — легкий дискомфорт. Лопастей сразу же остановятся и не возобновят свою работу, когда вы уберете предмет, блокирующий лопасти. С КТ-405 не придется переживать за сохранность своих волос. Вентилятор не сможет намотать их, а сразу прекратит работу. Для повторного запуска устройства нужно снова нажать на кнопку включения.

Комплектация

1. Вентилятор — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. USB-шнур (Micro-USB) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вентилятора



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед использованием зарядите вентилятор. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур Micro-USB. Разъем для зарядки находится на нижней стороне устройства, рядом с ним находится индикатор зарядки. Подключите один конец шнура в разъем USB, а другой — к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор мигает красным светом. При полном заряде индикатор горит непрерывно красным светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2–3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните вентилятор при температуре от 5 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора.

Использование

У вентилятора две скорости работы.

- Первая скорость работы устанавливается одинарным нажатием на кнопку включения. Вентилятор будет подавать несильный поток воздуха.
- При повторном нажатии на кнопку включения вентилятор установит вторую скорость, и поток воздуха усилится.
- При третьем нажатии на кнопку вентилятор выключится. Если после включения первой скорости нажать и удерживать кнопку включения, вентилятор выключится, не устанавливая вторую скорость работы.

Когда аккумулятор полностью разрядится, устройство выключится, при нажатии на кнопку включения не будет ничего происходить. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора.

Примечание. После выключения прибора лопасти вентилятора сложатся сами (как ушки у зайчика). Накройте его крышкой, чтобы избежать случайных включений, поскольку крышка блокирует кнопку включения и делает устройство более безопасным при переноске.

Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Ветер может помешать правильному вращению лопастей, отклоняя их от траектории, или даже сломать их. Попадание влаги внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте вентилятор на улице только в сухую и безветренную погоду.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного либо распространения микробов в воздухе. В жаркую погоду при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.



Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей, и они могут биться о корпус устройства. Это является особенностью конструкции данного вентилятора и не считается неисправностью.

Чистка и обслуживание вентилятора

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти не должны быть забиты пылью. Периодически протирайте лопасти сухой мягкой тканью. Перед очисткой обязательно отключайте устройство, а лучше разрядите его, чтобы вы не смогли случайно включить его при обслуживании. Протрите пространство под лопастями сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус или на составные части вентилятора.

Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте, где температура превышает 40 °С. При длительном хранении рекомендуется убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор вентилятора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1–1,5 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Вентилятор не работает

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В лопасти попал посторонний предмет и блокирует их	Внимательно осмотрите лопасти вентилятора, при необходимости уберите посторонние предметы
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор в сервисном центре

Вентилятор не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в источнике питания	Проверьте напряжение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания



Возможная причина	Решение
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром
Поврежден USB-разъем	Обратитесь в сервисный центр

Перебои в работе вентилятора

Возможная причина	Решение
При низком заряде аккумулятора вентилятор может снижать скорость работы ниже первой	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 0,9 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III

**Беспроводной
мини-вентилятор КТ-405**

5. Скорость вращения лопастей: 3080 об/мин $\pm 15\%$
6. Диаметр лопастей: 9 см
7. Скорость воздуха: 3,2 м/с
8. Время работы от аккумулятора: 7 ч $\pm 15\%$
9. Время зарядки: 2–3 ч
10. Длина USB-шнура: 1 м
11. Макс. уровень шума: ≤ 63 дБ
12. Размер устройства при эксплуатации: 90 × 44 × 123 мм
13. Размер устройства в сложенном виде: 44 × 44 × 123 мм
14. Размер упаковки: 60 × 75 × 170 мм
15. Вес нетто: 0,12 кг
16. Вес брутто: 0,23 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплансис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее без-



опасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если аккумулятор или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Во время работы вентилятора не допускайте соприкосновение крутящихся лопастей с посторонними предметами и частями тела.
10. Используйте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до лопастей вентилятора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных допол-



- нительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 16. Не допускайте попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь устройства.
 17. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.
 18. Не трясите и не размахивайте устройством во время его работы.

IM-1





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87