

# **Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі**

Электрические приборы: вентиляторы

Электр құралдары: желдеткіштер

Электрычныя прыборы: вентылятары

Модель: LOF-01.

Моделі: LOF-01.

Мадэль: LOF-01.

# RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов; вентиляторов, модели: LOF-01 (далее по тексту – вентилятор) или изделия, прибора, устройства), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Электрические приборы вентиляторы, модели: LOF-01 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

## Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

**Наименование изготовителя:** Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

**Адрес изготовителя:** Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 20063303@qq.com

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilatrade@gmail.com

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### Назначение

Вентилятор предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для распространения потока воздуха. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие некорректного использования руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и переведите его последующим пользователям.

### Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	45 Вт
Количество режимов работы	3
Диаметр лопастей	35 см
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10 – 80%.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

### Комплектация

- Блок электродвигателя и блок управления в сборе.
- Винт с лопастями.
- Защитная решетка.
- Декоративная накладка.
- Стойка.
- Основание.
- Заглушки с противоскользящими накладками (4 шт.).
- Декоративный кожух.
- Руководство по эксплуатации.

### Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Декоративная накладка.
2. Передняя защитная решетка.
3. Фиксатор лопастей.
4. Лопастей.
5. Фиксатор задней защитной решетки.
6. Задняя защитная решетка.
7. Бал электродвигателя.
8. Фиксатор поворота.
9. Электродвигатель в кожухе.
10. Фиксатор наклона.
11. Панель управления.
12. Крепежный винт.
13. Внутренняя труба стойки.
14. Зажимная шайба.
15. Внешняя труба стойки.
16. Декоративный кожух.
17. Основание.
18. Заглушки с противоскользящими накладками.




Рис. 1 Общий вид устройства

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

### Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

### Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладываются уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

### Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием-прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробе.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Требования безопасности

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причиняя вред здоровью или жизни.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатировать изделие с дефектами или с поврежденными сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горячего, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открытии возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться квалифицированными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого внимательно следите штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила предотвращения рисков.

• Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете сплутаться с него или повредить его.

• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

• Не опускаяйте изделие и его сетевой шнур, патрубков в воду.

• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

• Всегда очищайте изделие выключив его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.

• Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.

• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.

• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомились с правилами безопасного обращения с ним.

• Всегда знайте и помните, что изделие не предназначено для использования детьми младше 14 лет, а также лицами с ограниченными возможностями.

• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### Подготовка к работе и использование

#### СБОРКА

1. Соберите основание вентилятора и установите его на твердую ровную поверхность.
2. Вставьте заглушки с противоскользящими накладками в отверстия на ножках основания.
3. Установите на основание стойку, закрепив ее с помощью винтов.
4. Наденьте на стойку декоративный кожух и опустите его до основания.
5. Ослабьте кольцо для регулировки высоты и установите необходимую высоту вентилятора. Зафиксируйте ее с помощью зажимной шайбы.
6. Ослабьте крепежный винт, установите верхнюю часть вентилятора на стойку и закрепите ее винтом.
7. Раскройте фиксатор лопастей вентилятора и фиксатор задней защитной решетки лопастей.
8. Установите заднюю защитную решетку лопастей на электродвигатель и закрутите фиксатор.
9. Установите лопасти вентилятора на вал и убедитесь, что установочный штифт попал в паз лопастей.
10. Закрепите декоративную накладку на вал и убедитесь, что установочный штифт попал в паз лопастей.
11. Соедините переднюю и заднюю защитные решетки с помощью пластикового кольца.
12. С помощью отвертки закрутите крепежный винт.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что вентилятор стоит на твердой ровной поверхности.
2. Ослабьте фиксатор и отрегулируйте нижнюю часть вентилятора.
3. С помощью фиксатора поворота выберите режим работы. Потяните фиксатор вверх, чтобы закрепить положение, или надавите на фиксатор, чтобы вентилятор работал в режиме поворота.
4. Подключите сетевой шнур к электросети.
5. Нажмите на кнопку «I» на панели управления, чтобы включить вентилятор.
6. Для изменения скорости вращения или режима используйте кнопки «2» и «3».
7. Для включения подсветки используйте верхнюю кнопку «».
8. Чтобы выключить вентилятор, нажмите на кнопку «0».

#### ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Для очистки прибора от пыли используйте мягкую сухую ткань или пылесос с подходящей насадкой.
3. Для тщательной очистки протрите поверхности вентилятора слегка влажной тканью с использованием мягкого моющего средства и воды.
4. Перед включением убедитесь, что все части вентилятора сухие.
5. Не допускайте попадания влаги и моющих средств в электродвигатель.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, влажноабразивными жидкостями или абразивными средствами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытового мусора. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

#### СРОК ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

- Срок службы устройства, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия, кроме розничную торговую сеть.
- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.
- В случае Работы по устройству или любые попытки внесения конструктивных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии.
- В случае обнаружения неисправной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
  - Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия исключаются в отношении изделий, не прошедших валидацию даты покупки.
  - В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонта выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
  - Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
  - Изделие подается в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
  - По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
  - Складские условия реализации изделия не оговорены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Электр аспаптарының сипаттамасы: желдеткіштер, модельдері: LOF-01 (бұдан әрі мәтін бойынша - "желдеткіш" немесе "бұйым", аспап, "құрылғы"), сондай-ақ дүріс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату) үшін дәлелді нұсқаулықтарды қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқауда жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Түндiңдiң аңқулар мен зақымданулар үшін кепiлдiк жауапкершiлiкте болмайды.

Құрылғының корпусында өнiмнiң Кеден одағының техникалық регламенттерiнiң талаптарына сәйкестiгiн куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Электрлiк құрылғылар: желдеткiштер, модельдер: LOF-01 Кеден одағының техникалық регламенттерiнiң талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындалған; кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалған.

Өнiмдi дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық қаталогтарына сәйкес белгiлеу.

## Өндiрушiнiң және дайындаушы үкелiттiк берген тұлғаның деректемелерi:

**Дайындаушының атауы:** Ningbo North Latitude Electric Co.

**Өндiрушiнiң мекен-жайы:** Fujai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com

**Дайындаушы үкелiттiк берген тұлғаның атауы:** ООО «Пилат».

**Өкiлдiң заңды мекенжайы:** 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. В Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com

## ӨНIМНIНI СIПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСИ

### Мақсаты

Желдеткіш үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол ауа ағынын таратуға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Сағдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып алыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау сағдарынан туындаған зақымдарға немесе қауіпкерлікке кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

### Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.

Қуаты	45 W
Жұмыс режимдерінің саны	3
Пышақтардың диаметрі	35 cm
Қорғаныс класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (-)

### Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы:

Салыстырмалы ылғалдылық:

Сақтау температурасы:

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық:

+10 градустан +45 градусқа дейін

10 – 80 %.

+5 градустан +70 градусқа дейін

10 – 80%.

### Жыныстатылығы

• Электр қозғалтқыш блогы және жинақтағы басқару блогы.

• Пышақтары бар бұранда.

• Қорғаныс торы.

• Сәндік төсем.

• Тіреу.

• Негіз.

• Сырғанауға қарсы жапсырмалары бар бітеуіштер (4 дана).

• Сәндік корпус.

• Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

### Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Сәндік төсем.

2. Алдыңғы қорғаныс торы.

3. Фиксатор қақпақтарының.

4. Қақпақтар.

5. Артқы қорғаныс торының бекіткіші.

6. Артқы қорғаныс торы.

7. Электр қозғалтқыш білігі.

8. Бұрылу бекіткіші.

9. Қаптамадағы электр қозғалтқышы.

10. Енеуіт бекіткіші.

11. Басқару таяқтасы.

12. Бекіткіш бұранда.

13. Ілкі құбыр тірегі.

14. Қысқыш шайба.

15. Сортқы құбыр тартпа.

16. Сәндік корпус.

17. Негіз.

18. Сырғанауға қарсы жапсырмалары бар бітеуіштер.

### Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

### Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

– дайындаушы кәсіпорынның атауы;

– дайындалған елдің атауы;

– обозначение и модель изделия;

– дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);

– ЕАС сәйкестік белгісі;

– қуат кернеуі;

– қорғау класы және IP дәрежесі.

### Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндiрушiнiң конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнiмнiң қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді.

Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

### Тасымалдау және сақтау

– Бұйым-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.


Тасымалдау тік күйде болуы керек.

– Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктерімен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.

– Бұйымды сақтау температурасы 5°C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады.

Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.

– Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.



Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі

## ПАЙДАЛАНУ БҮЙӨНША НҮСКАУЛАР

### Кәуіпсіздік талаптары

- Бұйымдар КО ТРОУ 2011 "Төмөнкү өлөттө жабдыктардын кәуіпсиздиги туралы", КО ТР 020/2011 "техникалык куралдардын электромагниттик үйлөсүмдүүлүгү", КО ТР 037/2016 "Электротехника жана радиоэлектроника буйымдарында кәуіпті заттарды колдонууда шектүү туралы" талаптарына сыйкес келет.
- Эмбр мен денсаулыкка кәуіпти жагдайлардын алдын алуу үчүн, сондай-ак куралдын мерзіміннн бурүн істен шыгыра үшкн төмөндө көрсөтүлгөн шарттарды катаң сактау жакет. Куралгынын осы нускаулыкта көрсөтүлгөндөй тек максатна сай пайдаланыңыз. Куралгынын дурис пайдалануу онын бузулуна, пайдалануушыга немесе онын мүлкүнө зыян келтирүүгө алып барышына жеткнз.
- Бурен аспапты электр желісіне тексеріңіз, сыйкес келеті ме, кернеу, аталан аспабында, кернеу в электр сіздін үйіңізде.
- Эмбр жагдайда ақулен немесе зақымдалган желілік сымн бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырылшынысі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымн зақымдалған болса, өнім импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу жакет.
- Қадағалауды бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын астық болыңыз.

- Электр сымдарының қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Эмбр жагдайда өнімді өзінше алашына және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбейсіз. Өнімде өткізгіш бөліктер бар. Көзді оны есігін ашу пайда болдыр өмір үшін қауіпті. Көз-келген жөндеуді түгнүсқа қосалқы бөліктер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді қуат қазынан толық және сәйкесді ажырату үшін алдымен оны "қосу/бүріну" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз. Зақымдалған өнім жаракат немесе өрт түдіруі мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттандуды және жану қауіпін болдырмау үшін:
  - Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
  - Өнімге жеңбей, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
  - Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын сута түсірмеңіз.
  - Емес, жұмын, бұйым және оның жекелеген бөліктерін су астында.
  - Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны желі, өнімді әрдайым дымқыл, бірақ дымқыл шуберкепн сүртінгі және өнімге үнемі су шыауына жол бермеңіз.
  - Тек өндірушінің түгнүсқалық қызмет көрсету куралдарын пайдаланыңыз.
  - Балалардың өніммен ойынуына жол бермеңіз.
  - Эмбрді өнімнің жанында болса, ақрашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
  - Сегіз жастан асқан балалар өнімді кәуіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жагдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дурис пайдалануу нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
  - Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ак балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерте осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал шаттан тыс жагдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде кәуіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

### Жұмысқа дайындық және пайдалану

#### Құрастыру

1. Желдеткіштің негізін жинап, оны қатты, тегіс жерге қойыңыз.
2. Сығуға қарсы төсеніштері бар штепсельдерді негіз аяқтарындағы тесіктерге салыңыз.
3. Тірексіз бұрандалармен бекітіп, негізге орнатыңыз.
4. Кіндік тірекке докративті қаптамаңыз және опустите оның негіздері.
5. Бітіктікті реттеу үшін сақинаны босатыңыз және желдеткіштің қажетті биіктігін орнатыңыз. Оны қысқыш шайбамен бекітіңіз.
6. Бекіту бұрандасын босатыңыз, желдеткіштің жоғарғы бөлігін тірекке орнатыңыз және оны бұрандамен бекітіңіз.
7. Желдеткіш пышақтың бекітпесін және пышақтың арты қорғаныс торының бекітпесін босатыңыз.
8. Артық қорғаныс торын электр қозғалтқыштың орнатыңыз және қысқышты бұраңыз.
9. Желдеткіш пышақтарды білікке орнатыңыз және орнату Түйреуіші пышақтардың ойығына түскеніне көз жеткізіңіз.
10. Алдыңғы қорғаныс торына сәндік төсемді бекітіңіз.
11. Алдыңғы және артық кәуіпсіздік торларын пластикалық сақинамен жалғаңыз.
12. Бұраушымен бекіту бұрандасын бұраңыз.

#### Пайдалану

1. Желдеткіштің қатты, тіпті бетінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Бекітішті босатып, желдеткіштің дүмыс көлебуіңн реттеңіз.
3. Бұрылмайы табықты пайдаланып, жұмыс режимін таңдаңыз. Позицияны бекіту үшін қысқышты жоғары қарай тартыңыз және желдеткіш бұрылу режимінде жұмыс істеу үшін қысқышты басыңыз.
4. Қуат сымын электр желісіне қосыңыз.
5. Желдеткішті қосу үшін басқару тақтасындағы "1" түймесін басыңыз.
6. Жылдамдық режимін өзгерту үшін "2" және "3" батырмаларын пайдаланыңыз.
7. Артық жарығын қосу үшін жоғарғы түймені пайдаланыңыз.
8. Желдеткішті өшіру үшін "0" түймесін басыңыз.

#### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалау алдында көз жеткізіңіз аспап ажыратылған электр желілері.
- Куралығын шаңнан тазарту үшін жұмысқа, құрақ, шуберкеп немесе шаңсорғышты пайдалануыңыз қолайлы саптама жасаңыз.
- Мұқият тазарту үшін желдеткіштің бетін жұмысқа жуғыш зат пен судың көмегімен сал дымқыл шуберкепн сүртінгі.
- Қоспа бурн желдеткіштің барлық бөліктері құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр қозғалтқышына ылғал мен жуғыш заттардың түсуіне жол бермеңіз.

#### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмысқа және дымқыл шуберкеп қолданғып, жұмысқа және құрғақ шуберкепн құрғатыңыз. Доктарды кетіру үшін металл губкаларды, жаңғыш сүйіктіқтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жагдайда мамандандырылған сервістік орталыққа жүгінуге жакет.
- Келпіді қызмет көрсету бұйымға келпідікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

#### КОДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электрлік және электронды турмыстық техниканы турмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды ірілеу, жинау және қысық қорғау жөнінде қараушылармен келісімізбен қорғаныс ресурстарына қарайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

#### КЕЛПІДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

- Құрылғының қызмет ету мерзімі осы РЗ-де бағдалған тақсымдалу, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.
- Өндіруші бөлек сауда желісі арқылы өнімді сату кезінде бастап 12 ай мерзімге келпіді береді.
- Пайдаланушы кінәсінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.
- Келпіді құрылғының пайдалануына немесе дурис пайдалануы салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалпыты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері келпідікті жоғалтуға ажет соғанды.

- Құрылғының дурис жұмыс істеуі анықталған жагдайда, оны сатушы толтырған келпідік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу алыңыз.
- Келпідікті қолдаулау шарты өнімге көрсетілген дайындау күнінің келпідік талонында келпідік талонның күнге сәйкестігі болып табылады. Осы келпідік шарттар сағып шыққаннан таяуадын шарт талаптарына сыйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді, және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушы келпідік талонның ішінде пайдаланушы келпідік талонның ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Келпідік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер келпіді талонға жазылады.
- Бұйымға келпідік талоны көрсетпелі немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және келпідік жөндеу жүргізілмейді.
- Өнім сауда алышына немесе сағып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындығын өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің сапасына тексеру, сапасыз өнімдер, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпаратты болыу.
- Сағып алынған талон бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген өнімді қызметтен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Luazon тауарына келпідікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Чернышевский қышесі, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Спраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках электрычных прыбораў: вентылятараў, мадэлі: LOF-01 (далей іх называюць «вентылятар» або «выраба», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонт, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непадладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ. На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза.

Электрычныя прыборы: вентылятары, мадэлі: LOF-01 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства-вытворцы.

## Рэкамізны вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы:

**Найменне вытворцы:** Ningbo North Latitude Electric Co.

**Адрас вытворцы:** Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Кітай), e-mail: 2006303@qq.com

**Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы:** ООО «Літал».

**Юрыдычны адрас прадпрыемства:** 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Тэлефон:** +7 (343) 373-03-35.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com

## АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЯРАБЫ

### Прызначэнне

Вентылятары прадуладжаны і распрацаваны для бытавога выкарыстання. Ён прызначаны для распысюджвання патоку паветра. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанаяў кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

### Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Магутнасць	45 W
Колькасць рэжымаў працы	3
Дыяметр лопасцяў	35 cm
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (-)

### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10 °C да +45 °C.  
 Адносная вільготнасць: 10 – 80%.  
 Тэмпература захоўвання: ад +5°C да +70°C.  
 Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 80%.


### Камплектнасць

- Блок электрарухавіка і блок кіравання ў зборы.
- Шруба з лопасцямі.
- Ахоўная рашотка.
- Дэкаратыўная накладка.
- Стойка.
- Падстава.
- Заглушкі з супрацьслізготнай накладкам (4 шт).
- Дэкаратыўны кажух.
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.

### Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

1. Дэкаратыўная накладка.
2. Пярэдняя ахоўная рашотка.
3. Фіксатар лопасцяў.
4. Лопасць.
5. Фіксатар задняй ахоўнай рашоткі.
6. Задняя ахоўная рашотка.
7. Вал электрарухавіка.
8. Фіксатар паветроту.
9. Электрарухавік у кажуху.
10. Фіксатар нахілу.
11. Панель кіравання.
12. Крапежны шруба.
13. Унутраная труба стойкі.
14. Задняя шайба.
15. Знешняя труба стойкі.
16. Дэкаратыўны кажух.
17. Падстава.
18. Заглушкі з супрацьслізготнай накладкам.



Малюнак 1 Агульны выгляд прылады

### Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

### Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне крыжына-выробу;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата выробу (месяць і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень IP.

### Упакоўка

Пасля заводскіх выпрабаванняў, выраб укладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы. Для прадхілення перамяшчэння вырабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пакладваецца ўшчыльняльным матэрыялам (пеналіполуратун ці аналагічным матэрыялам).

Пракладзеная суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з вырабам.

### Транспартаванне і захоўванне

Перад транспартаваннем упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Пакладзе транспарціроўкі выраб павінен быць надзейна замацаваны спецыяльным абсталяваннем-пракладкам, апорамі, напружкам. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з манітульцыйных знакаў на скрынцы.
- Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшкання не павінен змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Заводская маркіроўка павінен быць даступная для агляду.

## УКАЗАНИ ПРА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

### Патрабаванні Бяспекі

- Выраб адпавядае патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных сродаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі». Каб пазбегнуць узнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выходу прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы. Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, які выкладзены ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маймаўці.
- Перад чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напружэ ў электрасеткі ў вашым доме.
  - Ні ў якім рэзе не эксплуатайце выраб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- Пашкоджанне выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбяганне пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прытрымлівайцеся правілаў ніжэй.
- Ніколі не пакідайце звысаюць сеткавы шнур. Вы можаце спляткнуцца аб яго ці пашкодыць яго.
  - Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прамым сонечным прамяні.
  - Не апускайце выраб і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
  - Перад чыстай вырабы выключыце яго з сеткі. Засцэды праціравайце выраб вільготнай, але не мокарай тканінай і не дапускайце пастананнага трыпення на выраб пырскаў вады.
  - Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
  - Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
  - Заведзі прыладу іце для дзецінай малодшаў васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
  - Дзеці старэйша за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны знаёмленыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якая небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.
  - Асобам, а таксама дзецям, а фізічным, сансарнымі або псіхічным парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звязе з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам аказанай асобы.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

### Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

#### ЗБОРКА

1. Зборце падстава вентылятара і ўсталяуйте яго на швёрдую роўную паверхню.
2. Устаўце заглушкі з супрацьсліготай накладкамі ў адтуліны на ножках падставы.
3. Выставіце падставу стойкі, замацаваўшы яе з дапамогай венты.
4. Надаўце на стойку дэкарэтыўны кажу і апусціце яго да падставы.
5. Прывясыце кольца для рэгулявання вышыні ў усталяваную неабходную вышыню вентылятара. Зафіксуйце яе з дапамогай заціскай шыбы.
6. Прывясыце крапелжны шрубавы. Усталяуйте верхнюю частку вентылятара на стойку і замацуйце яе шрубай.
7. Раскруціце фіксатар лопасці вентылятара і фіксатар задняй ахоўнай рашоткі лопасці.
8. Усталяуйте заднюю ахоўную крышку лопасці на электрарухавік і закруціце фіксатар.
9. Усталяуйте лопасці вентылятара на вал і пераканайцеся, што ўстаноўчаны штыфт трыпі ў пазу лопасці.
10. Замацуйце дэкарэтыўную накладку на пераднюю ахоўную крышку.
11. Злучыце пераднюю і заднюю ахоўныя рашоткі з дапамогай пластыкавага кольца.
12. З дапамогай адвёрткі закруціце крапелжны шрубавы.

#### ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

1. Пераканайцеся, што вентылятар стаіць на швёрдай роўнай паверхні.
2. Прывясыце фіксатар і адрэгулюйце патрэбны нахіл вентылятара.
3. З дапамогай фіксатара павароту абярце рэжым працы. Пацігніце фіксатар ўверх, каб замацаваць становішча, або націсніце на фіксатар, каб вентылятар працаваў у рэжыме павароту.
4. Падключыце сеткавы шнур да электрасеткі.
5. Націсніце на кнопку «1» на панэлі кіравання, каб уключыць вентылятар.
6. Для змены хуткасці рэжыму выкарыстоўвайце кнопкі «2» і «3».
7. Для ўключэння падсветлення выкарыстоўвайце верхнюю кнопку .
8. Каб выключыць вентылятар, націсніце на кнопку «0».

#### ЧЫСТКА І СЫХОД

- Перад чыстай пераканайцеся, што прыбор адключаны ад электрасеткі.
- Для чысткі прыбора ад пылу выкарыстоўвайце мяккую сухую тканіна або пыласос адпаведнай асады.
- Для дбайнай чысткі праціравайце паверхню вентылятара злёгка вільготнай тканінай з выкарыстаннем мяккага мыльнага сродкі ў вады.
- Перад ўключэннем пераканайцеся, што ўсе часткі вентылятара сухія.
- Не дапускайце пападання вільгаці і мыльных сродкаў у электрарухавік.

#### ТАХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальвешча вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўзнікненні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабленае толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

#### ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкіраванне электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастойнае выкарыстанне абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

#### ГАРАНТЫЙНАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА І ўМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прылады, складзе 5 гадоў пры закаханні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ. Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі на віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выкладку вывешчэння няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з заплоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартэра.
- ўмовы прыняцця гарантыі з'яўляцца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдныя гарантыйныя ўмовы не выключалі, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць праўоў пакупніцка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару ўмовам дагавора.
- На працу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступная на працу гарантыйнага тэрміну рамонтны выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крэмі і даты продажу пратэзіі да якіх выкарыстання не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да паданы ў гандлёвую залу або да месца выдчы куплі павінен прайсці перадпродажнаму падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку якасці вываду, асцыі вырабы, навічачы неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.
- Па патрабаванні пакупніцка ён павінен быць знаёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўключалі.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонт тавару TM Luazon прасьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарныхоўскага, 86/12. Тэл.: +7(343) 276-67-00, 8-800-234-1000.