




# AVEX



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ воздухоочиститель (вытяжка)



**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Уважаемый покупатель.....	4
Рекомендации покупателю.....	5
Технические характеристики.....	6
Описание модели.....	7
Требования по технике безопасности.....	8
Установка вытяжки.....	10
Подготовка к установке.....	11
Подключение к электросети.....	13
Использование.....	14
Чистка и уход.....	14
Возможные неисправности вытяжки.....	17
Условия гарантийного обслуживания.....	18
Утилизация прибора.....	18
Гарантия и сервис.....	19
Гарантийный талон.....	21

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

*Поздравляем Вас с приобретением вытяжки AVEX. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы. Внимательно прочтайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.*

Компания «Интер-Трайд» предлагает богатый ассортимент товаров AVEX для дома и кухни, а также продукты для персонального ухода. Техника AVEX - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот, помогут готовить вкусные блюда или заботиться о красоте и здоровье.

Продукция AVEX сочетает утонченный дизайн, функциональность и доступные цены, а также соответствует требованиям самых высоких мировых стандартов качества.

Цель компании - угодить даже самому взыскательному покупателю, поэтому компания производит постоянные исследования потребностей рынка и активно развивает послепродажный сервис. Все это в совокупности становится основой для долгосрочных и стабильных взаимоотношений с клиентами.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации изделия и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего **Руководства** по эксплуатации и, если вытяжка перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный прибор ознакомлены с **Руководством** и мерами безопасности.

Данный прибор предназначен для использования в быту, кухнях-столовых и других подобных местах.

Производитель, равно как импортер, не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с **Руководством** должным образом. Если по каким-то причинам инструкция была утеряна или испорчена, что препятствует ознакомлению с **Руководством**, Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно ознакомиться/скачать инструкцию на официальном сайте [www.avex-bt.ru](http://www.avex-bt.ru).

Если Вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите **Руководство**. Если же информации в Руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ**

При покупке вытяжки необходимо проверить ее на отсутствие механических повреждений конструкции, внешних оформлений и упаковки, на функционирование, на сохранность гарантийных пломб, на соответствие спецификации и комплектности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** проверка на функционирование является обязанностью продавца. Проверьте наличие гарантийного и отрывного талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца). Сохраняйте кассовый чек, Инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения варочной поверхности при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- берегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



Модель	AS 6020 Y	AS 6020 X	AS 6020 B	AS 6020 W
Тип управления	механическое	механическое	механическое	механическое
Количество скоростей	3	3	3	3
Фильтр	алюминиевый	алюминиевый	алюминиевый	алюминиевый
Размеры (мм)	500*600*140	500*600*140	500*600*140	500*600*140
Вес (кг)	6,5	6,5	6,5	6,5
Производительность (м3/ч)	200	200	200	200
Освещение (Вт)	40	40	40	40
Общая потребляемая мощность (Вт)	165	165	165	165
Мощность двигателя (Вт)	125	125	125	125
Номинальное напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	50	50	50	50

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**



**Элементы вытяжки:**

1. Воздуховод
2. Кнопка вентиляции
3. Мотор
4. Фильтр

**Комплектующие:**

5. Угольный фильтр (опционально)
6. Запорный клапан (1 шт)
7. Крышка воздуховода (2 шт)
8. Винты 5x49 мм (4 шт)
9. Пластиковые дюбели 10x43,3 мм (4 шт)

Инструкция

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**(!) Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.**

- Соблюдайте особую осторожность, когда вытяжка работает одновременно с открытым газом или горелкой, которая зависит от поступления воздуха (либо от любых других источников, отличных от электроэнергии), так как вытяжка вытягивает воздух, нужный для горения. В этом случае необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию помещения.

- Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки. В случае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (масляные радиаторы, газовые печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

- Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:

1. Над электрическими плитами на высоте не менее 65 см.
2. Над газовыми горелками - не менее 75 см.

**- Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жироулавливающих фильтров.**

- Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо другие операции с жироулавливающими фильтрами, когда вытяжка включена.

- Не трогайте плафон лампы в течение получаса (30 мин.) с момента выключения вытяжки.

Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой.

## ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло осталось на включенной пли-те, так как это может стать причиной возгорания неочищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.
- Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.
- **Предупреждение! При использовании с приборами приготовления пищи, доступные части вытяжки могут нагре-ваться.**

**(!)Предупреждение:**

**Не использовать вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.**

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что вытяжка отключена от электросети.

**(!) ВНИМАНИЕ:**

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительны-ми или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом ответственным за их безопасность.

# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УСТАНОВКА


#### Перед началом установки:

- Распакуйте вытяжку и проверьте, что все функции работают. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на этикетке производителя, соответствуют напряжению и частоте в сети.
- Проверьте, чтобы поверхность, на которую будет навешиваться вытяжка, была свободна от электрических проводов, кабелей и труб.
- Металлические и стеклянные части вытяжки могут быть легко повреждены, если их зацепить или ударить инструментами при установке. Позаботьтесь о защите поверхностей в процессе установки.
- Накройте варочную поверхность или плиту картоном либо иным плотным материалом, чтобы избежать любых повреждений при установке вытяжки над ней.
- Производитель не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности, при условии правильной работы электрических частей изделия.

#### Выбор режима вентиляции




Режим отвода воздуха



Режим рециркуляции

# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Положение кнопки вентиляции

	Режим отвода воздуха. Перевод кнопки вентиляции в это положение включит режим отвода воздуха из помещения.
	Режим рециркуляции. Перевод кнопки вентиляции в это положение включит режим рециркуляции воздуха.

### Внимание!

- Для процессов сгорания и выпуска отработанного воздуха через дымоход требуется достаточное количество свежего воздуха во избежание возникновения обратной тяги. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
- Технические регламенты государства должны соблюдаться для перемещения отработанного воздуха. Если вытяжка эксплуатируется в режиме циркуляции воздуха с использованием угольного фильтра, то никаких ограничений и особых требований нет.
- Если включен режим отвода воздуха, выберите положение А или В для вентиляции воздуха и вставьте запорный клапан на выбранное вентиляционное отверстие.



### ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ:

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено. Розетка должна быть расположена в легкодоступном месте. Для установки изделия Вам понадобятся 2 помощника и ряд инструментов и материалов.

# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### Вам понадобится:

- Дрель, подходящая для Вашей стены;
- Отвертка;
- Рулетка;
- Ножовка или ручная пила.

Работы по монтажу должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми нормами и стандартами, включая обеспечение защиты от пожара.

Не используйте вытяжку для отвода продуктов горения.

Минимальное безопасное расстояние между рабочей поверхностью плиты и вытяжкой – 650 мм.




### Монтиранование вытяжки в шкаф:

1. Просверлите отверстие ф 130 мм и четыре дырки ф 3,5 мм.



**Внимание:** если Ваша вытяжка работает в режиме циркуляции воздуха, не требуется просверливать отверстие ф 130 мм.

2. Используйте 4 винта, чтобы зафиксировать вытяжку в кухонном шкафу. Проверьте, чтобы проделанные отверстия совпадали с креплениями на вытяжке. Если все корректно, можно фиксировать устройство и при необходимости затянуть винты.




# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Монтирование вытяжки на стену:

- Просверлите 2 отверстия ф по 10 мм на расстоянии 538 и 696 мм от центра вентиляционного отверстия вверху вытяжки соответственно. Убедитесь, что вытяжка будет располагаться строго над варочной поверхностью.
- Вставьте 2 пластиковых дюбеля (идут в комплекте поставки) в проделанные отверстия.
- Вставьте 2 винта в 2 верхних пластиковых дюбеля и затяните их, оставив выступ 3 мм от стены.
- Установите вытяжку на 2 верхних винта и пометьте 2 позиции, где будут располагаться нижние винты.
- Снимите вытяжку и просверлите 2 отверстия для нижних винтов. Вставьте пластиковые дюбели в полученные отверстия.
- Установите вытяжку на верхние винты, вставьте нижние винты и после этого полностью затяните все винты.



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Данная модель вытяжки эксплуатируется при напряжении в сети 220-240В~/50Гц Вытяжка должна быть подключена в розетку с заземлением и установлена в соответствии с правилами.

Если необходимо, подсоедините вытяжку прямо к сети питания.

**(!) Внимание:** Вытяжка должна быть подсоединенна к сети питания только квалифицированным специалистом. Рекомендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель.

Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети.


**(!) Внимание:** При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том случае, если вытяжка подключена в розетку без заземления.

# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Переключатель А:




	Индикатор загорается при включении мотора (для некоторых моделей вытяжек)
	Кнопка подсветки: однократное нажатие включит лампу, повторное – выключит ее
	Кнопка выключения: нажатие на нее остановит работу мотора
	Кнопка скорости: нажатие на эту кнопку включит мотор на низкую скорость работы
	Кнопка скорости: нажатие на эту кнопку включит мотор на среднюю скорость работы
	Кнопка скорости: нажатие на эту кнопку включит мотор на высокую скорость работы

### ЧИСТКА И УХОД

#### Замена лампы:

1. Выключите вытяжку и отсоедините ее от сети.
  2. Снимите жироулавливающий фильтр.
  3. Замените лампу на новую лампу накаливания (максимум 40Вт) или на галогеновую лампу (максимум 28Вт) с цоколем E14.
  4. Вставьте фильтр на место.
  5. Подключите устройство к сети.
- Внимание: проводите регулярную чистку вентилятора. Жир не должен накапливаться на вентиляторе и фильтре.



## ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отключите питание перед выполнением работ по чистке и обслуживанию.


1. Регулярно очищайте поверхности вытяжки, используя мягкий мыльный раствор или моющее средство.
2. Не используйте для чистки щелочи и абразивные материалы.
3. Избегайте использования чистящих порошков и средств, применяемых в посудомоечных машинах.
4. Жироулавливающий фильтр необходимо мыть мягким мыльным раствором или моющим средством. (Если фильтр сильно загрязнен, может потребоваться его замена).
5. Угольные фильтры мыть нельзя, требуется их регулярная замена.

**Внимание:** следите, чтобы вода не попадала в мотор, панель управления и другие электрические части устройства.

#### **Замена жироулавливающего фильтра**

Металлические жироулавливающие фильтры рекомендуется чистить каждые 3 месяца, следуя нижеприведенной инструкции:

1. Снимите металлический фильтр и вымойте его в растворе нейтрального жидкого моющего средства, при необходимости замочив на некоторое время.
2. Промойте теплой водой и оставьте высыхать.
3. Цвет поверхности металлического фильтра может измениться со временем, что не влияет на эффективность фильтра и не является причиной для жалобы либо замены металлического фильтра.



# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Внимание:** если чистка не производится регулярно, согласно инструкции, возникает риск пожара.

### Установка угольного фильтра:

1. Снимите жироулавливающий фильтр.
2. Угольный фильтр располагается на конце мотора. Поворачивайте фильтр, пока он не выкрутится.
3. Замените угольный фильтр и поставьте его на место.



**Внимание:** угольные фильтры нельзя мыть и использовать повторно. Замена угольных фильтров производится примерно через каждые 2-3 месяца. Угольный фильтр в комплект поставки не входит.

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Вытяжка не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить электрические соединения.</li><li>Проверить, включен ли мотор.</li><li>Проверить розетку, есть ли в ней напряжение.</li></ol>
Не горит лампа	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить электрические соединения.</li><li>Проверить выключатель лампы.</li><li>Проверить розетку, есть ли в ней напряжение.</li><li>Проверить саму лампу.</li></ol>
Уменьшилась производительность вытяжки	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель).</li><li>Проверить трубу выхода воздуха.</li><li>Проверить угольный фильтр.</li></ol>
Вытяжка стала работать громче	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель).</li><li>Проверить трубу выхода воздуха.</li></ol>
Слабый поток воздуха в режиме рециркуляции	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель).</li><li>Проверить угольный фильтр.</li></ol>

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает так, как нужно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие **Руководства по эксплуатации** и заполненного **Гарантийного талона**. Перед началом эксплуатации изделия просим внимательно ознакомиться с инструкцией.

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции;
- при уменьшении диаметра воздуховода менее 120 мм;
- при наличии преград для свободного прохождения воздуха на всем протяжении, от вытяжки до выхода вентиляционного канала в атмосферу;
- при неправильном монтаже, в случае вскрытия электромонтажной распределительной колодки, включая замену сетевого кабеля;
- при несоответствии питающей электросети параметрам, установленным производителем.

**УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение которого возможно при неправильной утилизации.

Этот символ на приборе означает, что прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Прибор следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизацию данного прибора должен производить специалист.

Для получения дополнительной информации о переработке, рекуперации и утилизации данного прибора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

Если электрические устройства утилизируются на полигонах захоронений или на свалках, вредные вещества могут проникнуть в грунтовые воды, попасть в пищевую цепь и оказать негативное влияние на здоровье и самочувствие.



**ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**

телефон единой справочной службы гарантийного и сервисного обслуживания:

**8-800-700-12-25**

(звонок по России бесплатный)

[www.avex-bt.ru](http://www.avex-bt.ru)

Продукция сертифицирована, согласно требованиям ТР ТС РФ.

**Гарантия на изделие составляет 1 год с момента покупки**, но не более трех лет с даты производства.

**Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации, составляет 5 лет.**

Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на технической этикетке.

Расшифровка серийного номера:

**M-RBM6750W/0815/P1/S0001**, где

**RBM6750W** – наименование модели,

**0815** месяц и год производства,

**P1** – партия продукции указанного года,

**S0001** – идентификационный номер

Задать вопрос о техническом обслуживании, эксплуатации, заполнить заявку на ремонт, оставить свой отзыв и получить самую полную информацию о товарах ТМ «AVEX» Вы можете на сайте:

**www.avex-bt.ru**



**Производитель:** "Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd" No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, CHINA  
"Гуандун Мидеа Китчен Эплайнсиз Мануфэкчуринг Ко., Лтд." №6, Юн Ань Роуд, Бэйдяо, Шунде, Фошань, Китай

Сделано в Китае

**Импортер:** ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152, тел/факс: 8(8863-65) 4-05-05, [avex@diorit.ru](mailto:avex@diorit.ru)

# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# AVEX

Мы рады предложить Вам другие продукты торговой марки «AVEX», среди которых:



### Встраиваемая техника

- Встраиваемые духовые шкафы
- Встраиваемые варочные поверхности
- Вытяжки



### Техника для дома

- Стиральные машины
- Швейные машины
- Оверлоки
- Утюги
- Отпариватели
- Мойки высокого давления



### Техника для кухни:

- Холодильники
- Морозильные камеры
- Кухонные плиты
- Аэрогрили
- Мультиварки
- Настольные духовки
- Чайники
- Мясорубки
- Соковыжималки
- Диспенсеры
- Кофемолки
- Хлебопечи
- Блендеры



### Климатическая техника

- Сплит-системы
- Оконные кондиционеры
- Вентиляторы
- Тепловентиляторы
- Тепловые пушки
- Водонагреватели
- Конвекторы



### Красота и здоровье

- Массажеры
- Напольные весы



### Торговое оборудование:

- Холодильные витрины
- Морозильные лари

## ИЗ МНОГООБРАЗИЯ ЛУЧШЕЕ

Продукты торговой марки «AVEX» обладают следующими преимуществами по сравнению с продуктами других марок:

- Широкой модельный ряд;
- 1 год гарантии на всю технику;
- Качественное сервисное обслуживание;
- Сертификаты соответствия на все товары;
- Наличие авторизованных сервисных центров практически в каждом регионе РФ.

## ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

# **ANEX ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ АХ**

Заполняется сервисным центром

**№** \_\_\_\_\_

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны! Правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

**Заполняется физикой-продавцом**

<b>Изделие</b>			
<b>Модель</b>			
<b>Серийный номер</b>			
<b>Дата продажи</b>			
<b>Фирма-продавец</b>			
<b>Адрес фирмы-продавца</b>			
<b>Дата приёма</b>			
<b>Дата выдачи</b>			
<b>Особые отметки</b>			

<b>Б</b>			
<b>Печать</b>			
<i>Сервисного центра</i>			
<b>Талон фирмы-продавца</b>			
<b>Сведения об установке изделия</b>			
<b>Фирма-установщик</b>			
<b>Номер сертификата</b>			
<b>Дата установки</b>			
<b>Мастер</b>			
<b>Заполняется установщиками</b>			
<b>Печать</b>			
<i>фирмы-продавца</i>			
<b>Г</b>			
<b>Печать</b>			
<i>Сервисного центра</i>			
<b>Особые отметки</b>			

**АНEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "А" № \_\_\_\_\_**

Изれение	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать  
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

**АНEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Б" № \_\_\_\_\_**

Изреение	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать  
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

**АНEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "В" № \_\_\_\_\_**

Изреение	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать  
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом

**АНEX ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Г" № \_\_\_\_\_**

Изреение	
Модель	
Сервисный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать  
фирмы-продавца

Заполняется фирмой-продавцом





**Производитель:** "Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd"

No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, CHINA

Гуандун Мидеа Китчен Эплайнсиз Мануфэкчуринг Ко., Лтд.

№6, Юн Ань Роуд, Бэйдяо, Шунде, Фошань, Китай

**Импортер:** ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

Тел/факс: 8(863-65) 4-05-05

[www.avex-bt.ru](http://www.avex-bt.ru)

[avex@diorit.ru](mailto:avex@diorit.ru)



[www.avex-bt.ru](http://www.avex-bt.ru)