



УМНЫЙ ПИТОМЕЦ


МИЛЫЙ КОРГИ ИНСТРУКЦИЯ




ВИД СЗАДИ КОНТРОЛЛЕРА



РАБОТАЕТ ОТ 2X ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ АА.
(НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)



УМНЫЙ РОБОТ СОБАКА



ПРИКОСНИТЕСЬ КО ЛБУ СОБАЧКИ, ЧТОБЫ ПОИГРАТЬ С НЕЙ.

- | | | | |
|--|----------------------|--|---|
| | ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД | | ДВИЖЕНИЕ ЗИГЗАГОМ ВПЕРЕД |
| | ДВИЖЕНИЕ НАЗАД | | ДВИЖЕНИЕ ЗИГЗАГОМ НАЗАД |
| | ПОВОРОТ НАЛЕВО | | ПОВОРОТ НАПРАВО |
| | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ | | ДЕТСКИЕ ПЕСНИ |
| | СКАЗКА | | МЕЛОДИИ |
| | ДЕМОНСТРАЦИЯ ФУНКЦИЙ | | ВОЙДИТЕ В РЕЖИМ ПРОГРАММЫ: ВВЕДИТЕ РЯД ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК И СНОВА НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ПРОГРАММЫ, ТОГДА СОБАЧКА БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЗАДАНИЕ ФУНКЦИИ. |
| | ТАНЕЦ | | ПРИКОСНИТЕСЬ КО ЛБУ, ЧТОБЫ ПОИГРАТЬ С СОБАЧКОЙ. |
| | СТОП | | ВЕСЕЛЫЕ ФРАЗЫ |