

3. Меры безопасности и рекомендации.

3.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

3.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

3.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

3.4. Использовать изделие только по прямому назначению.

4. Примечание.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Зеркало «Эконом» предназначено для помощи в проведении парикмахерских работ.

1.2. Поставляется в собранном виде.


2. Технические характеристики.

2.1. В изделии используются следующие материалы – зеркало, ДСП ламинированное, кромка ПВХ.

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в **п.3** - 5 лет.


2.3. Габаритные размеры изделия (ВхШхГ)– 1100x720x20мм

Зеркало «ЭКОНОМ»



3. Последовательность сборки.

Изделие поставляется в собранном виде. Необходимо только закрепить его на стене.



- 3.1. Саморезами 3,5*16 крепить монтажную рейку к верхней части изделия.
- 3.2. Установить на стене, на требуемой высоте монтажную рейку по уровню с помощью дюбелей 6*60 и саморезов 3,5*50.
- 3.3. Установить изделие на стену.

ДЛЯ ЗАМЕТОК