

# ЗЕРКАЛО НАСТОЛЬНОЕ С ПОДСВЕТКОЙ



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Складная конструкция.
- Подсветка зеркала: 30 диодов.
- Настольная лампа: 21 диод.
- Режимов свечения настольной лампы: 3.
- Сенсорные кнопки.
- Входное напряжение: 5 В / 2 А.
- Емкость аккумулятора: 1500 мАч.
- Беспроводная зарядка для телефона.\*
- Выходная мощность: 10 Вт.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (5V).

\* Совместимо со всеми мобильными устройствами поддерживающими стандарт Qi.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зеркало.
- USB-кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- напряжение питания;
- степень IP.

### Условия эксплуатации

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Рабочая температура:                  | от +10°C до +45°C. |
| Относительная влажность:              | 10 – 80%.          |
| Температура хранения:                 | от +5°C до +70°C.  |
| Относительная влажность при хранении: | 10 – 80%.          |

### Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

## Подготовка к работе и эксплуатация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.





Рис. 1 Общий вид устройства

1. Кнопка Вкл. / Выкл. / настройки яркости подсветки зеркала.
2. Кнопка Вкл. / Выкл. / настройки яркости / переключения режима свечения настольной лампы.
3. Разъем для подключения USB-кабеля.
4. Основание устройства с встроенным аккумулятором.
5. Беспроводная зарядная станция.
6. Опорная ножка прибора.
7. Подсветка зеркала.
8. Зеркало.
9. Лампа настольная.
10. USB-кабель.


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 1. Рабочие положения устройства.



1. Зеркало.
2. Настольная лампа.


### 2. Настольное зеркало с подсветкой.



Для Вкл. / Выкл. подсветки зеркала нажмите кнопку ①.

Для настройки яркости свечения нажмите и удерживайте кнопку ②. Пока вы удерживаете кнопку, меняется интенсивность свечения. В тот момент, когда свечение будет приемлемо для вас, отпустите кнопку. Тем самым яркость свечения зафиксируется.

### 3. Настольная лампа с 3 режимами свечения.




Для Вкл. / Выкл. / переключения режима свечения настольной лампы используйте кнопку (1).

Переключение режимов:

- 1 нажатие на кнопку – холодное свечение;
- 2 нажатие – теплое свечение;
- 3 нажатие – дневной свет;
- 4 нажатие – выключение.

Для настройки интенсивности свечения, при переключении режима удерживайте кнопку и отпустите, когда яркость свечения вас устроит.

### 4. Беспроводная зарядная станция.



Подключите прибор к сети, используя USB-кабель (в комплекте). Один конец кабеля подключите к устройству, а второй к блоку питания, имеющему соответствующий USB разъем и выходное напряжение 5 В / 2 А (не в комплекте), затем в сеть.

Разместите мобильное устройство, поддерживающее стандарт Qi, на основании прибора с графическим изображением: (2).

**Примечание:** функции подсветки зеркала и свечение настольной лампы работают от аккумулятора. Для того, чтобы использовать устройство в качестве беспроводной зарядной станции, необходимо подключить зеркало к сети через USB-кабель.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.