


Модель: RB125



**RANT** basic



Инструкция  
по эксплуатации

Беговел

***FASTER***



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.




## Предупреждение

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если вы не будете использовать в соответствии с инструкцией, это может повлиять на безопасность ребенка.
- При установке прижмите руль и затяните винты передней вилки.
- Следует носить защитное снаряжение. Беговел не подходит для использования на дорогах общего пользования. Убедитесь, что ваш ребенок всегда носит шлем, а также средства защиты запястий, локтей и колен, обувь на резиновой подошве.
- Держитесь подальше от огня.
- Не оставляйте ребенка одного кататься на беговеле .
- У беговела нет тормоза.
- Запрещается играть с этим изделием на улице.
- Используйте с осторожностью, избегайте падения или столкновения, приводящих к травмам пользователя.
- После распаковки упаковочных материалов и защитного материала. Необходимо выбросить в специально отведенный мусорный бак.
- Перед каждым использованием проверяйте, что все детали по-прежнему надежно закреплены.
- Если изделия собрано не правильно, это может привести к травме ребенка.
- Не перегружайте
- Не используйте изделия в холодной, влажной среде.
- Избегайте столкновения с другими твердыми предметами.
- Краска в комплект не входит, не протирайте влажной тканью, потому что тогда поверхность потеряет свой блеск.
- Использовать под непосредственным наблюдением взрослого.



## Комплектация




- A. Передняя вилка
- B. Руль
- C. Сиденье беговела
- D. Колеса
- E. Рама






## Рекомендации по сборке





- Вставьте деталь 1 в переднюю вилку, затем вставьте деталь 2.
- Вставьте детали 3/4/6 в раму и затяните винт с помощью гаечного ключа.



- Выровняйте вилку по раме.
- Вставьте деталь 5 в руль, затем установите руль в переднюю вилку.



- Снимите колпачковую гайку с колеса.
- Установите переднее колесо на переднюю вилку, поместив его на крюк, затем затяните винт беговела.



- Установите заднее колесо на раму, наденьте его на крюк, затем завинтите накладной гайкой.
- Вставьте деталь в рамку, а затем поместите деталь 7 на подседельный штырь в раме и затяните винт гаечным ключом № 9.



## Напоминание

- Давление в шинах должно быть 35 PSI. Проверяйте давление в шинах перед использованием.
- Используйте подходящий клапан насоса.
- Не используйте беговел на автодорогах и улицах, в опасных условиях.
- Не используйте беговел на дорогах без покрытия, влажных дорогах, склонах и порогах.
- При использовании одним ребенком, остальные дети должны находиться под присмотром. Настраивайте высоту беговела в соответствии с ростом ребенка. Обе ноги ребенка должны устойчиво стоять на земле. Угол сгибания коленей должен быть небольшим.
- Используйте на ровной и мягкой земле чтобы увеличить срок службы колес. Беговел можно переносить после использования.
- Для ремонта или замены запчастей обращайтесь в сервисный центр.

Беговел RB125"FASTER"

Изготовитель: YONGKANG HONGDUO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD  
NO.20 Factory Plant, West Block of A-06, Xiaowei Park, Xixi Industrial Area, Yongkang City,  
Jinhua City, Zhejiang, China, Китай

Импортер: ООО "РАНТ трейд"

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Тел: +7 (499) 653-88-33

Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Тел: +7 (499) 653-88-33

Дата изготовления: 11.2022

Возрастная группа: 3-6 месяцев.

Гарантийный срок: 6 мес.

Состав: металл, пластик, резина.

Произведено в Китае.

