


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кроватка детская колесо-качалка



Комплектность поставки:

Кровать:


Спинка кровати (1) - 2 шт.


Задний борт (2) - 1 шт.


Откидная планка (3) - 1шт.

Передний борт (4) - 1 шт.


Ложe (5) - 1 шт.

 Евровинт 7x50 (А) 12 шт.

 Механизм опускания (Б) «Ушко» 1 шт.

 Винт 6x30 (В) 2 шт.

 Еврозаглушка 13 шт.

 Ключ 1 шт.



 Колесо (Г) 4 шт.


Схема монтажа кроватки



Внимание! Перед сборкой, протрите детали кроватки мягкой тканью с мыльным раствором для удаления производственной пыли и придания окончательного внешнего вида.

1. Соединить спинки кровати (1), задний борт (2), передний борт (4), ложе (5) и откидную планку (3) закрепив их евровинтами (А).

2. Установить на боковую спинку кровати (1) откидную планку (3). Продеть откидную планку (3) шпилькой механизма опускания (Б) после чего закрепить ее в переднем борту (4). Основание механизма опускания (Б) закрепить через боковую спинку (1) винтом «Ушко» (В).



3. Перевернуть кроватку на 180° и зафиксировать колеса (Г).



Данная деформация не считается браком, это легко исправить, нужно просто нагреть её феном на горячем режиме и кант примет первоначальный вид.

Правила по уходу и эксплуатации Кровати детской.

1. При установке кровати в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать + 40 градусов С.
2. Во избежание изменения цвета покрытия мебели, необходимо защищать его от прямых солнечных лучей.
3. Лакокрасочное покрытие мебели обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей влажной (отжатой) мягкой тканью. После такой обработки необходимо вытереть поверхность насухо. Защищать от прямого контакта с водой.
4. Оберегать кровать от ударов и механических повреждений.
5. Для исключения получения травмы, перед началом эксплуатации, убедитесь в правильности и надежности сборки в соответствии с требованиями настоящего правила, регулярно проверяйте, чтобы соединения были затянуты.
6. Для исключения опрокидывания, не допускайте влезания ребенка на боковые стенки кровати. Вовремя регулируйте высоту ложа кровати.

Гарантия производителя.

Для кроватей БИ 1558Б, БИ 1558М.Я. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи магазином, при соблюдении правил сборки и эксплуатации. Срок службы - 3 года. Срок хранения 3 года. С претензией по качеству мебели в течение гарантийного срока следует обращаться в магазин по месту покупки с предъявлением товарного чека.

При покупке проверить изделие. За механические повреждения (потертости, сколы) при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

Гарантийный талон.

Заполняется магазином, где приобретено изделие.

Штамп продавца

Подпись продавца