

LUAZON

ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА

Модель: LUF-02.
Артикул: 2580368, 2580369,
2580370, 2580371.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 9 Вт.
- Ультрафиолетовая лампа: 1 шт.
- Напряжение: 220 В / 50 Гц.
- Специальный отражатель.
- Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.».
- Компактная и легкая.

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, инструкция, гарантийный талон.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования внимательно осмотрите прибор на отсутствие видимых неисправностей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную сухую нескользящую поверхность.
2. Работает по схеме 4-4-2: сначала полимеризуется покрытие на 4-х пальцах одной руки, потом - на 4-х пальцах другой, в завершение - на 2-х больших пальцах. Важно! Во время сушки рука должна лежать горизонтально.
3. Необходимо сушить покрытие до полного высыхания.

LUAZON

Модель: LUF-02.
Артикул: 2580368, 2580369,
2580370, 2580371.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового и профессионального применения. Используйте прибор только по назначению.
- Прибор должен использоваться только в горизонтальном положении.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.
- Избегайте ударов и падений прибора. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу прибора из строя.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Во время работы прибор может сильно нагреваться.
- Во время работы прибора не подносите его близко к глазам на протяжении долгого времени. Интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам кожи и сетчатки глаза.
- Нежелательно касаться работающей лампы, это вредно для ее стеклянной части и может привести к трещинам.
- Регулярно проводите замену УФ-лампы. Не прилагайте механические усилия к стеклянной части лампы при установке или демонтаже.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - ничем не накрывайте прибор;
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор, если на его поверхности есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте шнур мокрыми руками;
 - не пользуйтесь прибором, если провод поврежден или мокрый;
 - не дергайте за шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте его из гнезда.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
 - При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель.
 - Очищать прибор нужно после каждой процедуры.
 - Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
 - Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
 - Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
 - Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.