



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА**  
**SA-5502V**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение: 3 В (2\*AA)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Для обеспечения нормальной работы устройства рекомендуется отключать его не 5 минут после 10 минут непрерывной работы.
- Отключайте прибор от сети питания перед сменой аксессуаров или чисткой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не пользуйтесь устройством, если на коже рук имеются раны или сыпь.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не допускайте попадания длинных волос, а также иных предметов, в работающие части прибора.
- Не тяните за провод, чтобы вытащить штекер из розетки.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Всегда отключайте прибор от сети питания после зарядки.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Конусообразная насадка
2. Цилиндрическая насадка
3. Большая конусообразная насадка
4. Диск для подпиливания ногтей
5. Мягкий диск-насадка для полировки
6. Крышка корпуса
7. Крышка батарейного отсека
8. Привод насадок
9. Кнопка фиксатора крышки
10. Переключатель режимов работы
11. Лампа подсветки

## ВВЕДЕНИЕ

Уход за ногтями – это кропотливый и довольно сложный процесс. На сегодняшний день существует огромное количество приспособлений, которые упрощают эту задачу, но, несмотря на это, это занятие все же остается достаточно утомительным. Однако появились профессиональные электрические приборы, которые позволяют значительно облегчить процесс ухода за ногтями. Это чудо техники - маникюрный набор электрический с его многофункциональностью и простотой в использовании. Данный набор для маникюра и педикюра предназначен для современных женщин, которые предпочитают шагать в ногу со временем. Приобретение данного набора для маникюра и педикюра позволит Вам следить за красотой своих ручек и ножек в домашних условиях, забыв о постоянных посещениях салонов красоты.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.

## РАБОТА ПРИБОРА

### 1. Зарядка (питание от батареек)

- Откройте крышку батарейного отсека (7).
- Строго соблюдая полярность, установите в батарейный отсек 2 элемента питания типа «AA» 1,5 В (не входят в комплект поставки).
- Закройте крышку батарейного отсека (7).

**Внимание!** Протечка элементов питания может стать причиной повреждения устройства или нанесения травм потребителю, чтобы избежать повреждения элементов питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Устанавливайте элементы питания, строго соблюдая полярность.
- Вынимайте элементы питания, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не заряжайте элементы питания, не разбирайте их и не подвергайте воздействию высокой температуры.
- Своевременно заменяйте элементы питания.

### 2. Работа с прибором

- Прибор предназначен для ухода за ногтями на руках и ногах.
- Вставьте нужную насадку в прибор и начинайте осторожно использовать функцию, для которой предназначена насадка.

- Перед тем как сменить насадку убедитесь в том, что ось, на которую устанавливается насадка, неподвижна.
- По окончании работы отсоедините насадку и уберите прибор в кейс.

### **3. Установка насадок**

- Откройте крышку корпуса (6), нажав на кнопку фиксатора (9).
- Выберите необходимую насадку и установите ее на ось привода насадок (8). Для снятия насадки(при выключенном устройстве) следует взяться за нее и потянуть по направлению вверх.
- Включите устройство и выберите скорость вращения насадок, установив переключатель (10) в положение «1» или «2». При этом загорится лампа подсветки (11), предназначенная для освещения обрабатываемой поверхности ногтя/кожи.
- После завершения работы выключите устройство, установив переключатель (10) в положение «0».

### **4. Назначение насадок**

- *Конусообразная насадка (1)* – предназначена для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется перемещать устройство по направлению снаружи внутрь к основанию ногтя.
- *Цилиндрическая насадка (2)* - применяется для обработки ногтей на ногах.
- *Большая конусообразная насадка (3)* - используется для шлифовки грубой кожи или мозолей. Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже.
- *Диск для подпиливания (4)* - предназначен для подпиливания ногтей и для придания им формы.
- *Фетровый диск для шлифовки и полировки (5)* - используется для полировки поверхности ногтей после маникюра/педикюра, придает ногтям дополнительный блеск.
- По окончании процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую воду, а затем обработать их увлажняющим кремом или лосьоном, это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их красоту.

### **5. Рекомендации по использованию насадок**

- Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте их перед процедурой маникюра/педикюра. Сделайте это после процедуры маникюра/ педикюра.

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

1. Отключите зарядное устройство от сети.
2. Загрязнения, появившиеся на приборе или на зарядном устройстве, можно удалить с помощью влажной салфетки. После чего протереть его сухой салфеткой.
3. Не используйте химически активные вещества для очистки прибора.

4. Хранить прибор рекомендуется в сухом прохладном месте.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор для маникюра и педикюра	1 шт.
Кейс с крышкой	1 шт.
Конусообразная насадка	1 шт.
Цилиндрическая насадка	1 шт.
Большая конусообразная насадка	1 шт.
Диск для подпиливания ногтей	1 шт.
Мягкий диск-насадка для полировки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель: Dongguan City Moreda Electric Technology Co.,Ltd, Китай

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630501 Россия, Новосибирская область, р.п. Краснообск, 221

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

