



Инструкция к массажеру

1. Распакуйте массажер.
2. Вставьте в него 2 ААА батарейки (не входят в комплект).
3. Положите массажер на руку.
4. Запустите массажер и пользуйтесь им 15-20 минут.
5. Ни в коем случае не давайте массажер детям. Они могут неверно истолковать назначение аппарата, что может привести к физическому или психическому травматизму.
6. Категорически запрещено использовать прибор не по его прямому назначению: мыть его, использовать в сочетании с кухонными приборами, теми или иными строительными инструментами и т.п.