



Инструкция по эксплуатации сувенирного глобуса- светильника.

1. Данная модель предназначена для освещения жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях нормальной температуры и влажности.

2. Общие указания

- При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и годность к работе.
- Допускается использование ламп накаливания, светодиодных ламп, галогенных ламп или компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп.

3. Требования по безопасности

- Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность или выполнить другие работы по уходу за светильником, следует отключить светильник от электрической сети.
- Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Светильник должен быть надежно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы.
- Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

4. Замена ламп.

- Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут.
- Отвинтите крепежные болты шара (светильника). И осторожно снять шар с основания. Придерживайте патрон светильника при замене лампы.
- Не прикасайтесь голыми руками к галогенным лампам, так как это приведёт к их быстрой порче. При замене галогенной лампы рекомендуется пользоваться матерчатыми перчатками.

5. Уход.

- Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут.
- Протрите влажной тряпочкой.
- Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Данный товар имеет 3 режима:

1. Шар вращается и светится;
2. Шар светится, не вращается;
3. Шар крутится, не светится.

В комплект входит пульт:

Кнопка № 1 - светится/не светится;

Кнопка № 2 – включает вращение/выключает вращение;

Кнопка Sleep – демонстративное освещение;

Кнопки ON/OFF – включение/выключение.

Для пульта использовать батарейки 23A, 12V.