



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

Руководство по эксплуатации



Спецификации:

аккумулятор: 1300 mAh;

вольтаж: 3,3V, 3,8V, 4,1V;

время зарядки: 3–5 часов.

Руководство пользователя:

1. Раскрутите атомайзер и убедитесь, что он наполнен маслом.
2. Удерживайте кнопку при втягивании дыма.

Преимущества: аккумулятор 1300 mAh.

Превосходная технология кругового контроля и только самые высококачественные материалы, 3 режима работы разного вольтажа, большое количество дыма.

Внимание!

1. При зарядке храните аккумулятор вдали от источников высоких температур.
2. Во избежание короткого замыкания не соединяйте конец «+» и конец «-» с металлическими предметами.
3. Не взаимодействуйте с аккумулятором острыми предметами.
4. Если электролит в аккумуляторе протекает, избегайте его контакта с глазами; если электролит случайно попал в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
5. Если при зарядке аккумулятор приобретает странный запах, сильно нагревается, деформируется или принимает необычные цвета, немедленно отключите его от питания и прекратите использовать.
6. При зарядке используйте только оригинальные устройства зарядки.
7. Первая зарядка должна длиться 8–10 часов, в следующие разы будет достаточно 3–5 часов.
8. Храните в сухом, защищённом от солнечных лучей месте.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин



- Нажмите на кнопку последовательно 5 раз в течение 2 секунд. Цвет кнопки батареи изменится на красный, и вольтаж будет составлять 3,3V.
- Нажмите на кнопку последовательно 5 раз в течение 2 секунд. Цвет кнопки изменится на сиреневый, и вольтаж будет составлять 3,8V.
- Нажмите на кнопку последовательно 5 раз в течение 2 секунд. Цвет кнопки изменится на синий, и вольтаж будет составлять 4,1V.
- Нажмите на кнопку последовательно 5 раз в течение 2 секунд, и батарея отключится.