



Руководство по эксплуатации наручных часов с сенсорным дисплеем

Настройка и активация часов происходит путём двух видов касания:

- Короткое касание (доли секунды) обеспечивает изменение показателей единиц;
- Длительное касание (на протяжении 3 секунд) обеспечивает активацию функций настройки и изменений.

Инструкция:

1. Активируйте работу часов при помощи короткого касания, также для просмотра даты и включения часов.
2. Для входа в меню настройки часов дотроньтесь дисплея длительным касанием. Результат — изменение светодиодов.
3. При активации (мигании) светодиода часов следует произвести настройку времени (текущего часа) с помощью необходимого количества коротких касаний (1 касание=1 час). Количество установленных часов отображается светодиодами.
4. Для перехода к следующему этапу настройки (текущих минут) следует снова зафиксировать палец на дисплее длительным касанием. Результат — активация светодиодов минут.
5. Для настройки воспользуйтесь короткими касаниями (1 касание=1 минута). Количество установленных часов отображается светодиодами.
6. Текущую дату вы сможете установить после времени. Для входа в меню настройки проведите ту же манипуляцию. Зафиксируйте палец на дисплее длительным касанием. При активации светодиода, который соответствует месяцу, сделайте необходимое количество коротких касаний (1 касание=1 месяц). Результат — активация светодиодов месяца.
7. Для перехода к следующему этапу настройки (текущего числа месяца) зафиксируйте палец на дисплее длительным касанием. Далее также воспользуйтесь короткими касаниями (1 касание=1 день). Результат — активация светодиодов числа.