



Установка

- Подключите телефонный кабель к телефонному разъёму на задней панели устройства и к сетевой телефонной розетке.
- Подключите **телефонный шнур** к базовой станции и телефонной трубке.
- Снимите трубку, должен звучать сигнал телефонной станции.

Звонки

Звонок абоненту

- Снимите трубку.
- Наберите номер телефона. Если Вы допустили ошибку при наборе номера, начните с первого шага и дождитесь гудков.
- По окончании разговора повесьте трубку.
- Для набора последнего набранного номера нажмите кнопку REDIAL.

Ответ на звонок

- Когда звонит телефонный аппарат, снимите трубку.
- По окончании разговора положите трубку.

Специальные функции

Тоновый режим

Режимов набора телефонного номера существует два: импульсный и тоновый. На всех стационарных телефонах в России по умолчанию используется импульсный режим. Тоновый может потребоваться, если вам нужно выбрать какой-нибудь вариант ответа с помощью цифры. Тогда автоматический голос попросит вас перевести телефон в тоновый режим.

- Определите, в каком режиме находится ваш телефон. Если при наборе номера вы слышите щелчки (количество щелчков равно числу, соответствующему набираемой цифре), это значит режим импульсивный. При тоновом режиме вы сможете слышать при наборе звуки разной высоты.
- Для перевода данной модели телефона в тоновый режим необходимо нажать кнопку звездочка (*). Для перехода из тонового режима в импульсивный повторите операцию.

Указания по технической безопасности

Внешние требования

- Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источника воды: ванны, раковины и т. д. Также избегайте влажных помещений.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

- Расположите телефонный аппарат дальше от источника тепла: плиты, газа, печи, обогревателя. Не располагайте аппарат в помещении с температурой ниже 5 °С или выше 40 °С.

Размещение

- Не ставьте тяжёлые предметы на верхнюю панель аппарата.
- Не допускайте падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости. Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли.
- Устанавливайте аппарат на ровную поверхность.