



Kitfort

УКЛАДКА
ВОЛОС?
НЕ
ВОПРОС!



Penguin Pack
Фен
КТ-3255

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	4
Устройство фена.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок.....	7
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

С помощью фена КТ-3255 вы сможете быстро высушить волосы. Благодаря насадке-концентратору, которая вращается на 360°, поток воздуха можно направить под нужным углом, чтобы легко и быстро сделать укладку.

КТ-3255 позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете выбрать подачу холодного воздуха, первую или вторую скорость потока воздуха. На первой скорости воздух теплый, на второй — горячий. С помощью отдельной кнопки можно временно включить на каждой скорости подачу холодного воздуха для более бережной укладки.

В сопло фена встроена подсветка, которая горит непрерывно во время работы. Шнур фена оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. В ручке фена есть отверстие, чтобы его можно было повесить на крючок.

Фен КТ-3255 легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке. Благодаря небольшому весу и компактному корпусу фен не занимает много места при хранении, его удобно брать с собой в поездки, путешествия или рабочие командировки.

Комплектация

1. Фен — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена



Переключатель включает и выключает устройство, а также меняет режимы работы.

Положения переключателя:

«O» — устройство выключено,


«❄» — холодный воздух,

«I» — первая скорость потока воздуха, теплый воздух,

«II» — вторая скорость потока воздуха, горячий воздух.

Кнопка «Холодный воздух» позволяет временно отключить нагрев воздушного потока на одной из двух скоростей. Для включения холодного воздуха удерживайте данную кнопку. Когда вы отпустите кнопку «Холодный воздух», фен продолжит работать в обычном режиме теплого или горячего воздуха.

Примечание. В режиме холодного воздуха кнопка «Холодный воздух» не меняет работу устройства.





Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур. Протрите корпус прибора сухой мягкой тканью.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен в местах с повышенной влажностью и в ванной комнате. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления.

Использование

1. Убедитесь, что переключатель находится в положении «O».
2. При необходимости установите на фен насадку-концентратор. Чтобы установить насадку, вставьте ее в сопло фена до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от сопла.
3. Подключите фен к сети.
4. Включите фен, передвинув переключатель в положение, соответствующее желаемой скорости потока воздуха, или включите холодный воздух. Режимы можно менять во время использования.
5. Нажмите на кнопку «Холодный воздух» и удерживайте ее, чтобы временно включить холодный воздух, когда прибор работает на первой или второй скорости.

Примечание. В режиме холодного воздуха кнопка «Холодный воздух» не меняет работу устройства.

6. Когда ваша укладка будет готова, включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена.
7. Для выключения устройства передвиньте переключатель в положение «O».

Примечания. При использовании устройства не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы в них не попадали волосы.

Не подносите фен слишком близко к волосам и не держите его слишком долго на одном месте, чтобы не повредить волосы.



Чистка и обслуживание

Протирайте корпус фена только сухой мягкой тканью. Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

При необходимости прочистите воздухозаборную решетку при помощи сухой мягкой ткани и удалите волосы и пыль.



Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Вы можете хранить фен горизонтально или повесить его за отверстие в ручке. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните фен вместе с насадкой-концентратором во избежание ее потери.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова



Возможная причина	Решение
Вы пытаетесь включить подачу холодного воздуха с помощью кнопки «Холодный воздух», не переведя предварительно переключатель из положения «O»	Кнопка «Холодный воздух» не включает устройство, она позволяет временно включить холодный воздух во время работы устройства на одной из двух скоростей. Переведите переключатель на одну из двух скоростей, и фен включится

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество температурных режимов: 3
5. Количество скоростей: 2
6. Уровень шума: ≤ 75 дБ
7. Длина шнура: 1,5 м
7. Размер устройства: 140 × 77 × 235 мм
8. Размер упаковки: 135 × 85 × 287 мм
9. Вес нетто: 0,46 кг
10. Вес брутто: 0,60 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Цзеян Сити Хуэйкэ Илектрик Ко., Лтд. Танпу Вилидж, Ван Цзян Норс Роуд, Эрпот Икономик Зоун, Цзеян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления не является гарантийным случаем.



Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если

- не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
 12. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
 13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 14. Храните устройство в недоступных детям местах.
 15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 17. Не блокируйте воздухозаборные отверстия во избежание перегрева и повреждения прибора.
 18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления.
 19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

