




Инструкция по сборке

Набор для мытья полов состоит из ведра (2 шт.), составная ручка (2 части), крепление для насадки (1 шт.), насадка из микрофибры (2 шт.), резиновая пробка для сливного отверстия (1 шт.).



1. Сборка швабры

Швабра состоит из трех частей, которые необходимо последовательно соединить между собой, закрепив их фиксаторами.



Вставьте ручку в крепление, закрепите, закрутив фиксатор.




Вставьте насадку из микрофибры для характерного щелчка.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин



При использовании набора при полоскании и отжиме немного ослабьте фиксатор, после отжима снова закрепите фиксатор на удобной для Вас длине ручки.




2. Сборка ведра

Вставьте одну часть ведра в соответствующие пазы другой части (1).



При использовании закройте отверстие для слива воды внизу ведра резиновой пробкой



Набор для мытья полов готов к использованию.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин



При использовании: Вставьте швабру в крестовину для полоскания, нажимая на ручку швабры, прополощите ее. Переместите швабру в центрифугу для отжима, нажимая на ручку швабры, отожмите ее. Степень отжима можно контролировать количеством нажатий на ручку швабры и, соответственно, количеством отжимов. После использования откройте отверстие для слива воды, слейте воду.