

Инструкция к сувениру с функцией подсветки на батарейках

- 1) Установите изделие на ровную, твердую, устойчивую поверхность;
- 2) На дне изделия включите тумблер в положение ON, подсветка изделия начинает работать после включения;
- 3) Если подсветка не включилась, переверните изделие, откройте крышку и проверьте правильность установки элементов питания;
- 4) Замена элементов питания – переверните изделие, откройте крышку, замените элементы питания, закройте крышку. Включите тумблер в положение ON;
- 5) Уход: Протирать сухой, чистой тряпкой.

Внимание! Не использовать детям до 3-х лет, содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.