




TM TAS-PROM

[Смотреть каталог](#)



ОГЛАВЛЕНИЕ



БЫТОВЫЕ АКСЕССУАРЫ



Вешалка на 3 крючка
[1928739](#)



Вешалка на 5 крючков
[1928745](#)



Вешалка на 2 крючка
[1928735](#)



Металлическая мышеловка
[1928748](#)



Чесало-массажёр
для животных
[3474463](#)



Обувная ложка
с деревянной ручкой
[1928747](#)




ФОРМЫ ДЛЯ СЛАДОСТЕЙ



Форма для выпечки вафель
«Круглая»
[2861953](#)



Форма для выпечки печенья
«Мишки»
[2861951](#)



Форма для выпечки печенья
«16 орешков»
[2364818](#)



Форма для выпечки вафель
«Треугольная»
[2364824](#)



Форма для леденцов
«Зверюшки»
[4279069](#)



Форма для леденцов
«Персонажи»
[2364829](#)



СТОЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ



Металлическая
пельменница, 25 см
[2364835](#)



Металлическая
варенница, 24 см
[2364836](#)




Рыбчистка
«Ретро», 14 см
[3474462](#)



Сито-заварник для чая и
кофе, Ø 6 см
[3396974](#)



Металлическая тёрка
«Конус» с ручкой, 20 см
[3474460](#)



Форма для нарезки
варёных овощей, Ø 8,5 см
[2940000](#)



Алюминиевая мясорубка
«Славянская»
[3642850](#)



Подставка
под разделочные доски
[3407430](#)



Нож для удаления
сердцевины
[1928723](#)




СТОЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ



Чапельник с деревянной
ручкой, 18 см
[1928722](#)



Кондитерская лопатка,
металлическая, 22 см
[1928719](#)



Валик-скалка для теста
«Кондитерский», 18 × 10 см
[3537090](#)



Толкушка с деревянной
ручкой «Ретро», 26 см
[1928705](#)




Молоток для отбивания
мяса, малый, 23 см
[2364831](#)



Орехокол «Ковш»
[3851938](#)



Венчик для взбивания
«Классика», 27 см
[1928749](#)



Ложка-шумовка
«Пельменная», 30 см
[1928716](#)



Лопатка
«Классическая», 28 см
[1928717](#)



Консервный нож, с
деревянной ручкой, 16 см
[1928721](#)



Алюминиевая чесночница
[2364833](#)



Алюминиевая чесночница,
круглая
[2364834](#)



НАБОРЫ ФОРМ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ



Набор форм для оладий
и яичницы, 4 шт.
[1178175](#)



Набор форм для выпечки
«Квадрат», 3 шт.
[3397098](#)



Набор форм для выпечки
«Круг», 3 шт.
[3851954](#)



Набор форм для выпечки
«Круг», 4 шт.
[2863060](#)



Набор форм для выпечки
«Сердце», 3 шт.
[2863058](#)



Набор форм для выпечки
«Квадрат, круг, треугольник»
[1178184](#)



ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ



Форма для выпечки
«Сердце», 20 × 20 × 6,5 см

[4204740](#)



Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Квадратная», 16-28 × 5 см

[3397105](#)



Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Квадратная», 16-28 × 8,5 см

[4046499](#)



Форма для выпечки кекса,
Ø 12,5

[3300565](#)



Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Круг», 20-38 × 8,5 см

[3940293](#)



Форма для выпечки
с регулировкой размера
«Круг», 16-30 × 8,5 см

[3537095](#)

8



[Оглавление](#)

[Смотреть всё](#)



www.sima-land.ru

ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/8

Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000



Смотреть всё

