


**СХЕМА СБОРКИ
И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
TR97612**



НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изготовитель:
«Хун Юан Оптоэлектроник Технолоджи» NO 22, Новый мировой район Ф,
улица Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань город, Гуандун Провинция, Китай

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «БЕСТ ЛАЙТ», 111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46
тел. +7 (495) 150-03-05

Сделано в Китае



1. Общие указания

- 1.1. Напольный светильник со сменной лампой в стиле лофт используется для внутреннего освещения в жилых и общественных (офисы, магазины) помещениях.
- 1.2. Светильник оснащен цоколем E14/ E27.
- 1.3. Используйте светильник в помещениях с температурой от 0 °C до +40 °C и относительной влажностью не выше 85%.
- 1.4. Светильник имеет класс защиты от поражения электрическим током II.
- 1.5. В данной инструкции указаны комплект поставки, требования по технике безопасности и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Перед началом использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам сети.
- 2.2. Используйте светильник только по назначению. Не пользуйтесь поврежденным светильником.
- 2.3. Не оставляйте светильник включенным на длительное время без присмотра.
- 2.5. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии! Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!
- 2.6. Светильник имеет степень защиты IP20 и не пригоден для использования на улице.
- 2.7. При обнаружении неисправностей необходимо немедленно отключить оборудование.

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник - 1 шт.
- 3.2. Инструкция - 1 шт.
- 3.3. Упаковка - 1 шт.

Лампа не входит в комплект светильника.

Рекомендуемый тип лампы: E14 max 40 Вт/ E27 max 40 Вт
Напряжение: 220 В 50 Гц.

4. Установка

- 4.1. Распакуйте светильник, убедитесь, что на корпусе отсутствуют повреждения, проверьте исправность сетевого шнура.
- 4.2. Установите светильник на место эксплуатации.
- 4.3. Установите лампочку в патрон и немного надавливая закрутите по часовой стрелке.
- 4.4. Вставьте в розетку вилку сетевого шнура.
- 4.5. Нажмите на кнопку с выключателем вкл/выкл на проводе.

5. Хранение и уход

- 5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.
- 5.2. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Чистку и ремонт производить только в выключенном состоянии. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 6.3. Неправильное хранение, использование светильника или использование его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.
- 6.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Штамп продавца