

Инструкция по эксплуатации щетки-пылесоса «Тройной удар»

Щетка-пылесос «Тройной удар» предназначена для комфортной уборки дома. Эргономичный инструмент позволит чистоплотным хозяйкам забыть о мелком мусоре и шерсти домашних питомцев на ковровом покрытии.

Мобильная механическая щетка-пылесос проста в сборке (рис. 1). Прочная металлическая рукоятка модели состоит из трех съемных деталей с цветными пластиковыми насадками (рис. 2), что дает возможность регулировать высоту инструмента. Яркий корпус устройства обтекаемой формы включает три активные секции с нижним и боковым ворсом. Укомплектованная рукоятка надежно прикручивается к основанию и гарантирует бесперебойную работу изделия (рис. 3).

Движение пылесоса приводит в действие два боковых кольца с жесткими синтетическими щетинками, которые вместе с центральным блоком эффективно собирают мусор во внутренний отсек. После завершения уборки пылесборник легко очищается – для его открытия необходимо потянуть за эластичную ленту в передней части корпуса (рис. 4).

Легкое и компактное устройство помогает справиться с загрязнением бесшумно и быстро.



Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3



Рис. 4