Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық
Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Светодиодный прожектор для растений
Өсімдіктерге арналған жарықдиодты жарық
Святлодыёдны пражэктар для раслін

Модели: PS-010.
Моделі: PS-010.
Мадэль: PS-010.

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках прожектора для растений модели: PS-010 (далее по тексту – «прожектор», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Прожектор изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.
Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».
Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.
Телефон: +7 (343) 379-03-85.
e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение
Прожектор для растений предназначен для досветки декоративных цветов, трав и рассады в местах с недостатком солнечного света. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководство по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия
Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Наименование изделия	Прожектор для растений
Артикул	5080682
Модель	PS-010
Мощность	50 Вт
Фотосинтетический поток	38 мкмоль/с
Угол рассеивания света	120º
Напряжение	220 В~
Частота сети	50 Гц
Степень защиты	IP65
Срок службы	30 000 часов
Гарантия	12 месяцев


Рис. 1 Общий вид изделия.

Общий вид и комплектация
Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

В комплект поставки входит:
– светодиодный прожектор для растений;
– руководство по эксплуатации.

Условия эксплуатации
Рабочая температура: от -30 ºC до +40 ºC.
Относительная влажность: 0 – 95%.
Температура хранения: от -45 ºC до +70 ºC.
Относительная влажность при хранении: 0 – 95%.

Маркировка
Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.
Маркировка изделия содержит:
– наименование предприятия-изготовителя;
– наименование страны-изготовителя;
– обозначение и модель изделия;
– дата изготовления (месяц и год выпуска);
– знак соответствия EAC;
– напряжение питания;
– класс защиты и степень IP.

Упаковка
– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение
– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.
– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -45 ºC и относительной влажности не более 95%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
– Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности
Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».
Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.
Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.
– Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожароопасной ситуации строго соблюдайте требования безопасности.
– Все работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию прожектора должны выполняться при выключенном электропитании.
– Прожекторы устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерева и материалов на его основе толщиной более 2 мм.
– Не используйте самодельные комплектующие (удлинители, разветвители, шнуры питания и т.д.), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу из строя изделия.
– Не погружайте изделие в воду и другие жидкости.
– Запрещается эксплуатация изделия с механическими повреждениями.
– Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
– Допускается чистка изделия сухой мягкой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию
– Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
– Убедитесь, что изделие и его детали не повреждены.
– Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж неработающего прожектора.
– Установите прожектор на заранее подготовленное место.
– Отключите электропитание сети. Используя клеммные зажимы, подключите прожектор к проводам стационарной сети или проводу с вилкой. Изолируйте место соединения.
– Проверьте работоспособность системы, включив электропитание.
– Для выключения прожектора, отключайте его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
– Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
– Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
– Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
– Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
– Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.
Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.
– Замене подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
– Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
– Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
– Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
– Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

KZ

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі-РЭ) PS – 010 үлгісіндегі өсімдіктерге арналған Прожектордың конструкциясы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді (бұдан әрі мәтін бойынша - "прожектор", "бұйым", "аспап", "құрылғы"), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Дайындаушы кәсіпорын осы РЭ-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Прожектор Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.
Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».
Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.
Телефон: +7 (343) 379-03-85.
e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты
Өсімдіктерге арналған Прожектор күн сәулесі жетіспейтін жерлерде сәндік Гүлдерді, шөптер мен көшеттерді жарықтандыруға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

Өнімнің техникалық сипаттамалары
Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.

Бұйымның атауы	Өсімдіктерге арналған жарық
Артикул	5080682
Моделі	PS-010
Қуат	50 Вт
Фотосинтетикалық ағын	38 мкмоль/с
Жарықтың шашырау бұрышы	120º
Кернеуі	220 В~
Желі жиілігі	50 Гц
Қорғау дәрежесі	IP65
Қызмет мерзімі	30 000 сағат
Кепілдік	12 ай


Сур. 1 өнімнің жалпы түрі.

Жалпы көрініс және конфигурация
Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:
– өсімдіктерге арналған жарықдиодты жарық;
– пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану шарттары
Жұмыс температурасы: от -30 ºC до +40 ºC.
Салыстырмалы ылғалдылық: 0 – 95%.
Сақтау температурасы: от -45 ºC до +70 ºC.
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 0 – 95%.

Таңбалау
Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.
Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:
– дайындаушы кәсіпорынның атауы;
– өндіруші елдің атауы;
– өнімнің белгісі мен моделі;
– шығарылған күні (шығарылған айы мен жылы);
– сәйкестік белгісі EAC;
– қуат кернеуі;
– қорғау класы және дәрежесі IP.

Орау
– Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.
– Ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау
– Буып - түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.
– Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықтармен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
– Өнімді сақтау жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда -45 ºC-тан төмен емес температурада және 95% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
– Тікелей зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары
Бұйымдар КО ТР 004/2011 "төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы"талаптарына сәйкес келеді.
Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.
Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
– Электр тогының соғуын және өрт қауіпті жағдайдың туындауын болдырмау үшін қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтаңыз.
– Жұмыс прожекторды монтаждау/демонтаждау және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар электр қорегі ажыратылған кезде орындалуы тиіс.
– Жарық шамдары қалыпты тұтанатын материалдың бетіне орнатылады. Мысалы, қалыңдығы 2 мм-ден асатын ағаш және оған негізделген материалдар.
– Үйде жасалған компоненттерді пайдаланбаңыз (ұзартқыштар, сплиттер, қуат сымдары және т. б.), өйткені олар электр тогының соғуына және өнімнің істен шығуына әкелуі мүмкін.
– Өнімді суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
– Механикалық зақымдалған бұйымды пайдалануға тыйым салынады.
– Өнімді өзіңіз бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
– Өнімді құрғақ жұмсақ шүберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.

Ескертпе: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық
– Өнімді қаптамадан мұқият алыңыз.
– Өнім мен оның бөліктері бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
– Орнату алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші жұмыс істемейтін прожекторды монтаждау/демонтаждау үшін жауапты емес.
– Прожекторды алдын-ала дайындалған жерге орнатыңыз.
– Желі қуатын өшіріңіз. Терминал қысқыштарын пайдаланып, жарық шамын стационарлық желі сымдарына немесе штепсельдік сымға қосыңыз. Изолируйте орын қосылыстар.
– Дұрысы жүйесі енгізіліп, электрмен қоректендіру.
– Прожекторды өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУТ
– Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.
– Өнімді өзіңіз бөлшектемеңіз және жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
– Кепілдік қызмет көрсету бұйымға кепілдік талонын ұсыну бойынша ғана жүргізіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
– Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
– Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ
Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындаушы тұтынушыға өнімді сатқан күннен бастап есептегенде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
Кепілдік өндірушінің кінәсінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатсыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.
– Көрінетін физикалық зақым болмаған жағдайда жұмыс істемейтін өнімдер ауыстыруға жатады.
– Ауыстыру тауардың түпнұсқалық қаптамасы мен бақылау-касса машинасының чегі немесе сатып алуды растайтын өзге құжат сақталған және ұсынылған кезде жүзеге асырылады.
– Ораудың тауарлық түрі сақталған жағдайда РБ бұйымды ауыстыруға жатады.
– Өнімнің дизайнына араласу немесе өздігінен жөндеу өндірушіден барлық кепілдік міндеттемелерді алып тастайды.
– Кепілдік міндеттемелер сатып алушының пайдалану шарттарын бұзуы, корпустың ішіне бөгде заттардың түсуі, бөгде адамдардың іс-әрекеттері немесе еңсерілмейтін күш жағдайлары: Төтенше жағдайлар, дүлей зілзалалар және т. б. салдарынан істен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

Luazon lighting TM тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуыңызды сұраймыз: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Сапраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках пражэктара для раслін мадэлі: PS-010 (далей па тэксце – "пражэктар", "выраб", "прыбор", "прылада"), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, утылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Пражэктар выпрабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза.
Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэквізіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.
Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пилат».
Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.
Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.
e-mail: pilattrade@gmail.com.

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне
Пражэктар для раслін прызначаны для досветкі дэкаратыўных кветак, траў і расады ў месцах з недахопам сонечнага святла. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы
Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзеныя ў табліцы ніжэй.

Найменне вырабы	Пражэктар для раслін
Артыкул	5080682
Мадэль	PS-010
Магутнасць	50 Вт
Фотасінтэтычным паток	38 мкмоль/с
Кут рассейвання святла	120º
Напружанне	220 В~
Частата сеткі	50 Гц
Ступень абароны	IP65
Тэрмін службы	30 000 гадзін
Гарантыя	12 месяцаў


Рыс. 1 агульны выгляд вырабы.

Агульны выгляд і камплектацыя
Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:
– святлодыёдны пражэктар для раслін;
– Кіраўніцтва па эксплуатацыі.

Умовы эксплуатацыі
Працоўная тэмпература: от -30 ºC до +40 ºC.
Адносная вільготнасць: 0 – 95%.
Тэмпература захоўвання: от -45 ºC до +70 ºC.
Адносная вільготнасць пры захоўванні: 0 – 95%.

Маркіроўка
Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.
Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:
– назва прадпрыемства-вытворцы;
– назва краіны-вытворцы;
– пазначэнне і мадэль вырабы;
– дата вырабу (месяц і год выпуску);
– знак адпаведнасці EAC;
– напружанне харчавання;
– клас абароны і ступень IP.

Упакоўка
– Пасля завадскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.
– Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне
– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

– Падчас транспарціроўкі выраб павінна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на транспортировочной скрынцы.
– Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй -45 ºC і адноснай вільготнасці не больш 95%. Паветра памяшканняў не павінен утрымліваць кіслотныя і іншыя пары, якія негатыўна дзейнічае на матэрыялы ўпакоўкі і вырабаў. Тэрмін захоўвання - 2 гады.
– Завод маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі
Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 "аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання", ТР МС 020/2011 "Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў", ТР МС 037/2016 " аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыётэхнікі».
Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.
Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку і яго маёмасці.
– Пазбягайце паразы электрычным токам і ўзнікнення пажаранебяспечнай сітуацыі строга выконвайце патрабаванні бяспекі.
– Усе работы па мантажы / дэмантажы і абслугоўванні пражэктара павінны выконвацца пры выключаным электрасілкаванні.
– Пражэктары ўсталёўваюцца на паверхні з нармальна запальваецца матэрыялу. Напрыклад, дрэва і матэрыялаў на яго аснове таўшчынёй больш за 2 мм.
– Не выкарыстоўвайце самаробныя камплектуючыя (падаўжальнікі, разветвители, шнуры харчавання і т .д.), так як яны могуць прывесці да паразы электрычным токам і выхаду з ладу вырабы.
– Ня апускайце выраб у ваду і іншыя вадкасці.
– Не забараняецца эксплуатацыя вырабы з механічнымі пашкоджаннямі.
– Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і няспраўнасцяў звярніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.
– Аўтаматычная ачыстка вырабы сухой мяккай тканінай дапускаецца. Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі любыя хімічныя сродкі.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання
– Акуратна дастаньце выраб з упакоўкі.
– Пераканайцеся, што прадукт і яго дэталі не пашкоджаны.
– Перад устаноўкай абавязкова праверце працаздольнасць вырабы. Вытворца не нясе адказнасці за мантаж / дэмантаж непрацуючага пражэктара.
– Ўсталяваць пражэктар на загадзя падрыхтаванае месца.
– Адключыце электрасілкаванне сеткі. Выкарыстоўваючы клеммные заціскі, падключыце пражэктар да правадах стацыянарнай сеткі або дроту з відэльцам. Ізалюйце месца злучэння.
– Праверце працаздольнасць сістэмы, уключыўшы электрасілкаванне.
– Для выключэння пражэктара, адключайце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ
– Для чысткі знешніх частак вырабы выкарыстоўвайце мяккую сухую тканіну. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.
– Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасцяў звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
– Гарантыйнае абслугоўванне выпрабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ
– Выкарыстоўваецца электрычнае і электроннае абсталяванне нельга выкідваць у смеццевыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
– Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫІ
Тэрмін службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца дае гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы з дня продажу спажыўцу вырабы.
Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г. зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.
Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання не па прызначэнні.
– Заменнік падлягае непрацуючыя вырабы пры ўмове адсутнасці бачных фізічных пашкоджанняў.
– Замена ажыццяўляецца пры захаванні і прад'яўленні арыгінальнай ўпакоўкі тавару і чэка кантрольна-касавай машыны або іншага дакумента, які пацвярджае куплю.
– Выраб падлягае замене пры ўмове захавання таварнага выгляду ўпакоўкі.
– Умяшанне ў канструкцыю вырабы або самастойны рамонт здымаюць усе гарантыйныя абавязацельствы з вытворцы.
– Гарантыйныя абавязацельствы не распаўсюджваюцца на вырабы, якія выйшлі з ладу ў выніку парушэння пакупніком умоў эксплуатацыі, траплення ўнутр корпуса староннiх прадметаў, дзеянні староннiх асоб або абставінаў непераадольнай сілы: надзвычайных сітуацый, стыхійных бедстваў і г. д.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару ТМ Luazon lighting просьба звяртацца па адрасе: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.
Наименование товара: __________
Модель: __________
Дата продажи: __________
Продавец: __________
Подпись продавца: __________

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен __________
(подпись покупателя)