Модель:
LV-404.

ВЕСЫ
БАГАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная нагрузка: 40 кг.
- Точность измерения: 10 г.
- Единицы измерения: кг.
- LCD-дисплей.
- Автоматическое выключение.
- Индикация разряда батареи.
- Пластиковый корпус.
- Корпус-ручка.
- Работает от батарейки CR2032.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 3 В (⎓).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы багажные электронные.
- Батарейка CR2032.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Условия эксплуатации
Рабочая температура: от +10ºС до +45ºС.
Относительная влажность: 10 – 80%.
Температура хранения: от +5ºС до +70ºС.
Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Маркировка
Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.
Маркировка изделия содержит:
– наименование предприятия-изготовителя;
– наименование страны-изготовления;
– наименование, обозначение и модель изделия;
– дата изготовления (месяц и год выпуска);
– напряжение питания;
– степень IP.

Условия эксплуатации
Рабочая температура: от +10ºС до +45ºС.
Относительная влажность: 10 – 80%.
Температура хранения: от +5ºС до +70ºС.
Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Хранение
Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5ºС, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.
Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Требования безопасности
Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.
• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
• Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
• В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
• Следите за тем, чтобы изделие не находились вблизи горячих поверхностей.
• Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделии, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.
• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
• Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация
1. Откройте отсек для батареек и установите батарейку, соблюдая полярность.
2. Включите прибор с помощью кнопки ON / OFF. На дисплее отобразится «0.0».
3. Подвесьте на весы багаж или любой другой груз, вес которого необходимо измерить. Через несколько секунд на дисплее отобразится результат взвешивания.
4. Выключите прибор с помощью кнопки ON / OFF. Если вы забыли сделать это, через некоторое время весы выключатся автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.