Инструкция по установке раздвижного карниза

Чтобы повесить шторку в ванной, необходимо смонтировать штангу, на которой она будет крепиться. Если нет желания возиться с точными замерами и подгонкой купленной штанги под конкретные габариты, можно приобрести раздвижной карниз для ванной, который монтируется за пару минут и не требует знания точных размеров проема, в который будет установлен. Крепления для занавесок такого типа представляют собой две металлические или пластиковые трубки, вставленные одна в другую. На концах трубок располагаются опорные площадки с резиновыми подошвами, надежно удерживающими конструкцию и не позволяющими ей соскальзывать. Внутри конструкции установлен пружинный механизм, позволяющий зафиксировать штангу меду двумя вертикальными плоскостями.

Как установить?

1. Установите изделие между двумя стенками.
2. Раскрутите штангу и в месте соединения раздвиньте её на 2 см длиннее нужного размера.
3. Поставьте карниз в нужное положение. Для более надежной фиксации следует сделать ещё 2-3 оборота.