Инструкция по эксплуатации палочки для чистки ушей

Комплектация: корпус прибора с кнопкой «On/Off», отсек для батареек, отсек для хранения наконечников с крышкой, LED-подсветка.

Наконечники имеют разные размеры и формы для полноценного осмотра внутренней части уха как взрослого, так и ребенка.

Палочка предназначена для очищения уха от ушной серы, для освещения уха во время удаления инородных предметов, для осмотра на предмет возникновения признаков ушных заболеваний.

Перед применением вставьте в основание прибора один из выбранных наконечников. Включите прибор, переместив кнопку «On/Off» на корпусе прибора в активное положение. Загорится LED-подсветка, с помощью которой осветится и наконечник. Можете приступать к осмотру внешней части уха, направляя светящийся наконечник внутрь уха.

После применения кнопку «On/Off» сдвинуть вниз, наконечник достать и промыть в теплой воде, насухо вытереть мягкой тряпочкой, убрать в контейнер на конце палочки.

Работает от 3-х батареек.