LUAZON®

Фен

Модель: LF-03

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сохраните эту инструкцию, чтобы использовать ее в дальнейшем как справочный материал.

Описание

1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Кнопка подачи холодного воздуха
4. Переключатель
5. Переключатель
6. Съёмный фильтр
7. Петелька для подвешивания

Основные характеристики:

- 2 режима регулировки воздушного потока
- 3 температурных режима
- Режим холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания

Технические характеристики:

Мощность: 2200 Вт
Провод: 1.8 м
Гарантия: 12 месяцев

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что ваши руки сухие.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, включите прибор и установите желаемую мощность потока воздуха:
   - позиция «1»: средняя мощность [для мягкой сушки и укладки волос]
   - позиция «2»: полная мощность [для быстрой сушки волос]

Применение насадки-концентратора:

Регулируемая насадка-концентратор позволяет направлять воздушный поток в определенную точку. Рекомендуется для сушки и создания отдельных локонов с использованием расчески и бигуди.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите фен влажной тканью.
3. Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
4. Ни в коем случае не погружайте фен в воду!
5. Перед использованием прибор должен быть абсолютно сухой.
6. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.

- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Используйте прибор только в домашних условиях.
- Используйте сетевые шнур только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Если фен используется в ванной комнате, выключайте его после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, электрическую вилку или фен в воду или другую жидкость.
- В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. Не касайтесь воды!
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия корпуса фена.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия прибора. Не кладите фен на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- При отключении фена от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Насадки во время работы нагреваются. Перед снятием дайте им остыть.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборного отверстия во время работы фена.
- Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут и включите снова.
- Фен имеет защиту от перегрева, которая отключает прибор при превышении температуры воздушного потока.

Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или в других помещениях с повышенной влажностью.

Комплектация: фен, инструкция, гарантийный талон.

LuazON. Искусство заботы о близких.

Захоўвайце гэту інструкцыю, каб выкарыстоўваць яе ў далейшым як даведкавы матэрыял.

BEL

Асноўныя характарыстыкі:

- 2 рэжымы рэгулявання паветранай плыні
- 3 тэмпературныя рэжымы
- Рэжым халоднага паветра
- Абарона ад перагравання
- Пятля для падвешвання

Тэхнічныя характарыстыкі:

Магутнасць: 2200 Вт
Дрот: 1.8 м
Гарантыя: 12 месяцаў

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

1. Перад уключэннем прыбора ў сетку пераканайцеся, што вашы рукі сухія.
2. Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку і ўсталюйце жаданую магутнасць патоку паветра:
   - пазіцыя «1»: сярэдняя магутнасць [для мяккай сушкі і ўкладвання валасоў]
   - пазіцыя «2»: поўная магутнасць [для хуткай сушкі валасоў]

Прымяненне насадкі-канцэнтратара:

Рэгулёўная насадка-канцэнтратар дазваляе накіроўваць паветраны паток у вызначаную кропку. Рэкамендуецца для сушкі і стварэнні асобных завітокаў з выкарыстаннем грабянца і бігудзі.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

1. Перад чысткай адключыце прыбор ад сеткі і дайце яму цалкам астыць.
2. Пратрыце фен вільготнай тканінай.
3. Не выкарыстоўвайце для ачысткі агрэсіўныя мыйныя сродкі, абразіўныя рэчывы, растваральнікі ці ачышчальнікі.
4. Ні ў якім разе не апускайце фен у ваду!
5. Перад выкарыстаннем прыбор павінен быць абсалютна сухі.
6. Не карыстайцеся прыборам, калі ёсць якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці шнура. Для прадухілення паразы электрычным токам не разбірайце фен. Пры выяўленні няспраўнасці аднясіце прыбор у рамонт. Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор, звярніцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.

ВАЖНЫЯ МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад эксплуатацыяй уважліва прачытайце даданую інструкцыю.

- Пераканайцеся, што напруга вашай электрасеткі адпавядае працоўнай напрузе, паказанай на маркіроўцы прыбора.
- Ніколі не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду. Будзьце асабліва ўважлівы, выкарыстоўваючы яго ў непасрэдным блізкасці ад дзяцей. Сачыце за тым, каб дзеці не гулялі з прыборам.

- Выкарыстоўвайце прыбор толькі ў хатніх умовах.
- Выкарыстоўвайце фен толькі па яго прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у комплект пастаўкі.
- Калі фен выкарыстоўваецца ў ванным пакоі, выключайце яго пасля выкарыстання, бо блізкасць вады ўяўляе небяспеку, нават калі фен выключаны.
- Каб пазбегнуць паразы электрычным токам, не апускайце шнур, электрычны відэлец ці фен у ваду ці іншую вадкасць.
- У выпадку калі прыбор упадзе ў ваду, неадкладна адключыце яго ад сеткі. Не дакранайцеся вады!
- Трымайце шнур электрасеткі ўдалечыні ад гарачых паверхняў.
- Не кідайце і не ўсталёўвайце старонніх прадметы ў адтуліны корпуса фена.
- Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны прыбора. Не кладзіце фен на мяккую паверхню (на ложак ці канапу), дзе паветраныя адтуліны могуць быць заблакаваны. У паветраных адтулінах не павінна быць пуху, пылі, валос.
- Не накіроўвайце струмень гарачага патоку ў вочы ці на іншыя часткі цела, асабліва адчувальныя да гарачага паветры.
- Даданы прыбор не павінен выкарыстоўвацца асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сенсарнымі ці разумовымі магчымасцямі, калі толькі яны не будуць знаходзіцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку, і не атрымаюць ад яе папярэдніх растлумачэнні адносна выкарыстання электрапрыбора.
- Пры адключэнні фена ад сеткі цягніце за відэлец, а не за электрычны шнур.
- Адключайце прыбор ад сеткі, калі Вы ім не карыстаецеся.
- Рэгулярна правярайце шнур і відэлец. Не карыстайцеся прыборам, калі ёсць якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці шнура. Для прадухілення паразы электрычным токам не разбірайце фен. Пры выяўленні няспраўнасці аднясіце прыбор у рамонт.
- Не ўключайце фен у месцах, дзе распыляюцца аэразолі ці выкарыстоўваюцца лёгкаўзгаральныя вадкасці.
- Насадкі падчас працы нагріваюцца. Перад здыманнем дайце ім астыць.
- Пазбягайце трапленні валасоў у рашоткупаветразаборнай адтуліны падчас працы фена
- Калі прыбор адключыўся ад перагрэву, адключыце яго ад сеткі, пачакайце 10-15 хвілін, і ўключыце зноў.
- Фен мае абарону ад перагрэву, якая адключае прыбор пры перавышэнні тэмпературы паветранага патоку.

Не выкарыстоўвайце прыбор у ваннай, душы, басейне ці ў іншых памяшканнях з падвышанай вільготнасцю.

Камплектацыя: фен, інструкцыя, гарантыйны талон.

Осы нұсқаулықты анықтама материалы ретінде қолдану үшін сақтаңыз.

KZH

Негізгі сипаттамалары:

- Ауа ағынын реттеудің 2 режимі
- 3 температуралық режим
- Салқын ауа режимі
- Тұрақсыз жағдаймалы
- Қызып кетуден қорғаныс
- Асуға арналған ілгек

LuazON. Мастацтва клопату пра блізкіх.

Техникалық сипаттамалары:

Қуаты: 2200 Вт
Баулы: 1.8 м
Кепілдік: 12 ай

ПАЙДАЛАНУ

1. Аспапты желіге қосар алдында қолыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Желілік бау ашасын розеткіге салып, қалаған ауа ағынының қуатын орнатыңыз:
   - «1» күй: орташа қуат (жұмсақ кептіру мен шаш тарап қою үшін)
   - «2» күй: толық қуат (шашты тез кептіру үшін)

Саптама-концентраторды қолдану:

Реттелетін саптама-концентратор ауа ағынын белгілі бір нүктеге бағыттауға мүмкіндік береді. Жеке бұрымдарды кептіріп, жасау үшін тарақ пен бигуди қолдануға кеңес беріледі.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

1. Тазалар алдында аспапты желіден өшіріп, толық суытыңыз.
2. Фенді дымқыл матамен сүртіңіз.
3. Тазалау үшін агрессивті жуу құралдарын, абразивті заттар, ерітіндіштер немесе тазартқыштар қолданбаңыз.
4. Ешбір жағдайда фенді ұста батырмаңыз!
5. Аспап қолданар алдында мұлдем құрғақ болуы тиіс.
6. Егер корпус немесе бауда қандай да бір зақымдар болса, аспапты қолданбаңыз. Электр тоғына ұрынбау үшін фенді ашпаңыз. Ауа анықталған жағдайда аспапты жөндеуге апарыңыз. Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз, авторландырылған сервисте орталықта жөнелтіңіз.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

- Сіздің электр желісіңіз қуаты аспап тағайындалған көрсетілген жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан қосулы аспапты қарусыз қалдырмаңыз. Оны балалардан тікелей жақындықта қолдана отырып, әсіресе абай болыңыз. Балалардың құрылғымен ойнамағанын қадағалаңыз.
- Аспапты тек үй жағдайында қолданыңыз.
- Фенді тек тікелей мақсатына қарай қолданыңыз, тек жеткізілім жиынағына кірмейтін саптамаларды ғана қолданыңыз.
- Егер фен ванна бөлмесінде қолданылса, оны тек қолданған соң өшіріңіз, өйткені судың жақындығы фен қосулы тұрса да, қауіп төндіреді.
- Электр тоғына ұрынбау үшін бау, электр ашы немесе фенді суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Егер аспап суға түссе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Суға тимеңіз!
- Желілік бауды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Фен корпусының саңылауларына бөгде заттар түсірмеңіз және салмаңыз.
- Аспаптың ауа саңылауларын жабуға тыйым салынады. Фенді ауа саңылаулары жабылып қалатын жұмсақ бетке салмаңыз (төсек немесе диванға). Ауа саңылауларында мамық, шаң, шаш және т.б. болмауы тиіс.

- Ыстық ауа ағынын көзге немесе дененің әсіресе ыстық ауаға сезімтал басқа бөліктеріне бағыттамаңыз.
- Бұл аспапты қауіпсіз қолдануға кедергі келтіретін физикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар мен балалар, егер тек олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаның қарауында болмаса және одан электр аспапты қолдануға қатысты алдын ала түсіндірмелер алмаса қолданбайды тиіс.
- Фенді желіден ажыратқанда электр баудан емес, ашасынан тартыңыз.
- Аспаптың қолданбасында, оны желіден өшіріп отырыңыз.
- Бау мен ашаны үдайы тексеріп отырыңыз. Корпус немесе бауда қандай да бір зақымдар болса, аспапты қолданбаңыз. Электр тоғына ұрынбау үшін фенді ашпаңыз. Ақау анықталған жағдайда аспапты жөндеуге апарыңыз.
- Фенді әрқозғалуда сөбілетін немесе жеңіл тұғанатын сұйықтықтар қолданылатын жерлерде қоспаңыз.
- Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Алар алдында оларды суытыңыз.
- Шаштың фен жұмысы кезінде ауа шығаратын саңылау торына түсірмеңіз.
- Егер аспап қызып кетуден қорғаныс қосса, оны желіден өшіріп, 10-15 минут күтіңіз,қайта қосыңыз.
- Фенің ауа ағынының температурасы асқанда аспапты өшіретін қызып кетуден қорғанысы бар.

Аспапты ванна, душ, жауын немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде қолданбаңыз.

Жинақталым: фен, нұсқаулық, кепілдік талоны.

LuazON. Жақындарыңызға қамқор болу өнері.