

Инструкция Электронный алкотестер 2675767

Алкотестер предназначен для проведения персонального измерения концентрации алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Прибор пересчитывает полученные данные на концентрацию алкоголя в крови и выдает результат на цифровой дисплей.

Особенности

1. Цифровой дисплей и звуковая сигнализация
2. Мгновенное измерение
3. Встроенный фонарик с низким энергопотреблением
4. Ремешок на руку
5. Работает от батареек «AAA»

Установка батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек.
4. Замените батарейки, когда свет фонарика станет слабым или когда появится надпись «LO».

Меняйте обе батарейки одновременно. Не используйте ранее уже использованные батарейки. При длительном хранении прибора без его использования достаньте батарейки из отсека.

Эксплуатация прибора

Прогрев сенсора

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1 секунды: прозвучит звуковой сигнал и включится ЖК-дисплей алкотестера.
2. Если батарейки разряжены, на дисплее появится и начнет мигать надпись «LO» в течение 5 секунд.
3. На ЖК-дисплее алкотестера отобразится символ «Warm Up» (прогрев), тестер перейдет в режим подготовки к измерению и начнется обратный отсчет цифр от 10 до 00.

Примечание:

Во время первого использования алкотестера (или если вы долго не пользовались им) для точного измерения потребуется большее количество времени для того, чтобы очистить и прогреть датчик алкотестера. Прогрейте и, по возможности, повторите, эту процедуру несколько раз. Или продуйте алкотестер теплой струей сухого воздуха.

Измерение

1. После прогрева на индикаторе появится символ «Blow» (дуть) и начнется обратный отсчет от 10 до 00, указывающий, что алкотестер находится в режиме забора выдыхаемого воздуха. Предварительно глубоко вдохнув, выдыхайте в отверстие в течение этого времени.

Посмотрите на результат проверки, указанный на ЖК-дисплее алкотестера. По окончании тестирования раздастся звуковой сигнал и на дисплее отобразятся результаты теста.

2. 3 уровня отображения алкоголя:

- менее 0,1 промилле
- 0,1-0,2 промилле-на дисплее появится надпись "Caution" (предостережение)
- более 0,2 промилле-на дисплее появится надпись "Danger" (опасно) и раздается звуковой сигнал.

3. Результаты теста будут высвечиваться около 10 секунд.

Примечания:

- Если вы не выдохнули в отверстие для выдыхаемого воздуха, пока алкотестер был в режиме забора воздуха - на ЖК-экране отобразится нулевое значение
- Чтобы получить более точный результат, произведите измерение неоднократно (2 или 3 раза).
- Не используйте алкотестер при сильном ветре и в пыльных условиях.
- Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор, может вывести прибор из строя.
- Храните алкотестер в сухом и чистом месте при температуре - 5°.. +40°С.
- Не подвергайте прибор механическим воздействиям.
- Используйте прибор только по его назначению.

Устранение неполадок

Если прибор стал давать неправильные показания, необходимо прогреть датчик, для этого подержите датчик под струей сухого теплого воздуха.

Автоматическое выключение питания

После того, как будет отображен результат измерения, после приблизительно 10 секунд на экране отобразится на 2-3 секунды символ "OFF" (выключение) и алкотестер выключится.

Основные характеристики:

- Датчик: сложный полупроводниковый датчик измерения этанола (алкоголя)
- Точность измерения: +/- 0.01 % ВАС (0.1 г/л)
- Время подготовки: до 10 сек
- Время измерения: до 10 сек
- Автоматическое выключение питания

- Размеры: 97*37*12 мм
- Рабочая температура: +5°C..+40°C

В комплекте: ремешок на руку, встроенный фонарик, инструкция, алкотестер