

## **Инструкция по применению**

### **Пенообразователь TORSO MP-14**

- 1) Соберите все составляющие части пенообразователя в единую конструкцию, убедитесь, что все элементы надёжно закреплены.
- 2) Подсоедините пенообразователь к шлангу.
- 3) Наполните соответствующий бачок необходимым количеством моющего средства.
- 4) Нажмите на пусковую рукоятку и убедитесь, что в смеситель поступает достаточное количество моющего средства (при необходимости его можно отрегулировать с помощью специального регулировочного колёсика).

\* Для удобства использования над рукояткой есть специальный металлический зажим, с помощью которого можно зафиксировать поток поступающей в устройство воды.