

Рекомендации по применению лазерных указок

1. Возьмите лазерную указку в руку, нажмите кнопку включения. Луч лазера будет светиться до тех пор, пока вы удерживаете эту кнопку.

Лазер должен использоваться с короткими перерывами в работе.

2. **Включайте указку не более чем на 2 минуты.** Если включение будет длиться дольше, луч может потускнеть, но это не повлияет на работу изделия в целом. Если при длительном одновременном использовании луч лазерной указки потускнел, необходимо выключить прибор на 2–3 минуты. После этого яркость луча восстановится.

Меры предосторожности

Лазерная указка — это не игрушка. Использовать её должны только взрослые, соблюдая все меры предосторожности:

- не светить лазером в глаза людям или животным;
- не светить лазером на движущийся транспорт, даже если он находится на дальнем расстоянии от вас.

Замена батареек

1. Открутите крышку на конце указки, она находится рядом с клипсой крепления на карман.

2. Вытащите 2 батарейки типа ААА и замените их новыми. Вставляйте их отрицательной (-) стороной вперёд.

3. Закрутите крышку обратно.

Замена батареек — это единственная операция по обслуживанию устройства, которую рекомендуется осуществлять самостоятельно. Не разбирайте устройство и не пытайтесь в случае поломки отремонтировать его в домашних условиях.