



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-2516 W**



Hair clipper


Машинка  
для стрижки волос

## Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b> Manual instruction	<b>4</b>
<b>DE</b> Die betriebsanweisung	<b>9</b>
<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>16</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>23</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>30</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)





# ENGLISH

## HAIR CLIPPER VT-2516 W

### DESCRIPTION

1. Power switch «ON/OFF»
2. Taper lever
3. Lower blade
4. Upper blade
5. Hanging loop
6. 3 mm attachment comb
7. 6 mm attachment comb
8. 9 mm attachment comb
9. 12 mm attachment comb
10. Protective blade cover
11. Comb
12. Scissors
13. Lubricating oil
14. Cleaning brush

### SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.
- Do not use the unit outdoors.
- To avoid fire, do not use adaptors for connecting the unit to the mains.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length before using the unit.
- The power cord should not:
  - touch hot objects,
  - twist, run over sharp edges,
  - be used for carrying the unit.
- Check the power cord and power plug insulation integrity periodically.
- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.
- Never insert any foreign objects into the unit body openings.
- Use only the attachment combs supplied.
- Do not use the hair clipper if the attachments or the blade block is damaged.
- Keep the blades clean and lubricated.
- After each usage clean the blades using the brush supplied with the unit.
- Do not leave the operating unit unattended.
- Always switch the hair clipper off during intervals in operation or when you are not using the hair clipper or before cleaning it.
- Do not place the operating unit on any surface.
- Do not use the unit in places with high temperature and humidity and while taking a bath or a shower.
- Do not keep the unit near containers filled with water, such as a bath or a sink. Do not immerse the hair clipper, the power cord or the plug into water or other liquids; do not wash it under running water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of the water.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

## ENGLISH

- During the unit operation do not allow children under 8 years of age to touch the unit body, the power cord or the power plug.
- **Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.**
- Close supervision is necessary when children under 8 years of age or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- Children aged 8 and over as well as disabled persons can use this unit only under supervision of a person who is responsible for their safety if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.

**Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**

- Do not use the hair clipper if the power cord or the plug is damaged or if the hair clipper works improperly.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty book and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

### USING THE HAIR CLIPPER

- After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.
- Remove all stickers and packaging elements that can prevent unit operation.

### Blades

- If the blades have been removed for cleaning or replacement, install them back to their places and tighten the fastening screws. The unit's design makes it unnecessary to level the blades after installing them.

### Lubricating oil

- To maintain the unit in a good condition, you should lubricate the blades regularly. Do not use vegetable oil or oil that includes solvents. Solvents are subjected to evaporation, and the remaining thick oil can slow down the upper blade (4) moving speed.
- For lubricating the blades use only the oil (13), supplied with the unit.

### Taper lever (2)

- The taper lever (2), that moves the lower blade (3), is located under the thumb (if you are right-handed). When cutting hair you can move the blade, pressing the lever (2), thus adjusting the cutting length without usage of the attachment combs. In the

## ENGLISH

- upper lever position, haircut will be the shortest one. In the down lever position the cutting length is approximately the same as with the 3 mm attachment comb (6) usage. Changing the position of the lever while cutting hair, you can select the necessary length of the hair to cut.
- If hair is jammed in the blades (3, 4) while cutting, move the lever (2) from the upper position to the down position several times, so you can release the jammed hair without removing the blades.
  - When the hair clipper is switched on, move the lever several times from the upper position to the lower position, this way you can remove the cut-off hair from the blades.
  - If the unit pulls hair while cutting, it means that the blades (3, 4) became blunt, replace them with new ones.

### Instructions on hair cutting

- Hair should be clean and dry while cutting.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Before cutting hair, switch the unit on by moving the power switch (1) to the position «ON» and make sure that the hair clipper operates normally and the blades move smoothly. If there is excess oil on the blades, remove it with a dry cloth.
- Constantly check the power cord, prevent it from multiple twisting, regularly switch the unit off and straighten the power cord.

- Seat the person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the person's shoulders with a towel and set hair with the comb (11).

### Attention:

- *Always cut off a little amount of hair at a time. If necessary you can always return to the trimmed area for additional cutting.*
- *The best haircutting results are reached on dry hair, not wet.*
- *Set the hair with the comb (11) to reveal uneven locks.*
- *It is better to leave longer hair after cutting for the first time.*
- *After learning your clipper better, you will be able to arrange your hair in any style you need.*

### Attachment combs

The length of hair depends on the attachment comb:

- Attachment comb (6): hair length 3 mm
- Attachment comb (7): hair length 6 mm
- Attachment comb (8): hair length 9 mm
- Attachment comb (9): hair length 12 mm

Set the attachment upper part on the blade and press it until click. To remove the attachment comb, press the clamp and remove the attachment.

### Step one

Set the 3 mm attachment comb (6) or 6 mm attachment comb (7). Switch the unit on using the power switch (1), setting it to position «ON». Hold the

unit with the blades pointed upwards. Start haircutting from the beginning of the hair growth. Slowly move the clipper upwards. This way cut the head back area at neck bottom and near the ears (pic. 1, 2, 3)

### Step two

Switch the unit off using the power switch (1) by setting it to the "OFF" position, unplug the unit, then set the 9 mm attachment comb (8) for longer hair or 12 mm attachment comb (9) and continue cutting hair near top of the head (pic. 4).

### Step three – cutting temples

Switch the hair clipper off and unplug it, then set the 3 mm attachment comb (6) or 6 mm attachment comb (7) and cut hair in the area of the temples. Then set the 9 mm attachment comb (8) or 12 mm attachment comb (9) and continue cutting towards the top of the head.

### Step four – cutting the top of the head

Using the 9 mm attachment comb (8) or 12 mm attachment comb (9), cut the hair on the top of the head towards the crown against the hair growth direction.

- You can cut hair against and along the direction of hair growth, but keep in mind that the hair cut against the growth will be shorter than the hair cut along the growth.
- Use the 3 mm attachment comb (6) and 6 mm attachment comb (7) for very short haircut. To leave longer hair, use the necessary 9 mm comb (8) or 12 mm attachment comb (9).

- To leave longer hair, take hair locks between your fingers and cut hair using the clipper (pic. 5).
- You can use the comb (11): lift the hair locks and cut them above the comb (pic. 6).
- Always start cutting from the back of the head.
- Set the hair with the comb (11) to reveal uneven locks.
- Use the scissors (12) to make haircut even

### Step 5 – the final part

- In the final stage of hair cutting, remove the attachment comb from the hair clipper, turn the blades of the clipper towards the hair and trim hair on the temples and neck carefully. Do not press the clipper strongly, there is danger of injuries or cuts when open blades come in contact with the skin (pic. 7)
- After finishing hair cutting, put the protective cover (10) on the blades (3, 4).

### Cone-shaped haircut

Set the necessary attachment comb and start cutting from the head back towards the crown. Cut hair against hair growth from the head front to the crown and on the head sides (pic. 8). To get a flat top haircut, use the comb (11): lift the locks and cut them along the comb. Set the hair with the comb (11) to reveal uneven locks.

**Note:** Between operations, you can hang the clipper on the hanging loop (5) having preliminarily switched the unit off using the power switch (1).

# ENGLISH

## CLEANING AND CARE

### Lubricating the blades

Regularly lubricate the blades using the oil (13) supplied with the unit.

- Switch the unit off using the power switch (1) and unplug it.
- Apply one- two drops of oil (13) on the teeth of the blades (3, 4) and the back side of the upper blade (4), switch the unit on and make sure that the blades are moving smoothly.
- Switch the unit off; clean the excess oil with a dry cloth.

**Attention!** Use only the oil supplied with the unit.

DO NOT USE vegetable oil, fat, oil mixed with any solvents for lubricating.

Solvents will evaporate, leaving thick grease that may slow down the blades motion.

### Cleaning the hair clipper

- Switch off and unplug the unit.
- Clean the blades from hair, using the cleaning brush (14).
- Wipe the accessories and the unit body with a slightly wet cloth, and then dry them with a soft cloth.
- Put the protective cover (10) on the blades (3, 4).
- Do not immerse the unit into water or any other liquid.
- Do not use solvents or abrasives for cleaning the unit.

## STORAGE

- Before taking the hair clipper away for storage, clean and lubricate the blades (3, 4) with lubricating oil (13) and put the protective cover (10) on.
- Keep the unit in a dry cool place, out of reach of children.

## DELIVERY SET

1. Hair clipper (with blades) – 1 pc.
2. Attachment comb – 4 pc.
3. Protective cover – 1 pc.
4. Comb – 1 pc.
5. Scissors – 1 pc.
6. Lubricating oil – 1pc.
7. Cleaning brush – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V ~ 50 Hz

Maximal power consumption: 7 W

*The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

## HAARSCHNEIDEMASCHINE VT-2516 W

### BESCHREIBUNG

1. Stromversorgungsschalter «ON/OFF»
2. Schnittlängeregler
3. Untere Klinge
4. Obere Klinge
5. Aufhängeöse
6. Kammaufsatz 3 mm
7. Kammaufsatz 6 mm
8. Kammaufsatz 9 mm
9. Kammaufsatz 12 mm
10. Schutzdeckel für Schneidklingen
11. Frisierkamm
12. Schere
13. Schmieröl
14. Reinigungsbürste

### SICHERHEITSMABNAHMEN

Vor der ersten Nutzung des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vor dem ersten Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Spannung des Geräts übereinstimmen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.

- Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an die elektrische Steckdose, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel vor der Nutzung des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
  - mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
  - verdrehen werden und über scharfe Kanten gezogen werden,
  - beim Tragen des Geräts benutzt werden.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels und des Netzsteckers periodisch.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Netzkabel nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in jegliche Öffnungen des Gehäuses.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Kammaufsätze.
- Es ist nicht gestattet, die Haarschneidemaschine benutzen, wenn die Aufsätze oder die Klingen beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Klingen des Geräts immer sauber und mit Öl geschmiert sind.
- Die Klingen sollen jedes Mal nach der Nutzung der Haarschneidemaschine mittels der mitgelieferten Bürste gereinigt werden.

## DEUTSCH

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Die Maschine soll während der Betriebspausen und wenn Sie sie nicht benutzen, sowie vor der Reinigung, ausgeschaltet sein.
- Legen Sie das eingeschaltete Gerät auf keine Oberfläche.
- Es ist nicht gestattet, die Haarschneidemaschine in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und Temperatur, sowie während des Bades oder der Dusche, zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät neben der mit Wasser aufgefüllten Becken, wie z.B. Wanne oder Waschbecken, aufzubewahren. Tauchen Sie nie die Maschine ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, und spülen Sie diese unter Wasserstrom nicht ab.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie unverzüglich den Stecker aus der Steckdose, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- Während des Gerätebetriebs lassen Sie Kinder unter 8 Jahren das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker nicht berühren.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.**
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder unter 8 Jahren oder behinderte Personen in der Nähe vom eingeschalteten Gerät aufhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und behinderten Personen nur dann genutzt werden, wenn sie sich unter Aufsicht der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person befinden, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.

**Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!**

- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, sowie beim nicht ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen, bei der Feststellung von irgendwelchen Beschädigungen oder im Sturzfall trennen Sie das Gerät von der Steckdose ab und wenden Sie sich an beliebigen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst unter Kontaktadressen, die

im Garantieschein und auf der Webseite [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) angegeben sind.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

## NUTZUNG DER HAARSCHNEIDEMASCHINE

- Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als drei Stunden bleiben.
- Entfernen Sie die Verpackung und alle Aufkleber, die die Nutzung des Geräts stören.

### Klingen

- Falls die Klingen zur Reinigung oder zum Wechsel abgenommen worden waren, stellen Sie sie in die Passungen zurück ein und drehen Sie die Befestigungsschrauben zu. Das Gerät ist so konstruiert, dass nach der Aufstellung der Klingen keine Einstellung erforderlich ist.

### Schmieröl

- Um die Haarschneidemaschine im betriebsbereiten Zustand zu erhalten, soll man Klingen von Zeit zu Zeit einschmieren. Es ist nicht gestattet, Pflanzenöl oder Öl, das Lösungsmittel beinhaltet, zu benutzen. Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Rasiergeschwindigkeit

der oberen Klinge (4) verlangsamen kann.

- Benutzen Sie fürs Einschmieren der Klingen nur das Schmieröl (13), das zum Lieferumfang gehört.

### Schnittlängeregler (2)

- Der Schnittlängeregler (2) der unteren Klinge (3) befindet sich unter dem Daumen (wenn Sie ein Rechtshänder sind). Während des Haarschneidens können Sie die Klinge verstellen, indem Sie den Schnittlängeregler (2) drücken, und somit die Schnittlänge regulieren, ohne die Kammaufsätze zu verwenden. In der oberen Position des Schnittlängeregels erzielen Sie den kürzesten Schnitt. In der unteren Position des Schnittlängeregels erzielen Sie das geschnittene Haar gerade so lang, wie beim Nutzen des Kammaufsatzes (6) 3 mm. Durch das Verstellen des Schnittlängeregels während des Haarschneidens können Sie die notwendige Schnittlänge wählen.
- Sind die Haare beim Schneiden zwischen den Klingen (3, 4) eingeklemmt, verstellen Sie den Schnittlängeregler (2) mehrmals von der oberen Position in die untere, um die Haare zu befreien, ohne die Klingen abzunehmen.
- Verstellen Sie bei der eingeschalteten Haarschneidemaschine den Schnittlängeregler mehrmals von der oberen Position

# DEUTSCH

in die untere, dadurch können geschnittenen Haare von den Klingen entfernt werden.

- Falls die Haare beim Schneiden mit dem Gerät ausgerissen werden, bedeutet das, dass die Klingen (3, 4) stumpf sind und ausgewechselt werden müssen.

## Anweisungen zum Modellieren der Frisur

- Während des Haarschneidens soll das Haar sauber und trocken sein.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Schalten Sie die Maschine vor dem Haarschneiden ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «ON» einstellen, und vergewissern Sie sich, dass die Maschine störungsfrei funktioniert und sich die Klingen gleichmäßig bewegen. Falls es zu viel Öl an den Klingen gibt, entfernen Sie das Öl mit einem trockenen Tuch.
- Passen Sie während des Betriebs des Geräts auf den Zustand des Netzkabels auf, lassen Sie es sich nicht mehrfach verdrehen, schalten Sie die Haarschneidemaschine von Zeit zu Zeit ab und richten Sie das Kabel aus.
- Setzen Sie den Menschen so hin, dass sich sein Kopf annähernd auf Ihrer Augenhöhe befindet, bedecken Sie die Schultern des Menschen mit einem Tuch, kämmen Sie sein Haar mit dem Frisierkamm (11).

## Achtung:

- Schneiden Sie kleine Haarmengen in einem Zug. Bei der Notwendigkeit kehren Sie zum bearbeiteten Bereich zurück, um das Haarschneiden fortzusetzen.
- Die besten Ergebnisse werden eher beim trockenen, als beim feuchten Haarschneiden erzielt.
- Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm (11), um ungerade Haarsträhnen festzustellen.
- Es ist empfohlen, beim ersten Betrieb weniger Haar abzuschneiden.
- Nach der Beherrschung der Haarschneide-maschine können Sie gewünschte Frisuren modellieren.

## Kammaufsätze

Die Haarlänge hängt von dem genutzten Aufsatz ab:

- Kammaufsatz (6): Haarlänge 3 mm
- Kammaufsatz (7): Haarlänge 6 mm
- Kammaufsatz (8): Haarlänge 9 mm
- Kammaufsatz (9): Haarlänge 12 mm

Setzen den oberen Teil des Aufsatzes auf die Klinge auf und drücken Sie darauf bis zum Einklinken der Halterung. Um den Kammaufsatz vom Gerät abzunehmen, drücken Sie die Halterung und nehmen Sie ihn ab.

## Erster Schritt

Setzen Sie den Kammaufsatz (6) 3 mm oder (7) 6 mm auf. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «ON» einstellen. Halten Sie das Gerät so,

dass die Klingen nach oben gerichtet sind. Beginnen Sie mit dem Haarschneiden vom Beginn des Haarwuchses. Bewegen Sie langsam die Haarschneidemaschine von unten nach oben. Schneiden Sie alle Haare vom unteren Hinterkopf und rund um die Ohren (Abb. 1, 2, 3).

## Zweiter Schritt

Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter (1) aus, indem Sie ihn in die Position «OFF» stellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, setzen Sie den Kammaufsatzt für einen längeren Schnitt (8) 9 mm oder (9) 12 mm auf, schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie das Haarschneiden näher zum Scheitel fort (Abb. 4).

## Dritter Schritt – Schneiden der Koteletten

Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, setzen Sie den Kammaufsatzt (6) 3 mm oder den (7) 6 mm auf und schneiden Sie die Koteletten. Setzen Sie danach den Kammaufsatzt (8) 9 mm oder (9) 12 mm auf und setzen Sie das Haarschneiden in die Richtung des Scheitels fort.

## Vierter Schritt – Schneiden im Scheitelbereich

Benutzen Sie den Kammaufsatzt (8) 9 mm oder (9) 12 mm, schneiden Sie das Haar in die Richtung vom Scheitel zum Haarwirbel gegen den Haarwuchs.

- Das Haar kann man sowohl gegen den Haarwuchs, als auch in Richtung des Haarwuchses schneiden, beachten Sie dabei, dass das Haar, das gegen den Haarwuchs geschnitten wird, kürzer als das in Richtung des Haarwuchses geschnittene Haar ist.
- Nutzen Sie die Aufsätze (6) 3 mm und (7) 6 mm für den kürzesten Schnitt. Für den längeren Schnitt nutzen Sie die Aufsätze (8) 9 mm oder (9) 12 mm.
- Um längeres Haar zu erzielen, drücken Sie die Haarsträhnen zwischen den Fingern zusammen und schneiden Sie diese mit der Haarschneidemaschine ab (Abb. 5).
- Sie können den Frisierkamm (11) benutzen: heben Sie die Haarsträhnen und schneiden Sie diese mit der Haarschneidemaschine über den Kamm (Abb. 6).
- Beginnen Sie das Haarschneiden immer vom Hinterkopf.
- Kämmen Sie das Haar mit dem Frisierkamm (11), um ungerade Haarsträhnen festzustellen.
- Benutzen Sie die Schere (12) fürs Nachschneiden.

## Fünfter Schritt – Schlussteil

- In der letzten Phase des Haarschneidens nehmen Sie den Kammaufsatzt von der Haarschneidemaschine ab, wenden Sie die Klingen dem

# DEUTSCH

- Haar zu und stutzen Sie vorsichtig die Koteletten und den Nacken. Um Hautverletzung oder andere Traumen durch die offenen Klingen zu vermeiden, drücken Sie auf die Haarschneidemaschine nicht kräftig (Abb. 7).
- Nach dem Haarschneiden setzen Sie den Schutzdeckel (10) auf die Schniedklingen (3, 4) auf.

## Konusförmiger Schnitt

Setzen Sie den notwendigen Kammaufsatz auf und beginnen Sie das Haarschneiden vom Hinterkopf in die Richtung des Scheitels. Schneiden Sie das Haar gegen den Haarwuchs vom vorderen Teil des Kopfes in die Richtung des Scheitels und an den Kopfseiten (Abb. 8). Um den Scheitel flach zu schneiden, benutzen Sie den Frisirkamm (11): heben Sie die Haarsträhnen und schneiden Sie sie über dem Kamm. Kämmen Sie das Haar mit dem Frisirkamm (11), um ungerade Haarsträhnen festzustellen.

**Anmerkung:** Während der Betriebspausen können Sie die Maschine auf die Aufhängeöse (5) aufhängen, schalten Sie vorher das Gerät mit dem Stromversorgungsschalter (1) vom Stromnetz ab.

## REINIGUNG UND PFLEGE

### Schmieren der Klingen

Fürs Einschmieren der Klingen nutzen Sie nur das Schmieröl (13), das zum Lieferumfang gehört.

- Schalten Sie die Maschine mit dem Schalter (1) aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Tragen Sie einen oder mehrere Tropfen Öl (13) auf die Zahnung der Klingen (3, 4) und den Hinterteil der oberen Klinge (4), schalten Sie die Maschine ein und vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen gleichmäßig bewegen.
- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Restöl mit einem trockenen Tuch.

**Achtung!** Benutzen Sie nur das Öl, das zum Lieferumfang gehört.

BENUTZEN Sie zum Schmieren KEIN Pflanzenöl, Fett, Mischungen aus Öl und Lösungsmitteln.

Lösungsmittel sind dem Ausdünsten ausgesetzt, wonach das gebildete zähflüssige Öl die Klingengeschwindigkeit verlangsamen kann.

### Reinigung der Haarschneidemaschine

- Schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie vom Stromnetz ab.
- Entfernen Sie die Haarreste von den Klingen, indem Sie dafür die Bürste (14) benutzen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie diese danach mit einem weichen Tuch ab.

## DEUTSCH

- Setzen Sie den Schutzdeckel (10) auf die Schneidklingen (3, 4) auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung der Maschine zu benutzen.

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu verändern*

**Nutzungsdauer des Geräts beträgt  
3 Jahre**

### Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

### AUFBEWARUNG

- Bevor Sie die Maschine zur längeren Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie sie komplett reinigen, schmieren Sie Klingen (3, 4) mit Öl (13) ein und setzen Sie den Schutzdeckel (10) auf.
- Bewahren Sie die Maschine in einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

### LIEFERUMFANG

1. Haarschneidemaschine (mit Klingen) – 1 St.
2. Kammaufsatz – 4 St.
3. Schutzdeckel – 1 St.
4. Frisierkamm – 1 St.
5. Schere – 1 St.
6. Schmieröl – 1 St.
7. Reinigungsbürste – 1 St.



*Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.*

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz

Maximale Aufnahmleistung: 7 W

# РУССКИЙ

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС VT-2516 W

### ОПИСАНИЕ

1. Выключатель питания «ON/OFF»
2. Рычаг перемещения нижнего лезвия
3. Нижнее лезвие
4. Верхнее лезвие
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-расчёска 3 мм
7. Насадка-расчёска 6 мм
8. Насадка-расчёска 9 мм
9. Насадка-расчёска 12 мм
10. Защитная крышка для лезвий
11. Расчёска
12. Ножницы
13. Смазочное масло
14. Щёточка для чистки

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

- Не используйте устройство вне помещений.
- Во избежание пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Перед эксплуатацией прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами,
  - перекручиваться, протягиваться через острые кромки,
  - использоваться для переноски прибора.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура и сетевой вилки.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса.
- Используйте только те насадки-расчёски, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать машинку при наличии повреждений насадок или лезвий.
- Следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор щёточки.

## РУССКИЙ

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Машинка должна быть выключена во время перерывов в работе, когда не пользуетесь машинкой, а также перед тем, как провести чистку.
- Не кладите работающее устройство на какую-либо поверхность.
- Не используйте машинку в помещениях с повышенной влажностью и температурой, а также во время принятия ванны или душа.
- Не храните прибор рядом с ёмкостями, наполненными водой, такими как ванна или раковина. Не погружайте машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в другую жидкость, не промывайте её под струёй воды.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полизиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Во время работы устройства не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шннуру и к вилке сетевого шнура.
- **Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.**
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Дети старше 8 лет и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться устройством лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

**Внимание! Не разрешайте детям играть с полизиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!**

- Не используйте машинку при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнура, а также в случае неправильной работы машинки.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из

# РУССКИЙ

розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

## УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.
- Удалите любые элементы упаковки и наклейки, мешающие работе устройства.

#### Лезвия

- Если лезвия снимались для чистки или замены, установите их обратно на посадочные места и затяните крепёжные винты. Устройство сконструировано таким образом, что после установки лезвий регулировка не требуется.

#### Смазочное масло

- Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии необходимо периодически смазывать лезвия. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворите-

ли. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения верхнего лезвия (4).

- Для смазки лезвий используйте только то масло (13), которое входит в комплект поставки.

#### Рычаг перемещения лезвия (2)

- Рычаг перемещения (2) нижнего лезвия (3) расположен под большим пальцем (если вы правша). Во время стрижки вы можете, нажимая на рычаг (2), перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок-расчёсок. При верхнем положении рычага стрижка получится самой короткой. При нижнем положении рычага длина срезаемых волос примерно такая же, как при использовании насадки (6) 3 мм. Изменяя положение рычага во время стрижки, вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос.
- Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями (3, 4), для освобождения волос необходимо несколько раз перевести рычаг (2) из верхнего положения в нижнее, таким образом вы сможете освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
- При включённой машинке для стрижки несколько раз переведите рычаг из верхнего положения в нижнее, чтобы избежать зажатия волос.

жения в нижнее, таким образом можно убрать с лезвий срезанные волосы.

- Если во время стрижки машинка дёргает волосы, это означает, что лезвия (3, 4) затупились, их следует заменить новыми.

## Инструкция по моделированию причесок

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Перед началом стрижки включите машинку, переведя выключатель (1) в положение «ON», и убедитесь, что машинка работает без сбоев, а ход лезвий – плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла удалите масло при помощи сухой ткани.
- Следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и расправляйте сетевой шнур.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи человека полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски (11).

### Внимание:

- Срезайте небольшое количество волос за один проход. В случае необходимости

всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.

- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Расчёсывайте волосы расчёской (11) для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.
- По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.

## Насадки-расчёски

Длина волос зависит от используемой насадки:

- Насадка-расчёска (6):  
длина волос 3 мм
- Насадка-расчёска (7):  
длина волос 6 мм
- Насадка-расчёска (8):  
длина волос 9 мм
- Насадка-расчёска (9):  
длина волос 12 мм

Установите верхнюю часть насадки на лезвие и нажмите на нее до защелкивания фиксатора. Для снятия насадки-расчёски нажмите на фиксатор и снимите насадку.

## Шаг первый

Установите насадку-расчёску (6) 3 мм или (7) 6 мм. Включите машинку выключателем (1), установив его в положение «ON». Держите машинку таким образом, чтобы

## РУССКИЙ

лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

### Шаг второй

Отключите машинку выключателем (1), переведя его в положение «OFF», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску для более длинных волос (8) 9 мм или (9) 12 мм, включите машинку и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис. 4).

### Шаг третий – стрижка в области висков

Отключите машинку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску (6) 3 мм или (7) 6 мм и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-расчёску (8) 9 мм или (9) 12 мм и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

### Шаг четвёртый – стрижка в области темени

Используя насадку-расчёску (8) 9 мм или (9) 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

- Волосы можно стричь против направления роста и по

направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.

- Используйте насадки (6) 3 мм и (7) 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте насадки (8) 9 мм или (9) 12 мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расчёску (11): приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчёски (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской (11) для выявления неровных прядей.
- Используйте ножницы (12) для подравнивания волос.

### Шаг 5 – заключительная часть

- В заключительной стадии моделирования причёски снимите с машинки насадку-расчёску, разверните машинку лезвиями в сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить порезы или травму (рис. 7).

- Завершив стрижку волос, наденьте защитную крышку (10) на лезвия (3, 4).

## Конусообразная стрижка

Установите необходимую насадку-расчёску и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску (11): приподнимайте и состригайте пряди волос по расчёске. Расчёсывайте волосы расчёской (11) для выявления неровных прядей.

**Примечание:** Во время перерывов в работе вы можете подвешивать машинку за петельку (5), предварительно выключив машинку выключателем питания (1).

## ЧИСТКА И УХОД

### Смазка лезвий

Лезвия необходимо регулярно смазывать маслом (13), входящим в комплект поставки.

- Выключите машинку выключателем (1) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нанесите одну-две капли масла (13) на зубья лезвий (3, 4) и на заднюю часть верхнего лезвия (4), включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

**Внимание!** Используйте только то масло, которое входит в комплект поставки прибора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения лезвий.

### Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку и отключите её от электросети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щёточку (14).
- Протрите корпус прибора и аксессуары слегка влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
- Наденьте защитную крышку (10) на лезвия (3, 4).
- Запрещается погружать прибор в воду или в любую другую жидкость.
- Запрещается использовать для чистки машинки растворители или абразивные чистящие средства.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать машинку на хранение, произведите чистку и смажьте лезвия (3, 4) маслом (13), наденьте защитную крышку (10).
- Храните машинку для стрижки в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## РУССКИЙ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Машинка для стрижки (с лезвиями) – 1 шт.
2. Насадка-расчёска – 4 шт.
3. Защитная крышка – 1шт.
4. Расчёска – 1 шт.
5. Ножницы – 1 шт.
6. Масло для смазки – 1 шт.
7. Щёточка для чистки – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 230 В ~ 50 Гц  
Максимальная потребляемая мощность: 7 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

**Срок службы прибора – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:** АНДЕР ПРОДАКТС

ГмбХ, Австрия

**Адрес:** Нойбаугартель 38/7A,  
1070 Вена, Австрия.

**Информация для связи – email:**  
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Единая справочная служба:  
+7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

## ҚАЗАҚША

### ШАШ ҚЫРҚАТЫН МАШИНА VT-2516 W

#### СИПАТТАМАСЫ

1. «ON/OFF» куатты ажыратқышы
2. Төменгі жүзді жылжыту інтиреғі
3. Төменгі жүз
4. Үстінгі жүз
5. Ілгүе арналған ілмек
6. Қондырма-тарақ – 3 мм
7. Қондырма-тарақ – 6 мм
8. Қондырма-тарақ – 9 мм
9. Қондырма-тарақ – 12 мм
10. Ұстараларға арналған қорғаныс қақпақ
11. Тарақ
12. Қайшы
13. Жақпа маіны
14. Тазалауға арналған қылشاқ

#### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мүкият оқып шығыңыз және оны аныктама материалы ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндаптандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданба оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қондыргыны ғимараттан тыс қолданбаңыз.
- Өттү түндидаудын болдырмас үшін құрылғыны электрлік розеткаға жалғау үшін жалғастырығыш тетіктер пайдаланбаңыз.
- Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік шнур:
  - ыстық заттармен жаңаспауы,
  - бұралмауы, үшкір шеттер арқылы тартылмауы,
  - аспапты тасымалдауга үшін пайдаланылмауы керек.
- Желілік баудың жәнежелілік айыртетіктің тұтастығын уақытында тексеріп тұрыңыз.
- Желілік шнур ашасын электр розеткасынан сұырған кезде, желілік шнурдан тартпаңыз, желілік шнурдың ашасынан ұстаңыз.
- Корпустағы кез келген саңылауға бөтен заттарды салмаңыз.
- Тек жеткізу жинағына кіретін салтама-тарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Салтамалар немесе жүздер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Машинка ұстаралары таза және әрқашан майлантан болуын қадағалаңыз.
- Өттү пайдаланғаннан кейін машинка ұстараларын жинақа енетін қылشاқ көмегімен тазалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган құрылғыны қарасуыз қалдырмаңыз.

## ҚАЗАҚША

- Жұмыс уақытындағы үзілістerde немесе машинканы пайдаланбаған кезде, сонымен қатар тазалауды жүргізу алдында оны сөндіріңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қандай да бір бетке қоймаңыз.
- Машинканы жоғарлатылған ылғалдышыны және температурасы бар бөлмеде, сонымен қатар ванна немесе душ қабылдан тұрған уақытта пайдаланбандыз.
- Суға толы ваннаның, қолжуыштың немесе басқа ыдыстардың асында құрылғыны сақтамаңыз. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз, құрылғыны су ағынымен жумаңыз.
- Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда, дереу желілік ашана электр розеткасынан сұрыңыз, осыдан кейін ғана приборды судан алып шығуға болады.
- Балалар қауіпсіздігі тұрсызынан қаптама ретінде пайдаланылатын полистилен пакеттерді қараусыз қалдырымаңыз.
- 8 жасқа дейінгі балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының корпусына, желі сымын немесе желі сымының айрырын ұстауға рұқсат етпеніз.
- Балалар приборды ойыншық ретінде пайдаланбас үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Жұмыс жасап тұрған құрылғыға жақын жерде жасы 8-ге толмаған балалар немесе мүмкіндігі шектеулі жандар жүрсе, ерекше мүқият болыңыздар.
- Бұл құрылғы 8 жастан тәменгі балалардың пайдалануына арналмаған.
- 8 жастан үлкен балалар және мүмкіншілігі шектеулі жандар өздерінің қауіпсіздіктеріне жауапты адамдардың қадагалауымен ғана және оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын алуды мүмкін қауіпті жағдайлар туралы тиісті және түсінікті нұсқаулар берілген жағдайда құрылғыны пайдалана алады.

**Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз.**

### Тұншығу қаупі!

- Желілік бау немесе желілік бау айыртетті бүлінген кезде, сонымен қатар машинка дұрыс істемеген жағдайда оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өздігінен жәндеуге тыйым салынады. Кез келген ақау шыққан жағдайда, өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген

## ҚАЗАҚША

кез келген авторланған (үәкілдепті) сервистік орталыққа, және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтына жүгініз.

### ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ҒАНА ҚОЛДАНУГА АРНАЛҒАН

#### ШАШ АЛУГА АРНАЛҒАН МАШИНКАНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны төмен температурада сақтағаннан кейін немесе тасымалданнан кейін оны кемінде үш сағат белгіле температурасында ұстая керек.
- Құрылғы жұмысына бөгет жасайтын кез келген қаптама элементтері мен жапсармаларды алып тастаңыз.

#### Жүздер

- Жүздер тазалау немесе ауыстыру үшін шешілген болса, оларды қондырылатын орнына қайта салып, бекітіш бұрамаларды қатаітыңыз. Құрылғының құрылымы жүздер орнатылған сон реттеуді қажет етпейтіндегі жасалған.

#### Жүздерді түзеуді

Егер жүздері тазалау немесе ауыстыру үшін шешіл алынған болса, онда оларды түзеу керек.

- Төменгі ұстараны (3) жылжыту інітірепін (2) жоғарғы күйге ауыстырыңыз.
- Жүздерді жазықтығы бойынша түзеніз де, бекітіш винттерді қатаітыңыз. Төменгі ұстара (3)

жоғарғыға (4) қарағанда 1-2 мм шығынқы орнатылады.

- Егер Сіз ұстараларды түзете алмасаңыз, ұстараларға бірнеше тамши май (13) тамызыңыз, машинканы біршама уақытқа (30-40 сек.) іске косыңыз, содан кейін машинканы сөндірініż және жеплік айырттікіт ашалықтан сұрынғыз. Төменгі ұстараның (3) бекітіш бұрандаларын сәл босатыңыз және ұстараларды түзетініz. Ұстараларды түзеткеннен кейін теменгі ұстараны (3) бекітітін бұрандаларын тартуды үмітпаңыз.

#### Жақпа майы

- Машинканы жақсы күйде ұстая үшін, ұстараларды пайдаланғаннан кейін майлау керек. Өсімдік майын немесе құрамында еріткіштері бар майды пайдаланбаңыз. Еріткіштер булануға ұшырайды, ал одан қалған қою май үстінгі жүздің (4) жылжу жылдамдығын бауялатуы мүмкін.
- Жүздерді майлау үшін жеткізу жинағына кіретін майды (13) ғана пайдаланыңыз.

#### Ұстараның қозғалу інітірегі (2)

- Астыңы жүзді (3) жылжытатын інітірек (2) (егер сіз онқай болсаңыз) бас бармактың астында орналасқан. Шашты қио уақытында Сіз інітірекке(2) басып ұстараны қозғай аласыз, сол арқылы қылыштын

## ҚАЗАҚША

- шаштың ұзындығын қондырматарактарсыз реттей аласыз. Иінтірек жоғарғы күйде тұрган кезде шаш қысқа болып қырқылады. Иінтірек тәменгі күйде орналасқан кезде қылатын шаштың ұзындығы, салтаманы (6) 3 мм пайдаланған кездегімен бірдей. Шаш қырку кезінде иінтіректі күйін өзгерте отырып, қылатын шаштың қажетті ұзындығын таңдауга болады.
- Егер шашты қио кезінде ұстаралар (3, 4) арасында шаштардың қысылуы болып қалса, оларды босату үшін иінтіректі (2) бірнеше рет жоғарғы күйден тәменгі күйге жылжыту керек, бұл қысылып қалған шаштарды ұстараларды шешлей босатуға көмектеседі.
  - Шаш қыркуға арналған машина қосулы болған кезде иінтіректі жоғарғы күйден тәменгі күйге бірнеше рет жылжытызыз, осылайша жүздердің арасынан қылған шаштарды алып тастауга болады.
  - Егер қырқы кезінде машина шашты ұжлатын болса, онда бұл жүздердің (3, 4) өтпей қалғаның білдіріді және оларды жаңасына ауыстыру керек.
- Шаш үлгісін модельдеу жөніндегі нұсқаулық**
- Шаш алу кезінде шаш таза және құргақ болуға тиис.
  - Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыныз.
- Шашты қио алдында, айырғышты (1) «ON» күйіне белгілеп, машиканы іске қосыңыз және ол іркіліссіз жұмыс істейтініне, ұстаралардың жүрісі жұмсақ екеніне көз жеткізің. Ұстараларда майлайтын май көп болғанда оны құргақ матамен жою керек.
  - Желілік баудың күйін қадағалаңыз, оның көп рет бұрапуна жол берменіз, мезгілімен машинканы сөндірің және қосатын бауды түзетіңiz.
  - Адамың басы шамамен сіздің көзіңіздің денгейінде болатындей етіп, оны отыргызызыз, иықтарын сұлгімен жабыңыз, шашты тарақтың (11) көмегімен тараңыз.

### Назар аударынызы:

- Бір өтіп шатың біршама көлемін қыңыз. Қажет болған жағдайда өндөліп болған белгілікі қосымша қио үшін қайтып баруға арқашан мүмкін болады.
- Ішілген емес, құргақ шашпен жұмыс кезінде шаш алудың ең жақсы нәтижелеріне жетууге болады.
- Біркелкі емес тарамдарды табу үшін шашты тарапкен (11) тараңыз.
- Бірінші рет үшін шашты қиганнан кейін негұрлым ұзын шаштарды қалдырган дұрыс.
- Машинканы игерген сайдын, сіз өз бетінізбен қажетті шаш үлгілерін моделдей аласыз.

## ҚАЗАҚША

### Қондырма-тарақтар

Шаш ұзындығы пайдаланылатын саптамаға байланысты:

- Қондырма-тарақ (6):  
қалдышылатын шаштардың ұзындығы 3 мм
- Қондырма-тарақ (7):  
қалдышылатын шаштардың ұзындығы 6 мм
- Қондырма-тарақ (8):  
қалдышылатын шаштардың ұзындығы 9 мм
- Қондырма-тарақ (9):  
қалдышылатын шаштардың ұзындығы 12 мм

Саптаманың жоғарғы жағын жүзеге орнатының да, оны бекіткіш шертілгенше басыңыз. Саптама-тарақты шешіп алу үшін бекіткішті басып, саптаманы шешініз.

### Бірінші қадам

3 мм (6) немесе 6 мм (7) қондырма-тарақты орнатыңыз. Ажыратқышты (1) «ON» күйіне қойып машинаны қосыңыз. Машинканы ұстара жоғары бағытталатындағ етіп ұстаңыз. Қиуды шаштың есіп келе жатқан басынан бастаңыз. Машинаны ақырындан жоғары қарай жылжытыңыз. Бастың артқы бөлігіндегі және құлақтың қасындағы барлық шаштарды қиындыз (сур.1, 2, 3).

### Екінші қадам

Ажыратқышты (1) «OFF» күйіне қойып машинаны ешіріңіз және желілік шнур ашасын электр розеткасынан сұрырыңыз, ұзындау

шашқа арналған (8) 9 мм немесе (9) 12 мм саптама-тарақты орнатыңыз, машинаны қосып бастың төбесіне жақын орналасқан шашты қыркуды жалғастырыңыз (сур. 4).

### Үшінші қадам – самай аумағында шаш алу

Машинаны өшіріңіз де, желілік шнур ашасын электр розеткасынан сұрырыңыз, (6) 3 мм немесе (7) 6 мм қондырма-тарақты орнатыңыз және самайдығы шаштарды қырқыңыз. Одан кейін (8) 9 мм немесе (9) 12 мм қондырма-тарақты орнатып, қыркуды төбеге қарай жалғастырыңыз.

### Төртінші қадам – енбек аумағындағы шашты алу

(8) 9 мм немесе (9) 12 мм қондырма-тарақты пайдаланып, шашты тебеден енбекке қарай, шаштың есүіне қарсы бағытта қырқыңыз.

- Шаштарды шаш есүіне қарсы бағытта және шаш есүі бағыты бойынша қиоға болады. Шаш есүіне қарсы бағытта қылған шаштар шаш есүі бойынша бағытта қылған шаштарға қарағанда қысқарап болатындығын ескеріңіз.
- 3 мм (6) немесе 6 мм (7) қондырма-тарақты шашты өте қысқа қио үшін пайдаланыңыз. Ұзын шаш қалдышу үшін (8) 9 мм немесе (9) 12 мм саптамаларды пайдаланыңыз.
- Көбірек ұзын шаш қалдышу үшін, шашты саусақ арасына қысыңыз

## ҚАЗАҚША

- және оларды машинкамен алыңыз (сур. 5).
- Тарақты (11) пайдалануға болады: шаш тарамдарын көтеріп және оларды машинкамен тарақтың үстінен қының (сур. 6).
  - Шаш алуды үнемі бастың артқы жағынан алыңыз.
  - Теріс емес тұтамдарды анықтау үшін шашты тарақпен (11) тарап отырыңыз.
  - Шашты тегістеу үшін қайшыны (12) пайдаланыңыз.

### Қадам 5 – қорытынды бөлік

- Шаш үлгісін модельдеуді аяқтайтын кезеңде машинадан салтама-тарақты шешіп алыңыз, машинаны жүздерін шашқа қаратып аударыңыз да, самай мен мойын тұстасы шашты абарап тегістеп шығыңыз. Машинкаға қүштеп басланыңыз, ашық ұстаралардың терімен жанасуы кезінде жарақаттарды немесе кесілулерді алуға болады (сур. 7).
- Шашты қиоды аяқтап, қорғаныс қақпақты (10) ұстараларға (3, 4) кігізіңіз.

### Конус төріздес шаш алу

Қажетті салтама-тарақты орнатыңыз және қыркуды бастың желке тұсынан төбеге қарай бағытта бастаныз. Бастың алдыңғы бөлігіндегі шашты төбеге қарай бағытта және самай шаштарды олардың өсүіне қарсы бағытта қырқыңых (сур. 8). Төбені

жайпак етіп қырку үшін тарақты (11) пайдаланыңыз: шаш тұтамдарын кетеріп отырып тарақ бойымен қырқыңыз. Теріс емес тұтамдарды анықтау үшін шашты тарақпен (11) тарап отырыңыз.

**Ескертпе:** Жұмыс уақытындағы үзілістерде сіз машинканы көректендіру айыргышымен (1) сөндіріп, оны ілгеккепе (5) іле аласыз.

### ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

#### Ұсталарды майлау

Алмастарды жеткізу жинағына енетін (13) жағын майымен үнемі майап отыру керек.

- Ажыратқыштың (1) көмегімен машинаны өшіріңіз және электр розеткасынан желілік шнур асасын сұрыңыз.
- Майдың (13) бір-екі тамшысын жүздердің (3,4) тістеріне жене үстінгі жүздің (4) артқы жағына жағыңыз, машинаны қосып, жүздердің бірқалыпты жүріп түрғанын тексеріп алыңыз.
- Аспалты өшіріңіз, артқы майды құрғақ матамен сүртпіп тастаңыз.

**Назар аударыңыз!** Тек аспалтың жеткізілу жинағына кіретін майды ғана қолданыңыз.

Жағу үшін есімдік майын, майды, еріткіштер қосылған майлар қоспасын ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Еріткіштер булануға ұшырайды, одан қалған қою майды жүздердің жылжу жылдамдығын баулатуы мүмкін.

## ҚАЗАҚША

### Шашты қиоға арналған машинканы тазалау

- Машинканы сөндіріз және оны желіден ажыратыңыз.
- Қырқылған шаш қалдықтарын қылшақты (14) пайдаланып алып тастаңыз.
- Машинка корпусын және жабдықтарды дымықпен жұмсақ матамен сұртіңіз, содан кейін оны құргатып сұртіңіз.
- Қорғаныс қақпақты (10) ұстараларға (3, 4) күгізіңіз.
- Машинканы суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салнады.
- Машинканы тазалау үшін еріткіштерді және қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.

### САҚТАЛУЫ

- Машинканы сақтау алдында тазалауды жүргізіңіз және ұстараларды (3, 4) маймен (13) жағыныз, қорғаныс қақпақты (10) күгізіңіз.
- Шаш қиоға арналған машинканы күрақ салқын, балалардың көл жетпейтін жерде сақтау қажет.

### ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Шашты қыркуға арналған машинка (ұстарлары бар) – 1 дн.
2. Тарақ-салтама – 4 дн.
3. Қорғаныс қақпақ – 1 дн.
4. Тарақ – 1 дн.
5. Қайши – 1 дн.
6. Майлауға арналған май – 1 дн.
7. Тазалауға арналған қылша – 1 дн.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрқорегі: 230 В ~ 50 Гц

Максималды қажет ететін қуаты:  
7 Вт

Өндіруші приборлардың сипаттамаларын алдын ала ескертсіз өзгерту құқығына ие болып қалады

### Құралдың қызмет мерзімі – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСЬКА

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖЕННЯ ВОЛОССЯ VT-2516 W

### ОПИС

1. Вимикач живлення «ON/OFF»
2. Важіль переміщення нижнього леза
3. Нижнє лезо
4. Верхнє лезо
5. Петелька для підвішування
6. Насадка-гребінець 3 мм
7. Насадка-гребінець 6 мм
8. Насадка-гребінець 9 мм
9. Насадка-гребінець 12 мм
10. Захисна кришка для лез
11. Гребінець
12. Ножиці
13. Змащувальна олива
14. Щітка для чищення

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цей посібник по експлуатації і збережіть його для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрідом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим включенням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Щоб уникнути пожежі, не використовуйте переходники при підключення пристрою до електричної розетки.

- Перед експлуатацією пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережевий шнур не повинен:
  - стикатися з гарячими предметами,
  - перекручуватися, протягуватися через гострі кромки;
  - використовуватися для перенесення приладу .
- Периодично перевіряйте стан ізоляції мережевого шнура і мережової вилки.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку мережевого шнура.
- Не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу.
- Використовуйте лише ті насадки-гребінці, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати машинку за наявності пошкоджень насадок або лез.
- Стежте за чистотою лез і наявністю на них змащувальної оліви.
- Після кожного використання очищайте леза машинки за допомогою вхідної в набір щіточки.
- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Машинка повинна бути виключена під час перерв у роботі, коли не користується машинкою, а також перед тим, як провести чистку.
- Не кладіть працюючий пристрій на яку-небудь поверхню.
- Не використовуйте машинку в приміщеннях з підвищеною

## УКРАЇНСЬКА

вологістю, в умовах підвищеної температури, а також під час прийняття ванни або душу.

- Не зберігайте пристрій поруч з ємностями, наповненими водою, такими як ванна або раковина. Не занурюйте машинку, мережевий шнур і вилку у воду або в іншу рідину, не промивайте її під струменем води.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, тільки після цього можна дістати пристрій із води.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.
- Під час роботи пристрією не дозволяйте дітям молодше 8 років торкатися корпусу пристрію, мережевого шнура або вилки мережевого шнура під час роботи пристрію.
- **Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію в якості іграшки.**
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрію знаходяться діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
- Діти старше 8 років і люди з обмеженими можливостями можуть користуватися пристрієм лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за

їх безпеку, за умови, що ним були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне користування пристрієм і тих небезпеках, які можуть виникати при його неправильному використанні.

**Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека ядухи!**

- Не використовуйте машинку за наявності пошкоджень мережевого шнура або вилки мережевого шнура, а також у разі неправильної роботи машинки.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимкнути пристрій з розетки та звернутися до офіційного (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні і на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**

### ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ

- Після транспортування або зберігання пристрію при знижений температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Видаліть будь-які наклейки і елементи упаковки, що заважають роботі пристрію.

# УКРАЇНСЬКА

## Леза

- Якщо леза знімалися для чищення або заміни, встановіть їх назад на посадочні місця і затягніть кріпильні гвинти. Пристрій сконструйований таким чином, що після установки лез регулювання не потрібно.

## Змашувальна олива

- Для підтримки машинки для підстригання в хорошому стані необхідно періодично змашувасти леза. Не використовуйте рослинну олію або оливу, до складу якого входять розчинники. Розчинники схильні до випару, а густе масло, що залишилося, може уповільнити швидкість переміщення верхнього леза (4).
- Для мастила лез використовуйте лише оливу (13), яка входить в комплект постачання.

## Важіль переміщення леза (2)

- Важіль переміщення (2) нижнього леза (3) розташован під великим пальцем (якщо ви правша). Під час стрижки ви можете, натискаючи на важіль (2), переміщати лезо, регулюючи тим самим довжину зрізаного волосся без використання насадок-гребінців. При верхньому положенні важеля стрижка вийде найкоротшою. При нижньому положенні важеля довжина волосся, що зрізується, приблизно така ж, як при використанні насадки (6) 3 мм. Змінюючи положення важеля під час стрижки, ви можете вибрати необхідну довжину зрізаного волосся.

- Якщо при стрижці стався затиск волосся між лезами (3, 4), для звільнення волосся необхідно кілька разів перевести важіль (2) з верхнього положення в нижнє, таким чином ви зможете звільнити затиснуте волосся, не знімаючи леза.
- При включеній машинці для стрижки, кілька разів переведіть важіль з верхнього положення в нижнє, таким чином можна прибрати з лез зрізане волосся.
- Якщо під час підстригання машинка смикає волосся, то це означає, що леза (3, 4) затупилися, і їх слід замінити новими.

## Інструкція по моделюванню

### зачіски

- Під час стрижки волосся має бути чистим і сухим.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Перед початком стрижки включіте машинку, перевіривши вимикач (1) в положення «ON», і перевірайтесь, що машинка працює без збоїв, а хід лез – плавний. При надлишку на лезах змашувальної оливи видаліть оливу за допомогою сухої тканини.
- Стежте за станом мережевого шнура, не допускайте його багатократного перекручення, періодично відключайте машинку і розпрямляйте мережевий шнур.
- Посадіть людину таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрійте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця (11).

## УКРАЇНСЬКА

### Увага:

- Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід. У разі необхідності завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.
- Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчісуйте волосся гребінцем (11) для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу краще залишити після стрижки довше волосся.
- У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.

### Насадки-гребінці

Довжина волосся залежить від використованої насадки:

- Насадка-гребінець (6): довжина волосся 3 мм
  - Насадка-гребінець (7): довжина волосся 6 мм
  - Насадка-гребінець (8): довжина волосся 9 мм
  - Насадка-гребінець (9): довжина волосся 12 мм
- Встановіть верхню частину насадки на лезо і натискайте на неї до замикання фіксатора. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

### Крок перший

Встановіть насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм. Включіть машинку вимикачем (1), встановивши його в положення «ON». Тримайте машинку так, щоб леза були направлені вгору. Починайте підстригання з початку зростання волосся.

Повільно переміщайте машинку по напряму вгору. Підстрижіть все волосся знизу задньої частини голови і біля вух (мал. 1, 2, 3).

### Крок другий

Відключіть машинку вимикачем (1), перевівши його в положення «OFF», і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, встановіть насадку-гребінець для довшого волосся (8) 9 мм або (9) 12 мм, включіть машинку і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови (мал. 4).

### Крок третій – стрижка в області скронь

Відключіть машинку і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, встановіть насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм і підстрижіть волосся на скронях. Потім встановіть насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм і продовжуйте стрижку у напрямку до верхівки.

### Крок четвертий – стрижка в області тімені

Використовуючи насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм, стрижіть волосся по напрямку від верхівки до темяви, проти напряму зростання волосся.

- Волосся можна стригти проти напряму зростання і по напряму зростання, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напряму їх зростання, буде коротше за волосся, підстрижене по напряму зростання.
- Використовуйте насадки (6) 3 мм і (7) 6 мм для дуже короткої стрижки. Щоб залишити

## УКРАЇНСЬКА

- довгє волосся, використовуйте насадки (8) 9 мм або (9) 12 мм.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх машинкою (мал. 5).
- Можна використовувати гребінець (11): піднімайте пасма волосся і зістригайте їх машинкою поверх гребінця (мал. 6).
- Завжди починайте стрижку із задньої частини голови.
- Розчісуйте волосся гребінцем (11) для виявлення нерівних пасом.
- Використовуйте ножиці (12) для підрівнювання волосся.

### Крок 5 – заключна частина

- В заключній стадії моделювання зачіски зіміті з машинки насадку-гребінець, розверніть машинку лезами у бік волосся і акуратно підрівняйте волосся на скронях і на ший. Не тисніть на машинку з силою, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або поризи (мал. 7).
- Завершивши підстригання волосся, надіньте захисну кришку (10) на леза (3, 4).

### Конусоподібна стрижка

Встановіть необхідну насадку-гребінець і почніть стрижку із задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся проти напрямку їх зростання з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для здобуття стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець (11): піднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю.

Розчісуйте волосся гребінцем (11) для виявлення нерівних пасом.

**Примітка:** Під час перерв в роботі ви можете підвішувати машинку за петельку (5), заздалегідь вимкнувши машинку вимикачем живлення (1).

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

#### Змащування лез

Леза необхідно регулярно змащувати оливкою (13), що входить до комплекту постачання.

- Вимкніть машинку вимикачем (1) і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Нанесіть одну-две краплі оліви (13) на зуби лез (3, 4) і на задню частину верхнього леза (4), включочіт машинку і переконайтесь в плавності ходу лез.
- Вимкніть прилад, витріть зайву оливу сухою тканиною.

**Увага!** Використовуйте лише ту оливу, яка входить до комплекту постачання приладу.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** для змащення рослинну олію, жир, суміш оліви з розчинниками.

Розчинники схильні до випару, після чого густа оліва, що залишилася, може уповільнити швидкість переміщення лез.

#### Чищення машинки для підстригання

- Вимкніть машинку і відключіть її від електромережі.
- Видаліть залишки зрізаного волосся з лез, використовуючи для цього щіточку (14).
- Протріть корпус приладу і аксесуари злегка вологою тканиною.

## УКРАЇНСЬКА

- ною, після цього витріть їх насухо м'якою тканиною.
- Надіньте захисну кришку (10) на леза (3, 4).
  - Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
  - Забороняється використовувати для чищення машинки розчинники або абразивні чистячі засоби.

### ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж прибрати машинку на зберігання, зробить чищення і змастіть леза (3, 4) олівою (13), надіньте захисну кришку (10).
- Зберігайте машинку для підстригання в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Машинка для підстригання (з лезами) – 1 шт.
2. Насадка-гребінець – 4 шт.
3. Захисна кришка – 1 шт.
4. Гребінець – 1 шт.
5. Ножиці – 1 шт.
6. Оліва для змащування – 1 шт.
7. Щіточка для чищення – 1 шт.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 230 В ~ 50 Гц  
Максимальна споживана  
потужність: 7 Вт

Виробник залишає за собою право  
змінювати характеристики приладів  
без попереднього повідомлення

**Термін служби приладу – 3 роки**

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**DE**

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыныш ай) жасалғанын билдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.