

oursson 

bon appétit



MG5540/MG5550

DE Bedienungsanleitung

EN Instruction manual

ES Manual de instrucciones

FR Manuel d'instructions

IT Manuale di istruzioni

LV Lietošanas pamācība


PL Instrukcja manual

RO Instrucțiuni de utilizare


RU Руководство по эксплуатации

BG Ръководство за потребителя

HU Rybovodstvo a fogyasztó




A




B

	MG5540	MG5550
5	✓	✓
6	✓	✓
7	✓	✓
8	✓	✓
9	✓	✓
10	✓	✓
11	✓	✓
12	✓	✓
13	✗	✓
14	✗	✓
15	✗	✓
16	✗	✓
17	✗	✓


C




1




C




3




4




5



6










7





8

D



			
	✓	✗	✓
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

SICHERHEITSHINWEISE – Abbildung A

-  **Gefahrensymbol**
Weist auf hohe elektrische Spannungen hin.
-  **Warnsymbol**
Weist darauf hin, dass Bedienschritte genau wie in der Anleitung beschrieben ausgeführt werden müssen.

Beim Umgang mit Elektrogeräten sollten Sie stets die folgenden Regeln beachten:

- Benutzen Sie das Gerät so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen Unterlage auf.
- Benutzen Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge und Zubehörteile.

- Damit es nicht zu Stromschlägen kommt, halten Sie das Netzkabel von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Falls aus irgendwelchen Gründen Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen sollten, ziehen Sie sofort den Netzstecker, benutzen das Gerät nicht weiter, sondern wenden sich an den autorisierten Kundendienst (ASC) der OURSSON AG.

- Schließen Sie das Gerät an eine passende Stromquelle an.

- Benutzen Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen leicht entzündliche Dämpfe in der Luft liegen können.

- Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenmächtig zu öffnen – zum einen droht Stromschlaggefahr, zum anderen können dadurch schwere Fehlfunktionen eintreten; zusätzlich erlischt die Garantie. Wenden Sie sich bei Reparatur und Wartung nur an den autorisierten Kundendienst, der Reparaturen von OURSSON-Markenprodukten ausführt.

- Wenn Sie das Gerät von einem kühlen zu einem warmen Ort oder umgekehrt bringen, packen Sie es aus und warten 1 – 2 Stunden ab, bevor Sie es einschalten. So kann kondensierte Feuchtigkeit verdunsten und keinen Schaden anrichten.

- Damit es nicht zu Stromschlägen kommt, tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Gehen Sie besonders umsichtig vor, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern benutzen.

- Berühren Sie keine heißen Teile; ansonsten kann es zu Verbrennungen kommen.

- Das Netzkabel wurde bewusst kurz gehalten, damit es nicht zur Stolperfalle werden kann.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Tischkanten herabhängt oder heiße Gegenstände berührt.

- Schließen Sie das Gerät nicht an Stromkreise an, an die bereits andere Geräte angeschlossen wurden, die viel Strom verbrauchen: in diesem Fall können Leitungen überlastet werden, das Gerät funktioniert eventuell nicht mehr richtig.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroöfen und -herden auf.

- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose.


- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät keinen Erschütterungen, Vibrationen und anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt wird, nicht umkippt oder stürzt.




- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile wechseln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nicht für Personen geeignet, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit Elektrogeräten mangelt. Dies gilt natürlich auch für Kinder. Solche Personen dürfen das Gerät nur unter erfahrener Aufsicht nutzen und/oder nachdem sie gründlich mit der Bedienung des Gerätes und den eventuell damit verbundenen Gefahren vertraut gemacht wurden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist für den reinen Hausgebrauch vorgesehen.
- Falls das Netzkabel beschädigt wird, muss es von Fachleuten des autorisierten Kundendienstes (ASC) der OURSSON AG ausgetauscht werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
- Benutzen Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge und Zubehörteile.
- Verzichten Sie bei der Reinigung des Gerätes unbedingt auf Scheuermittel und organische Reinigungsmittel (Alkohol, Benzin und dergleichen). Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie neben einem feuchten Tuch auch ein wenig mildes Reinigungsmittel benutzen.

EMPFEHLUNGEN

- Lesen Sie die Anleitung gut durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können.
- Sämtliche Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung, können daher etwas vom tatsächlichen Aussehen Ihres Gerätes abweichen.
- Damit die Klingen nicht vorzeitig stumpf werden, zerkleinern Sie keine sehr harten Dinge.
- Fassen Sie das Gerät mit beiden Händen, wenn Sie es umsetzen oder anderweitig transportieren möchten. Tragen Sie das Gerät nicht am Hals oder an der Füllschale umher.
 - Drücken Sie Fleisch oder andere Lebensmittel niemals mit den Fingern oder anderen Hilfsmitteln nach unten. Benutzen Sie ausschließlich den dafür vorgesehenen Schieber.

 Achten Sie darauf, dass keine Knochen und keine anderen harten Dinge in den Fleischwolf geraten. Sorgen Sie vor dem Zerkleinern dafür, dass die Lebensmittel vollständig aufgetaut sind. Schneiden Sie Fleisch und Gemüse vor dem Zerkleinern in Stücke, die bequem durch die Öffnung der Füllschale passen.

 Verzichten Sie bei der Bedienung des Gerätes grundsätzlich auf jegliche Gewalt – dadurch entstehen leicht Beschädigungen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

LIEFERUMFANG

Zubehör nach Modell – Abbildung B



- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1 Schieber..... | 1 Stk. |
| 2 Füllschale..... | 1 Stk. |
| 3 Mahlwerk..... | 1 Stk. |
| 4 Gehäuse..... | 1 Stk. |
| 5 Lochscheibe, 5-mm-Löcher..... | 1 Stk. |
| 6 Lochscheibe, 3-mm-Löcher..... | 1 Stk. |
| 7 Fixiermutter..... | 1 Stk. |
| 8 Messer..... | 1 Stk. |
| 9 Schnecke..... | 1 Stk. |
| 10 Wurstfüller..... | 1 Stk. |
| 11 Fixierung..... | 1 Stk. |
| 12 Separator..... | 1 Stk. |
| 13 Reibeinsatz (klein)..... | 1 Stk. |
| 14 Reibeinsatz (groß)..... | 1 Stk. |
| 15 Hobeinsatz..... | 1 Stk. |
| 16 Schieber..... | 1 Stk. |
| 17 Mahlwerk..... | 1 Stk. |
| Bedienungsanleitung..... | 1 Stk. |

KOMPONENTEN – ABBILDUNG C-1


- 1 Taste zum Entnehmen des Mahlwerks
- 2 Bedienfeld

BEDIENUNG – Abbildung C

BEDIENFELD – Abbildung C-1

-  **Start-/Stopptaste.** Mit der **Start-/Stopptaste** starten Sie das Mahlwerk.
-  **Rückwärtstaste.** Falls sich etwas im Fleischwolf verklemmen sollte, halten Sie das Gerät mit der **Start-/Stopptaste** an. Halten Sie die **Rückwärtstaste** gedrückt – die Förderschnecke dreht sich rückwärts, schiebt verklemmte Lebensmittel wieder zurück.

Vor dem ersten Einsatz wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich ab. Waschen Sie die restlichen Teile (mit Ausnahme des Hauptgerätes!) mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ab. Trocknen Sie alle Teile. **Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile vom Gerät annehmen oder Teile anbringen.**

 Die Messer sind sehr scharf, geben Sie also entsprechend acht.

Automatischer Motorschutz




Der automatische Motorschutz schützt den Motor vor Überhitzung und somit vor vorzeitigem Ausfall. Falls der automatische Motorschutz einsetzt, hält das Gerät an, reagiert nicht mehr auf die Tasten am Bedienfeld. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang abkühlen.

 Lassen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten am Stück arbeiten. Legen Sie danach eine Pause von 10 Minuten ein.

Fleischwolf zusammensetzen – Abbildung C

Hackfleisch, Abbildung C-3	Würste, Abbildung C-7, C-8	Frikadellen, Abbildung C-5, C-6	Gemüse, Abbildung C-4
1. Setzen Sie zuerst die Schnecke 9 in das Mahlwerk 3 ein.	2. Setzen Sie den Separator 12 auf die Schnecke auf.		1. Schieben Sie den gewünschten Einsatz 13, 14, 15 in das Mahlwerk 17.
2. Bringen Sie das Messer an der Schnecke an. Abbildung C-2.	3. Bringen Sie den gewünschten Aufsatz 10 am Separator an.		2. Fixieren Sie das Mahlwerk 17 im Fleischwolf – dazu drehen Sie es bis zum Einrasten gegen den Uhrzeigersinn.
3. Bringen Sie eine Lochscheibe 5, 6 an der Schnecke mit dem Messer an.	3. Setzen Sie den Fixierung 11 auf.		3. Setzen Sie den Schieber 16 in das Mahlwerk 17.
4. Fixieren Sie das zusammengesetzte Mahlwerk mit der Fixiermutter 7, die Sie im Uhrzeigersinn aufschrauben.			
5. Setzen Sie das Mahlwerk 3 in den Fleischwolf ein, drehen Sie das Mahlwerk gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet.			
6. Setzen Sie die Füllschale 2 auf das Mahlwerk.			
7. Setzen Sie den Schieber in die Füllschale 1.			





Bedienung

- Sorgen Sie dafür, dass der Fleischwolf je nach Bedarf richtig zusammengesetzt wurde.
- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Stellen Sie eine ausreichend große Schüssel unter das Mahlwerk.
- Starten Sie den Motor mit der Taste .
- Geben Sie die vorbereiteten Zutaten in die Füllschale, schieben Sie die Zutaten nach und nach mit dem Schieber in das Mahlwerk. Lassen Sie etwas Geduld walten, üben Sie sich nicht in Gewalt.
- Zum Stoppen des Gerätes drücken Sie einmal kurz auf .
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Zerlegen Sie das Gerät. Drücken Sie die Taste  (Abbildung C-1), drehen Sie das Schneidwerk im Uhrzeigersinn.



ZUBEREITUNGSEMPFEHLUNGEN


Schneiden Sie die Zutaten zuvor am besten in 3×3×3 cm große Würfel.

Zubereitung	Zutaten	Hinweise
Lochscheibe, 3/5 mm Lochdurchmesser , 		
Hackfleisch aus Fleisch, Fisch oder Geflügel herstellen	Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm große Würfel.	Hackfleisch für Frikadellen, Füllungen, Aufläufe und dergleichen
Frische Früchte, Beeren und Gemüse zerkleinern	Schälen und entkernen Sie die Früchte oder das Gemüse. Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm große Würfel.	Wenn Sie ein feines Püree wünschen, nutzen Sie die Scheibe mit 3 mm Lochdurchmesser  , anschließend streichen Sie die Masse durch ein Sieb. Zum Herstellen von Säuglingsnahrung geeignet.
Gekochtes/gebratenes Fleisch (auch Fisch, Geflügel und Gemüse sowie Früchte) zerkleinern	Zerkleinern Sie keine Zutaten mit einer Temperatur über 95 °C. Früchte und Gemüse zuvor schälen und entkernen. Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm große Würfel.	
Kleine Köstlichkeiten wie Pasteten, Gemüse- und Pilzkaviar oder Ähnliches	Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm große Würfel.	Rühren Sie die Zutaten nach dem Zerkleinern gut durch.
Keksteigzubereitung	Kühlen Sie den Teig vor dem Formen im Kühlschrank.	Bei der Teigzubereitung mit dem Wolf können Sie die Zutaten mehrmals durchlaufen lassen; so wird der Teig schön gleichmäßig. Passende Lochscheiben: 3 und 5 mm.
Nüsse, getrocknete Früchte, Salzgebäck, Kekse etc. mahlen	Entkernen Sie getrocknete Früchte, entfernen Sie bei Nüssen die Schale und die harten Trennwände im Inneren (z. B. bei Walnüssen).	Tortenfüllungen, Füllungen für Müsliriegel, Fruchtpasteten und Süßigkeiten. Wir empfehlen die 5-mm-Lochscheibe  .
Wurstfüller 		
Würste und ähnliche Speisen	Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm große Würfel, anschließend marinieren. Rühren Sie das Gemisch ordentlich durch. Verwenden Sie möglichst Naturdarm als Wursthaut. Knoten Sie eine Ende der Wursthaut zu, ziehen Sie die Haut bis zur anderen Seite der Düse. Dosieren Sie die Füllung durch entsprechende Bewegung der Wursthaut.	Achten Sie beim Füllen darauf, die Wursthaut nicht zu überfüllen; andernfalls platzt die Wurst beim Erwärmen. Sie können Würste aus Hackfleisch und aus kleinen Fleischstückchen herstellen. Setzen Sie das Gerät richtig zusammen.
Füllung für Frikadellen, Kebbe und Ähnliches.	Führen Sie die Füllung mit dem Schieber in das Gerät, füllen Sie anschließend Frikadellen oder Kebbe damit.	Wir empfehlen einen kleinen Aufsatz.  .


Frikadellenaufsatz 		
Zum Formen von Frikadellen, Kebbe und Ähnlichem.	Schneiden Sie die Zutaten in 3 cm große Würfel, anschließend marinieren. Rühren Sie das Gemisch ordentlich durch.	Sie können Frikadellen aus Hackfleisch und aus kleinen Fleischstückchen herstellen. Setzen Sie das Gerät richtig zusammen.
Reibeeinsatz, klein/groß , 		
Zum Zubereiten von Salaten, Kleinigkeiten, Gemüse für Suppen und Hauptgerichte.	Schneiden Sie die Zutaten in Stücke, schieben Sie diese dann mit dem Schieber in das Mahlwerk.	
Hobelesatz 		
Zutaten hobeln, Salate zubereiten	Die Zutaten müssen fest sein – Gurken, Radieschen, rohe Kartoffeln, Möhren, Kohl, Würstchen, Hartkäse etc. Schneiden Sie die Zutaten (wenn nötig) in kleine Portionen. Schieben Sie die Zutaten anfangs nur ganz langsam in das Mahlwerk.	Stellen Sie eine große Schüssel unter das Mahlwerk, damit sich die Zutaten nicht auf dem Tisch verteilen.

REINIGUNG UND PFLEGE – Abbildung D

-  • Reinigen Sie sämtliche Teile des Fleischwolfes gleich nach dem Einsatz.
- Schalten Sie das Gerät ab. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Zerlegen Sie den Fleischwolf.
- Waschen Sie sämtliche abnehmbaren Teile des Gerätes mit warmem Wasser und Spülmittel; verzichten Sie auf Scheuermittel.
- Alle Kunststoffteile können Sie bequem in der Spülmaschine reinigen. **Die Wassertemperatur darf nicht mehr als 60°C betragen.**
 - Wischen Sie das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch sauber.
-  Damit es nicht zu Stromschlägen kommt, tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trocknen Sie alle Teile gründlich.

 Wischen Sie die Metallteile des Fleischwolfes nach dem Reinigen gleich gründlich trocken, damit kein Rost entsteht. Für zusätzlichen Schutz können Sie sie leicht mit Pflanzenöl einfetten.

MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Fleischwolf lässt sich nicht einschalten.	Die Steckdose liefert keinen Strom.	Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie ab, bis es wieder Strom gibt.
Der Fleischwolf hält plötzlich an.	<ul style="list-style-type: none"> Der automatische Motorschutz wurde ausgelöst. Eventuell haben sich Zutaten im Mahlwerk verklemmt. 	<ul style="list-style-type: none"> Zum Lösen verklemmter Zutaten drücken Sie die Taste . Falls dies nichts nützen sollte, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, zerlegen das Gerät und reinigen es gründlich. Ziehen Sie den Netzstecker, wenden Sie sich dann an den OURSSON-Kundendienst.
Es riecht unangenehm, wenn der Fleischwolf arbeitet.	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät ist vielleicht überhitzt. Beim ersten Einsatz können durchaus etwas ungewöhnliche Gerüche entstehen, da sich die Mechanik noch ein bisschen einspielt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie öfter kleine Arbeitspausen ein. Ungewöhnliche Gerüche zu Anfang verschwinden bald wieder.
Fleisch wird nicht richtig zerkleinert.	<ul style="list-style-type: none"> Das Messer sitzt nicht richtig. Das Messer ist stumpf. Der Fixiering sitzt nicht richtig. 	<ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie das Messer richtig an. Das Messer muss geschärft werden. Bringen Sie den Fixiering richtig an.

TECHNISCHE DATEN

Modell		MG5540	MG5550
Stromverbrauch (W)		max 400	
Netzspannung		220-240 V~; 50/60 Hz	
Schutzklasse		II	
Leistung bei abgestelltem Motor, W		800	
Leistung (Kilogramm pro Stunde)		108	
Abmessungen (LxBxH, mm)		283x136x188	
Umgebungstemperatur	Betrieb	+15 – +35°C	
	Lagerung und Transport	-25 – +55°C	
Luftfeuchtigkeit	Betrieb	15-75% (nicht kondensierend)	
	Lagerung und Transport	15-75% (nicht kondensierend)	
Gewicht (kg)		2,7	

* Die Geräte müssen an einer trockenen, gut belüfteten Stelle bei Temperaturen über -25°C gelagert werden.

ZERTIFIZIERUNG

Hinweise zur Produktzertifizierung finden Sie unter <http://www.oursson.com>; Sie können auch Ihren Händler danach fragen.



Reparaturen dürfen nur über den Kundendienst der OURSSON AG ausgeführt werden.

REPARATUREN

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt der OURSSON AG entschieden haben. Wir achten darauf, Ihnen stets sinnvolle, wirklich praxistaugliche Geräte zu bieten. Auch bei der Qualität gehen wir keine Kompromisse ein. Falls Ihr OURSSON-Produkt doch einmal repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Kundendienst (nachstehend einfach Kundendienst genannt). Eine vollständige Liste mit Kundendienstniederlassungen und ihren Anschriften finden Sie auf unseren Internetseiten: www.oursson.com

Garantiebedingungen der OURSSON AG:

- Die Garantiebedingungen der OURSSON AG, die über den Kundendienst der OURSSON AG erbracht werden, gelten ausschließlich in dem Land, in dem die Geräte der OURSSON AG vertrieben werden, da Garantieleistungen nach landesspezifischen Vorschriften und Konformitätsvorgaben erbracht werden müssen.
- Die OURSSON AG erbringt Garantieleistungen gemäß den im jeweiligen Vertriebsland gültigen Verbraucherschutzgesetzen. Garantieleistungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn das jeweilige Produkt ausschließlich zu persönlichen, familiären Zwecken sowie im Haushalt eingesetzt wird. Die OURSSON AG ist nicht zur Erbringung von Garantieleistungen verpflichtet, wenn Produkte für gewerbliche Zwecke, in Unternehmen, Institutionen, Organisationen oder in einem ähnlichen Umfeld eingesetzt werden.
- Folgende Nutzungsbedingungen und Garantiezeiten gelten für Produkte der OURSSON AG:

Produktbezeichnung	Einsatzzeit in Monaten	Garantiezeit, in Monaten
Mikrowellengeräte, Brotbackautomaten, Induktionsherde Multikochgeräte, Küchenmaschinen, Wasserkocher, Elektrogrills, Handmixer, Mixer, Fleischwölfe, Toaster, Thermobehälter, Röstgeräte, Saftbereiter, Dampfgarer, Kaffeebereiter, Zerhacker, Dörrgeräte, Joghurtbereiter, Fermentiergeräte, Miniöfen, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte, automatische Kaffeemaschinen, Milchaufschäumer Küchenwaagen, Siphons	60	24

- Die Garantieleistungen der OURSSON AG erstrecken sich nicht auf folgende Produkte, bei denen es sich um Verschleißteile handelt oder die nicht mit dem Hauptprodukt in Verbindung stehen:
 - Batterien.
 - Mit dem Produkt gelieferte Hüllen, Kordeln, Tragekordeln und -Gurte, Befestigungszubehör, Werkzeuge, Dokumentation.
- Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch falsche Nutzung, falsche Lagerung oder falschen Transport der Waren, durch Eingriffe Dritter oder Höhere Gewalt verursacht werden. Dazu zählen:
 - Defekte, die durch nachlässige Handhabung, Einsatz

für Fremdzwecke, Nichteinhaltung der Anweisungen der Bedienungsanleitung, zu hohe oder zu geringe Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub, eigenmächtiges Öffnen oder eigenmächtige Reparaturversuche, Betrieb mit ungeeigneter Stromversorgung, Eindringen von Flüssigkeiten, Insekten, sonstigen Fremdkörpern und Substanzen sowie Langzeiteinsatz des Produktes unter extremen Einsatzbedingungen entstehen.

- Defekte, die durch nicht autorisierte Versuche zum Testen oder Prüfen des Produktes, durch physische Veränderung oder Veränderung von Software, durch nicht autorisierte Wartung oder Reparatur verursacht werden.
- Defekte, die durch Einsatz nicht standardisierter oder minderwertiger Ausrüstung, Zubehörteile, Ersatzteile oder Batterien verursacht werden.
- Defekte, die durch den Einsatz in Verbindung mit Zusatzteilen (Zubehör) entstehen, die nicht von der OURSSON AG zum Einsatz mit dem Produkt empfohlen werden. Die OURSSON AG übernimmt keine Haftung für die Qualität von Zusatzteilen (Zubehör) von Drittanbietern und damit verbundenen Produkten. Zusätzlich gewährleistet die OURSSON AG nicht, dass Produkte einwandfrei mit Produkten anderer Hersteller zusammenarbeiten.
- Produktdefekte, die während der regulären Einsatzzeit eines Produktes auftreten, werden vom autorisierten Kundendienst behoben. Innerhalb der Garantiezeit werden Defekte kostenlos behoben. Dazu müssen das Garantiezertifikat sowie ein Kaufbeleg (aus dem das Kaufdatum hervorgeht) im Original vorgelegt werden. Fehlen solche Nachweise, beginnt die Garantiezeit mit dem Herstellungsdatum der jeweiligen Waren. Bitte beachten:
 - Einrichtung und Installation (Zusammenbau, Anschluss und dergleichen) des Produktes gemäß Bedienungsanleitung fallen nicht unter den Garantieleistungsumfang der OURSSON AG. Solche Tätigkeiten müssen vom Anwender selbst ausgeführt, können gegen Gebühr auch von Spezialisten der meisten Kundendienstniederlassungen übernommen werden.
 - Wartungstätigkeiten (wie Reinigen und Schmierungen beweglicher Teile, Austausch von Verschleißteilen, Verbrauchsgütern und dergleichen) werden gegen Gebühr ausgeführt.
- Die OURSSON AG haftet nicht für jegliche direkten oder indirekten Schädigungen von Menschen oder Tieren sowie nicht für Sachschäden, sofern diese durch Nichtbeachtung der Nutzungsbedingungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäßen Transport, falsche Installation, beiläufige falsche oder fahrlässige Handlungen von Verbrauchern oder Dritten entstehen.
- Unter keinen Umständen haftet die OURSSON AG für jegliche speziellen, beiläufigen, indirekten oder Folgeschäden, zu denen auch Folgendes zählt: entgangener Gewinn, Schädigungen durch Geschäfts- und andere Unterbrechungen, verursacht durch Nutzung oder Nichtnutzbarkeit des Produktes.
- Im Zuge ständiger Produktverbesserungen können sich Designelemente und bestimmte technische Spezifikationen ohne Vorankündigung durch den Hersteller ändern.

Nutzung des Produktes über seine reguläre Einsatzzeit hinaus:

- Die von der OURSSON AG für dieses Produkt festgelegte

Einsatzzeit gilt nur dann, wenn das Produkt ausschließlich für den persönlichen, familiären sowie Haushaltsbedarf eingesetzt wird und sich der Anwender an die Vorgaben zu ordnungsgemäßem Betrieb, Transport sowie zur richtigen Lagerung hält. Bei sachgerechter Handhabung und Einhaltung der Betriebsanweisung kann die tatsächliche Lebenserwartung des Produktes die von der OURSSON AG festgelegte Einsatzzeit überschreiten.

- Wenden Sie sich nach Ablauf der regulären Einsatzzeit an den autorisierten Kundendienst, lassen Sie eine vorsorgliche Wartung ausführen und ermitteln, ob sich das Produkt für eine weitere Nutzung eignet. Vorsorgliche Wartungsarbeiten werden vom Kundendienst auch während der regulären Einsatzzeit gegen Gebühr ausgeführt.
- Die OURSSON AG rät vom Einsatz dieses Produktes über die reguläre Einsatzzeit hinaus ab, sofern keine vorsorgliche Wartung über den autorisierten Kundendienst vorgenommen wird, da das Produkt in diesem Fall eine mögliche Gefahr für Leben, Gesundheit und Eigentum des Anwenders darstellen kann.

Recycling und Entsorgung

Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der europäischen Richtlinie 2002/96/EG zu elektrischen und elektronischen Altgeräten – WEEE.

Nach Ende seiner Einsatzzeit darf das Produkt nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben, dort nach gesetzlichen Vorgaben verarbeitet, recycelt oder entsorgt werden. Durch sachgerechte Entsorgung des Produktes leisten Sie einen kleinen, aber dennoch wichtigen Beitrag zur Bewahrung unserer natürlichen Ressourcen, zum Schutz unserer Umwelt und unserer Mitmenschen. Weitere Hinweise zu Sammelstellen und zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrer Entsorgungsgesellschaft für Haushaltsabfälle.




Herstellungsdatum

Jedes Produkt trägt eine eindeutige Seriennummer aus Buchstaben und Ziffern sowie einen Barcode, der folgende Angaben enthält: Produktgruppe, Herstellungsdatum, Seriennummer des Produktes.

Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Produktes, auf seiner Verpackung und auf der Garantiekarte.



- Die ersten beiden Buchstaben bezeichnen die Produktgruppe (Fleischwölfe – MG).
- Die ersten beiden Ziffern geben das Herstellungsjahr an.
- Die nächsten beiden Ziffern stehen für die Herstellungsmonat.
- Die restlichen Ziffern bilden die Seriennummer des Produktes.

 Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen dringend, die Bedienungsanleitung und die Garantiebedingungen aufmerksam durchzulesen. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf der Garantiekarte stimmen. Die Garantiekarte ist nur dann gültig, wenn folgende Dinge richtig und klar angegeben wurden: Modell, Seriennummer, Kaufdatum, lesbarer Stempel, Unterschrift des Käufers. Modell- und Seriennummer des Gerätes müssen mit den Angaben auf der Garantiekarte übereinstimmen. Falls diese Bedingungen nicht erfüllt oder die Angaben auf der Garantiekarte geändert werden, verliert die Garantiekarte ihre Gültigkeit.

SAFETY INSTRUCTIONS, Pic. A



Danger symbol

A reminder to user about high voltage.



Warning symbol

A reminder to user about the necessity of operating exactly according to the instructions.

When using electrical appliances should take the following precautions:

- Use the device according to the following instructions manual.
- Install the device on a stable surface.
- Use only the tools, which are included in the product set.
 - To protect against risk of electrical shock do not put the cord in water or other liquid. If for some reason the water got into the unit, contact an authorized service center (ASC) OUR SSON AG.



- For power supply, use a power grid with proper characteristics.
- Do not use the device in areas where the air can contain vapors of flammable substances.
 - Never attempt to open the device by yourself – it could possibly be the reason of an electrical shock can lead to product malfunction and will invalidate the manufacturer's warranty. For repair and maintenance, contact only authorized service centers meant for repair of products under the trademark OUR SSON.



- When moved from a cool to a warm place and vice versa unpack it before use and wait 1-2 hours without turning it on.



- In order to prevent electrical shock do not immerse the device or the wires into the water.
- Be particularly careful and cautious when using the device near children.
- Do not touch any moving parts, as this may cause injury.
- The power cord is specially made relatively short in order to avoid the risk of injury.
- Do not allow the cord to hang over the sharp edge of the table or touch hot surfaces.
- Do not connect this device to a grid which is overloaded with other appliances: it can lead to the fact that the device will not function properly.
- After use, make sure to disconnect the device from the power grid.
- Keep the device from bumps, falls, vibration and other mechanical influences.
- Make sure to disconnect the device from the power grid before cleaning or changing accessories.
- Do not use the device outdoors.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- They can only use the device under the supervision of the person responsible for their safety, or after


instruction on the safe use of the device. Do not allow children to play with the product.

- Use the product for its intended purpose.
- This product is intended only for use in the home.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialist from the authorized service center (ASC) OUR SSON AG to avoid danger.
- Use only the tools, which are included in the product set.
- When cleaning the appliance do not use abrasives and organic cleaners (alcohol, gasoline, etc.).
- Do not place the working device on a polished wooden surface in order to avoid damage.
- Do not let the device operate without milk.
- Do not exceed the maximum capacity, otherwise the container may overflow during operation.
- In case of fire, extinguish the device only with the help of fire blankets.
- This device complies with directive 89/336 CEE relating to electromagnetic compatibility.
- Do not put objects or fingers into the opening of the device to avoid injury.

RECOMMENDATIONS

- Please read the instruction manual before using the device. Keep the manual after reading for further use.
- All illustrations in this manual are schematic representations of real objects, which may differ from the actual images.
- For the blades not to dull, do not use the device to grind very hard products.
- When moving the device, hold the body of the device with both hands. Do not hold the device's neck or product tray.
 - Do not push the products with your finger or any other thing when the device is working. Use only the pusher.



 Do not allow bones or other solid objects to fall into the meat grinder. Before grinding, make sure that the product is completely defrosted. Before grinding meat or vegetables, make sure that they are cut in pieces that easily slip through the filling tray's opening.



Do not apply physical force to the device, as this may damage the device due to the user's fault.



Falls Sie Fragen zu oder Probleme mit Produkten der OURSSON AG haben sollten, wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail an uns: support@oursson.com

Diese Anleitung wird durch internationale und EU-Urheberrechtsgesetze geschützt. Eine nicht autorisierte Verwendung der Anleitung einschließlich Kopieren, Ausdrucken und Verteilen kann strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

Kontakt:

- ProduktHersteller – OURSSON AG (Orson AG), Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Schweiz.
- Zertifizierungsangaben zum Produkt finden Sie auf unseren Internetseiten: www.oursson.com

OURSSON AG
Made in China



PRODUCT SET

Accessories for each model. Pic. B


1 Pusher	1 pc.
2 Filling tray	1 pc.
3 Cutting block	1 pc.
4 Body	1 pc.
5 Perforated disk 5 mm holes	1 pc.
6 Perforated disk 3 mm holes	1 pc.
7 Locking attachment	1 pc.
8 Blade	1 pc.
9 Screw	1 pc.
10 Sausage attachment	1 pc.
11 Locking ring	1 pc.
12 Separator	1 pc.
13 Grater attachment (Sml)	1 pc.
14 Grater attachment (Big)	1 pc.
15 Slicer attachment	1 pc.
16 Pusher	1 pc.
17 Cutting block	1 pc.
Instructions manual	1 pc.


ELEMENTS OF DESIGN, Pic. C-1

- 1 Button to remove the cutting block
- 2 Control panel


UTILIZATION, Pic. C

Control panel, Pic. C-1

 - **START/STOP button.** Press **START/STOP** button to start the meat grinder engine.


 - **REVERSE button.** If something got stuck in the meat grinder, turn it off by pressing **START/STOP** button. Press and hold **REVERSE** button, so that the cutting screw begin to rotate into the opposite direction, pushing the stuck product out.

Before first use, wipe the device with a soft, dry cloth. The rest of the parts wash with warm water and detergent. Dry all the parts. **Before assembling or disassembling the device and / or removing attachments, make sure that the device is unplugged.**

 **The blades are very sharp, be careful.**

Automatic engine protection



Automatic protection works to protect the engine from overheating. In case when automatic protection turned on, the device will stop and buttons on the control panel won't work. Let the device cool for 10 minutes.

 **Maximum time of continued use of the device – 5 minutes. The interval between the cycles should be 10 minutes.**

Assembling the meat grinder, Pic. C

For mince, Pic. C-3	For sausages, Pic. C-7,C-8	For meatballs, Pic. C-5,C-6	For vegetables, Pic. C-4
1. First, insert the screw 9 into the cutting block 3.			1. Insert the required nozzle 13, 14, 15 into the cutting block 17.
2. Install the blade onto the screw. Pic. C-2.	2. Install the screw onto the separator 12.		2. Secure the cutting block 17 in the meat grinder, turn counterclockwise and lock until it clicks.
3. Install one of the disks 5, 6 onto the screw with blades.	3. Install onto the separator the required attachment 10.	3. Install the locking ring 11.	3. Place the pusher 15 into the cutting block 16.
4. Tighten the assembled cutting block with a locking attachment 7, turning it clockwise.			
5. Install cutting block 3 in the meat grinder, turn it counterclockwise and lock until it clicks.			
6. Connect the opening of the cutting block with the filling tray 2.			
7. Place the pusher 1 into the filling tray 1.			

Order of operation

- Make sure that the meat grinder is assembled in one of configurations.
- Plug in the device.
- Place a container with a required capacity under the cutting block.
- Press  to start the motor.
- Prepared ingredients place into the filling tray and gradually add to meat grinder with the help of the pusher, do not push with force.
- To stop the device press  once.
- Unplug the device.
- Disassemble the device. Press 1, button, Pic. C-1 and turn the cutting block clockwise.

PREPARATION RECOMMENDATIONS

Before preparation it is recommended to cut the ingredients in pieces 3x3x3 cm.

Operation name	Ingredients	Note
Perforated disk 3/5,0 mm holes 6, 5		
Preparing mince from meat/fish/poultry	Cut the ingredients into pieces 3x3x3 cm.	Mince for meatballs, fillings, casseroles etc.
Grinding fresh fruits, berries and vegetables	Peel fruits or vegetables, remove seeds. Cut the ingredients into pieces 3x3x3 cm	To obtain a homogeneous puree, use the disk with holes 3 mm 6, the resulting mass rub through a sieve. May be used for baby food.
Grinding boiled/fried vegetables, fruits, meat/ fish/poultry	DO not grind ingredients with temperature higher than 95°C. Peel fruits or vegetables, remove seeds. Cut the ingredients into pieces 3x3x3 cm.	
Preparing snacks like paste, vegetable and mushroom caviar etc.	Cut the ingredients into pieces 3x3x3 cm.	After grinding, stir the dish.
Forming dough for cookies	Before forming, cool the dough in the fridge.	The dough can be prepared using a grinder, push ingredients several times to obtain a homogeneous dough. Suitable disk 3 and 5.0 mm.
Grinding nuts, dried fruits, crackers, cookies etc.	Remove seeds from dried fruits, shells and partitions in the nuts.	Pie fillings, fillers for muesli bars, fruit pastes and sweets. You can use 5,0 mm. disk 5.
Sausage attachment 10		
Sausages etc.	Cut the ingredients into pieces 3x3x3 cm, then marinate them. Thoroughly stir the mince. Use natural casing. Tie a knot at the end of the casing and pull it to the opposite side of the nozzle. Dose stuffing when filling.	When filling the casing, make sure it isn't stretching to hard, or they may blow by heat treatment. The sausages may be formed from prepared mince and from pieces of meat. Follow the instructions on proper device assemble.
Filling for meatballs, kebbe etc.	Push the filling with the pusher and fill with it meatballs and kebbe.	It is recommended to use a small attachment. 10.

Meatballs attachment 12		
Forming meatballs, kebbe etc.	Cut the ingredients into pieces 3x3x3 cm, then marinate them. Thoroughly stir the mince.	Meatballs may be formed from prepared mince and from pieces of meat. Follow the instructions on proper device assemble.
Grater attachment small/big 13, 14		
Preparing salads, snacks, vegetables for soups and main dishes.	Cut the ingredients into pieces, press them to the grater with the pusher.	For the ingredients not to scattered, put a required size container under the cutting block.
Slicer attachment 15		
Slicing, preparing salads	Ingredients must be dense (cucumbers, radishes, fresh potatoes, carrots, cabbage, etc., sausages, hard cheese, etc.) Cut them (if necessary) into portions. Promote starting ingredients pusher lightly pressing them to the knives. Push the ingredients with the pusher into the blades.	

CLEANING AND MAINTENANCE, Pic. D




- Clean all the parts of the meat grinder immediately after use.
- Turn off the device. Unplug it.
- Disassemble the meat grinder.
- Thoroughly wash all removable parts of the device in a warm water with non-abrasive detergents.
- Non-metallic parts can be washed in the dishwasher. **Water temperature must not be higher than 60°C.**
 - Wipe the body of the device with a damp cloth.
- In order to prevent electrical shock do not immerse the device into the water.
- Thoroughly dry all the parts.



After cleaning, wipe dry the metallic parts of the meat grinder to avoid rust. For additional protection, you can slightly grease them with vegetable oil.

POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS

Possible problems	Possible causes	Solutions
Meat grinder doesn't turn on.	There is no voltage in the socket.	Unplug the device and wait until the voltage normalizes.
Meat grinder stopped working	<ul style="list-style-type: none"> • Fuse that protects the device from overheating tripped. • Maybe the automatic engine over-heat protection turned on • You may need to get rid of stuck food. 	<ul style="list-style-type: none"> • To get rid of the stuck products, press  button. If this doesn't help, unplug and disassemble the device and clean it by yourself. • Unplug the device and contact OURSSON service center.
There is a bad smell when the meat grinder is working	<ul style="list-style-type: none"> • Maybe the device is overheated. • When you turn it on for the first time there may be a bad smell due to the burn of the moving parts. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce the working time with the device. • Bad smell during first use isn't a malfunction and will soon disappear.
Meat is badly grinded	<ul style="list-style-type: none"> • Blade is set incorrectly • Blades are blunt. • Locking ring is not set correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> • Set the blade correctly. • Blades must be sharpened. • Set the locking ring correctly.

SPECIFICATIONS

Model	MG5540	MG5550
Power consumption, W	max 400	
Rated voltage	220-240 V~; 50/60 Hz	
Protection class	II	
Locked power, W	800	
Performance kg/h	108	
Dimensions (LxWxH), mm	283x136x188	
Temperature requirements	Operation	+15 to +35°C
	Storage and transportation	-25 to +55°C
Humidity Requirements	Operation	15-75% (without condensation)
	Storage and transportation	15-75% (without condensation)
Weight, kg	2,7	

* Products must be stored in dry, ventilated warehouses at a temperature not lower than -25°C.

PRODUCT CERTIFICATION

For information on product certification, see <http://www.oursson.com> or ask seller for a copy.



Only a qualified specialist from OURSSON AG service center must do the repair.

SERVICING

Company OURSSON AG expresses great appreciation to you for choosing our products. We have done everything possible so that this meets your needs, and the quality corresponds to the best world standards. If your OURSSON branded product will need maintenance, please contact one of the authorized service center (hereinafter - ASC). A complete list of ASC and their exact addresses can be found on the website www.oursson.com.

Warranty obligations OURSSON AG:

1. Warranty obligations OURSSON AG, provided ASC OURSSON AG, apply only to models designed OURSSON AG for the production or supply and sale within the country where the warranty service is provided, purchased in this country, certified for compliance with the standards of this country, and also marked with the official marks of conformity.
2. Warranty obligations OURSSON AG operate within the law on protection of consumer rights and are regulated by the laws of the country in which they are provided, and only when the product is used exclusively for personal, family or household purposes. Warranty obligations OURSSON AG shall not apply to uses of goods for business purposes or in connection with the acquisition of goods to meet the needs of enterprises, institutions and organizations.
3. OURSSON AG sets for its products the following terms of use and warranty periods:

Product name	Terms of use, months	Warranty Period, months
Microwave ovens, bread-makers, induction stoves, multicookers, kitchen processors, kitchen machines, electric kettles, electric grills, blenders, mixers, meat grinders, blenders, toasters, thermopots, roasters, juice makers, steamers, coffee makers, choppers, dehydrators, yogurt makers, fermenters, mini ovens freezers, refrigerators, automatic coffee machines, milk frother, coffee grinder, kitchen scales, siphons	60	24

4. Warranty obligations OURSSON AG shall not apply to the following products, if their replacement is assumed and is not connected with disassembling products:
 - Batteries.
 - Cases, straps, cords for carrying, mounting accessories, tools, documentation that came with the product.
5. Warranty does not cover defects caused due to violations of the rules of consumer use, storage or transportation of the goods, actions of third parties or force majeure, including but not limited to the following cases:
 - If the defect was a result of careless handling, used

for other purposes, violations of conditions and rules of operation set forth in the instruction manual, including as a result of exposure to high or low temperatures, high humidity or dust, traces of opening the device independently and/ or self-repair, mismatch state standards for power grids, getting liquids, insects or other foreign objects, substances inside the device, as well as long-term use of the product in extreme operational modes.

- If the defect of the product was a result of unauthorized attempts to test the product or make any changes in its construction or software programs, including repair or maintenance in unauthorized service centers.
 - If the defect of the product was a result of use of non-standard and/or low quality equipment, accessories, spare parts, batteries.
 - If the defect of the product is associated with its use in conjunction with additional equipment (accessories), other than additional equipment recommended by OURSSON AG for use with this product. OURSSON AG is not responsible for the quality of the additional equipment (accessories) manufactured by third parties, for the quality of its products together with such equipment, as well as the quality of the work of the additional equipment of OURSSON AG together with the products of other manufacturers.
6. Product defects detected during the lifetime of the product are eliminated by the authorized service centers (ASC). During the warranty period, elimination of defects is free of charge with the presentation of the original certificate of guarantee and documents that confirm the fact and date of the contract of retail purchase. In the absence of such documents, warranty period is calculated from the date of manufacture of goods. It should be taken into account:
 - Setup and Installation (assembly, the connection, etc.) of the product described in the documentation attached to it, does not enter the scope of warranty OURSSON AG and can be performed by the user as well as the specialists of most authorized service centers on a paid basis.
 - Work upon maintenance of products (cleaning and lubricating the moving parts, replacement of consumables and supplies, etc.) are made on a paid basis.
 7. OURSSON AG is not responsible for any damage directly or indirectly caused by their products to people, pets, property, if it occurred as a result of non-observance of the rules and conditions of use, storage, transportation or installation of the product, intentional or negligent actions of consumer or third parties.
 8. Under no circumstances, OURSSON AG is not responsible for any special, incidental, indirect or consequential loss or damage, including but not limited to: lost profits, damages caused by interruptions in the commercial, industrial or other activities, arising from the use of or inability to use the product.
 9. Due to continuous product improvement, design elements and some technical specifications are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Using the product when after the terms of use (lifetime):

1. Lifetime set by OURSSON AG for this product applies only when the product is used exclusively for personal, family or household needs, as well as the consumer observes the correct operation, storage and transportation of products. Under the condition of careful handling of the product and compliance with the rules of operation the actual life may exceed the lifetime set by OURSSON AG.
2. At the end of the product lifetime, you should contact an authorized service center for to conduct a preventive maintenance of the product and determine the suitability for further use. Work on conducting a preventive maintenance of the products is also made in service centers on paid basis.
3. OURSSON AG does not recommend the use of this product after the end of its lifetime without its preventive maintenance by the authorized service center, since in this case, the product can be dangerous to the life, health or property of the consumer.

Product Recycling and Disposal

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE.

After the expiration of the lifetime, the product cannot be disposed with another household waste. Instead, it shall be deposited in the appropriate recycling collection point for electrical and electronic equipment for proper treatment and disposal in accordance with federal or local law. By disposing correctly this product, you will help to conserve natural resources and preventing the product from damaging the environment and human health. For more information on the collection point and recycling of this product, please contact your local municipal authorities or the enterprise for household waste disposal.



Date of manufacture

Each product has a unique serial number in the form of alphanumeric row and is duplicated with a barcode that contains the following information: name of the product group, date of manufacture, serial number of the product. Serial number is located on the rear of the product, on the package and the warranty card.



- 1 The first two letters-correspondence to the product group (Meat grinders – MG).
- 2 The first two digits – year of manufacture.
- 3 The second two digits – month of manufacture.
- 4 The last two digits – serial number of product.

To avoid misunderstandings, we highly recommend you to read carefully the instruction manual and the warranty obligations. Check the correctness of the warranty card. Warranty card is valid only if the following are correctly and clearly stated: model, serial number, date of purchase, clear stamps, buyer's signature. The serial number and the model of the device must be the same as in the warranty card. If these conditions are not fulfilled or the data specified in the warranty card was changed, the warranty card is invalid.



If you have questions or problems with OURSSON AG products - please contact us by e-mail: support@oursson.com

This manual is under protection of international and EU copyright law. Any unauthorized use of the instructions, including copying, printing and distribution, but not limited to, involves the application of the guilty person to civil liability and criminal liability.

Contact information:

1. Manufacturer of goods - OURSSON AG (Orson AG) Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Switzerland.
2. Certification information product available on the website www.oursson.com.

OURSSON AG
Made in China



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, Fig. A



Símbolo de peligro

Recuerda al usuario el peligro de la alta tensión.



Símbolo de advertencia

Recuerda al usuario la necesidad de seguir las instrucciones al pie de la letra, según las recomendaciones del fabricante

Al usar aparatos eléctricos, es preciso tomar las siguientes precauciones:

- Use el aparato según se indica en el siguiente manual de instrucciones.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable.
- Use únicamente los accesorios incluidos junto con el producto.



No permita que el cable eléctrico entre en contacto con agua u otros líquidos para protegerse del riesgo de descarga eléctrica. Si por cualquier razón penetrara agua en el aparato, póngase en contacto con un centro técnico autorizado OURSSON AG.

- Use una red de alimentación eléctrica de características adecuadas.
- No use el aparato en zonas en donde el aire pueda contener vapores de sustancias inflamables.



Nunca trate de abrir el aparato por su cuenta, ya que podría provocar una descarga eléctrica que podría averiar el aparato e invalidar la garantía del fabricante. Deje las tareas de mantenimiento y reparación únicamente en manos de los centros técnicos autorizados por la marca OURSSON.

- Cuando traslade el aparato de una zona caliente a una fría y viceversa, desempaquélo antes de usarlo y espere entre 1 y 2 horas antes de conectarlo.



Para evitar las descargas eléctricas, evite sumergir el aparato o sus cables en agua.

- Tenga especial cuidado cuando use el aparato cerca de los niños.
- No toque las partes calientes del aparato, ya que podría sufrir lesiones.
- El cable de corriente es corto expresamente con el fin de evitar el riesgo de sufrir lesiones.
- No deje que el cable de corriente quede colgando sobre el borde afilado de una mesa o que entre en contacto con superficies calientes.
- No conecte este aparato a una red sobrecargada con otros aparatos, ya que podría causar que no funcionara correctamente.
- No instale el aparato cerca de cocinas y hornos eléctricos y de gas.
- Tras su uso, asegúrese de desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Evite que el aparato sufra golpes, caídas, vibraciones y otros efectos mecánicos.
- Asegúrese de desconectar el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o cambiar accesorios.

ES

- No use el aparato en exteriores.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas discapacitadas física, sensorial o mentalmente (incluidos niños), o carentes de la experiencia y los conocimientos necesarios. Dichas personas solo pueden usar este aparato bajo la vigilancia de una tercera persona responsable de su seguridad o tras recibir adiestramiento acerca de su uso. No permita que los niños jueguen con el producto.
- Este producto está únicamente indicado para uso doméstico.
- Si el cable eléctrico presenta daños, deberá solicitar su sustitución a un especialista de un centro técnico autorizado OURSSON AG para evitar cualquier peligro.
- Use únicamente los accesorios incluidos junto con el producto.
- No use limpiadores abrasivos u orgánicos tales como alcohol o gasolina para limpiar al aparato. Puede limpiar el aparato con una pequeña cantidad de detergente neutro.

RECOMENDACIONES

- Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar este dispositivo. Conserve el manual tras su lectura para futuras consultas.
- Todas las ilustraciones contenidas en este manual son representaciones esquemáticas de objetos reales, que pueden diferir de las imágenes presentadas.
- Para evitar que las cuchillas se desafilan, no use el aparato para triturar alimentos demasiado duros.
- Cuando mueva el aparato, coja el cuerpo del aparato con ambas manos. No sostenga el cuello del aparato ni su bandeja.
 - No empuje los alimentos con los dedos ni con cualquier otra cosa cuando el aparato esté en funcionamiento. Use únicamente el empujador.



No deje que huesos u otros objetos sólidos caigan dentro de la trituradora de carne. Antes de triturar, asegúrese de que el producto esté totalmente descongelado. Antes de triturar carne o verduras, asegúrese de que estén cortadas en piezas que entren fácilmente en la apertura de la bandeja.



No emplee la fuerza bruta sobre el aparato, ya que podría dañarlo.

CONJUNTO DE PIEZAS

Accesorios para cada modelo. Fig. B

1	Empujador	1 ud.
2	Bandeja de llenado.....	1 ud.
3	Bloque de corte	1 ud.
4	Cuerpo.....	1 ud.
5	Disco perforado con agujeros de 5 mm.....	1 ud.
6	Disco perforado con agujeros de 3 mm.....	1 ud.
7	Accesorio para el bloqueo	1 ud.
8	Cuchilla.....	1 ud.
9	Tornillo	1 ud.
10	Accesorio para salchichas.....	1 ud.
11	Aro de fijación.....	1 ud.
12	Separador.....	1 ud.
13	Accesorio para rallar (pequeño)	1 ud.
14	Accesorio para rallar (grande).....	1 ud.
15	Accesorio para cortar.....	1 ud.
16	Empujador	1 ud.
17	Bloque de corte	1 ud.
	Manual de instrucciones.....	1 ud.

ELEMENTOS DE DISEÑO, Fig. C-1

- 1 Botón para quitar el bloque de corte
- 2 Panel de control

USO, Fig. C

Panel de control, Fig. C-1

- ▶ **Botón de ENCENDIDO/APAGADO** Pulse el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el motor del triturador de carne.
- ◀ **Botón REVERSO.** Si algo se ha quedado atascado en el triturador de carne, apague el aparato pulsando el botón de **START (inicio) / STOP (paro)**. Pulse y mantenga pulsado el botón **REVERSO** para que el tornillo cortante empiece a girar en sentido contrario, empujando afuera el elemento atascado.

Antes del primer uso, pase un paño suave y seco por el aparato. Lave el resto de las piezas con agua caliente y detergente. Seque todas las piezas. **Antes de montar o desmontar el aparato y/o de retirar accesorios, asegúrese de que el aparato esté desenchufado.**



Tenga cuidado con las cuchillas porque están muy afiladas.

Protección automática del motor

La protección automática protege el motor de sobrecalentamientos y evita que se rompa. En caso de que la protección automática esté activada, el aparato se detendrá y los botones del panel de control no funcionarán. Deje que el aparato de enfíe durante 10 minutos.






El tiempo máximo de uso continuo del aparato es de 5 minutos. La pausa entre los ciclos debe ser de al menos 10 minutos.

Montaje del triturador de carne, Fig. C







Para picar, Fig. C-3	Para salchichas, Fig. C-7,C-8	Para albóndigas, Fig. C-5,C-6	Para verduras, Fig. C-4
1. Primero, inserte el tornillo 9 dentro del bloque de corte 3.	2. Coloque el tornillo en el separador 12.		1. Inserte la tobera adecuada 13, 14, 15 dentro del bloque de corte 17.
2. Coloque la cuchilla en el tornillo. Fig. C-2	3. Coloque el accesorio adecuado en el separador 10.	3. Coloque el anillo de fijación 11.	2. Fije el bloque de corte 17 en el picador de carne, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic.
3. Coloque uno de los discos 5, 6 en el tornillo con cuchillas.	4. Apriete el bloque de corte montado con un accesorio de fijación 9, girándolo en el sentido de las agujas del reloj.		3. Inserte la boquilla adecuada 16 dentro del bloque de corte 17.
5. Coloque el bloque de corte 3 en el aparato y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic.			
6. Conecte la apertura del bloque de corte con la bandeja de llenado 2.			
7. Coloque el empujador 1 en la bandeja de llenado.			

Funcionamiento

- Asegúrese de que el aparato se monte en una de las configuraciones.
- Enchufe el aparato.
- Coloque un recipiente con la capacidad adecuada debajo del bloque de corte.
- Pulse  para encender el motor.
- Coloque los ingredientes preparados en la bandeja de llenado y añádalos gradualmente al aparato con la ayuda del empujador. No los empuje con fuerza.
- Para detener el aparato, pulse  una vez.
- Desenchufe el aparato.
- Desmonte el aparato. Pulse el botón , Fig. C-1 y gire el bloque de corte en el sentido de las agujas del reloj.

RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN

Antes de la preparación, se recomienda cortar los ingredientes en piezas de 3x3x3 cm.

Nombre del funcionamiento	Ingredientes	Observaciones
Disco perforado con agujeros de 3/5,0 mm , 		
Preparar picado de carne/pescado/aves	Corte los ingredientes en trozos de 3x3x3 cm.	Picado para albóndigas, rellenos, cazuelas, guisos.
Triturar fruta fresca, bayas y verduras	Pelar frutas o verduras, quitar semillas. Corte los ingredientes en trozos de 3x3x3 cm.	Para obtener un puré uniforme, use el disco con agujeros de 3 mm  y tamice la masa resultante. Puede utilizarse para la comida para bebés.
Triturar verduras hervidas/fritas, frutas, carne/pescado/aves	No triture ingredientes a una temperatura superior de 95 °C. Pelar frutas o verduras, quitar semillas. Corte los ingredientes en trozos de 3x3x3 cm.	
Preparación de platos tales como pasta, verduras, setas, caviar, etc.	Corte los ingredientes en trozos de 3x3x3 cm.	Después de triturar, remueva el plato.
Hacer masa para galletas	Antes de hacerla, enfríe la masa en la nevera.	La masa puede prepararse usando un triturador. Empuje los ingredientes varias veces para obtener una masa uniforme. Disco apto de 3 y 5,0 mm.
Triturar nueces, frutos secos, galletas, etc.	Quitar semillas de frutos secos, conchas o partir nueces.	Rellenos para tartas y barras de muesli, pastas de frutas y dulces. Puede utilizar el disco de 5,00 mm.  .
Accesorio para salchichas 		
Salchichas, etc.	Corte los ingredientes en trozos de 3x3x3 cm. Luego, marínelos. Remueva la carne picada completamente. Utilice una envoltura natural. Haga un nudo al final de la envoltura y estírelo hacia el lado opuesto de la tobera. Dosifique el relleno cuando lo esté poniendo.	Cuando rellene la envoltura, asegúrese de que no esté demasiado tensa. De lo contrario, podría reventarse debido al calor. Las salchichas pueden hacerse a partir de carne picada preparada o de trozos de carne. Siga las instrucciones acerca del montaje correcto del aparato.
Relleno para albóndigas, kebbe, etc.	Empuje el relleno con el empujador y rellene con él albóndigas y kebbe.	Se recomienda usar un accesorio pequeño  .

Accesorio para albóndigas

Hacer albóndigas, kebbe, etc.	Corte los ingredientes en trozos de 3x3x3 cm. Luego, marínelos. Remueva la carne picada completamente.	Las albóndigas pueden hacerse a partir de carne picada preparada y de trozos de carne. Siga las instrucciones acerca del montaje correcto del aparato.
-------------------------------	--	--

Accesorio para rallar queso parmesano pequeño/grande ,

Preparar ensaladas, aperitivos, verduras para sopas y platos principales.	Corte el queso en trozo y presiónelos en el rallador con el empujador.
---	--

Accesorio para cortar

Cortar, preparar ensaladas	Los ingredientes deben ser densos (pepinos, rábanos, patatas frescas, zanahorias, col, salchichas, queso duro, etc.) Córtelos (si es necesario) en porciones. Empiece a mover el empujador de ingredientes presionando éstos suavemente hacia los cuchillos. Empuje los ingredientes hacia las cuchillas con el empujador.	Para que los ingredientes no queden diseminados, coloque debajo del bloque de corte un recipiente de tamaño adecuado.
----------------------------	--	---

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, Fig. D

- Limpie todas las piezas del aparato después de su uso.
- Apague el aparato. Desenchúfelo.
- Desmonte el aparato.
- Lave totalmente todas las piezas extraíbles del aparato con agua caliente con detergentes no abrasivos.
- Las piezas no metálicas pueden lavarse en lavavajillas. **La temperatura del agua no debe ser superior a 60°C.**
 - Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato o sus cables en agua.
- Seque completamente todas las piezas del aparato.



Después de limpiar, seque las partes metálicas del aparato para evitar que se oxiden. Para una protección adicional, puede engrasarlos ligeramente con aceite vegetal.

POSIBLES PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES

Posibles problemas	Causa posible	Soluciones
El aparato no se enciende.	La toma no recibe corriente.	Desenchufe el aparato y espere hasta que el suministro de corriente se normalice.
El aparato ha dejado de funcionar	<ul style="list-style-type: none"> El fusible que protege el aparato de sobrecalentamientos se ha activado. Quizás la protección automática contra sobrecalentamientos en el motor se ha activado. Puede que necesite eliminar comida atascada. 	<ul style="list-style-type: none"> Para eliminar la comida atascada, pulse el botón . Si esto no ayuda, desenchufe y desmonte el aparato y límpielo usted mismo. Desenchufe el aparato y contacte con el centro de servicio de OURSSON.
Hay un mal olor cuando el aparato está en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Puede que el aparato esté sobrecalentado. Cuando encienda el aparato por primera vez, es posible que note un ligero mal olor a quemado debido a las partes móviles. 	<ul style="list-style-type: none"> No use el aparato durante tanto tiempo. El mal olor en el primer uso no es un fallo y desaparecerá pronto.
La carne está mal picada.	<ul style="list-style-type: none"> La cuchilla está montada de manera incorrecta Las cuchillas están desafiladas. El anillo de fijación no está colocado correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Monte la cuchilla correctamente. Debe afilar las cuchillas. Coloque el anillo de fijación correctamente.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MG5540	MG5550
Consumo energético (W)	max 400	
Tensión nominal	220-240 V~; 50/60 Hz	
Clase de protección	II	
Võimsus lukustatud mootoriga, W	800	
Rendimiento kg/h	108	
Dimensiones (LaxAnxAI) (mm)	283x136x188	
Requisitos de temperatura	Funcionamiento	+15 hasta +35°C
	Almacenamiento y transporte	-25 hasta +55°C
Requisitos de humedad	Funcionamiento	15-75% (sin condensación)
	Almacenamiento y transporte	15-75% (sin condensación)
Peso (kg)	2,7	

* Los productos deben almacenarse en lugares secos y ventilados, a temperaturas no inferiores a -25°C.

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

Para obtener información sobre certificado del producto, visite <http://www.oursson.com> o solicite una copia a su vendedor.



Deje cualquier reparación únicamente en manos de un especialista cualificado de un centro de servicio técnico de OURSSON AG

MANTENIMIENTO

La compañía OURSSON AG le agradece enormemente la elección de sus productos. Hemos hecho todo lo posible para que estos productos satisfagan sus necesidades con la calidad que demandan las normas internacionales más exigentes. Si su producto de marca OURSSON precisa de mantenimiento, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado (en adelante, CAT). Encontrará una lista de los CAT y sus direcciones en nuestro sitio web, www.oursson.com.

Obligaciones de la garantía de OURSSON AG:

- Las obligaciones de la garantía OURSSON AG, satisfechas por los CAT de OURSSON AG, son válidas únicamente para los modelos diseñados por OURSSON AG para la producción o suministro y venta en el país en donde el servicio de garantía se proporcione, adquiridos en este país, homologados según las normativas de este país y dotados de las marcas de conformidad oficiales.
- Las obligaciones de la garantía OURSSON AG se rigen por la ley de protección de los derechos de los consumidores y por las leyes del país en el cual se suministra el producto, y se aplicarán únicamente cuando el producto se use exclusivamente para propósitos personales, familiares o domésticos. Las obligaciones de la garantía de OURSSON AG no se aplicarán en caso de uso comercial de los productos o si estos se han adquirido para satisfacer las necesidades de empresas, instituciones u organizaciones.
- OURSSON AG establece para sus productos los siguientes términos de uso y periodos de garantía:

Nombre del producto	Términos de uso, meses	Periodo de garantía, meses
Hornos microondas, panificadoras, placas de inducción, robots de cocina, procesadores de cocina, electrodomésticos de cocina, hervidores eléctricos, parrillas eléctricas, batidoras, mezcladoras, picadoras de carne, tostadoras, termos, asadoras, licuadoras, vaporeras, cafeteras, picadoras, deshidratadoras, yogurteras, fermentadoras, minihornos, congeladores, neveras, máquinas de café automáticas, vaporizador de leche, molino de café, balanzas de cocina, sifones	60	24

- Las obligaciones de la garantía de OURSSON AG no se aplicarán a los siguientes productos, si son productos consumibles y no pertenecen a los componentes principales:
 - Baterías.
 - Estuches, cintas, correas de transporte, accesorios de montaje, herramientas, documentación adjunta al producto.
- La garantía no cubre los efectos causados por los incumplimientos de las reglas de uso por parte del consumidor, el almacenamiento o el transporte de las mercancías, las acciones de terceros o fuerza mayor, incluidos sin limitación los siguientes casos:
 - Si la avería se debió a una manipulación imprudente,

al uso con otros fines, al incumplimiento de las condiciones y reglas de funcionamiento establecidas en el manual de instrucciones, incluida la exposición a temperaturas altas o bajas, al polvo o a niveles altos de humedad, a indicios de apertura del aparato y de autorreparación, la conexión a redes de alimentación con parámetros distintos a los estipulados, a la penetración de líquidos, insectos u otros objetos o sustancias extrañas en el aparato, al uso prolongado del producto en modos operativos extremos, o bien se detectan indicios de apertura independiente del aparato y/o intento de autorreparación.

- Si la avería del producto fue resultado de intentos no autorizados de probar el producto o de realizar cualquier cambio en su configuración o en sus programas de software, incluidos la reparación o el mantenimiento en centros técnicos no autorizados.
 - Si la avería del producto fue el resultado del uso de equipos, accesorios, recambios o baterías no estándar y/o de baja calidad.
 - Si la avería del producto está asociado a su uso junto con otros equipos (accesorios) distintos de los equipos adicionales recomendados por OURSSON AG para su uso con este producto. OURSSON AG no se hace responsable de la calidad de los equipos adicionales (accesorios) fabricados por terceros, ni de la calidad sus productos al operar junto con dichos equipos, ni tampoco de la calidad del trabajo de los equipos adicionales de OURSSON AG junto con los productos de otros fabricantes.
- Los centros de asistencia técnica (CAT) autorizados son los encargados de reparar las averías detectadas durante la vida útil de los productos. Durante el periodo de garantía, la reparación de las averías se lleva a cabo sin coste alguno con la presentación del certificado de garantía original y los documentos que confirmen la fecha de compra del aparato. En ausencia de los documentos, el periodo de garantía se calcula a partir de la fecha de fabricación del producto. Debe tenerse en cuenta:
 - Los procesos de configuración e instalación (montaje, conexión, etc.) del producto descritos en la documentación que se adjunta quedan fuera del ámbito de la garantía de OURSSON AG, y pueden quedar a cargo del usuario o de especialistas de la mayoría de los centros técnicos autorizados (servicio con coste adicional).
 - Las tareas de mantenimiento de los productos (limpieza y lubricación de las piezas móviles como sustitución de los consumibles y suministros, etcétera) tienen un coste adicional.
 - OURSSON AG no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto causado por sus productos a personas, mascotas o propiedades, si estos son consecuencia de la inobservancia de las reglas y condiciones de uso, almacenamiento, transporte o instalación del producto, así como de acciones intencionales o negligentes del usuario o de terceros.
 - OURSSON AG no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de ninguna pérdida o daño indirecto o consecuente, incluidos sin limitación los siguientes: pérdida de beneficios, daños causados por interrupciones en actividades comerciales, industriales o de otra índole, derivadas del uso o de la imposibilidad de uso del producto.
 - Debido a las continuas mejoras en el producto, los elementos de diseño y algunas especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso por parte del fabricante.

Uso del producto una vez superado el tiempo de vida útil:

- 1. El tiempo de vida útil que OURSSON AG otorga a este producto sólo es válido si el producto se usa exclusivamente para satisfacer necesidades personales, familiares o domésticas...
2. Al final de la vida útil del producto, deberá ponerse en contacto con un centro técnico autorizado para llevar a cabo un mantenimiento preventivo del producto...
3. OURSSON AG no recomienda usar este producto una vez rebasado el límite de su vida útil sin que un centro técnico autorizado realice antes un mantenimiento preventivo...

Reciclaje y eliminación del producto

Este aparato ha sido identificado de acuerdo con la directiva europea 2002/96/EG sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al final de su vida útil, el producto no puede eliminarse junto con los residuos domésticos corrientes...



Fecha de fabricación

Cada producto cuenta con un número de serie único en forma de cadena alfanumérica, duplicada en un código de barras que contiene la siguiente información: nombre del grupo de productos, fecha de fabricación, número de serie del producto.



- 1 Las dos primeras letras corresponden al grupo de productos (Picadores de carne – MG, por sus siglas en inglés).
2 Los dos primeros dígitos corresponden al año de fabricación.
3 Los siguientes dos dígitos corresponden a la mes de fabricación.
4 Los últimos dos dígitos corresponden al número de serie del producto.

Para evitar malentendidos, recomendamos encarecidamente que lea con atención el manual de instrucciones y las obligaciones de la garantía. Compruebe que la tarjeta de garantía sea correcta. La tarjeta de garantía es válida únicamente si en ella se indica de forma clara y correcta los siguientes datos: modelo, número de serie, fecha de compra, sello, firma del comprador...



CONSIGNES DE SÉCURITÉ, Sch. A



Symbole de danger Rappel à l'utilisateur sur la haute tension.



Symbole d'avertissement Rappel concernant la nécessité du respect des consignes lors de l'utilisation de l'appareil..

Lors de l'utilisation des appareils électriques, l'utilisateur doit prendre les précautions suivantes :

- Utilisez l'appareil conformément au manuel d'instructions suivant.
Installez l'appareil sur une surface stable.
Utilisez uniquement les produits inclus dans la boîte.
Ne mettez pas le cordon dans l'eau ou dans tout autre liquide afin d'éviter tout risque de choc électrique.
Pour l'alimentation électrique, utilisez un secteur possédant les caractéristiques appropriées.
N'utilisez pas l'appareil dans des zones où l'air peut contenir des vapeurs de substances inflammables.
N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil de vous-même...
Lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa, retirez-le de son emballage avant l'utilisation et patientez 1 à 2 heures sans l'allumer.
Pour éviter les chocs électriques, ne trempez pas l'appareil ou les câbles dans de l'eau.
Soyez particulièrement prudent lors de l'utilisation de l'appareil à proximité des enfants.
Ne touchez pas les parties chaudes, car cela pourrait provoquer des blessures.
Le cordon d'alimentation a été conçu suffisamment court, pour éviter les risques de blessure.
Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord coupant de la table ou au contact des surfaces chaudes.
Ne branchez pas cet appareil à un réseau électrique surchargé par d'autres appareils...
Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, les vibrations et autres impacts mécaniques.
Assurez-vous de débrancher l'appareil du secteur avant d'effectuer le nettoyage ou le remplacement des accessoires.
N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes

(notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances. Ces personnes ne peuvent utiliser l'appareil que sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité... Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un expert du centre de service agréé (ASC) OURSSON AG afin d'éviter tout danger.

RECOMMANDATIONS

- Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
Toutes les illustrations dans ce manuel sont des représentations schématiques des objets réels, qui peuvent être différentes des images réelles.
En ce qui concerne les lames, évitez de les émousser et n'utilisez pas l'appareil pour broyer des aliments très durs.
Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez le corps de l'appareil avec vos deux mains. Évitez de tenir le col de l'appareil ou son plateau.
Évitez de pousser les accessoires de l'appareil avec votre doigt ou avec tout autre objet lorsque l'appareil est en marche. Utilisez uniquement le poussoir.

Veillez à ce que des os ou tout autre objet solide ne tombent pas dans le hachoir à viande. Avant de hacher un quelconque aliment, assurez-vous qu'il est complètement dégivré. Avant de hacher la viande ou des légumes, assurez-vous qu'ils sont coupés en des morceaux qui peuvent glisser facilement à travers l'ouverture du plateau de remplissage.

Ne faites pas usage de la force car cela pourrait endommager l'appareil. Ce dommage sera alors sous la responsabilité de l'utilisateur.



Si desea realizar alguna consulta o tiene algún problema con un producto OURSSON AG, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: support@oursson.com

Este manual está protegido por las leyes de copyright internacionales y de la UE. Cualquier uso no autorizado de las instrucciones, incluidas (sin limitación) la copia, la impresión y la distribución, puede acarrear responsabilidades civiles o penales.

Información de contacto:

- 1. Fabricante - OURSSON AG (Orson AG) Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne (Suiza).
2. Información de certificación del producto disponible en el sitio web www.oursson.com.

OURSSON AG
Fabricado en China



COMPOSITION DU PRODUIT

Accessoires pour chaque modèle. Sch. B



1	Poussoir.....	1 pce.
2	Plateau de remplissage.....	1 pce.
3	Bloc de découpe.....	1 pce.
4	Corps.....	1 pce.
5	Disque perforé doté de trous de 5 mm.....	1 pce.
6	Disque perforé doté de trous de 3 mm.....	1 pce.
7	Accessoire de verrouillage.....	1 pce.
8	Lame.....	1 pce.
9	Vis.....	1 pce.
10	Accessoire à saucisse.....	1 pce.
11	Anneau de blocage.....	1 pce.
12	Séparateur.....	1 pce.
13	Accessoire à râpe (de petite taille).....	1 pce.
14	Accessoire à râpe (de grande taille).....	1 pce.
15	Accessoire à trancheuse.....	1 pce.
16	Poussoir.....	1 pce.
17	Bloc de découpe.....	1 pce.
	Manuel d'instructions.....	1 pce.

ÉLÉMENTS DE CONCEPTION, Sch. C-1

- 1 Bouton servant au retrait du bloc de découpe
- 2 Panneau de commande

UTILISATION, Sch. C

Panneau de commande, Sch. C-1


-  **Bouton DÉMARRAGE/ARRÊT.** Appuyez sur le bouton **DÉMARRAGE/ARRÊT** pour démarrer le moteur du hachoir à viande.
-  **Bouton REVERSE** Si un élément est coincé dans le hachoir à viande, éteignez-le en appuyant sur le bouton **DÉMARRAGE/ARRÊT**. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **REVERSE** de manière à ce que la vis de découpe commence à pivoter dans la direction opposée, poussant ainsi l'élément étranger hors de l'appareil.

Avant la première utilisation, essayez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Lavez les autres parties dans de l'eau chaude avec du détergent. Séchez toutes les pièces. **Avant le montage ou le démontage de l'appareil et/ou le retrait des accessoires, assurez-vous qu'il est débranché.**

 **Faites attention car les lames sont très coupantes.**

Dispositif de protection automatique du moteur



Le dispositif de protection automatique empêche la surchauffe du moteur et permet d'éviter les dysfonctionnements y afférents. Lorsque la protection automatique s'active, l'appareil s'arrête et les boutons du panneau de commande ne fonctionnent plus. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes.

 **La durée maximale d'utilisation continue de l'appareil est de 5 minutes. Vous devez espacer les cycles de fonctionnement de 10 minutes.**

Montage du hachoir à viande, Sch. C

Pour les hachis, Sch. C-3	Pour les saucisses, Sch. C-7, C-8	Pour les boulettes de viande, Sch. C-5, C-6	Pour les légumes, Sch. C-4
1. Insérez d'abord la vis 9 dans le bloc de découpe 3.			1. Insérez la buse recommandée 13, 14, 15 dans le bloc de découpe 17. 2. Fixez le bloc de découpe 17 dans le hachoir à viande, tournez-le dans le sens antihoraire et verrouillez jusqu'à émission d'un clic. 3. Placez le poussoir 15 dans le bloc de découpe 17.
2. Installez la lame dans la vis. Sch. C-2.	2. Installez la vis dans le séparateur 12.		
3. Installez l'un des disques 5, 6 dans la vis avec les lames.	3. Installez l'accessoire requis dans le séparateur 10.	3. Installez l'anneau de blocage 11.	
4. Serrez le bloc de découpe monté avec une fixation à verrouillage 7, en tournant dans le sens horaire.			
5. Installez le bloc de découpe 3 dans le hachoir à viande en tournant dans le sens antihoraire et verrouillez jusqu'à émission d'un clic.			
6. Connectez l'ouverture du bloc de découpe au plateau de remplissage 2.			
7. Placez le poussoir 1 dans le plateau de remplissage.			

Ordre d'utilisation

- Assurez-vous que le hachoir à viande est monté selon l'une des configurations.
- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton  pour démarrer le moteur.
- Préparez les ingrédients, mettez-les dans le plateau de remplissage et ajoutez-les progressivement dans le hachoir à viande à l'aide du poussoir ; ne faites pas usage de force.
- Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton  une fois.
- Débranchez l'appareil.
- Démontez l'appareil. Appuyez sur le bouton 1, Sch. C-1 et tournez le bloc de découpe dans le sens horaire.

RECOMMANDATIONS DE PRÉPARATION

Avant toute préparation, il est recommandé de couper les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm.

Nom de la préparation	Ingrédients	Remarque
Disque perforé doté de trous de 3/5,0 mm 6, 5		
Préparation de hachis de viande/poisson/volailles	Coupez les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm.	Hachis de boulettes de viande, garnitures, ragôts, etc.
Purée de fruits frais, baies et légumes	Pelez les fruits ou les légumes, retirez les pépins. Coupez les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm	Pour obtenir une purée homogène, utilisez le disque doté de trous de 3 mm 6, passez ensuite le mélange dans un tamis. Peut être utilisé pour les aliments pour bébés.
Hachis de légumes/fruits/viande/poisson/volaille bouillis ou frits	ÉVITEZ de hacher des ingrédients ayant une température supérieure à 95 °C. Pelez les fruits ou les légumes, retirez les pépins. Coupez les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm.	
Préparation d'encas tels que pâtes, légumes et caviar de champignons, etc.	Coupez les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm.	Après avoir hacher les aliments, retirez-les.
Préparation de pâtes pour les cookies	Avant toute préparation, mettez la pâte au réfrigérateur.	La pâte peut être préparée à l'aide d'un hachoir. Poussez les ingrédients plusieurs fois pour obtenir une pâte homogène. Disques de 3 et 5,0 mm.
Broyage des noix, fruits secs, crackers, cookies, etc.	Retirez les pépins des fruits secs, les coques et les morceaux situés dans les noix.	Garnitures de tarte, garnitures pour barres de muesli, pâtes de fruits et sucreries. Utilisez le disque de 5,0 mm. 5.
Accessoire à saucisse 10		
Saucisses, etc.	Coupez les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm, faites-les ensuite mariner. Remuez soigneusement les émincés. Utilisez le boyau naturel. Attachez un nœud au bout du boyau et tirez-le dans la direction opposée à la buse. Mesurez les farces lorsque vous les garnissez.	Lorsque vous garnissez les boyaux, assurez-vous qu'ils ne sont pas trop étirés, sinon ils pourraient éclater à cause de la chaleur. Les saucisses peuvent être formées à partir de hachis et de morceaux de viande. Suivez les instructions relatives au montage convenable de l'appareil.
Garnitures pour boulettes de viande, kebbé, etc.	Poussez la garniture à l'aide du poussoir et remplissez-en les boulettes de viande et le kebbé.	Il est conseillé d'utiliser un accessoire de petite taille 11.

Accessoire à boulettes de viande ¹²		
Préparation de boulettes de viande, kebbé, etc.	Coupez les ingrédients en morceaux de 3 x 3 x 3 cm, faites-les ensuite mariner. Remuez soigneusement les émincés.	Les boulettes de viande peuvent être formées à partir de hachis et de morceaux de viande. Suivez les instructions relatives au montage convenable de l'appareil.
Accessoire à râpe de petite/grande taille ^{13, 14}		
Préparations de salades, d'encas, de légumes pour soupes et plats principaux.	Coupez les ingrédients en morceaux, appuyez-les contre la râpe à l'aide du poussoir.	Pour les ingrédients qui ne doivent pas être éparpillés, mettez un récipient de taille convenable sous le bloc de découpe.
Accessoire à trancheuse de grande taille ¹⁵		
Tranchage, préparation de salades	Les ingrédients doivent être épais (concombres, radis, pommes fraîches, carottes, choux, etc., saucisses, fromage à pâte dure, etc.) Coupez-les (le cas échéant) en portions. Assurez-vous que les ingrédients sont pressés légèrement contre les lames à l'aide du poussoir. Poussez les ingrédients contre les lames à l'aide du poussoir.	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN, Sch. D




- Nettoyez immédiatement toutes les pièces du hachoir à viande après utilisation.
- Éteignez l'appareil. Débranchez-le.
- Démontez le hachoir à viande.
- Lavez à grande eau toutes les pièces amovibles de l'appareil dans de l'eau chaude avec des détergents non abrasifs.
- Les pièces non métalliques peuvent passer au lave-vaisselle. **La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 60 °C.**
 - Essuyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Séchez soigneusement toutes les pièces.



Après le nettoyage, séchez soigneusement les pièces métalliques du hachoir à viande pour éviter la rouille. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez les graisser légèrement avec de l'huile végétale.

PROBLÈMES ÉVENTUELS ET SOLUTIONS

Problèmes éventuels	Causes possibles	Solutions
Le hachoir à viande ne se met pas en marche.	Il n'y a pas de tension dans la prise.	Débranchez l'appareil et attendez que la tension revienne à la normale.
Le hachoir à viande s'est arrêté	<ul style="list-style-type: none"> Le fusible qui protège l'appareil de la surchauffe a sauté. Il est possible que le dispositif de protection automatique du moteur soit activé Vous devez retirer les aliments coincés dans l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour vous débarrasser de ces aliments, appuyez sur  le bouton . Si cette astuce ne fonctionne pas, débranchez l'appareil, démontez-le et nettoyez-le vous-même. Débranchez l'appareil et contactez le centre de service agréé d'OURSSON.
Une mauvaise odeur se dégage lorsque le hachoir à viande est en marche	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible que l'appareil surchauffe. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, il pourrait se dégager une mauvaise odeur due à la chaleur au niveau des parties amovibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Réduisez le temps d'utilisation de l'appareil. La mauvaise odeur qui se dégage pour la première fois ne constitue pas un dysfonctionnement et disparaîtra rapidement.
La viande est mal hachée	<ul style="list-style-type: none"> La lame est mal insérée Les lames sont émoussées. L'anneau de blocage n'est pas bien installé. 	<ul style="list-style-type: none"> Installez correctement la lame. Les lames doivent être aiguisées. Installez correctement l'anneau de blocage.

CARACTÉRISTIQUES

Model		MG5540	MG5550
Consommation d'énergie en W		max 400	
Tension nominale		220-240 V~; 50/60 Hz	
Classe de protection		II	
Puissance avec un moteur verrouillé, W		800	
Performance, kg/h		108	
Dimensions (LxPxH), mm		283x136x188	
Exigences de température	Fonctionnement	+15 à +35°C	
	Stockage et transport	-25 à +55°C	
Conditions d'humidité	Fonctionnement	15-75% (sans condensation)	
	Stockage et transport	15-75% (sans condensation)	
Poids, kg		2,7	

* Les appareils doivent être conservés dans des entrepôts secs et ventilés, à une température inférieure à -25 °C.

CERTIFICATION DU PRODUIT

Pour plus d'informations sur la certification du produit, allez à l'adresse <http://www.oursson.com> ou demandez une copie au vendeur.



Seul un spécialiste qualifié d'un centre de service d'OURSSON AG doit effectuer la réparation.

DÉPANNAGE

La société OURSSON AG vous témoigne sa profonde gratitude pour avoir choisi ses produits. Nous avons fait tout notre possible pour que ce produit vous satisfasse et que sa qualité soit conforme aux normes mondiales les plus exigeantes. Pour tout besoin d'entretien de votre produit de marque OURSSON, veuillez contacter l'un de nos centres de service agréés (ci-après dénommés ASC). Une liste complète de nos ASC avec leurs adresses respectives est disponible sur le site Web www.oursson.com.

Obligations de garantie de OURSSON AG :

1. Les obligations de garantie d'OURSSON AG, fournies par ASC OURSSON AG, s'appliquent exclusivement aux modèles conçus par OURSSON AG dans le cadre de la production, de l'achat et de la vente dans le pays où le service de garantie est fourni, acheté dans ce pays, certifié conformément aux normes de ce pays et portant les marques officielles de la conformité.
2. Les obligations de garantie d'OURSSON AG s'appliquent dans le cadre de la loi relative à la protection des droits du consommateur et sont régulées par les lois en vigueur dans le pays dans lequel elles sont définies. Elles s'appliquent uniquement lorsque le produit est utilisé exclusivement à des fins personnelles, au sein de la famille et de la maison. Les obligations de garantie d'OURSSON AG ne s'appliquent pas à l'utilisation des produits à des fins commerciales ou en relation avec l'acquisition de biens qui seront utilisés par des entreprises, des institutions et des organisations.
3. OURSSON AG définit les conditions d'utilisation et les

Nom du produit	Cycle de vie, mois	Période de garantie, mois
Fours à micro-ondes, machines à pains, foyers à induction Multicuisineurs, robots, bouilloires électriques, grils électriques, mixeurs, batteuses, broyeurs de viande, mixeurs, grille-pains, casseroles thermiques, torrificateurs, presse-fruits, marmites à vapeur, cafétières, hachoirs, déshydrateurs, yaourtières, fermenteurs, mini-fours, congélateurs, réfrigérateurs, cafétières automatiques, mousser à lait Balances de cuisine, siphons	60	24

périodes de garantie suivantes de ses produits :

4. Les obligations de garantie d'OURSSON AG ne sont pas applicables aux produits suivants, si leur remplacement est pris en charge et effectué ou si des produits qui ne sont pas fournis par l'entreprise sont utilisés :
 - Les batteries.
 - Les boîtiers, les courroies, les cordons destinés au transport des accessoires de montage, les outils, la documentation fournie avec l'appareil.
5. La garantie ne couvre pas les défauts causés résultant du non-respect des règles d'utilisation, de stockage ou de transport des marchandises, toute action réalisée par un tiers ou un cas de force majeure, y compris mais s'en s'y

limiter, les cas suivants :

- Lorsque le défaut résulte d'une négligence, d'une utilisation de l'appareil à d'autres fins, d'une violation des conditions et règles d'utilisation définies au préalable dans le manuel d'instructions, incluant l'exposition à des températures élevées et faibles ou à un niveau élevé d'humidité ou de poussière, l'ouverture de l'appareil par soi-même et ou après une tentative de réparation par soi-même, le non-respect des normes d'état concernant les secteurs, la présence de liquides, d'insectes, d'autres corps étrangers, de substances dans l'appareil, ainsi que de l'utilisation prolongée de l'appareil dans des modes de fonctionnement extrêmes.
 - Lorsque le défaut de l'appareil résulte de tentatives non autorisées de tester l'appareil ou de toute modification de sa constitution ou des logiciels, y compris toute réparation et maintenance dans des centres de service non autorisés.
 - Lorsque le défaut de l'appareil résulte de l'utilisation d'équipements, d'accessoires, de pièces de rechange et de batteries non conformes et ou de mauvaise qualité.
 - Lorsque le défaut de l'appareil est associé à son utilisation avec un équipement supplémentaire (accessoires), différent de l'équipement supplémentaire recommandé par OURSSON AG pour toute utilisation avec cet appareil. OURSSON AG n'est en aucun cas responsable de la qualité de l'équipement supplémentaire (accessoires) fabriqué par un tiers, de la qualité de ses appareils utilisés avec ce type d'équipement, ainsi que de la qualité du fonctionnement de l'équipement supplémentaire d'OURSSON AG avec des appareils d'autres fabricants.
6. Les défauts de l'appareil détectés au cours de sa durée de vie sont réparés par les centres de service agréés (ASC). Pendant la période de garantie, la réparation des défauts est gratuite sur présentation de l'original du certificat de garantie et des documents qui attestent de l'objet et de la date du contrat d'achat. En l'absence de tels documents, la période de garantie est estimée à partir de la date de fabrication des marchandises. Veuillez noter :
 - Les procédures de configuration et d'installation (montage, raccordement, etc.) de l'appareil décrites dans le manuel joint ne rentrent pas dans la garantie d'OURSSON AG ; celles-ci peuvent être effectuées par l'utilisateur et par des spécialistes de la plupart des centres de service agréés à un coût.
 - Tous les travaux de maintenance des appareils (nettoyage et lubrification des pièces amovibles, remplacement des pièces consommables et d'alimentation, etc.) sont rémunérés.
 7. OURSSON AG n'est pas responsable de tout dommage causé directement ou indirectement par ses appareils sur les personnes, les animaux, la propriété, si ce dommage résulte du non-respect des règles et conditions d'utilisation, de stockage, de transport ou d'installation de l'appareil, et de toute action intentionnelle ou de négligence menée par l'utilisateur ou des tiers.
 8. OURSSON AG n'est en aucun cas responsable de toute perte ou de tout dommage spécifique, accidentel, indirect ou conséquent, y compris mais sans s'y limiter : les pertes de profits, les dommages causés par des interruptions d'activités commerciales, industrielles ou autres, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de l'appareil.
 9. En raison des améliorations continues apportées à l'appareil, le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modifications, sans aucun préavis de la part du fabricant.

Utilisation de l'appareil conformément aux normes d'utilisation (durée de vie) :

1. La durée de vie fixée par OURSSON AG pour cet appareil s'applique uniquement lorsque celui-ci est utilisé exclusivement pour des besoins personnels, de la famille ou de la maison, ainsi que lorsque l'utilisateur respecte les consignes d'utilisation, de stockage et de transport des produits. Lorsque l'appareil est utilisé avec soin et conformément aux normes d'utilisation, la durée de vie réelle peut excéder celle définie par OURSSON AG.
2. À la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez contacter un centre de service agréé pour effectuer une maintenance de l'appareil à titre préventif et afin de déterminer si cet appareil est approprié pour une utilisation future. Toute maintenance à titre préventif effectuée sur l'appareil est également réalisée par d'autres centres de service et cela à un coût.
3. OURSSON AG ne recommande pas l'utilisation de cet appareil après la fin de sa durée de vie, sans la réalisation de la maintenance à titre préventif par le centre de service agréé, car l'appareil pourrait constituer un danger pour la vie, la santé ou les possessions de l'utilisateur.

Recyclage et mise au rebut de l'appareil

Cet appareil a été identifié conformément à la Directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques – DEEE. Une fois la durée de vie écoulée, évitez de jeter l'appareil avec les autres ordures ménagères. Déposez-le plutôt dans une déchèterie recyclant des équipements électriques et électroniques pour un traitement approprié et une mise au rebut conforme aux lois fédérales et locales en vigueur. En mettant cet appareil au rebut de façon correcte, vous participez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention de la destruction de l'environnement et de la santé humaine. Pour de plus amples informations sur la déchèterie et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter les autorités locales ou l'entreprise afin d'obtenir les règles de mise au rebut des ordures ménagères.



oursson

Pour toutes questions ou tous problèmes avec les appareils OURSSON AG, veuillez-nous contacter par courriel à l'adresse : support@oursson.com

Le présent manuel est protégé par la loi sur la propriété intellectuelle internationale et de l'UE. Toute utilisation non autorisée de ce manuel d'instructions, y compris toute copie, impression et publication, sans s'y limiter, implique, pour le coupable, l'application des régimes de responsabilité civile et criminelle.

Informations de contact :

1. Fabricant de marchandises - OURSSON AG (Orson AG) Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Suisse.
2. Informations sur la certification du produit disponibles sur le site Web www.oursson.com.

OURSSON AG
Fabriqué en Chine

Date de fabrication

Chaque produit est doté d'un numéro de série unique au format alphanumérique doublé d'un code à barres qui comporte les informations suivantes: nom du groupe de produit, date de fabrication et numéro de série du produit. Le numéro de série se trouve à l'arrière du produit, sur l'emballage et la carte de garantie.



- 1 Les deux premières lettres correspondent au groupe de l'appareil (hachoir à viande – MG).
- 2 Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de fabrication.
- 3 Les deux chiffres suivants correspondent à la mois de fabrication.
- 4 Les deux derniers chiffres correspondent au numéro de série de l'appareil.



Pour éviter tout malentendu, nous vous recommandons fortement de lire attentivement le manuel d'instructions et les obligations de garantie. Assurez-vous de l'exactitude de votre carte de garantie. La carte de garantie est uniquement valable lorsque les éléments suivants sont corrects et clairement spécifiés : le modèle, le numéro de série, la date d'achat, les timbres clairs et la signature de l'acheteur. Le numéro de série et le modèle de l'appareil doivent être identiques à ceux indiqués sur la carte de garantie. Si ces conditions ne sont pas remplies ou en cas de modification des données, la carte de garantie n'est pas valide.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA, Fig. A



Simbolo di pericolo

Un promemoria per l'utente relativo all'alta tensione.



Simbolo di avvertenza

Un promemoria per l'utente sulla necessità di operare esattamente secondo le istruzioni.

Quando si utilizzano elettrodomestici, adottare le seguenti precauzioni:

- Utilizzare il dispositivo come indicato nel seguente manuale di istruzioni.
- Installare il dispositivo su una superficie stabile.
- Utilizzare solo gli strumenti inclusi nel set di prodotti.



• Non immergere il cavo in acqua o in altri liquidi, per evitare il rischio di scossa elettrica. Se per qualsiasi ragione dovesse entrare dell'acqua all'interno dell'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato (ASC) OURSSON AG.

- Per l'alimentazione utilizzare solo una rete elettrica con le caratteristiche adeguate.
- Non utilizzare il dispositivo in aree in cui l'aria può contenere vapori di sostanze infiammabili.

• Non tentare mai di aprire il dispositivo autonomamente, ciò potrebbe causare una scossa elettrica e quindi un malfunzionamento del prodotto e invalidare la garanzia del produttore. Per riparazioni e manutenzione, contattare solo i centri di assistenza OURSSON autorizzati alla riparazione dei prodotti.

- Quando si sposta l'apparecchio da un luogo freddo ad uno caldo e viceversa, disimballarlo prima dell'uso e attendere 1-2 ore prima dell'accensione.



• Per evitare scosse elettriche, non immergere l'intero prodotto o i cavi in acqua.

- Prestare particolare attenzione e cautela quando si utilizza il dispositivo vicino a bambini.
- Non toccare parti calde, poiché potrebbero causare lesioni.
- Il cavo di alimentazione è fabbricato appositamente relativamente corto per evitare il rischio di lesioni.
- Evitare che il cavo penda su bordi affilati del tavolo o che venga a contatto con superfici calde.
- Non collegare questo dispositivo a una rete già sovraccarica con altri apparecchi: ciò può causare un malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non installare il dispositivo vicino a fornelli elettrici e a gas e a forni.
- Dopo l'uso, accertarsi di scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Proteggere il dispositivo da urti, cadute, vibrazioni e altri danni meccanici.
- Accertarsi di disconnettere il dispositivo dalla rete elettrica prima di effettuare la pulizia o di cambiare gli accessori.



- Non utilizzare il dispositivo all'esterno.
- Questo apparecchio non è ideato per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o carenti di esperienza e conoscenze relative ad esso. Queste persone possono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione della persona responsabile della loro sicurezza o dopo essere state istruite sull'uso sicuro del dispositivo. Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto.
- Questo prodotto è ideato esclusivamente per uso domestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da uno specialista del centro di assistenza autorizzato (ASC) OURSSON AG per evitare pericoli.
- Utilizzare solo gli strumenti inclusi nel set di prodotti. Durante la pulizia dell'apparecchio non utilizzare detergenti abrasivi e biologici (alcol, benzina, ecc.). Durante la pulizia del dispositivo utilizzare solo una piccola quantità di detergente neutro.

RACCOMANDAZIONI

- Leggere il manuale d'istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare il manuale dopo la lettura, per un utilizzo futuro.
- Tutte le illustrazioni contenute nel presente manuale sono rappresentazioni schematiche di oggetti reali e possono differire dalle immagini effettive.
- Perché le lame non si rovinino, non utilizzare il dispositivo per tritare prodotti molto duri.
- Quando si sposta il dispositivo, tenere il corpo dello stesso con entrambe le mani. Non afferrare il collo del dispositivo né il vassoio del prodotto.
- Non spingere i prodotti con le dita o altre cose quando il dispositivo è in funzione. Utilizzare solo il dispositivo di pressione.



Non lasciare che ossi o altri oggetti solidi cadano nel tritacarne. Prima di macinare, assicurarsi che il prodotto sia completamente scongelato. Prima di macinare carne o verdura, assicurarsi che siano tagliate in pezzi che entrino facilmente attraverso l'apertura del vassoio di riempimento.



Non forzare il dispositivo, ciò potrebbe arrecare danni al prodotto, a causa di un errore dell'utente.

SET DI PRODOTTI

Accessori per ciascun modello. Fig. B

1	Dispositivo di pressione.....	1 pz.
2	Vassoio di riempimento	1 pz.
3	Blocco di taglio	1 pz.
4	Corpo.....	1 pz.
5	Disco perforato con fori da 5 mm	1 pz.
6	Disco perforato con fori da 3 mm	1 pz.
7	Dispositivo di blocco	1 pz.
8	Lama.....	1 pz.
9	Vite	1 pz.
10	Accessorio per salsicce	1 pz.
11	Anello di blocco.....	1 pz.
12	Separatore	1 pz.
13	Grattugia (piccola)	1 pz.
14	Grattugia (grande)	1 pz.
15	Affettatrice.....	1 pz.
16	Dispositivo di pressione.....	1 pz.
17	Blocco di taglio	1 pz.
	Manuale di istruzioni.....	1 pz.

ELEMENTI DI DESIGN, Fig. C-1

- 1 Pulsante per rimuovere il blocco di taglio
- 2 Pannello di controllo

UTILIZZO, Fig. C

Pannello di controllo, Fig. C-1

- ▶ **Pulsante AVVIO/STOP.** Premere il pulsante **AVVIO/STOP** per avviare il motore del tritacarne.
- ◀ **Pulsante INDIETRO.** Se qualcosa si blocca nel tritacarne, spegnerlo premendo il pulsante **AVVIO/STOP**. Tenere premuto il pulsante **INDIETRO** in modo che il dispositivo di taglio inizi a ruotare nella direzione opposta, spingendo il prodotto bloccato fuori.

Prima del primo utilizzo, pulire il corpo con un panno morbido asciutto. Le altre parti devono essere lavate con acqua calda e detersivo. Asciugare tutte le parti. **Prima del montaggio o dello smontaggio e/o della rimozione degli accessori, accertarsi che il dispositivo sia scollegato.**



Le lame sono molto affilate, prestare attenzione.

Protezione automatica del motore

La protezione automatica funziona per proteggere il motore da surriscaldamento e per evitare guasti. Se la protezione automatica si attiva, il dispositivo si arresta e i pulsanti del pannello di controllo non funzionano. Lasciare raffreddare il dispositivo per 10 minuti.






Il tempo massimo di uso ininterrotto del dispositivo è di 5 minuti. L'intervallo tra i cicli dovrebbe essere di 10 minuti.

Montaggio del tritacarne, Fig. C







Per il macinato, Fig. C-3	Per le salsicce, Fig. C-7,C-8	Per le polpette, Fig. C-5,C-6	Per le verdure, Fig. C-4
1. Per prima cosa, inserire la vite ⁹ nel blocco di taglio ³ .			1. Inserire l'ugello necessario ^{13, 14, 15} nel blocco di taglio ¹⁷ . 2. Fissare il blocco di taglio ¹⁷ nel tritacarne, ruotare in senso antiorario e bloccare fino a sentire un clic. 3. Mettere il dispositivo di pressione ¹⁶ nel blocco di taglio ¹⁷ .
2. Installare la lama sulla vite. Fig. C-2.	2. Installare la vite sul separatore ¹² .		
3. Installare uno dei dischi ^{5, 6} sulla vite con le lame.	3. Installare sul separatore l'accessorio richiesto ¹⁰ .	3. Installare l'anello di blocco ¹¹ .	
4. Stringere il blocco di taglio montato con un dispositivo di blocco ⁷ ruotando in senso orario.			
5. Installare il blocco di taglio ³ nel tritacarne, ruotarlo in senso antiorario e bloccarlo finché si sente un clic.			
6. Collegare l'apertura del blocco di taglio con il vassoio di riempimento ² .			
7. Mettere il dispositivo di pressione ¹ nel vassoio di riempimento.			





Ordine di funzionamento

- Assicurarsi che il tritacarne sia montato secondo una delle configurazioni.
- Collegare il dispositivo.
- Mettere un contenitore della capacità necessaria sotto il blocco di taglio.
- Premere  per avviare il motore.
- Gli ingredienti preparati vanno posti nel vassoio di riempimento, aggiungere gradualmente gli ingredienti nel tritacarne con l'aiuto di un dispositivo di pressione, senza applicare forza.
- Per arrestare il dispositivo, premere una volta .
- Scollegare il dispositivo.
- Smontare il dispositivo. Premere il pulsante , Fig. C-1 e ruotare il blocco di taglio in senso orario.



RACCOMANDAZIONI DI PREPARAZIONE


Prima della preparazione si raccomanda di tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm.

Nome operazione	Ingredienti	Nota
Disco perforato con fori da 3/5,0 mm , 		
Preparazione di macinato di carne / pesce / pollo	Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm.	Macinato per polpette, ripieni, casseruola, ecc.
Tritare frutta fresca, frutti di bosco e verdure	Sbucciare frutta o verdura, togliere i semi. Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm.	Per ottenere una purea omogenea, usare il disco con fori da 3 mm  , far passare la massa che ne deriva in un setaccio. Si può usare per preparare alimenti per bambini.
Tritare verdure bollite/fritte, frutta, carne/pesce/pollo	Non macinare ingredienti con temperatura superiore a 95°C. Sbucciare frutta o verdura, togliere i semi. Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm.	
Preparazione di snack come impasti, salse di verdura e funghi, ecc.	Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm.	Dopo aver tritato, mescolare.
Impasto per dolci	Prima di lavorare la pasta, raffreddarla nel frigo.	L'impasto può essere preparato usando un tritacarne, spingere gli ingredienti varie volte per ottenere un impasto omogeneo. Disco idoneo da 3e 5,0 mm.
Tritare noci, frutta secca, cracker, biscotti, ecc.	Togliere i semi dalla frutta secca, gusci e separatori interni dalle noci.	Farcitura torte, preparazione per barrette di muesli, dolci e torte alla frutta. Si può usare un disco da 5,0 mm  .
Accessorio per salsicce 		
Salsicce, ecc.	Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm, poi marinarli. Mescolare bene. Utilizzare un involucro naturale. Fare un nodo alla fine e inserirlo nel lato opposto dell'ugello. Dosare il riempimento.	Quando si riempie l'involucro, assicurarsi che non si tenda troppo altrimenti potrebbe esplodere a causa del trattamento a caldo. Le salsicce possono essere formate da carne tritata preparata e da pezzi di carne. Seguire le istruzioni per il montaggio corretto del dispositivo.
Riempimento per polpette, kebbe, ecc.	Spingere il ripieno con il dispositivo di pressione e usarlo per polpette e kebbe.	Si raccomanda di usare un accessorio piccolo.  .


Accessorio per polpette 		
Preparazione di polpette, kebbe, ecc.	Tagliare gli ingredienti in pezzi da 3x3x3 cm, poi marinarli. Mescolare bene.	Le polpette possono essere formate da carne tritata preparata e da pezzi di carne. Seguire le istruzioni per il montaggio corretto del dispositivo.
Grattugia piccola/grande , 		
Preparazione di insalate, snack, verdure per zuppe e primi piatti.	Tagliare gli ingredienti a pezzi, premerli sulla grattugia con l'apposito dispositivo.	
Affettatrice 		
Affettare, preparare insalate	Gli ingredienti devono essere densi (cetrioli, ravanelli, patate fresche, carote, cavolo, ecc., salsicce, formaggi duri, ecc.) Tagliarli in pezzi (se necessario). Iniziare spingendo gli ingredienti con il dispositivo apposito premendo delicatamente sulle lame. Spingere gli ingredienti sulle lame con l'apposito dispositivo.	Perché gli ingredienti non si disperdano, mettere un contenitore della grandezza adatta sotto la lama di taglio.

PULIZIA E MANUTENZIONE, Fig. D

-  • Pulire tutte le parti del tritacarne immediatamente dopo l'uso.
- Spegnerlo il dispositivo. Scollegarlo dalla corrente.
- Smontare il tritacarne.
- Lavare bene tutte le parti mobili del dispositivo in acqua calda con detersivi non abrasivi.
- Le parti non metalliche possono essere lavate in lavastoviglie. **La temperatura dell'acqua non deve essere superiore a 60°C.**
 - Asciugare il corpo del dispositivo con un panno umido.
-  Per evitare scosse elettriche, non immergere il dispositivo in acqua.
- Asciugare accuratamente tutte le parti.

 Dopo la pulizia, asciugare le parti metalliche del tritacarne per evitare la ruggine. Per ulteriore protezione, puoi ungerle leggermente con olio vegetale.

POSSIBILI PROBLEMI E SOLUZIONI

Possibili problemi	Cause possibili	Soluzioni
Il tritacarne non si accende.	Nessuna tensione nella presa.	Scollegare il dispositivo e attendere fino alla normalizzazione della tensione.
Il tritacarne si è arrestato.	<ul style="list-style-type: none"> Il fusibile che protegge il dispositivo da surriscaldamento si è innescato. Forse la protezione automatica da surriscaldamento del motore si è attivata. Può essere necessario eliminare gli alimenti bloccati. 	<ul style="list-style-type: none"> Per togliere gli alimenti bloccati, premere il  pulsante. Se ciò non serve, scollegare e smontare il dispositivo e pulirlo. Scollegare il dispositivo e contattare il centro assistenza OURSSON.
C'è cattivo odore quando il tritacarne è in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> Forse il dispositivo è surriscaldato. Quando lo si accende per la prima volta, potrebbe esserci cattivo odore dovuto alle parti mobili che si bruciano. 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre il tempo di lavoro del dispositivo. Il cattivo odore durante il primo utilizzo non è un malfunzionamento e scompare subito.
La carne è macinata male	<ul style="list-style-type: none"> La lama è impostata in modo non corretto. Le lame sono smussate. L'anello di blocco non è impostato correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Impostare la lama correttamente. Le lame devono essere affilate. Impostare l'anello di blocco correttamente.

SPECIFICHE

Modello	MG5540	MG5550
Consumo elettrico, W	max 400	
Tensione nominale	220-240 V~; 50/60 Hz	
Classe di protezione	II	
Potenza con un motore bloccato, W	800	
Prestazioni kg/h	108	
Dimensioni (LxPxH), mm	283x136x188	
Requisiti di temperatura	Funzionamento	Da +15 à +35°C
	Conservazione e trasporto	Da -25 à +55°C
Requisiti di umidità	Funzionamento	15-75% (senza condensa)
	Conservazione e trasporto	15-75% (senza condensa)
Peso, kg	2,7	

* I prodotti devono essere conservati in ambienti asciutti, ventilati e con temperature non inferiori a -25°C.

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Per informazioni sulla certificazione del prodotto, vedere <http://www.oursson.com> o chiedere una copia al rivenditore.



Le operazioni di riparazione possono essere eseguite esclusivamente da uno specialista qualificato del centro assistenza OURSSON AG.

CASSISTENZA

OURSSON AG si congratula per la scelta dei nostri prodotti. Abbiamo fatto il possibile affinché questi prodotti possano rispondere alle esigenze dei clienti e affinché la qualità corrisponda ai migliori standard mondiali. Se il prodotto di marca OURSSON necessita di manutenzione, contattare uno dei centri di assistenza autorizzati (di seguito ASC). Sul sito web www.oursson.com è presente un elenco completo di ASC, con il rispettivo indirizzo.

Obblighi di garanzia OURSSON AG:

- Gli obblighi di garanzia di OURSSON AG, in particolare del centro assistenza OURSSON AG, si applicano solo ai modelli progettati da OURSSON AG per la produzione o la fornitura e la vendita nel Paese in cui è disponibile il servizio di garanzia, ai modelli acquistati in detto Paese, certificati per la conformità agli standard nazionali e dotati di marcatura ufficiale di conformità.
- Gli obblighi di garanzia di OURSSON AG sono regolamentati dalla legge sulla tutela dei diritti del consumatore e dalle leggi del Paese in cui vengono forniti e solo quando il prodotto è utilizzato esclusivamente a fini personali, familiari o domestici. Gli obblighi di garanzia di OURSSON AG non si applicano all'uso dei prodotti per fini commerciali o in relazione all'acquisizione di beni per soddisfare le esigenze di aziende, istituzioni e organizzazioni.
- OURSSON AG stabilisce i seguenti termini d'uso e periodi di garanzia per i propri prodotti:

Nome del prodotto	Termini d'uso, mesi	Periodo di garanzia, mesi
Forni a microonde, macchine per il pane, piani cottura a induzione, robot multifunzione (multicooker), robot da cucina, macchine da cucina, bollitori elettrici, griglie elettriche, miscelatori, mixer, tritacarne, tostapane, termos, tostatrici, centrifughe, vaporiere, macchine per il caffè, tritatutto, essiccatori, macchine per lo yogurt, fermentatori, mini forni, congelatori, frigoriferi, macchine da caffè automatiche, montalatte, macinacaffè, bilance da cucina, sifoni	60	24

- Gli obblighi di garanzia di OURSSON AG non si applicano ai seguenti prodotti, considerando la loro sostituzione non relazionata allo smontaggio del prodotto:
 - Batterie.
 - Custodie, cinghie, cavi per il trasporto, accessori di montaggio, strumenti, documentazione allegata al prodotto.
- La garanzia non copre i difetti causati da violazione delle norme di utilizzo, conservazione o trasporto dei prodotti, azioni da parte di terzi o cause di forza maggiore, inclusi ma non limitati a, i seguenti casi:
 - Se il difetto è causato da una gestione negligente,

dall'uso per altri fini, dalla violazione delle condizioni e delle norme di funzionamento stabilite nel manuale di istruzioni, compresi l'esposizione ad alte o basse temperature, l'elevata umidità o polvere, tracce di apertura o di riparazione dell'apparecchio in forma autonoma, la mancata corrispondenza agli standard nazionali della rete di alimentazione elettrica, l'ingresso di liquidi, insetti o altri oggetti estranei, sostanze all'interno del dispositivo, nonché l'utilizzo a lungo termine del prodotto in modalità operative estreme.

- Se il difetto del prodotto è il risultato di tentativi non autorizzati di testare il prodotto o di apportare modifiche alla struttura o ai programmi software, comprese le riparazioni o la manutenzione in centri di assistenza non autorizzati.
 - Se il difetto del prodotto è il risultato di un uso non conforme e/o di attrezzature, accessori, ricambi, batterie di bassa qualità.
 - Se il difetto del prodotto è associato all'uso in combinazione con attrezzature aggiuntive (accessori), diverse da quelle raccomandate da OURSSON AG, per l'utilizzo con questo prodotto. OURSSON AG non è responsabile della qualità delle attrezzature aggiuntive (accessori) realizzate da terzi, della qualità dei suoi prodotti associati a tali attrezzature, nonché della qualità delle apparecchiature aggiuntive di OURSSON AG quando impiegate insieme a prodotti di altri produttori.
- I difetti del prodotto rilevati durante il ciclo di vita del prodotto vengono risolti dai centri assistenza autorizzati (ASC). Durante il periodo di garanzia, l'eliminazione di difetti viene effettuata gratuitamente, a fronte della presentazione del certificato originale di garanzia e dei documenti che confermano l'avvenuto contratto di acquisto e la data. In assenza di tali documenti il periodo di garanzia è calcolato a partire dalla data di produzione dei prodotti. Si prega di considerare che:
 - Configurazione e installazione (montaggio, collegamento, ecc.) del prodotto, descritte nella documentazione allegata ad esso, non rientrano nella garanzia OURSSON AG e possono essere eseguite dall'utente o, a pagamento, dagli specialisti della maggior parte dei centri assistenza autorizzati.
 - Gli interventi di manutenzione del prodotto (pulizia e lubrificazione delle parti mobili, sostituzione dei materiali di consumo e delle forniture, ecc.) sono eseguiti a pagamento.
 - OURSSON AG non è responsabile dei danni causati direttamente o indirettamente dai prodotti a persone, animali, proprietà, se tali danni si sono verificati in conseguenza di inosservanza di norme e condizioni d'uso, conservazione, trasporto o installazione del prodotto, di azioni intenzionali o negligenti da parte del consumatore o di terzi
 - In nessuna circostanza OURSSON AG è responsabile di perdite o danni accidentali, indiretti o consequenziali, inclusi di ma non limitati a: perdita di profitti, danni causati da interruzioni delle attività commerciali, industriali o altre, derivanti dall'uso o dall'incapacità d'uso del prodotto.
 - Al fine del miglioramento continuo dei prodotti, gli elementi di design e alcune specifiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza previa notifica del produttore.

Uso del prodotto oltre i termini d'uso (durata di vita utile):

1. La durata di vita utile prevista da OURSSON AG per questo prodotto si applica a prodotti utilizzati esclusivamente per fini personali, familiari o domestici e utilizzati correttamente dal consumatore, che osserva altresì le corrette condizioni di conservazione e trasporto dei prodotti. In condizioni di corretto maneggiamento del prodotto e in conformità alle norme di funzionamento, la durata di vita utile effettiva può superare quella stabilita da OURSSON AG.
2. Al termine della durata di vita utile del prodotto è necessario contattare un centro di assistenza autorizzato per eseguire una manutenzione preventiva del prodotto e determinare l'adeguatezza ad un uso successivo. Gli interventi di manutenzione preventiva dei prodotti possono essere eseguiti anche dai centri assistenza a pagamento.
3. OURSSON AG sconsiglia l'uso del presente prodotto dopo il termine della durata di vita utile, in assenza di manutenzione preventiva da parte di un centro assistenza autorizzato, poiché in questo caso il prodotto potrebbe risultare pericoloso per la vita, la salute o la proprietà del consumatore.

Riciclaggio e smaltimento del prodotto

Questo apparecchio è conforme alla direttiva europea 2002/96/CE sulle Apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.

Dopo il termine della durata di vita utile, non è possibile smaltire il prodotto fra i normali rifiuti domestici. Piuttosto, il prodotto deve essere depositato presso un apposito centro di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche, per un corretto trattamento e smaltimento in conformità alle leggi federali o locali. Uno smaltimento corretto del prodotto contribuisce a preservare le risorse naturali e ad evitare che il prodotto possa danneggiare l'ambiente e la salute umana. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta e riciclaggio del prodotto, contattare le autorità municipali locali o le aziende per lo smaltimento dei rifiuti domestici.



Data di produzione

Ciascun prodotto ha un numero di serie unico, in forma di codice alfanumerico ed è duplicato con un codice a barre che contiene le seguenti informazioni: nome del gruppo di prodotti, data di produzione, numero di serie del prodotto. Il numero di serie si trova sulla parte posteriore del prodotto, sulla confezione e sulla scheda del prodotto.



- ❶ Le prime due lettere: corrispondenza con il gruppo di prodotto (TRITACARNE (Meat grinder) – MG).
- ❷ Le prime due cifre – anno di produzione.
- ❸ Le successive due cifre – mese di produzione.
- ❹ Le ultime due cifre – numero di serie del prodotto.

Per evitare incomprensioni, si consiglia di leggere attentamente il manuale d'istruzioni e gli obblighi di garanzia. Controllare la correttezza della scheda di garanzia. La scheda di garanzia è valida solo se quanto segue viene indicato correttamente e chiaramente: modello, numero di serie, data di acquisto, timbro, firma dell'acquirente. Il numero di serie e il modello del dispositivo devono essere gli stessi della scheda di garanzia. Se queste condizioni non sono soddisfatte o i dati specificati nella scheda di garanzia sono stati modificati, la scheda di garanzia non è valida.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI, att. A



Bīstamības simbols

Atgādinājums lietotājam par augstu spriegumu.

Bīdīnājuma simbols

Atgādinājums lietotājam par to, ka ekspluatācija jāveic atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.

Izmantojot elektroierīces, veiciet šādus piesardzības pasākumus:

- Izmantojiet ierīci atbilstoši tālāk sniegtajai lietošanas pamācībai.
- Uzstādiet ierīci uz stabilas virsmas.
- Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektā iekļautos piederumus.
 - Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu ūdenī vai citā šķidrumā. Ja ierīcē iekļuvis ūdens, sazinieties ar OURSSON AG pilnvarotu apkopes centru (PAC).



- Strāvas padevei izmantojiet elektrotīklu ar atbilstīgiem raksturlielumiem.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur gaisā var būt uzliesmojošu vielu garaiņi.
 - Nekad nemēģiniet atvērt ierīci, jo šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nepareizu izstrādājuma darbību, kā arī šādā gadījumā tiek anulēta ražotāja garantija. Par remontu un apkopi sazinieties tikai ar pilnvarotiem apkopes centriem, kas nodarbojas ar OURSSON prečzīmes izstrādājumu remontu.



- Ja ierīce tiek pārvietota no vēsas vietas uz siltu vai pretēji, ierīci pirms lietošanas izsaiņojiet un nogaidiet 1–2 stundas pirms ieslēgšanas.
- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet ūdenī visu izstrādājumu vai vadus.
- Lietojot ierīci bērnu tuvumā, rīkojieties īpaši uzmanīgi un piesardzīgi.
- Nepieskarieties ierīces karstajām daļām, pretējā gadījumā var gūt traumas.
- Lai nepieļautu traumu gūšanas risku, ar nolūku ir nodrošināts samērā īss strāvas vads.
- Nepieļaujiet vada nokarāšanos pār asām galdmaļām, kā arī tā nonākšanu saskarē ar karstām virsmām.
- Nepievienojiet šo ierīci elektrotīklam, kuram jau ir pievienotas citas ierīces. Pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Neuzstādiet ierīci blakus gāzes plītim, elektriskajām plītiem un cepeškrāsnīm.
- Pēc ierīces lietošanas beigām neaizmirstiet atvienot no elektrotīkla.
- Pasargājiet ierīci no triecieniem un nokrišanas, vibrācijas un citu veidu mehāniskas iedarbības.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai piederumu maiņas noteikti atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

- Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
- Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām bez pieredzes vai zināšanām. Šādi cilvēki šo ierīci var izmantot tikai tādas personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu izmantošanu. Neatļaujiet bērniem rotaļāties ar šo izstrādājumu.
- Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tikai mājās.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina OURSSON AG pilnvarotā apkopes centra (PAC) darbiniekam, lai novērstu bīstamību.
- Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektā iekļautos piederumus.
- Ierīces tīrīšanā neizmantojiet abrazīvus un organisma tīrīšanas līdzekļus (spirtu, benzīnu u.c.). Tīrot ierīci, var izmantot nedaudz neitrāla tīrīšanas līdzekļa.

IETEIKUMI

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību. Pēc izlasīšanas saglabājiet pamācību turpmākai lietošanai.
- Visos šajā rokasgrāmatā ietvertajos attēlos ir parādīts shematisks reālu priekšmetu attēlojums, kas var atšķirties no faktiskajiem attēliem.
- Lai asmeņi nekļūtu truli, nelietojiet ierīci ļoti cietu produktu malšanai.
- Pārvietojot ierīci, turiet ierīces korpusu ar abām rokām. Neturiet ierīci aiz sašaurinājuma vai produktu paplātes.
 - Ierīces darbības laikā nespiediet produktus ar pirkstu vai kādu priekšmetu. Izmantojiet tikai spiedi.

Nepieļaujiet kaulu vai citu cietu priekšmetu iekļūšanu gaļasmašīnā. Pirms malšanas pārliedzinieties, vai produkts ir pilnībā atkusis. Pirms gaļas vai dārzeņu malšanas pārliedzinieties, vai tie ir sagriezti pietiekami mazos gabaliņos, lai brīvi iekļūtu pildīšanas paplātes atverē.

Uz šo ierīci neiedarbojieties ar spēku, jo tā dēļādi lietotāja kļūdas dēļ var sabojāt izstrādājumu.



Per domande o problemi con i prodotti OURSSON AG, si prega di inviare un'e-mail a: support@oursson.com

Questo manuale è tutelato dalla normativa internazionale e UE sui diritti d'autore. Qualsiasi uso non autorizzato delle istruzioni, incluso di, ma non limitato a riproduzione, stampa e distribuzione, comporta l'applicazione di responsabilità civile e penale.

Informazioni di contatto:

1. Produttore - OURSSON AG (Orson AG), Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Svizzera.
2. Le informazioni sulla certificazione dei prodotti sono disponibili sul sito web www.oursson.com

OURSSON AG
Fabbricato in Cina



IZSTRĀDĀJUMA KOMPLEKTS

Attiecīgo modeļu piederumi. Att. B



1 Spiednis.....	1 gab.
2 Pildīšanas paplāte	1 gab.
3 Griešanas/malšanas bloks	1 gab.
4 Korpuss	1 gab.
5 Perforēts disks ar 5 mm caurumiem.....	1 gab.
6 Perforēts disks ar 3 mm caurumiem.....	1 gab.
7 Slēgšanas uzgrieznis.....	1 gab.
8 Asmenis	1 gab.
9 Skrūve	1 gab.
10 Piederums desu pildīšanai	1 gab.
11 Slēgšanas uzgrieznis.....	1 gab.
12 Atdalītājs	1 gab.
13 Rīve (smalka)	1 gab.
14 Rīve (rupja).....	1 gab.
15 Griezējs	1 gab.
16 Spiednis	1 gab.
17 Griešanas/malšanas bloks	1 gab.
Lietošanas pamācība	1 gab.

KONSTRUKCIJAS ELEMENTI, Att. C-1


- Griešanas/malšanas bloka noņemšanas poga
- Vadības panelis

LIETOJUMS, att. C

Vadības panelis, att. C-1


-  - **SĀKŠANAS/BEIGŠANAS poga.** Nospiediet **SĀKŠANAS/BEIGŠANAS** pogu, lai iedarbinātu gaļasmašīnas motoru.
-  - **ATPAKAĻGAITAS poga.** Ja gaļasmašīnā kaut kas ir iestrēdzis, izslēdziet ierīci, nospiežot **SĀKŠANAS/BEIGŠANAS** pogu. Nospiediet un turiet **ATPAKAĻGAITAS** pogu, lai grieztu griešanas/malšanas skrūvi pretējā virzienā un atbrīvotos no iestrēgušā priekšmeta.

Pirms pirmās lietošanas noslaukiet ierīci ar mīkstu, sausu drānu. Pārējās daļas nomazgājiet ar siltu ūdeni un tīrīšanas līdzekli. Izžāvējiet visas daļas. **Pirms ierīces salikšanas vai izjaukšanas un/vai piederumu noņemšanas pārliecinieties, vai ierīce ir atslēgta no strāvas avota.**



Automātiska motora aizsardzība



Automātiskā aizsardzība pasargā motoru no pārkaršanas un ļauj izvairīties no bojājumiem. Ja tiek ieslēgta automātiskā aizsardzība, ierīce pārtrauks darboties un nedarbosies arī vadības paneļa pogas. Ļaujiet ierīcei atdzist un pēc 10 minūtēm.



Gaļasmašīnas salikšana, att. C

Maltās gaļas gatavošanai, Att. C-3	Desu gatavošanai, Att. C-7, C-8	Gaļas bumbiņu gatavošanai, Att. C-5, C-6	Dārzeņu gatavošanai, Att. C-4
1. Vispirms ievietojiet skrūvi 9 griešanas/malšanas blokā 3 .			1. Ievietojiet vajadzīgo uzgali 13 , 14 , 15 griešanas/malšanas blokā 17 .
2. Uzstādiet asmeni uz skrūves. Att. C-2.	2. Uzstādiet skrūvi uz atdalītāja 12 .		2. Nostipriniet griešanas/malšanas bloku 17 gaļasmašīnā, pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un nofiksējiet, līdz atskan klikšķis.
3. Uzstādiet disku 5 , 6 uz skrūves ar asmeņiem.	3. Uzstādiet nepieciešamo piederumu 10 uz atdalītāja.	3. Uzstādiet slēgšanas gredzenu 11 .	3. Ievietojiet spiediņi 16 griešanas/malšanas blokā 17 .
4. Pievelciet slēgšanas uzgriezni uz saliktā griešanas/malšanas bloka 7 , pagrieziet uzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā.			
5. Uzstādiet griešanas/malšanas bloku 3 gaļasmašīnā, pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un fiksējiet, līdz atskan klikšķis.			
6. Savienojiet griešanas/malšanas bloka atveri ar pildīšanas paplāti 2 .			
7. Ievietojiet spiediņi 1 pildīšanas paplātē.			

Darbību secība

- Pārliecinieties, vai gaļasmašīna ir salikta atbilstoši kādai no konfigurācijām.
- Pieslēdziet ierīci strāvas avotam.
- Zem griešanas/malšanas bloka novietojiet atbilstoša tilpuma tvertni.
- Nospiediet , lai iedarbinātu motoru.
- Ievietojiet sagatavotās sastāvdaļas pildīšanas paplātē un pakāpeniski ar spiediņi virziet tās gaļasmašīnā. Nespiediet ar spēku.
- Lai apturētu ierīci, vienreiz nospiediet .
- Atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- Izjauciet ierīci. Nospiediet pogu **1**, att. C-1, un pēc tam pagrieziet griešanas/malšanas bloku pulksteņrādītāju kustības virzienā.



GATAVOŠANAS IETEIKUMI


Pirms gatavošanas ieteicams sagriezt sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos.

Darbības nosaukums	Sastāvdaļas	Piezīme
Perforēts disks ar 3/5,0 mm caurumiem 6, 5		
Gaļas/zivs/putnu maltās gaļas sagatavošana	Sagrieziet sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos.	Maltās gaļas sagatavošanai gaļas bumbiņu, pildījuma, saņemumu utt. gatavošanai.
Svaigu augļu, ogu un dārzeņu smalcināšana	Nomizojiet augļus vai dārzenus un izņemiet sēklas. Sagrieziet sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos.	Lai iegūtu viendabīgu biezeni, izmantojiet disku ar 3 mm caurumiem 6 un izberziet iegūto masu caur sietu. Var izmantot bērnu pārtikas gatavošanai.
Vārītu vai ceptu dārzeņu, augļu, gaļas, zivju un mājputnu gaļas smalcināšana	NESMALCINIET sastāvdaļas, ja to temperatūra pārsniedz 95 °C. Nomizojiet augļus vai dārzenus un izņemiet sēklas. Sagrieziet sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos.	
Uzkodu, piemēram, pastētes, dārzeņu un sēņu kaviāra u.tml. gatavošana	Sagrieziet sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos.	Pēc sasmalcināšanas apmaisiet trauka saturu.
Cepumu mīklas veidošana	Pirms veidošanas atdesējiet mīklu ledusskapī.	Mīklu var sagatavot gaļasmašīnā. Lai iegūtu viendabīgu mīklu, samaliet sastāvdaļas vairākas reizes. Šim nolūkam ir piemēroti diski ar 3 un 5,0 mm lieliem caurumiem.
Riekstu, žāvētu augļu, krekeru, cepumu u.tml. smalcināšana	Izņemiet no žāvētajiem augļiem sēklas, noņemiet riekstu čaumalas un šķerssienas.	Pīrāgu pildījumi, žāvētu augļu un riekstu batoniņu pamatmasa, augļu pasta un saldumi. Varat izmantot disku ar 5,0 mm lieliem caurumiem 5 .
Piederums desu pildīšanai 10		
Desas u.tml.	Sagrieziet sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos un iemarinējiet. Rūpīgi samaisiet malto gaļu. Izmantojiet dabiskus apvalkus. Sasieniet apvalka galu mezglā un pievelciet to pie uzgaļa pretējās puses. Iepildiet apvalkā piemērotu daudzumu pildījuma.	Apvalka pildīšanas laikā parūpējieties, lai tas netiktu pārāk nostiepts, pretējā gadījumā karstuma ietekmē apvalks var pārplīst. No sagatavotās maltās gaļas un gaļas gabaliem var gatavot desas. Lai pareizi saliktu ierīci, izpildiet norādījumus.
Gaļas bumbiņu, kotlešu u.tml. pildījums	Virziet pildījumu ar spiediņi un veidojiet gaļas bumbiņas un kotletes.	Ieteicams izmantot mazo piederumu 10 .


Piederums gaļas bumbiņu gatavošanai ¹²		
Gaļas bumbiņu, kotlešu u.tml. veidošana	Sagrieziet sastāvdaļas 3x3x3 cm lielos gabalos un iemarinējiet. Rūpīgi samaisiet malto gaļu.	No sagatavotās maltās gaļas un gaļas gabaliem var gatavot desas. Lai pareizi saliktu ierīci, izpildiet norādījumus.
Rīve (smalka, rupja) ^{13, 14}		
Salātu, uz kodu, zupām paredzētu dārzenu un pamatēdiena gatavošana.	Sagrieziet sastāvdaļas gabalos un ar spiedi spiediet tos rīves virzienā.	Lai sastāvdaļas netiktu izmētātas, zem griešanas/malšanas bloka palieciet atbilstoša izmēra tvertni.
Griezējs (rupjai griešanai) ¹⁵		
Griešana, salātu gatavošana	Sastāvdaļām jābūt blīvām (gurķi, redīsi, svaigi kartupeļi, burkāni, kāposti, desas, cietais siers u.tml.) Ja nepieciešams, sagrieziet tās gabalos. Lai sāktu sastāvdaļu apstrādi, ar spiedi viegli paspiediet tās pie asmeņu virzienā. Ar spiedi spiediet sastāvdaļas pret asmeņiem.	

TĪRĪŠANA UN APKOPE, att. D

-  Notīriet visas gaļasmašīnas daļas uzreiz pēc ierīces lietošanas beigām.
- Izslēdziet ierīci. Atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- Izjauciet gaļasmašīnu.
- Rūpīgi nomazgājiet visas ierīces noņemamās daļas, izmantojot siltu ūdeni un neabrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nemetāliskās daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. **Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 60°C.**
 - Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru drānu.
-  Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet ūdenī ierīci vai vadus.
- Kārtīgi nosusiniet visas daļas.

 Pēc mazgāšanas nosusiniet gaļasmašīnas metāla daļas, lai nepieļautu rūsas rašanos. Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, jūs varat viegli notīriet tos ar augu eļļu.

IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Iespējamās problēmas	Iespējamais iemesls	Risinājumi
Gaļasmašīnu nevar ieslēgt.	Kontaktlīgdzā nav sprieguma.	Atvienojiet ierīci no strāvas avota un gaidiet, līdz atjaunosies sprieguma līmenis.
Gaļasmašīnas darbība tiek pārtraukta	<ul style="list-style-type: none"> Ir izsists drošinātājs, kas pasargā ierīci no pārkaršanas. Iespējams, ka ieslēdzās automātiskā motora pārkaršanas aizsardzības sistēma Iespējams, ka no ierīces jāizņem iestrēdzis produkts. 	<ul style="list-style-type: none"> Lai izņemtu iestrēgušus produktus, nospiediet  pogu. Ja tas nepalīdz, atvienojiet ierīci no strāvas avota, izjauciet un iztīriet to pats. Atvienojiet ierīci no strāvas avota un sazinieties ar OURSSON apkopes centru.
Gaļasmašīnas darbības laikā jūtama nepatīkama smaka	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, ka ierīce ir pārkarusi. Pēc ierīces iedarbināšanas pirmo reizi kustīgo daļu apsviluma dēļ iespējama nepatīkama smaka. 	<ul style="list-style-type: none"> Samaziniet ierīces darbības laiku. Nepatīkama smaka pirmās lietošanas laikā neliecina par nepareizu ierīces darbību un drīz izzudīs.
Gaļa ir nepietiekami samalta	<ul style="list-style-type: none"> Asmens uzstādīts nepareizi Asmeņi ir neasi. Slēgšanas gredzens uzstādīts nepareizi. 	<ul style="list-style-type: none"> Uzstādiet asmeni pareizi. Asmeņi ir jāuzasina. Pareizi uzskrūvējiet slēgšanas gredzenu.

SPECIFIKĀCIJAS

Model	MG5540	MG5550
Enerģijas patēriņš, W	Līdz 400	
Nominālais spriegums	220-240 V~; 50/60 Hz	
Aizsardzības klase	II	
Galia su uzrakintu varikliu, W	800	
Veiktspēja, kg/h	108	
Izmēri (GxPxA), mm	283x136x188	
Temperatūras prasības	Darbība	No +15 līdz +35°C
	Glabāšana un transportēšana	No -25 līdz +55°C
Mitruma prasības	Darbība	15-75% (bez kondensācijas)
	Glabāšana un transportēšana	15-75% (bez kondensācijas)
Svars, kg	2,7	

* Izstrādājumi jāglabā sausās, vēdinātās noliktavās, kur temperatūra nav zemāka par -25° C.

IZSTRĀDĀJUMA SERTIFIKĀCIJA

Informāciju par izstrādājuma sertifikāciju skatiet šeit: <http://www.oursson.com> vai palūdziet pārdevējam tās kopiju.



Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists no OURSSON AG apkopes centra.

APKOPE

Uzņēmums OURSSON AG pauz lielu atzinību par to, ka izvēlaties mūsu izstrādājumus. Mēs darām visu iespējamo, lai šie izstrādājumi atbilstu jūsu vajadzībām un to kvalitāte atbilstu augstākajiem pasaules standartiem. Ja jūsu OURSSON zīmola izstrādājums būs nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru (tālāk tekstā — PAC). Pilns PAC saraksts un šo centru adreses norādītas tīmekļa vietnē www.oursson.com.

OURSSON AG garantijas saistības

- OURSSON AG garantijas saistības, kuru izpildi nodrošina OURSSON AG PAC, attiecas tikai uz modeļiem, kurus OURSSON AG ir izstrādājis ražošanai vai piegādei un pārdošanai valstī, kurā tiek nodrošināta garantijas apkope; ja izstrādājums ir pirktš šajā valstī; ja izstrādājuma atbilstību šīs valsts standartiem apstiprina attiecīgs sertifikāts un arī ja izstrādājums ir marķēts ar oficiālām atbilstības zīmēm.
- OURSSON AG garantijas saistības ir spēkā atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, un šīs saistības regulē tās valsts tiesību akti, kurā ir paredzēta šo saistību izpilde; šīs garantijas saistības attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas lietoti tikai personiskām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām. OURSSON AG garantijas saistības neattiecas uz preču lietošanu uzņēmējdarbības nolūkos vai saistībā ar preču iegādi uzņēmumu, institūciju un organizāciju vajadzībām.
- OURSSON AG saviem izstrādājumiem nosaka šādus lietošanas noteikumus un garantijas periodus:

Izstrādājuma nosaukums	Lietošanas noteikumi, mēneši	Garantijas periods, mēneši
Mikroviļņu krāsnis, maizes cepšanas krāsnis, indukcijas plīts, multivāres katli, virtuves kombaini, virtuves ierīces, elektriskās tējkannas, elektriskie grīli, blenderi, mikseri, gaļasmašīnas, tosteri, karstā gaisa katli, elektriskās krāsnis, sulu spiedes, tvaicētāji, kafijas automāti, kapājami naži, dehidratori, jogurta mašīnas, fermentētāji, minikrāsnis, saldētavas, ledusskapji, automātiskie kafijas aparāti, piena putotāji, kafijas dzirnaviņas, virtuves svāri, sifoni	60	24

- OURSSON AG garantijas saistības neattiecas uz šādiem izstrādājumiem, ja to nomaina ir bijusi paredzēta un nav saistīta ar izstrādājumu demontāžu:
 - Akumulatori.
 - Futrāļi, siksnas, pārvietošanas auklas, montāžas piederumi, instrumenti, izstrādājuma komplektācijā iekļautā dokumentācija.
- Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies izstrādājumu nepareizas lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas dēļ; bojājumiem, ko radījušas trešās personas vai nepārvarama vara, tostarp (bet ne tikai) šādos gadījumos:

- Ja bojājums radies nevērīgas lietošanas dēļ, izstrādājums lietots neatbilstīgi lietošanas mērķim, izstrādājuma bojājumi radušies lietošanas pamācībā aprakstīto ekspluatācijas nosacījumu un noteikumu pārkāpumu dēļ, tostarp, ja izstrādājums ir bijis pakļauts zemei vai augstai vides temperatūrai, lielum mitrumam vai putekļiem; ja ir redzamas patvaļīgas izstrādājuma atvēršanas pazīmes un/vai lietotājs patstāvīgi veicis remontu; ja lietoti standartiem neatbilstoši elektrofitkli, ja izstrādājumā iekļūvis šķidrums, kukaiņi vai citi svešķermeņi, vielas, kā arī tad, ja izstrādājums ilgstoši lietots smagas slodzes apstākļos.
 - Ja izstrādājuma bojājums ir radies nesankcionētu izstrādājuma pārbaūžu veikšanas mēģinājumu dēļ vai tā konstrukcijā vai programmatūrā ir veiktas izmaiņas, tostarp remonts vai tehniskā apkope nepilnvarotos apkopes centros.
 - Ja izstrādājuma bojājums ir radies standartiem neatbilstīga un/vai zemas kvalitātes aprīkojuma, piederumu, rezerves daļu vai akumulatoru dēļ.
 - Ja izstrādājuma bojājums ir saistīts ar tā izmantošanu kopā ar papildaprīkojumu (piederumiem), ko izmantošanai kopā ar izstrādājumu nav ieteicis uzņēmums OURSSON AG. OURSSON AG neuzņemas atbildību par trešo personu ražotā papildaprīkojuma (piederumu) kvalitāti, par to izstrādājumu darbības kvalitāti kopā ar šādu aprīkojumu, kā arī par OURSSON AG papildaprīkojuma darba kvalitāti, lietojot kopā ar citu ražotāju izstrādājumiem.
- Izstrādājuma kalpošanas laikā konstatētie izstrādājuma bojājumi tiek novērti pilnvarotos apkopes centros (PAC). Garantijas perioda laikā, uzrādot oriģinālo garantijas sertifikātu un dokumentus, kas apstiprina mazumtirdzniecības pirkuma līguma faktu un datumu, bojājumu novēršana ir bez maksas. Ja šādu dokumentu nav, garantijas periods tiek aprēķināts no izstrādājuma ražošanas datuma. Jāņem vērā šādi nosacījumi:
 - OURSSON AG garantija neattiecas uz izstrādājuma komplektācijā iekļautajā dokumentācijā aprakstīto izstrādājuma iestatīšanu un uzstādīšanu (montāžu, pieslēgumiem u.c.), un minētos darbus var veikt lietotājs vai pilnvarotu apkopes centru speciālisti par maksu.
 - Izstrādājumu apkope (kustīgo daļu tīrīšana un eļļošana, nodilumam pakļauto daļu un materiālu nomaina, piegāde u.c.) tiek veikta par maksu.
 - OURSSON AG neuzņemas atbildību par savu izstrādājumu tieši vai netieši radīto kaitējumu cilvēkiem, mājdzīvniekiem, īpašumam, ja šie bojājumi radušies izstrādājuma lietošanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumu un nosacījumu neievērošanas dēļ vai ja šos bojājumus izraisījis tīša vai nolaidīga lietotāja vai trešo personu darbība.
 - Nekādos gadījumos OURSSON AG neuzņemas atbildību ne par kādiem tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, tostarp (bet ne tikai): peļņas zudumu, kaitējumu, ko radījis pārtraukums komercdarbībā, rūpnieciskajā ražošanā vai cita veida darbībā izstrādājuma izmantošanas dēļ vai tādēļ, ka izstrādājumu nebija iespējams izmantot.
 - Pastāvīgu izstrādājumu uzlabojumu dēļ izstrādājumu konstrukcijas elementi un tehniskās specifikācijas ražotājs var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

Izstrādājuma izmantošana pēc derīguma (kalpošanas laika) beigām

- OURSSON AG norādītais izstrādājuma kalpošanas laiks ir spēkā tikai tad, ja izstrādājums tiek lietots tikai personiskajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām, kā arī ja lietotājs pareizi veic izstrādājuma ekspluatāciju, glabāšanu un transportēšanu. Ja izstrādājums tiek izmantots saudzīgi un atbilstīgi tā ekspluatācijas noteikumiem, izstrādājuma kalpošanas laiks var pārsniegt OURSSON AG norādīto izstrādājuma kalpošanas laiku.
- Beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, jums jāvēlās pilnvarotā apkopes centrā, lai veiktu izstrādājuma profilaktisko apkopi un noteiktu izstrādājuma piemērotību turpmākai lietošanai. Izstrādājumu profilaktiskā apkope apkopes centros arī tiek veikta par maksu.
- OURSSON AG neiesaka izmantot šo izstrādājumu pēc tā kalpošanas laika beigām, ja netiek veikta profilaktiskā apkope pilnvarotā apkopes centrā. Pretējā gadījumā izstrādājums var apdraudēt lietotāja dzīvību, veselību vai īpašumu.

Izstrādājuma otrreizējā pārstrāde un utilizācija

Šī ierīce ir identificēta kā atbilstoša Eiropas Direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Pēc kalpošanas laika beigām šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā, lai veiktu pareizu pārstrādi un likvidāciju atbilstīgi valsts vai vietējiem likumiem. Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un novērsīsiet risku saistībā ar nelabvēlīgu izstrādājuma ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma savākšanas punktiem un otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.



oursson

Ja jums ir jautājumi vai problēmas saistībā ar OURSSON AG izstrādājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: support@oursson.com

Šo lietošanas pamācību aizsargā starptautiskais un Eiropas Savienības Autortiesību likums. Jebkāda nesankcionēta šīs lietošanas pamācības izmantošana, tostarp (bet ne tikai) kopēšana, drukāšana un izplatīšana, ir civiltiesiski un krimināli sodāma.

Kontaktinformācija:

- Izstrādājumu ražotājs — OURSSON AG (Orson AG) Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Šveice.
- Sertifikācijas informācija par izstrādājumu ir pieejama tīmekļa vietnē www.oursson.com.

OURSSON AG

Ražots Ķīnā

Ražošanas datums

Katram izstrādājumam ir unikāls sērijas numurs (burtu un ciparu virkne), kas dublēts svītkodā, kurā norādīta šāda informācija: izstrādājumu grupas nosaukums, ražošanas datums, izstrādājuma sērijas numurs. Sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē, uz iesaiņojuma un uz garantijas kartes.



- 1 Pirmie divi burti norāda uz atbilstību izstrādājumu grupai (Gaļasmašīnas jeb Meat grinders — MG).
- 2 Pirmie divi cipari norāda ražošanas gadu.
- 3 Otrie divi cipari norāda ražošanas mēnesi.
- 4 Pēdējie divi cipari norāda izstrādājuma sērijas numuru.

Lai nepieļautu pārpratumus, stingri ieteicams rūpīgi izlasīt lietošanas pamācību un garantijas nosacījumus. Pārbaudiet garantijas kartes pareizību. Garantijas karte ir derīga tikai, ja ir pareizi un skaidri norādīta šāda informācija: modelis, sērijas numurs, iegādes datums, skaidri salasāmi zīmogi, pircēja paraksts. Ierīces sērijas numuram un modelim jāatbilst garantijas kartē norādītajiem datiem. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti vai ir mainīti garantijas kartē norādītie dati, garantijas karte nav derīga.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, Rys. A



Symbol zagrożenia

Przypomina użytkownikowi o obecności wysokiego napięcia.

Symbol ostrzeżenia

Przypomina użytkownikowi o konieczności działania dokładnie według instrukcji.

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z poniższą instrukcją obsługi.
- Urządzenie musi być ustawione na stabilnej powierzchni.
- Można używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
 - Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wkładać przewodu zasilającego do wody ani innych płynów. Jeśli z jakiegokolwiek powodu do urządzenia dostanie się woda, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym (ASC) OURSSON AG.
- Sieć zasilająca musi spełniać odpowiednie parametry.
- Nie należy używać tego urządzenia tam, gdzie w powietrzu mogą być opary substancji łatwopalnych.
 - Nie wolno próbować samodzielnie otwierać tego urządzenia – może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, nieprawidłowe działanie urządzenia i utratę gwarancji producenta. W sprawie napraw i konserwacji należy kontaktować się tylko z autoryzowanymi punktami serwisowymi naprawiającymi wyroby marki OURSSON.
- Przy przenoszeniu urządzenia z pomieszczenia zimnego do ciepłego miejsca i na odwrót należy je rozpakować przed użyciem i odczekać 1–2 h przed jego włączeniem.
 - Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno zanurzać całego urządzenia ani przewodów w wodzie.



- Należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, używając tego urządzenia przy dzieciach.
- Nie należy dotykać gorących części, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Przewód zasilający jest specjalnie stosunkowo krótki, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Nie należy dopuszczać, aby przewód zwisał nad ostrą krawędzią stołu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie należy podłączać tego urządzenia do sieci, która jest przeciążona innymi urządzeniami; może to prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
- Nie należy instalować tego urządzenia w pobliżu kuchni, piekarników gazowych i elektrycznych.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Należy chronić to urządzenie przed wstrząsami, upadkami, wibracjami i innymi oddziaływaniami mechanicznymi.
- Przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów należy

upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od sieci elektrycznej.

- Nie należy używać tego urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej i psychicznej, niedoświadczone i nieumiejętne. Mogą one z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po poinstruowaniu, jak bezpiecznie go używać. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez specjalistę z autoryzowanego punktu serwisowego (ASC) OURSSON AG.
- Można używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych ani organicznych środków czyszczących (alkohol, benzyna itp.). Do czyszczenia urządzenia można użyć niewielkiej ilości neutralnego detergentu.

ZALECENIA

- Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać tę instrukcję obsługi. Po przeczytaniu należy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości.
- Wszystkie ilustracje w tej instrukcji to schematyczne wizerunki rzeczywistych obiektów, które mogą się różnić od ich rzeczywistego wyglądu.
- Aby uniknąć stępienia się ostrzy, nie należy używać urządzenia do mielenia bardzo twardych produktów.
- Podczas przenoszenia korpus urządzenia należy trzymać obiema rękami. Nie chwytaj urządzenia za sztyjkę lub tackę na produkty.
 - Podczas pracy urządzenia nie wciskać produktów palcem ani innymi przedmiotami. Należy używać wyłącznie dociskacza.



Nie wolno dopuścić do przedostania się do maszynki kości ani innych twardych przedmiotów. Przed rozpoczęciem mielenia upewnić się, że produkt jest całkowicie rozmrożony. Przed rozpoczęciem mielenia mięsa lub warzyw należy pokroić je na kawałki, które łatwo zmieszczą się w otworze tacki na nadzienie.



Podczas korzystania z urządzenia nie należy stosować siły, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie z winy użytkownika.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akcesoria do poszczególnych modeli urządzenia. Rys. B

- | | |
|--|--------|
| 1 Dociskacz | 1 szt. |
| 2 Taca do napełniania..... | 1 szt. |
| 3 Zespół tnący | 1 szt. |
| 4 Korpus | 1 szt. |
| 5 Dysk perforowany z otworami 5 mm | 1 szt. |
| 6 Dysk perforowany z otworami 3 mm | 1 szt. |
| 7 Przystawka blokująca | 1 szt. |
| 8 Ostrze | 1 szt. |
| 9 Śruba | 1 szt. |
| 10 Przystawka do kielbasy | 1 szt. |
| 11 Pierścień blokujący | 1 szt. |
| 12 Separator | 1 szt. |
| 13 Przystawka do tarcia (mała) | 1 szt. |
| 14 Przystawka do tarcia (duża) | 1 szt. |
| 15 Przystawka do krojenia w plasty | 1 szt. |
| 16 Dociskacz | 1 szt. |
| 17 Zespół tnący | 1 szt. |
| Instrukcja obsługi..... | 1 szt. |

BUDOWA URZĄDZENIA, Rys. C-1

- Przycisk wyjmowania zespołu tnącego
- Panel sterowania

UŻYTKOWANIE, Rys. C

Panel sterowania, Rys. C-1

▶ - przycisk **START/STOP**. Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby uruchomić maszynkę do mielenia mięsa.

◀ - przycisk **REVERSE**. Jeśli w maszynce do mielenia utkną jakiegokolwiek przedmioty, należy ją wyłączyć, naciskając przycisk **START/STOP**. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **REVERSE**, aby śruba tnąca zaczęła obracać się w przeciwnym kierunku, wypychając produkt na zewnątrz.

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć urządzenie miękką i suchą szmatką. Pozostałe części należy umyć ciepłą wodą i środkiem czyszczącym. Osuszyć wszystkie części. **Przed zmontowaniem lub rozmontowaniem urządzenia i/lub demontażem podzespołów należy się upewnić, że jest ono odłączone od zasilania.**



Ostrza są bardzo ostre, należy zachować ostrożność.

Automatyczne zabezpieczenie silnika

Automatyczne zabezpieczenie chroni silnik przed przegrzaniem i awariami. Gdy automatyczne zabezpieczenie jest włączone, urządzenie przestaje działać, a przyciski na panelu sterowania stają się nieaktywne. Należy odczekać 10 minut aż urządzenie ostygnie.






Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 5 minut. Przerwa między cyklami powinna wynosić 10 minut.

Montaż maszynki do mięsa, Rys. C


Mięso mielone: Rys. C-3	Kielbasa: Rys. C-7, C-8	Pułpety: Rys. C-5, C-6	Warzywa: Rys. C-4
1. Włożyć śrubę do zespołu tnącego .	2. Zamocować śrubę do separatora .	3. Założyć pierścień blokujący .	1. Włożyć wymaganą dyszę do zespołu tnącego .
2. Zamontować ostrze na śrubie. Rys. C-2.	3. Na separatorze zamocować wymaganą przystawkę .		2. Zabezpieczyć zespół tnący w maszynce, obracając go w lewo do momentu zatrzaśnięcia.
3. Zamontować jeden z dysków na śrubie z ostrzami.			3. Umieścić dociskacz w zespole tnącym .
4. Przykręcić zmontowany zespół tnący za pomocą przystawki blokującej , obracając ją w prawo.			
5. Zamontować zespół tnący w maszynce, obracając go w lewo do momentu zatrzaśnięcia.			
6. Przycisnąć tackę na nadzienie do otworu w zespole tnącym .			
7. Umieścić dociskacz w tacce na nadzienie.			





Kolejność czynności

- Maszynka do mielenia musi być zmontowana w jednej z prawidłowych konfiguracji.
- Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka zasilającego.
- Pod zespołem tnącym umieścić pojemnik o odpowiedniej pojemności.
- Uruchomić silnik, naciskając przycisk .
- Przygotowane składniki umieścić na tacce i stopniowo wkładać je do maszyny za pomocą popychacza, nie stosując nadmiernej siły.
- Aby zatrzymać urządzenie, nacisnąć jeden raz przycisk .
- Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Zdemontować urządzenie. Nacisnąć przycisk , Rys. C-1, i przekręcić w prawo zespół tnący.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA


Przed rozpoczęciem przygotowań zaleca się pokrojenie składników na kawałki 3 x 3 x 3 cm.

Nazwa czynności	Składniki	Uwaga
Dysk perforowany z otworami 3/5,0 mm , 		
Przygotowanie mielonego mięsa/ryb/drobiu	Pokroić składniki na kawałki 3 x 3 x 3 cm.	Mięso mielone do pulpetów, farszu, zapiekane itd.
Mielenie świeżych owoców, jagód i warzyw	Obrać owoce lub warzywa i usunąć pestki. Pokroić składniki na kawałki 3 x 3 x 3 cm.	Aby uzyskać jednolite puree, należy użyć dysku z otworami 3 mm  , a powstałą masę przetrzeć przez sito. Można stosować do żywności dla dzieci.
Mielenie gotowanych lub smażonych warzyw, owoców, mięsa, ryb i drobiu	Nie wolno mleć składników o temperaturze wyższej niż 95°C. Obrać owoce lub warzywa i usunąć pestki. Pokroić składniki na kawałki 3 x 3 x 3 cm.	
Przygotowanie przekąsek, takich jak pasty, kawior z warzyw i grzybów itd.	Pokroić składniki na kawałki 3 x 3 x 3 cm.	Po zmieleniu zamieszać.
Wyrobienie ciasta do wypieków	Przed wyrobieniem ciasta schłodzić je w lodówce.	Ciasto można przygotować w maszynie do mielenia, mieląc składniki kilka razy, aby uzyskać jednolitą masę. Odpowiedni dysk: 3 i 5,0 mm.
Mielenie orzechów, suszonych owoców, krakersów, ciastek itd.	Usunąć nasiona z suszonych owoców oraz lupiny i zanieczyszczenia z orzechów.	Nadzienia do ciast, wypełniacze do batonów muesli, pasty owocowe i słodycze. Można użyć dysku 5,0 mm  .
Przystawka do kielbasy 		
Kielbasy itd.	Pokroić składniki na kawałki 3 x 3 x 3 cm, a następnie zamarynować je. Dokładnie wymieszać masę mięsną. Używać naturalnych osłonek. Zawiązać węzeł na końcu osłonki i pociągnąć go w kierunku przeciwnym do dyszy. Podczas napełniania pamiętać o właściwym dozowaniu produktu.	Wypełniając osłonkę, należy pamiętać, aby nie rozciągnąć jej nadmiernie, ponieważ może pęknąć pod wpływem ciepła. Kielbasę można uformować z mięsa zmielonego i w kawałkach. Postępować zgodnie z instrukcjami prawidłowego montażu urządzenia.
Nadzienie do pulpetów, kebby itd.	Wcisnąć nadzienie dociskaczem i napełnić nim pulpety lub kebby.	Zaleca się stosowanie małej przystawki  .

Przystawka do pulpetów 		
Formowanie pulpetów, kebby itd.	Pokroić składniki na kawałki 3 x 3 x 3 cm, a następnie zamarynować je. Dokładnie wymieszać masę mięsną.	Pulpety można uformować z mięsa zmielonego i w kawałkach. Postępować zgodnie z instrukcjami prawidłowego montażu urządzenia.
Duża/mała przystawka do tarcia , 		
Przygotowywanie sałatek, przekąsek, warzyw do zupy i dań głównych.	Pokroić składniki na kawałki i docisnąć je do tarki przy użyciu dociskacza.	
Przystawka do krojenia w plastry 		
Krojenie w plastry, przygotowywanie sałatek	Składniki muszą być gęste (ogórki, rzodkiew, świeże ziemniaki, marchew, kapusta, kielbasy, twarde sery itd.) W razie potrzeby pokroić na kawałki. Rozpocząć dodawanie składników, lekko dociskając je dociskaczem do noży tnących. Docisnąć składniki do ostrzy przy użyciu dociskacza.	Aby uniknąć rozsypania składników, pod zespołem tnącym należy umieścić pojemnik o wymaganym rozmiarze.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA, Rys. D

- Natychmiast po zakończeniu użytkowania wyczyścić wszystkie części maszyny do mięsa.
- Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- Zdemontować maszynkę do mięsa.
- Dokładnie umyć wszystkie elementy urządzenia ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.
- Części, które nie są wykonane z metalu, można myć w zmywarce. **Temperatura wody nie może przekraczać 60°C.**
 - Wytrzeć korpus urządzenia suchą, miękką ściereczką.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Dokładnie osuszyć wszystkie części.

 Po oczyszczeniu urządzenia wytrzeć do sucha metalowe części maszyny do mielenia, aby uniknąć korozji. W celu dodatkowej ochrony można lekko natłuścić je olejem roślinnym.

MOŻLIWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Potencjalne problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Maszynka do mielenia nie włącza się.	Brak napięcia w gniazdku.	Odłączyć urządzenie od zasilania i zaczekać, aż powróci normalne napięcie.
Maszynka do mielenia przestała działać.	<ul style="list-style-type: none"> Włączył się bezpiecznik chroniący urządzenie przed przegrzaniem. Być może zostało włączone automatycznie zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. Być może trzeba usunąć żywność, która utknęła w urządzeniu. 	<ul style="list-style-type: none"> Aby pozbyć się tych produktów, należy nacisnąć przycisk (R). Jeśli to nie pomoże, należy odłączyć urządzenie od zasilania i samodzielnie je wyczyścić. Odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z punktem serwisowym firmy OURSSON.
Podczas pracy maszynki do mielenia czuć nieprzyjemny zapach.	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie mogło się przegrzać. Przy pierwszym włączeniu urządzenia rozgrzewające się ruchome części mogą powodować nieprzyjemny zapach. 	<ul style="list-style-type: none"> Skrócić czas użytkowania urządzenia. Nieprzyjemny zapach przy pierwszym użyciu jest zjawiskiem normalnym i wkrótce zniknie.
Mięso jest nieprawidłowo zmielone.	<ul style="list-style-type: none"> Ostrze jest nieprawidłowo ustawione. Ostrza są stępione. Pierścień blokujący jest nieprawidłowo założony. 	<ul style="list-style-type: none"> Prawidłowo ustawić ostrze. Ostrza wymagają naostrzenia. Prawidłowo założyć pierścień blokujący.

DANE TECHNICZNE

Model	MG5540	MG5550
Pobór mocy (W)	Maks. 400	
Napięcie znamionowe	220-240 V~; 50/60 Hz	
Klasa ochrony	II	
Moc z zablokowanym silnikiem, W	800	
Wydajność w kg/godz.	108	
Wymiary (długość x szerokość x wysokość), mm	283x136x188	
Wymogi temperatury	Działanie	+15°C do +35°C
	Przechowywanie i transport	-25°C do +55°C
Wymagana wilgotność	Działanie	15-75% (bez kondensacji)
	Przechowywanie i transport	15-75% (bez kondensacji)
Masa w kg	2,7	

* Produkty należy przechowywać w suchych, wentylowanych magazynach w temperaturze nie niższej niż -25°C.

CERTYFIKACJA WYROBU

Informacje na temat certyfikacji tego wyrobu podano pod adresem <http://www.oursson.com>, a egzemplarz dokumentu można uzyskać od sprzedawcy.



Naprawy wykonywać mogą tylko wykwalifikowani specjaliści z punktów serwisowych firmy OURSSON AG.

SERWISOWANIE

Firma OURSSON AG serdecznie dziękuje za wybór jej produktów. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnić Twoje potrzeby i aby jakość odpowiadała najlepszym światowym standardom. Jeśli Twój produkt marki OURSSON będzie wymagał serwisowania, prosimy o kontakt z jednym z autoryzowanych centrów serwisowych (dalej ASC). Pełna lista ASC i ich dokładne adresy znajdują się na stronie www.oursson.com.

Zobowiązania gwarancyjne firmy OURSSON AG:

- Zobowiązania gwarancyjne firmy OURSSON AG, w tym ASC OURSSON AG, mają zastosowanie wyłącznie do modeli zaprojektowanych przez firmę OURSSON AG w celu produkcji lub dostawy i sprzedaży w granicach kraju, w którym świadczono usługi gwarancyjne, modeli kupionych w tym kraju, certyfikowanych w zakresie zgodności ze standardami tego kraju oraz oznaczonymi oficjalnymi znakami zgodności.
- Zobowiązania gwarancyjne firmy OURSSON AG mieszczą się w prawach ochrony konsumentów i są regulowane przez przepisy kraju, w którym są świadczone, oraz obowiązują tylko wtedy, kiedy produkt jest używany na potrzeby osobiste, rodzinne lub gospodarstwa domowego. Zobowiązania gwarancyjne firmy OURSSON AG nie mają zastosowania do użytkowania produktów w celach komercyjnych lub w zakresie nabycia towarów, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.
- Firma OURSSON AG wyznacza dla swoich produktów następujące warunki korzystania i okresy gwarancji:

Nazwa produktu	Czas eksploatacji, miesiące	Okres gwarancji, miesiące
Kuchenki mikrofalowe, wypiekacze do chleba, płyty indukcyjne, kombiwy, roboty kuchenne, maszyny kuchenne, czajniki elektryczne, grille elektryczne, blendery, miksery, maszyny do mięsa, tostery, dzbanki termiczne, opiekacze, maszyny do kawy, parownice, sokowirówki, siekacze, odwadniacze, maszyny do jogurtów, fermentownice, proździe, zamrażarki, automatyczne ekspresy do kawy, spieniacze do mleka, młynki do kawy, wagi kuchenne, syfony	60	24

- Zobowiązania gwarancyjne firmy OURSSON AG nie mają zastosowania do następujących produktów, jeśli ich wymiana jest zakładana i nie wymaga rozmontowywania produktu:
 - Baterie.
 - Etui, paski, paski do noszenia, akcesoria montażowe, narzędzia, dokumentacja dostarczane wraz z produktem.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek naruszenia zasad korzystania przez konsumentów, przechowywania lub transportu produktów, działań stron trzecich lub siły wyższej, w tym między innymi:

- Jeśli uszkodzenie było rezultatem nieostrożnego obchodzenia się, używania do innych celów, naruszenia warunków i zasad korzystania przedstawionych w niniejszej instrukcji, w tym rezultatem wystawienia na działanie wysokich lub niskich temperatur, dużej wilgotności lub pyłu, jeśli urządzenie ma ślady samodzielnego otwierania i/lub samodzielnej naprawy, w przypadku nieodpowiednich krajowych standardów sieci zasilającej, jeśli do wnętrza urządzenia dostały się płyny, insekty, inne ciała obce lub substancje oraz jeśli urządzenie było używane przez długi czas w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
- Jeśli uszkodzenie produktu było skutkiem nieautoryzowanych prób przetestowania go lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji lub oprogramowaniu, w tym naprawy lub konserwacji w nieautoryzowanych centrach serwisowych.
- Jeśli uszkodzenie produktu było skutkiem użycia niestandardowych i/lub niskiej jakości narzędzi, akcesoriów, części zamiennych, baterii.
- Jeśli uszkodzenie urządzenia ma związek z jego użyciem razem z wyposażeniem dodatkowym (akcesoria), innym niż wyposażenie dodatkowe zalecane przez firmę OURSSON AG do stosowania razem z tym produktem. Firma OURSSON AG nie ponosi odpowiedzialności za jakość wyposażenia dodatkowego (akcesoriów) wyprodukowanego przez inne firmy, jakoś działania jej produktów razem z takim wyposażeniem oraz jakoś działania wyposażenia dodatkowego OURSSON AG z produktami innych producentów.
- Usterki produktu wykryte w trakcie jego eksploatacji są usuwane przez autoryzowane centra serwisowe (ASC). W okresie obowiązywania gwarancji usuwanie usterek jest bezpłatne po okazaniu oryginalnej gwarancji i dokumentów potwierdzających fakt i datę zawarcia umowy zakupu detalicznego. W przypadku braku takich dokumentów okres gwarancji jest liczony od daty produkcji towaru. Należy wziąć pod uwagę co następuje:
 - Konfiguracja i instalacja (montaż, podłączenie itd.) produktu opisane w dołączonej do niego dokumentacji nie wchodzi w zakres gwarancji firmy OURSSON AG i mogą być wykonane przez użytkownika lub odpłatnie przez specjalistę w większości autoryzowanych centrów.
 - Prace konserwacyjne na produktach (czyszczenie i smarowanie ruchomych części, wymiana części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych) są wykonywane odpłatnie.
- Firma OURSSON AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio ludziom, zwierzętom i mieniu, jeśli powstały one na skutek nieprzestrzegania zasad i warunków użytkowania, przechowywania, transportu lub montażu produktu, celowych lub niezamierzonych działań konsumenta lub osób trzecich.
- W żadnym przypadku firma OURSSON AG nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, przypadkowe, pośrednie ani wtórne szkody, w tym m.in.: utratę zysków, szkody powstałe na skutek przerwy w działalności handlowej, przemysłowej lub innej, spowodowanej korzystaniem z produktu lub brakiem możliwości korzystania z niego.
- Ze względu na ciągłe ulepszenia produktu, elementy konstrukcji i niektóre specyficzne technicznie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia przez producenta.

Korzystanie z produktu po upływie czasu eksploatacji (czasu użytkowania):

1. Czas użytkowania określony przez firmę OURSSON AG dla tego produktu ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy produkt jest używany wyłącznie na potrzeby osobiste, rodzinne lub gospodarstwa domowego, oraz jeśli konsument przestrzega zasad prawidłowej obsługi, przechowywania i transportu produktów. Pod warunkiem ostrożnego obchodzenia się z produktem i przestrzegania zasad obsługi faktyczny czas eksploatacji może przekroczyć ten określony przez firmę OURSSON AG.
2. Pod koniec czasu eksploatacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby przeprowadzić konserwację zapobiegawczą produktu i określić przydatność do dalszego użycia. Konserwacja zapobiegawcza produktów jest także przeprowadzana odpłatnie w centrach serwisowych.
3. Firma OURSSON AG nie zaleca korzystania z tego produktu po zakończeniu jego okresu eksploatacji bez konserwacji zapobiegawczej wykonanej w autoryzowanym centrum serwisowym, ponieważ w innym przypadku produkt może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia użytkownika.

Recykling i utylizacja produktu

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – WEEE.

Po upływie okresu eksploatacji nie można utylizować produktu razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu odpowiedniego potraktowania i utylizacji zgodnie z prawem federalnym lub lokalnym. Prawidłowo utylizując ten produkt, przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i chronisz środowisko oraz zdrowie ludzkie przed zanieczyszczeniami ze strony produktu. Aby uzyskać więcej informacji o punkcie zbiórki i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym lub przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów domowych.




Data produkcji

Każdy produkt ma unikatowy numer seryjny w postaci alfanumerycznego ciągu, zduplikowanego jako kod paskowy, który zawiera następujące informacje: nazwa grupy produktu, data produkcji, numer seryjny produktu. Numer seryjny znajduje się na tylnej części produktu, na opakowaniu i karcie gwarancyjnej.



- 1 Pierwsze dwie litery odpowiadają grupie produktów (Maszynki do mielenia mięsa — MG).
- 2 Pierwsze dwie cyfry — rok produkcji.
- 3 Następane dwie cyfry — tydzień produkcji.
- 4 Ostatnie dwie cyfry — numer seryjny produktu.

 Aby uniknąć nieporozumień, zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i warunków gwarancji. Sprawdź poprawność karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie wtedy, jeśli wyraźnie podane są niej następujące poprawne informacje: model, numer seryjny, data zakupu, wyraźne pieczętki i podpis kupującego. Numer seryjny i model urządzenia muszą być takie same, jak na karcie gwarancyjnej. Jeśli te warunki nie są spełnione lub dane podane na karcie gwarancyjnej zostały zmienione, karta gwarancyjna jest nieważna.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ, FIG. A



Simbol de pericol

Reamintește utilizatorului de pericolul electrocutării.



Simbol de avertizare

Reamintește utilizatorului să desfășoare toate activitățile conform instrucțiunilor.

La utilizarea aparatelor electrice trebuie să se respecte următoarele măsuri de precauție:

- Utilizați dispozitivul conform manualului de instrucțiuni.
- Instalați aparatul pe o suprafață stabilă.
- Folosiți doar piesele incluse cu unitatea.
 - Pentru a diminua riscul de incendiu sau electrocutare, nu introduceți multicookerul în apă și nu utilizați aparatul în condiții de umiditate ridicată. În cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului, contactați un centru de service autorizat OURSSON.



- Sursa de curent și voltajul trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța produsului.
- Nu folosiți aparatul în zone în care aerul poate conține vapori de substanțe inflamabile.
 - Nu încercați să deschideți aparatul fiindcă există pericolul electrocutării. Dispozitivul se poate defecta și se anulează garanția producătorului. Pentru reparații și întreținere contactați un centru de service autorizat al produselor OURSSON.



- În cazul în care mutați aparatul de la rece la cald sau invers, despachetați aparatul înainte de a-l utiliza și așteptați 1-2 ore, fără să-l porniți.



- Pentru a preveni electrocutarea, nu introduceți firele sau aparatul în apă.
- Nu lăsați copii nesupravegheați lângă dispozitiv în timpul funcționării acestuia.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți, deoarece acest lucru poate provoca leziuni.
- Cablul de alimentare este fabricat relativ scurt pentru a evita riscul de electrocutare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea ascuțită a unei mese sau să atingă suprafețe încălzite.
- Nu conectați dispozitivul la prize supraîncărcate deoarece se pot produce șocuri electrice și aparatul se poate defecta.
- Nu instalați lângă sobe, cuptoare cu gaz sau electrice.
- După utilizare, nu uitați să scoateți dispozitivul din priză.
- Protejați aparatul de lovituri, căderi, vibrații și alte șocuri mecanice.
- Înainte de curățare sau ștergere cu o cârpă umedă asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la priză.

- Nu utilizați în aer liber.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce, sau lipsite de experiență și cunoștințe. Însă pot utiliza produsul numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau după instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului.
- Acest produs este destinat numai pentru utilizare la domiciliu.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un specialist la centrul de service autorizat de OURSSON pentru a preveni pericolele.
- Folosiți numai piesele incluse cu unitatea.
- Nu curățați aparatul cu agenți de curățare abrazivi sau detergenți puternici (alcool, benzină etc.). Pentru a curăța carcasa este permis să folosiți o cantitate mică de detergent obișnuit.

RECOMANDĂRI

- Înainte de a folosi produsul, citiți instrucțiunile de folosire. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru o utilizare viitoare.
- Toate ilustrațiile din acest manual sunt reprezentări schematice și pot diferi de obiectele reale.
- Pentru a nu toci lamele, nu folosiți aparatul pentru a toca produse foarte tari.
- Când mutați aparatul, țineți de el cu ambele mâini. Nu țineți de gâtul sau de tava aparatului.
 - Nu împingeți produsele cu degetul sau orice alt lucru atunci când aparatul este pornit. Folosiți doar dispozitivul de împingere.



Nu lăsați oase sau alte obiecte solide să cadă în mașina de tocat. Înainte de mărunțire, asigurați-vă că produsul este complet decongelat. Înainte de tocarea cărnii sau a legumelor, asigurați-vă că acestea sunt tăiate în bucăți care aluneca cu ușurință prin deschiderea tăvii de umplere.

Nu folosiți forța fizică asupra aparatului, pentru a nu se deteriora din vina utilizatorului.



Jeśli masz pytania lub problemy związane z produktami firmy OURSSON AG, skontaktuj się z nami pocztą e-mail: support@oursson.com

Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowym i unijnym prawem autorskim. Każde nieupoważnione wykorzystanie tej instrukcji, w tym m.in. kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie, będzie skutkowało pociąganiem sprawy do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Informacje kontaktowe:

1. Producent towarów — OURSSON AG (Orson AG), Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Szwajcaria.
2. Informacje o certyfikatach produktu znajdują się na stronie www.oursson.com.

OURSSON AG
Wyprodukowano w Chinach



COMPONENTE

Accesorii pentru fiecare model, Fig. B

1	Dispozitiv de împingere	1 buc.
2	Tavă de alimentare	1 buc.
3	Unitate pentru tăiere	1 buc.
4	Carcasă	1 buc.
5	Disc de tocat cu găuri de 5 mm	1 buc.
6	Disc de tocat cu găuri de 3 mm	1 buc.
7	Dispozitiv de blocare	1 buc.
8	Lamă	1 buc.
9	Melc	1 buc.
10	Accesoriu pentru cârnați	1 buc.
11	Inel de fixare	1 buc.
12	Separator	1 buc.
13	Răzătoare (Mică)	1 buc.
14	Răzătoare (Mare)	1 buc.
15	Accesoriu pentru tăiat	1 buc.
16	Dispozitiv de împingere	1 buc.
17	Unitate pentru tăiere	1 buc.
	Manual de instrucțiuni	1 buc.

ELEMENTE DE DESIGN, Fig. C-1

- 1 Buton de eliberare a unității pentru tăiere
- 2 Panou de control

UTILIZARE, Fig. C

Panou de control, Fig. C-1


- Buton **START/STOP**. Apăsăși **START/STOP** pentru a porni motorul mașinii de tocat carne.
- Buton **INVERSARE**. Dacă ceva rămâne blocat în mașina de tocat, opriți-o apăsând butonul **START/STOP**. Apăsăși și țineți apăsat butonul **INVERSARE**, pentru ca melcul să se rotească în direcția opusă, împingând afară ce s-a blocat.

Înainte de prima utilizare, ștergeți aparatul cu o cârpă moale și uscată. Restul componentelor se pot spăla cu apă caldă și detergent pentru vase. Uscați toate piesele. **Înainte de asamblare sau dezasamblare asigurați-vă că aparatul este scos din priză.**



PROTECȚIA AUTOMATĂ A MOTORULUI

Protecția automată funcționează pentru a proteja motorul de supraîncălzire și pentru a evita deteriorarea. Dacă protecția automată este activată, dispozitivul se va opri și butoanele de pe panoul de control nu vor funcționa. Lăsați aparatul să se răcească timp de 10 minute.



Asamblarea mașinii de tocat carne, Fig. C

Pentru carne tocată, Fig. C-3	Pentru cârnați, Fig. C-7, C-8	Pentru chiftele, Fig. C-5, C-6	Pentru legume, Fig. C-4
1. Mai întâi, introduceți melcul 9 în unitatea pentru tăiere 3 .	2. Instalați lama pe melc.		1. Introduceți accesoriul necesar 13, 14, 15 în unitatea pentru tăiere 17 .
2. Instalați unul dintre discurile 5, 6 pe melcul cu lamă.	2. Instalați melcul pe separator 12 .	3. Instalați inelul de fixare 11 .	
	3. Instalați pe separator accesoriul dorit 10 .		
3. Strângeți unitatea pentru tăiere asamblată cu dispozitivul de blocare 7 , rotindu-l în sensul acelor de ceas.	4. Instalați unitatea pentru tăiere 3 în mașina de tocat carne, rotiți în sensul invers acelor de ceas până se fixează și face click.		2. Fixați unitatea pentru tăiere 17 în mașina de tocat carne, rotindu-o în sens invers acelor de ceas.
4. Conectați fanta unității pentru tăiere cu tava de umplere 2 .	5. Așezați dispozitivul de împingere în tava de umplere 1 .		3. Așezați dispozitivul de împingere 16 în unitatea pentru tăiere 17 .

Ordinea de operare

- Asigurați-vă că mașina de tocat carne este asamblată într-una din configurații.
- Conectați aparatul la priză.
- Așezați un vas cu o capacitate necesară sub unitatea pentru tăiere.
- Apăsăți pentru a porni motorul.
- Ingredientele preparate se pun în tava de umplere și se adaugă treptat în mașina de tocat carne, cu ajutorul

- dispozitivului de împingere, fără a forța.
- Pentru a opri aparatul apăsați o dată.
- Scoateți din priză aparatul.
- Dezasamblați-l. Apăsăți butonul **1** Fig. C-1 și rotiți unitatea pentru tăiere în sensul acelor de ceas.

RECOMANDĂRI DE PREPARARE

Înainte de preparare se recomandă să se taie ingredientele în bucăți de 3x3x3 cm.

Denumirea	Ingrediente	Notă
Disc de tocat cu găuri de 3/5,0 mm 6, 5		
Prepararea de carne tocată din carne/pește / pasăre	Tăiați ingredientele în bucăți de 3x3x3 cm.	Carne tocată pentru perișoare, umpluturi, musaca, etc.
Tocarea fructelor și a legumelor	Decojiți fructele și legumele, îndepărtați sămburii. Tăiați ingredientele în bucățele de 3x3x3 cm.	Pentru a obține un piure omogen, folosiți discul de 3 mm 6 , iar masa obținută se trece printr-o sită. Se folosește la mâncarea pentru bebeluși.
Tocarea legumelor și a cărnurilor fierte sau prăjite	Nu tocați ingrediente mai fierbinți de 95°C. Decojiți fructele și legumele, îndepărtați sămburii. Tăiați ingredientele în bucățele de 3x3x3 cm.	
Preparare gustări din paste, legume, ciuperci, etc.	Tăiați ingredientele în bucățele de 3x3x3 cm.	După tocare, amestecați mâncarea.
Formarea aluatului pentru prăjituri	Înainte de formare, lăsați aluatul să se răcească în frigider.	Aluatul se poate prepara folosind un malaxor. Împingeți ingredientele de mai multe ori, pentru a obține un aluat omogen. Discuri potrivite: 3 și 5,0 mm.
Măcinarea nucilor, fructelor uscate, prăjiturilor, etc.	Îndepărtați sămburii din fructele uscate și cojile din nuci.	Umpluturi pentru plăcinte, pastă de fructe și dulciuri. Puteți folosi discul de 5,0 mm 5 .
Accesoriu pentru cârnați 10		
Cârnați etc.	Tăiați ingredientele în bucățele de 3x3x3 cm. Amestecați bine tocătura. Folosiți membrane naturale. Faceți un nod la un capăt și trageți de membrană în direcția opusă.	La umplerea membranei, asigurați-vă că nu este întinsă prea mult, ca să nu se rupă. Cârnații pot fi preparați din carne tocată și din bucăți de carne.
Umplutură pentru chiftele	Împingeți umplutura cu dispozitivul de împingere și umpleți cu el chiftelele.	Se recomandă să folosiți un accesoriu mic 10 .

Accesoriu pentru chiftele ¹²		
Preparare chiftele	Tăiați ingredientele în bucățele de 3x3x3 cm și lăsați la marinat. Amestecați bine tocătura.	Chiftelele se pot prepara din carne tocată sau din bucăți de carne.
Răzătoare mică/mare ^{13, 14}		
Preparare salate, gustări, legume pentru supă și feluri principale	Tăiați ingredientele în bucățele, presați-le în răzătoare cu dispozitivul de împingere.	Pentru ca ingredientele să nu se împrăștie, așezați un vas potrivit sub unitatea pentru tăiere.
Accesoriu pentru tăiat ¹⁵		
Tăiere, preparare salate	Ingredientele trebuie să fie dense (castraveți, ridichi, cartofi proaspete, morcovi, varza, etc, mezeluri, brânză tare, etc.) Tăiați-le (dacă e nevoie) în bucăți. Împingeți ingredientele cu ajutorul dispozitivului de împingere.	


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE, Fig. D

- Curățați componentele mașinii de tocat carne imediat după folosire.
- Opriti aparatul. Scoateți-l din priză.
- Dezasamblați mașina de tocat carne.
- Spălați temeinic toate părțile detașabile ale aparatului în apă caldă cu detergenți non-abrazivi.
- Părțile nemetalice pot fi spălate în mașina de spălat vase. **Temperatura apei nu trebuie să fie mai mare de 60°C.**
 - Ștergeți corpul aparatului cu o cârpă umedă.
- ⚠ Pentru a preveni șocul electric nu scufundați aparatul în apă.
- Uscați bine toate componentele.



După curățare, uscați bine toate părțile metalice, pentru a evita ruginirea. Pentru o protecție suplimentară, puteți să le ușor ungeți cu ulei vegetal.

POSSIBILE PROBLEME ȘI SOLUȚII

Posibile probleme	Posibile cauze	Soluții
Mașina de tocat nu pomește	Nu este curent electric la priză.	Deconectați aparatul și așteptați până când revine curentul electric.
Mașina de tocat carne se oprește	<ul style="list-style-type: none"> • Protecția la supraîncălzire s-a activat. • Protecția automată la supraîncălzire a motorului este pornită • Mâncarea s-a blocat în aparat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a scăpa de mâncarea blocată, apăsați butonul . Dacă nu funcționează, scoateți din priză, dezamblați aparatul și curățați-l. • Contactați un service autorizat Oursson.
Are un miros neplăcut când mașina de tocat funcționează	<ul style="list-style-type: none"> • Posibil ca aparatul este supraîncălzit. • Când porniți pentru prima dată aparatul poate exista un miros neplăcut din cauza arsurii părților mobile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduceți timpul de folosire a aparatului. • Mirosul neplăcut la prima utilizare nu e un defect și va dispărea curând.
Carnea nu e tocată bine	<ul style="list-style-type: none"> • Lama este instalată incorect • Lamele sunt tocite. • Inelul de fixare nu e montat corect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Montați lama corect. • Lamele trebuie ascuțite. • Montați inelul de fixare în mod corect.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	MG5540	MG5550
Consum, W	max 400	
Voltaj	220-240 V~; 50/60 Hz	
Clasa de protecție	II	
Putere cu un motor blocat, W	800	
Performanță kg/oră	108	
Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime), mm	283x136x188	
Cerințe temperatură	Funcționare	+15°C până la +35°C
	Transport și depozitare	-25°C până la +55°C
Cerințe de umiditate	Funcționare	15-75% (fără condens)
	Transport și depozitare	15-75% (fără condens)
Greutate, kg	2,7	

* Produsele ar trebui depozitate într-un loc uscat, ventilat la o temperatură de peste -25°C.

CERTIFICATUL PRODUSULUI

Pentru informații privind certificatul, accesați <http://www.oursson.com> sau cereți o copie de la distribuitorul dvs.



Doar un specialist calificat din centrul de service OURSSON trebuie să facă reparații.

SERVICE

Compania OURSSON își exprimă aprecierea către dumneavoastră pentru alegerea produselor noastre. Am făcut tot posibilul ca acest produs să corespundă nevoilor dumneavoastră și calitatea sa fie în conformitate cu cele mai înalte standarde europene. Dacă produsul dumneavoastră OURSSON va avea nevoie de întreținere, vă rugăm să sunați la unul din centrele de service autorizate. O listă completă a centrelor de service și adresele lor exacte pot fi găsite pe site-ul www.oursson.ro.

Condiții de garanție OURSSON:

1. Garanția OURSSON este furnizată de OURSSON. Se aplică numai pentru modelele destinate și distribuite pe teritoriul României, care au fost certificate în conformitate cu standardele din țară.
2. Garanția OURSSON este în conformitate cu legislația în vigoare pentru a proteja drepturile consumatorilor. Garanția este reglementată de legile țării în care este furnizat produsul, și este valabilă doar atunci când produsul este utilizat exclusiv pentru uz casnic. Garanția OURSSON nu se aplică utilizării în scop comercial.
3. Perioada de garanție a produselor marca OURSSON:

Produs	Durata de viață, luni	Garanție, luni
Cuptoare cu microunde, mașină de făcut pâine, plită cu inducție, multicookere, aparate de bucătărie, fierbătoare, grătare electrice, blendere, mixere, mașini de tocat carne, prăjitore de pâine, thermopot-uri, storcătoare, aburizatoare, espressoare, tocătoare, rotisoare, storcătoare de fructe, iaurtiere, cuptoare electrice, congelatoare, frigider, mașini automate de cafea, aparate de spumat lapte, cântare de bucătărie	60	24

4. Garanția OURSSON nu se aplică la piesele care au o uzură obișnuită, în cazul în care înlocuirea lor este prevăzută de proiectare:
 - baterii.
 - ambalaj, accesorii pentru transport și montaj, documentația ce însoțește produsul.
5. Garanția nu se aplică în cazul defectelor cauzate produsului ca urmare a încălcării instrucțiunilor de utilizare, depozitare sau de transport, acțiunii unor terțe părți sau de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele cazuri:
 - În cazul în care defectul produsului este rezultatul manipulării neglijente, utilizării greșite, încălcării instrucțiunilor de utilizare prevăzute în manualul de

instrucțiuni, inclusiv ca urmare a expunerii la temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau praf, urme de deschidere a incintei și / sau de autoreparare, nepotrivire a parametrilor curentului electric, dacă există în interiorul produsului lichide, insecte sau alte corpuri străine, substanțe și utilizarea pe termen lung a produsului la limita performanțele sale.

- În cazul în care defectul produsului este rezultatul încercării neautorizate de a testa produsul sau de a face orice modificări de design sau software, inclusiv servicii de reparații sau întreținere neautorizate de OURSSON.
 - În cazul în care defectul produsului este urmare a utilizării de echipamente, accesorii, piese de schimb de calitate proastă sau neconforme.
 - În cazul în care defectul produsului este asociat cu utilizarea sa în combinație cu utilaje suplimentare (accesorii), altele decât echipamentele suplimentare recomandate de OURSSON pentru utilizare cu acest produs. OURSSON nu este responsabil pentru calitatea echipamentului suplimentar (accesorii) fabricat de către terți, pentru calitatea produselor lor, împreună cu astfel de echipamente, precum și calitatea funcționării echipamentelor suplimentare OURSSON împreună cu produsele altor producători.
6. Defectele produsului apărute în perioada folosirii sunt reparate de service-urile autorizate. În perioada de garanție, repararea defectelor este gratuită la prezentarea certificatului de garanție și a actelor care confirmă faptul și data contractului de cumpărare cu amănuntul (factură și bon fiscal/chitanță). Trebuie să fie luate în considerare următoarele:
 - Configurarea și instalarea produsului, descrisă în manualul de utilizare, nu este inclusă în domeniul de aplicare al garanției OURSSON și pot fi efectuate fie de către utilizator sau de către personalul din service-uri autorizate, fiind un serviciu cu plată.
 - Lucrările de întreținere (curățarea și lubrifierea componentelor, schimbul de consumabile și materiale etc.) sunt efectuate cu plată.
 7. OURSSON nu este răspunzător pentru daunele cauzate direct sau indirect de produsele oamenilor, animalelor de companie, proprietăților, în cazul în care au avut loc ca urmare a nerespectării regulilor și condițiilor de utilizare, depozitare, transport sau instalare a produsului, acțiuni intenționate sau neglijente ale utilizatorului sau terților.
 8. În nici un caz OURSSON nu va fi răspunzător pentru orice pierderi sau daune speciale, accidentale, indirecte sau de consecință, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profit, pierderi cauzate de întreruperea activităților comerciale, industriale sau de altă natură care apar în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului.
 9. Datorită îmbunătățirii permanente a designului, produsele și unele caracteristici tehnice se pot fi modifica fără o notificare prealabilă a producătorului.

Utilizarea produselor după termenul de garanție (durata de viață):

1. Durata de viață stabilită de OURSSON pentru produse este valabilă numai în cazul în care utilizarea lor este exclusiv în condiții de uz casnic, precum și în condiția respectării instrucțiunilor de utilizare, depozitare și transport. Manipularea cu atenție a produselor și respectarea normelor de funcționare, poate crește durata reală de utilizare depășind astfel durata medie de utilizare stabilită de OURSSON.
2. La sfârșitul duratei medii de utilizare a produsului, trebuie să contactați un service autorizat pentru întreținerea de rutină a produsului. Lucrările de întreținere și service vor fi efectuate cu plată.
3. OURSSON nu recomandă utilizarea produselor la sfârșitul duratei medii de utilizare fără o verificare la un centru de service autorizat, deoarece în acest caz, produsul poate fi periculos pentru viața, sănătatea sau proprietatea consumatorului.

Reciclarea produselor

Produsele nu pot fi aruncate împreună cu resturile menajere. Trebuie depuse la centre pentru reciclare a echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu legislația română. Prin reciclarea acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale și prevenirea deteriorării mediului și sănătății. Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local de eliminare a deșeurilor menajere.



oursson

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de produsele OURSSON - vă rugăm să ne contactați prin e-mail: info@oursson.ro

Acest manual este protejat în temeiul legislației române și europene de legea dreptului de autor. Orice utilizare neautorizată, inclusiv copiere, imprimare și distribuție, fără limitare la acestea, implică utilizarea răspunderii civile în conformitate cu legislația în vigoare.

Contact:

1. Producător – OURSSON, Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Elveția.
2. Importator exclusiv pentru România – Oursson Appliance SRL, Brașov, str. Zaharia Stancu nr. 9, et. 1

OURSSON AG
Fabricat în China

Data fabricării

Fiecărui produs îi este atribuit un număr de serie unic în formă alfanumerică dublat de codul de bare care conține următoarele informații: numele grupului de produse, data fabricării, numărul de serie al produsului. Data de fabricație poate fi duplicată pe ambalaj și / sau produs. Numărul de serie este amplasat pe panoul din spate al produsului, pe ambalaj și în certificatul de garanție.



- 1 Primele două litere - grupul de produse (Meat grinders – MG).
- 2 Primele două cifre - anul fabricării.
- 3 Următoarele două cifre - luna fabricării.
- 4 Ultimele cifre - numărul de serie al produsului.



Pentru a evita confuziile, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și condițiile de garanție, verificați corectitudinea certificatului de garanție. Certificatul de garanție este valabil numai în cazul în care este completat în mod corect și clar: modelul, numărul de serie, data achiziționării, ștampila și semnătura vânzătorului, semnătura clientului. Numărul de serie și modelul produsului trebuie să corespundă cu certificatul de garanție. La nerespectarea acestor condiții, precum și în cazul în care informațiile din certificatul de garanție sunt modificate sau șterse, certificatul devine nul.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, Рис. А



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий в соответствии с инструкцией.

При использовании электрических приборов следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте прибор согласно данному руководству по эксплуатации.
- Устанавливайте прибор на устойчивую поверхность.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.



Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Если по каким-то причинам вода попала внутрь устройства, обратитесь в уполномоченный сервисный центр (УСЦ) OURSSON AG.

- Для электропитания прибора используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не используйте прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.

Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу прибора из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки OURSSON.

- При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте его перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая.

В целях предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.

- Будьте особенно осторожны и внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора, это может привести к травме.

Шнур питания специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы.

- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не подключайте данный прибор к сети, перегруженной другими электроприборами: это может привести к тому, что прибор не будет функционировать должным образом.

Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.

- Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.



- По окончании использования отключите изделие от сети.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Обязательно отключайте устройство от сети перед началом мойки.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, или после инструктажа по безопасному использованию прибора. Не позволяйте детям играть с изделием.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не используйте при чистке прибора абразивные материалы и органические чистящие средства (спирт, бензин и т.д.). Для чистки корпуса прибора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Чтобы ножи не затупились, не используйте прибор для измельчения очень твердых продуктов.
- При переноске держите прибор обеими руками за корпус. Не держите прибор за горловину или поддон для продуктов.
 - Во время работы прибора запрещается проталкивать продукты в загрузочную часть пальцами или какими-либо предметами. Используйте для этого только толкатель.



Не допускайте попадания в мясорубку костей и других твердых предметов. Перед обработкой продукта убедитесь, что он полностью разморожен. Перед обработкой мясо или овощи должны быть нарезаны таким образом, чтобы они свободно проходили в отверстие загрузочного блока.



Эксплуатация данного прибора ни в коем случае не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке изделия по вине пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ, Рис. В

Комплектацию для каждой модели см. Рис. В

1	Толкатель.....	1 шт.
2	Загрузочный лоток.....	1 шт.
3	Режущий блок.....	1 шт.
4	Корпус.....	1 шт.
5	Диск с отверстиями 5 мм.....	1 шт.
7	Диск с отверстиями 3 мм.....	1 шт.
8	Фиксатор.....	1 шт.
9	Нож.....	1 шт.
10	Шнек.....	1 шт.
11	Насадка для колбасок.....	1 шт.
12	Фиксатор.....	1 шт.
13	Сепаратор.....	1 шт.
14	Терка – мелкая.....	1 шт.
15	Терка – крупная.....	1 шт.
16	Шинковка.....	1 шт.
17	Толкатель.....	1 шт.
18	Режущий блок.....	1 шт.
	Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
	Гарантийный талон.....	1 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, Рис. С-1

- Кнопка для отсоединения режущего блока
- Панель управления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, Рис. С

Панель управления, Рис. С-1



Кнопка **СТАРТ/СТОП**, используйте для запуска/остановки процесса приготовления.



Кнопка **РЕВЕРС**, шнек будет работать в обратном направлении и выталкивать застрявшие продукты. В случае, если мясорубка забилась, остановите шнек, воспользовавшись кнопкой **СТАРТ/СТОП**. Далее нажмите кнопку **РЕВЕРС**.

Перед первым использованием протрите корпус прибора сухой и мягкой тканью. **Остальные части вымойте теплой водой** с добавлением жидкости для мытья посуды. Тщательно высушите все детали. **Перед сборкой или разборкой прибора и/или отсоединением насадок убедитесь, что прибор выключен из розетки.**



Ножи очень острые, будьте осторожны.

Автоматическая защита двигателя

Прибор оборудован защитой от перегрева двигателя. Если защита сработала, то прибор остановится и кнопки на панели управления не будут функционировать. Дайте прибору остыть 10 минут.






Максимально допустимое время непрерывного использования прибора - 5 мин. Перерыв между циклами должен составлять 10 мин.

Порядок сборки, Рис. С

Для получения фарша, Рис. С-3	Для получения колбасок, Рис. С-7, С-8	Для получения котлет, Рис. С-5, С-6	Для терки/шинковки овощей, Рис. С-4
1. Сначала вставьте в режущий блок 3 шнек 9.	2. Установите на шнек сепаратор 12.	3. Установите фиксатор 11.	1. Вставьте необходимую насадку 13, 14, 15 в режущий блок 17.
2. Установите нож на шнек режущей стороной вперёд, Рис. С-2.	3. Установите на сепаратор насадку для колбасок 10.		2. Закрепите режущий блок 17 в мясорубку, поверните вращательным движением против часовой стрелки и зафиксируйте до характерного щелчка.
3. Установите один из дисков 5, 6 на шнек с ножом.			3. Установите толкатель 16 в режущий блок 17.
4. Зажмите собранный режущий блок фиксатором 7, закрутив его вращательными движениями по часовой стрелке.			
5. Вставьте режущий блок 3 в мясорубку, поверните вращательным движением против часовой стрелки и зафиксируйте до характерного щелчка.			
6. Присоедините к отверстию режущего блока загрузочный лоток 2.			
7. Поместите внутрь загрузочного блока толкатель 1.			





Порядок работы:

- Убедитесь, что мясорубка полностью собрана в одной из необходимых вам комплекций.
- Включите вилку прибора в розетку.
- Поместите емкость необходимого объема под режущий блок.
- Запустите мотор, нажав кнопку  один раз.
- Подготовленные ингредиенты поместите на загрузочный лоток и понемногу подавайте в мясорубку толкателем, не прикладывая чрезмерного усилия.
- Для завершения работы нажмите кнопку  повторно.
- Выньте шнур питания из розетки.
- Разберите прибор. Нажмите кнопку  1, Рис. С-1 и поверните режущий блок **по часовой стрелке**.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ


Перед приготовлением рекомендуется нарезать ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см.

Наименование операции	Подготовка ингредиентов	Примечание
Диски с отверстиями 3,0/5,0 мм , 		
Приготовление фаршей из мяса/рыбы/птицы	Нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см.	Фарши с нежной текстурой для приготовления котлет, тефтелей, начинок, запеканок и т.п.
Измельчение свежих фруктов, ягод и овощей	Очистите фрукты или овощи от кожицы, удалите косточки. Нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см.	Для получения однородного пюре, следует использовать диск с отверстиями 3 мм  , затем полученную массу протрите через сито. Можно использовать для детского питания.
Измельчение варёных / жареных овощей, фруктов, мяса/рыбы/птицы	Не измельчайте ингредиенты, температура которых выше 95°C. Очистите фрукты или овощи от кожицы, удалите косточки. Нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см.	
Приготовление закусок типа паштетов, овощной и грибной икры и т.п.	Нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см.	После измельчения перемешайте блюдо.
Формовка песочного теста для печенья	Перед формовкой охладите песочное тесто в холодильнике.	Тесто можно приготовить при помощи мясорубки, пропуская ингредиенты несколько раз до получения однородного теста. Для формовки подойдут диски 3,0 и 5,0 мм.
Измельчение орехов, сухофруктов, сухариков, печенья и т.п.	Предварительно удалите косточки у сухофруктов, скорлупки и перегородки у орехов.	Начинки для пирогов, наполнители батончиков мюсли, фруктовой пастилы и конфет. Можно использовать диск 5,0 мм  .
Насадка для колбасок 		
Колбаски, сосиски, сардельки, шпикачки и т.п.	Нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см, затем замаринуйте их. Фарш тщательно перемешайте. Используйте натуральную оболочку (чрева). Завяжите узел на конце оболочки и натяните её противоположной стороной на насадку. Дозируйте начинку, заполняя фаршем оболочку.	При заполнении оболочки фаршем, следите, чтобы она не растягивалась сильно, иначе колбаски могут лопнуть при тепловой обработке. Колбаски можно формировать как из готового фарша, так и из кусочков мяса. Следуйте указаниям в инструкции по правильной сборке мясорубки.
Начинка для котлет, кеббе и зраз	Продвигайте подготовленную начинку толкателем и заполняйте ей заготовки для котлет, кеббе или зраз.	Рекомендуется использовать насадку  .


Насадка для формирования котлет 		
Формовка котлет, зраз, кеббе и т.п.	Нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 3х3х3 см, затем замаринуйте их. Фарш тщательно перемешайте.	Котлеты можно формировать как из готового фарша, так и из кусочков мяса. Следуйте указаниям в инструкции по правильной сборке мясорубки. При формировании основы для кеббе (или зраз), рекомендуется сделать полость внутри и поддержать заготовки в морозилке, чтобы было удобнее дозировать начинку.
Терки мелкая/крупная , 		
Приготовление салатов, закусок, подготовки овощей для супов и основных блюд	Нарежьте ингредиенты на кусочки. Прижимайте их толкателем к терке.	
Шинковка 		
Нарезка ломтиками, приготовление салатов	Ингредиенты должны быть плотными (огурцы, редис, свежий картофель, морковь, капуста и т.п., сырокопченые колбасы, твердые сыры и т.п.) Предварительно разрежьте их (если это необходимо) на порции. Продвигайте исходные ингредиенты толкателем, слегка прижимая их к ножам.	Чтобы ингредиенты не просыпались, поместите емкость необходимого размера под режущий блок.

ЧИСТКА И УХОД, Рис. D

-  Очищайте все детали мясорубки сразу после её использования.
- Выключите прибор. Отключите его от сети.
- Разберите прибор.
- Тщательно промойте все съёмные части изделия в теплой воде с использованием неабразивных моющих средств.
- Неметаллические детали можно мыть в посудомоечной машине. **Температура в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.**
 - Протрите корпус прибора влажной тканью.
-  Никогда не погружайте его в воду из-за опасности поражения электрическим током.
- Тщательно высушите все детали.

 После чистки насухо протирайте металлические части мясорубки во избежание появления ржавчины. Для дополнительной защиты можете их слегка смазать растительным маслом.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная проблема	Возможная причина	Способы решения
Прибор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания.	Отключите прибор от сети электропитания и дождитесь нормализации напряжения.
Прибор прекратил работать	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, необходимо избавиться от застрявших продуктов. Возможно, сработала защита двигателя от перегрева. 	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы избавиться от застрявших продуктов, нажмите кнопку . Если это не помогает, отключите прибор от сети питания, разберите и прочистите самостоятельно. Отключите прибор от сети. Обратитесь в уполномоченный сервисный центр OURSSON AG. Дайте прибору остыть.
Во время работы прибора чувствуется неприятный запах	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, прибор перегрелся во время работы. Во время первого включения возможно появление неприятного запаха из-за обгорания движущихся частей. 	<ul style="list-style-type: none"> Сократите время работы прибора Неприятный запах во время первого включения не является неисправностью и должен скоро исчезнуть.
Мясо плохо обработано	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно установлен нож. Лезвия ножа затупились. Фиксирующее кольцо не закручено. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите нож лезвием наружу. Нож мясорубки необходимо наточить. Плотно закрутите фиксирующее кольцо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MG5540	MG5550
Потребляемая мощность, Вт		max 400	
Параметры электропитания		220-240 В~; 50/60 Гц	
Класс защиты от поражения электрическим током		II	
Мощность при заблокированном двигателе, Вт		800	
Производительность, кг/час		108	
Размер (ШxГxВ), мм		283x136x188	
Температурные требования	Эксплуатация	От +15 до +35°C	
	Транспортировка и хранение	От -25 до +55°C	
Требования к влажности	Эксплуатация	15-75% (нет конденсата)	
	Транспортировка и хранение	15-75% (нет конденсата)	
Вес, кг		2,7	

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -25°C.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Информацию о сертификате соответствия смотрите на сайте <http://www.oursson.com/rus/ru/about/partners/certificates/#tab0> или спрашивайте копию у продавца.



Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом уполномоченного сервисного центра OURSSON AG.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания OURSSON AG выражает вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворило вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае, если ваше изделие марки OURSSON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УЦЦ). С полным списком УЦЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.oursson.ru, а также позвонив по номеру телефона бесплатной горячей линии OURSSON AG.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией OURSSON AG, просим вас обращаться в письменном виде в организацию, уполномоченную на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, либо по электронной почте info@oursson.ru.

Условия Гарантийных обязательств OURSSON AG:

- Гарантийные обязательства OURSSON AG, предоставляемые УЦЦ OURSSON AG, распространяются только на модели, предназначенные OURSSON AG для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
- Гарантийные обязательства OURSSON AG действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства OURSSON AG не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- OURSSON AG устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
Микроволновые печи, хлебопечи, индукционные плиты	60	12
Мультиварки, кухонные процессоры, кухонные машины, электрические чайники, электрические грили, блендеры, миксеры, мясорубки, тостеры, термопоты, ростеры, кофеварки, пароварки, соковыжималки, измельчители, дегидраторы, йогуртницы, ферментаторы, минидуховки, морозильники, холодильники, автоматические кофемашины	36	12
Кухонные весы, сифоны	24	12

4. Гарантийные обязательства OURSSON AG не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания.
- Чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или загрязненности, следах вскрытия корпуса прибора и/или самостоятельного ремонта, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
 - Повреждения и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи и чистка не входит в гарантийное обслуживание и должна РЕГУЛЯРНО производиться Вами самостоятельно).
 - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной OURSSON AG ремонтной организации.
 - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания.
 - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного OURSSON AG к применению с данным товаром. OURSSON AG не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании OURSSON AG совместно с изделиями других производителей.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УЦЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора

розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:

- Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств OURSSON AG и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. OURSSON AG не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Ни при каких обстоятельствах OURSSON AG не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия.
9. Вследствие постоянного совершенствования продукции элементы дизайна и некоторые технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный OURSSON AG для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный OURSSON AG.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. OURSSON AG не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Утилизация изделия

Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

- ❶ Первые две буквы – соответствие товарной группе (мясорубка – MG).
- ❷ Первые две цифры – год производства.
- ❸ Вторые две цифры – месяц производства.
- ❹ Последние цифры – порядковый номер изделия.



Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

oursson

Горячая линия OURSSON AG обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии.

Есть вопросы? Звоните, мы поможем!

Телефон горячей линии OURSSON AG (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

8 800 100 8 708

Время работы горячей линии:

понедельник-пятница с 10:00 до 20:00 (по московскому времени); без выходных, 7 дней в неделю.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст.150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель товара – OURSSON AG (OPCON AG), Ул. Гран-Шен 5, 1003 Лозанна, Швейцария.
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное производителем лицо), – ООО «OPCON», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, д. 65, стр. 3.
3. Информация о сертификации продукта доступна на сайте www.oursson.com.
4. Импортёр продукции OURSSON AG: РФ и/или страны ETC: смотрите информацию на упаковке товара.


OURSSON AG
Сделано в КНР



forum.oursson.ru



Скачайте мобильное приложение с рецептами к технике Oursson



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, Фиг. А



Символ за опасност

Напомня на потребителя за опасност от токов удар.



Символ за предупреждение

Напомня на потребителя да провежда всички действия, съгласно инструкциите.

При използване на електрически уреди трябва да се спазват следните предпазни мерки:

- Използвайте уреда, съгласно ръководството за употреба.
- Инсталирайте уреда върху стабилна повърхност.
- Използвайте само инструменти, включени в комплекта.
 - За намаляване на риска от токов удар, не потапяйте кабела във вода или в други течности. В случай на попадане на вода във вътрешността на уреда, се свържете с оторизиран сервизен център на OURSSON.



Електрозахранването и напрежението трябва да съответстват на данните от табелата на продукта.

Не използвайте уреда в зони, където въздухът може да съдържа изпарения от запалими вещества.

- Не се опитвайте да разглобявате уреда, тъй като има опасност от токов удар. Уредът може да се повреди и гаранцията на производителя да се анулира. За ремонт и поддръжка се свържете с оторизиран сервизен център на OURSSON.



В случай, че преместите уреда от студено помещение в топло помещение или обратно, разопаковайте уреда преди употреба и изчакайте 1-2 часа преди да го пуснете.



За да се предотврати токов удар не потапяйте жиците или уреда във вода.

- Не оставяйте деца без надзор в близост до уреда, докато той работи.
- Не пипайте горещите повърхности, тъй като това може да предизвика наранявания.
- Захранващият кабел е относително къс, за да се избегне риска от токов удар.
- Не оставяйте захранващия кабел да виси над остри ръбове или да докосва нагорещени повърхности.
- Не включвайте уреда в претоварени контакти, тъй като има риск от токови удари и уредът може да се повреди.
- Не инсталирайте уреда в близост до печки или газови/електрически печки
- След употреба изваждайте кабела от контакта
- Пазете устройството от удари, падане, вибрации или други механични удари
- Преди почистване или смяна на аксесоари, се уверете, че уредът е изключен.
- Не използвайте уреда на открито.
- Това устройство не е предназначено за употреба от деца или от хора с намалени физически, се-

тивни или умствени способности или с липса на опит и познания. Тези лица могат да използват продукта само под надзор на отговорно за тяхната безопасност лице или след инструкцията за безопасно ползване на устройството.

- Този продукт е предназначен само за употреба в домашни условия.
- В случай, че захранващият кабел е повреден, същият трябва да бъде подменен от специалист от оторизиран от OURSSON сервизен център.
- Използвайте само инструменти, включени в комплекта.
- Не почиствайте уреда с абразивни почистващи препарати или със силни препарати (алкохол, бензин и др.). За почистване на корпуса е позволено да се използва малко количество обикновен почистващ препарат.

ПРЕПОРЪКИ

- Прочетете ръководството за експлоатация, преди да използвате продукта. Моля, запазете инструкциите за бъдеща употреба.
- Всички илюстрации в това ръководство са схематични изображения и могат да се различават от действителните предмети.
- Не използвайте уреда за кълцане на много твърди продукти, за да не се отъпяват ножовете.
- Когато премествате устройството, дръжте го с двете ръце. Не хващайте устройството от гърлото или тавата.
 - Не натискайте продуктите с пръст или с нещо друго, когато машината е включена.



Използвайте само устройството за натискане.



Не позволявайте на кости или други твърди предмети да попаднат в месомелачката. Преди кълцането, уверете се, че продуктът е напълно размразен. Преди кълцането на месо или зеленчуци, се уверете, че същите са нарязани на парчета, които лесно се плъзгат през отвора на тавата за пълнене.



Не използвайте физическа сила върху устройството, за да избегнете повреда по вина на потребителя.



КОМПОНЕНТИ

Аксесоари за всеки модел, фиг. В

- | | | |
|----|-------------------------------|-------|
| 1 | Бутащо устройство | 1 бр. |
| 2 | Тавата за подаване | 1 бр. |
| 3 | Режещ механизъм | 1 бр. |
| 4 | Корпус | 1 бр. |
| 5 | Диск за кълцане с отвори 5 мм | 1 бр. |
| 6 | Диск за кълцане с отвори 3 мм | 1 бр. |
| 7 | Заклучващо устройство | 1 бр. |
| 8 | Острие | 1 бр. |
| 9 | Шнек | 1 бр. |
| 10 | Аксесоар за наденици | 1 бр. |
| 11 | Закрепващ пръстен | 1 бр. |
| 12 | Сепаратор | 1 бр. |
| 13 | Ренде (Малко) | 1 бр. |
| 14 | Ренде (Голямо) | 1 бр. |
| 15 | Аксесоар за рязане | 1 бр. |
| 16 | Бутащо устройство | 1 бр. |
| 17 | Режещ механизъм | 1 бр. |
| | Ръководство за употреба | 1 бр. |

ДИЗАЙНЕРСКИ ЕЛЕМЕНТИ, Фиг. С-1

- 1 Бутон за освобождаване на режещия елемент
- 2 Контролен панел

УПОТРЕБА, Фиг. С

Контролен панел, Фиг. С-1

- ▶ - Бутон **START/STOP**. Натиснете **START/STOP**, за да стартирате двигателя на месомелачката.
- ◀ - Бутон за **ОБРЪЩАНЕ**. Ако нещо засяда в месомелачката, изключете я, като натиснете бутона **START/STOP**. Натиснете и задръжте бутона **ОБРЪЩАНЕ**, за да се завърти шнекът в обратната посока и да избути навън.

Преди първа употреба, избършете уреда с мека и суха кърпа. Останалите компоненти могат да бъдат измити с топла вода и препарат за миене на съдове. Изсушете всички части. **Преди монтаж или демонтаж, уверете се, че уредът е изключен от контакт.**



Ножовете са много остри, бъдете внимателни.

АВТОМАТИЧНА ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ

Автоматичната защита работи, за да предпази двигателя от прегряване и да се избегне повреда. Ако автоматичната защита е активирана, устройството ще се изключи и бутоните на контролния панел няма да работят. Оставете уреда да се охлади за 10 минути.





Максимално време за продължително използване на устройството - 5 минути. Интервалът между употребите трябва да бъде 10 минути.


Сглобяване на месомелачката, Фиг. С

За мляно месо, Фиг. С-3	За наденици, Фиг. С-7, С-8	За кюфтета, Фиг. С-5, С-6	За зеленчуци, Фиг. С-4
1. Първо, поставете шенка 9 в режещото устройство 3 .	2. Поставете шенка на сепаратора 12 .	3. Монтирайте закрепващ пръстен 11 .	1. Поставете необходимия аксесоар 13 , 14 , 15 в режещото устройство 17 .
2. Инсталирайте острието върху шнека, Фиг. С-2.	3. Поставете желаните аксесоари на сепаратора 10 .		2. Прикрепете режещото устройство 17 към месомелачката, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
3. Инсталирайте един от дисковете 5 , 6 върху шнека с острие.			3. Поставете бутащото устройство 16 в режещия механизъм 17 .
4. Затегнете режещия елемент, сглобен със заключващото устройство 9 , завъртайки го по часовниковата стрелка.			
5. Монтирайте режещото устройство 3 в месомелачката, завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира и щракне.			
6. Свържете гнездото на режещото устройство с тавата за пълнене 2 .			
7. Поставете бутащото устройство в тавата за пълнене 1 .			

Ред на работа







- Уверете се, че месомелачката е сглобена в една от конфигурациите.
- Свържете уреда към контакта.
- Поставете съд с необходимата вместимост под режещото устройство.
- Натиснете  за да включите двигателя.
- Пригответе съставките в тавата за пълнене и постепенно се добавяват в месомелачката с помощта на бутачното устройство, без натиск.
- За да изключите устройството, натиснете 

веднъж.




- Изключете уреда.
- Разглобете го. Натиснете бутона  Фиг. С-1 и завъртете режещия елемент по посока на часовниковата стрелка.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ

Преди готвене се препоръчва да се режат съставките на парчета от 3x3x3 см.

Наименование	Съставки	Бележка
Диск за раздробяване с отвори от 3/5,0 мм  		
Приготвяне на мляно месо от месо/риба/домашни птици	Нарежете съставките на парчета от 3x3x3 см.	Мляно месо за супа топчета, пълнежи, мусака и др.
Кълцане на плодове и зеленчуци	Обелете плодовете и зеленчуците, отстранете костилките. Нарежете съставките на парчета от 3x3x3 см.	За да получите хомогенно пюре, използвайте диска от 3 мм  , и получената маса се преминава през сито. Използва се за бебешка храна.
Кълцане на зеленчуци и варено или печено месо	Не кълцайте съставки по-топли от 95°C. Обелете плодовете и зеленчуците, отстранете костилките. Нарежете съставките на парчета от 3x3x3 см.	
Приготвяне на закуски от тестени изделия, зеленчуци, гъби и др.	Нарежете съставките на парчета от 3x3x3 см.	След кълцане разбъркайте храната.
Формиране на тесто за сладкиши	Преди формирането, оставете тестото да се охлади в хладилник.	Тестото може да се приготви с помощта на миксер. Натиснете няколко пъти съставките, за да получите хомогенно тесто. Подходящи дискове: 3 и 5,0 мм.
Смилане на ядки, сушени плодове, сладки и др.	Отстранете костилките от сушени плодове и черупките от ядки.	Пълнежи за пайове, плодов мус и сладкиши. Можете да използвате диска от 5.0 мм  .
Акcesoар за наденици 		
Наденици и др.	Нарежете съставките на парчета от 3x3x3 см. Разбъркайте добре каймата. Използвайте естествени мембрани. Направете възел на единия край и издърпайте мембраната в обратната посока.	При пълнене на мембраната се уверете, че тя не е твърде опъната, за да не се скъса. Надениците могат да бъдат пригответи от мляно месо и от парчета месо.
Пълнеж за кюфтета	Натиснете пълнежа с бутачното устройство и пълнете с него кюфтетата.	Препоръчва се да използвате малък акcesoар  .

Акcesoар за кюфтета

Приготвяне на кюфтета	Нарежете съставките на парчета от 3x3x3 см и ги оставете да Мариноват. Разбъркайте добре каймата.	Кюфтетата могат да бъдат направени от мляно месо или от парчета месо.
Ренде малко/голямо  		
Приготвяне на салати, хапки, зеленчуци за супа и основни ястия	Нарежете съставките на парчета, натиснете ги в рендера с бутачното устройство.	За да не се разпръснат съставките, поставете подходящ съд под режещото устройство.
Акcesoар за рязане 		
Рязане, приготвяне на салата	Съставките трябва да са гъсти (краставици, репички, пресни картофи, моркови, зеле и т.н., колбаси, твърдо сирене и др.) Нарежете ги (ако е необходимо) на парчета. Натиснете съставките с помощта на бутачното устройство.	

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА, ФИГ. D



- Почиствайте частите на месомелачката веднага след употреба.
- Изключете уреда. Изключете го от контакт.
- Демонтирайте месомелачката.
- Почистете добре всички подвижни части на уреда в топла вода с неабразивни препарати.
- Неметалните части могат да се мият в съдомиялна машина. **Температурата на водата не трябва да надвишава 60°C.**
 - Избършете корпуса на уреда с влажна кърпа. За да предотвратите токов удар, не потапяйте уреда във вода.
- Изсушете добре всички компоненти.



След почистване изсушете добре всички метални части, за да избегнете ръжда. За допълнителна защита можете леко да ги мазате с растително масло.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Възможни проблеми	Възможни причини	Решения
Месомелачката не работи	В контакта няма електричество.	Deconectați aparatul și așteptați până când revine curentul electric.
Месомелачката се изключва	<ul style="list-style-type: none"> Защитата от прегряване е активирана. Автоматичната защита срещу прегряване на двигателя е включена Храна, заседнала в уреда. 	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a scăpa de mâncarea blocată, apăsați butonul (☞). Dacă nu funcționează, scoateți din priză, dezasamblați aparatul și curățați-l. Contactați un service autorizat Oursson.
Отделя се лоша миризма, когато месомелачката работи	<ul style="list-style-type: none"> Възможно е уредът да е прегряван. Когато включите уреда за първи път, може да има неприятна миризма, причинена от изгарянето на подвижните части. 	<ul style="list-style-type: none"> Намалете времето за използване на уреда. Неприятната миризма при първа употреба не е дефект и скоро ще изчезне.
Месото не се смила добре	<ul style="list-style-type: none"> Острието е поставено неправилно Ламелите са притъпени. Закрепващият пръстен не е монтиран правилно. 	<ul style="list-style-type: none"> Инсталирайте ножа правилно. Ножовете трябва да са остри. Монтирайте фиксиращия пръстен правилно.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	MG5540	MG5550
Разход, W	max 400	
Волтаж	220-240 V~; 50/60 Hz	
Клас на защита	II	
Мощност със заключен двигател, W	800	
Производителност кг/час	108	
Размери (Дължина x Ширина X Височина), мм	283x136x188	
Температурни изисквания	Работа	+15°C до +35°C
	Транспорт и съхранение	-25°C до +55°C
Изисквания за влажност	Работа	15-75% (без кондензация)
	Транспорт и съхранение	15-75% (без кондензация)
Тегло, кг	2,7	

* Продуктите трябва да се съхраняват на сухо, проветриво място при температура над -25°C.

СЕРТИФИКАТ НА ПРОДУКТА

За информация относно сертификатите посетете <http://www.oursson.com> или поискайте копие от Вашия дистрибутор.



СЕРВИЗ

Компанията OURSSON изразява своята благодарност към Вас за избора на нашите продукти. Направихме всичко възможно този продукт да отговаря на вашите нужди, а качеството му да бъде в съответствие с най-високите европейски стандарти. Ако вашият продукт OURSSON има нужда от поддръжка, моля свържете се с някой от оторизирани ни сервизни центрове. Пълен списък на сервизните центрове и на техните точни адреси може да бъде намерен на уебсайт www.oursson.ro.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ OURSSON

- Гаранцията OURSSON се предоставя от OURSSON. Прилага се само за модели, предназначени и разпространени на територията на България (Bulgaria), които са сертифицирани в съответствие със стандартите в страната.
- Гаранцията OURSSON е в съответствие със законодателството в сила, за да се защитават правата на потребителите. Гаранцията се ръководи от законите на страната, в която се доставя продукта и е валидна само когато продуктът се използва изключително за домашна употреба. Гаранцията OURSSON не важи за употреба с търговска цел.
- Гаранционен период на продуктите марка OURSSON:

Продукт	Продължителност на живот, месеца	Гаранция, месеца
Микровълнови печки, уред за правене на хляб, индукционен котлон Мултикукъри, кухненски уреди, бързовари, електрически скари, блендери, миксери, месомелачки, тостери, thermo потове-сокоиз-стисквачки, еспресо машини, уреди за кълцане, хладилници, фризерни, автоматични кафемашини, автоматични машини, уреди за разпенване на мляко, кухненска везна	60	24

- Гаранцията OURSSON не е приложима за части, които имат обикновено износване, в случай, че тяхната подмяна е предвидена по проект:
 - Батерии
 - Опаковка, аксесоари за транспорт и монтаж, придружаващата документация.
- Гаранцията не се прилага за дефекти на продуктите, причинени в резултат на нарушение на инструкциите за употреба, за съхранение или за транспорт, в резултат на действия на трети лица или непреодолима сила, включително, но без да се ограничава до следните случаи:
 - В случаите когато дефектът на продукта е резултат на небрежно боравене, на неправилна употреба, на нарушение на инструкциите за употреба, предвидени в ръководството за употреба, включително в резултат на излагане на високи или ниски температури, висока влажност или прах, следи от опит

за разглобяване на корпуса и/или от неоторизиран ремонт, несъответствие на параметрите на електроенергията, в случаите когато във вътрешността на продукта има течности, насекоми или други чужди тела и вещества и при продължителна употреба на продукта на лимита на неговия капацитет.

- В случаите когато дефектът на продукта е резултат от неоторизиран опит за тестване на продукта или от правене на промени по проектирането или по софтуера на продукта, включително услуги за ремонт или поддръжка, неоторизирани от OURSSON.
- В случаите когато дефектът на продукта е резултат от употреба на несъвместими и с лошо качество оборудване, аксесоари или резервни части.
- В случаите когато дефектът на продукта е свързан с използването му в комбинация с допълнително оборудване (аксесоари), различни от допълнителното оборудване, препоръчено от OURSSON за употреба с този продукт. OURSSON не носи отговорност за качеството на допълнителното оборудване (аксесоари), произведено от трети лица, за качеството на техните продукти с такова оборудване, както и за работното качество на допълнителното оборудване OURSSON, използвано с продуктите на други производители.
- Дефектите на продукта, възникнали по време на употреба се ремонтират от оторизирани сервизи. В гаранционния период, ремонтът е безплатен при представяне на сертификат за гаранция и на документи, потвърждаващи покупката и датата на договора за покупка на древно (фактура и данъчна разписка /касова бележка) и трябва да бъде взето под внимание следното:
 - Конфигурацията и монтажът, описани в инструкцията за употреба не са включени в обхвата на гаранцията OURSSON и могат да се извършат или от потребителя или срещу заплащане от персонала на оторизирани сервизни центрове.
 - Поддръжката (почистване и смазване на части, смяната на консумативи и материали и др.) се извършват срещу залащане.
- OURSSON не носи отговорност за вреди, причинени пряко или косвено от продуктите на човека, домашните любимци, имоти, в случаите когато са възникнали в резултат на неспазване на правилата и на условията за употреба, за съхранение, за транспорт или за инсталация на продукта, умишлени или небрежни действия на потребителя или на трети лица.
- В никакъв случай OURSSON не носи отговорност за всякакви загуби или специални, случайни, непреки или последващи щети, включително, но без да се ограничава до, пропуснати ползи, загуби поради прекъсване на търговска, промишлена или дейности от друго естество, възникнали във връзка с използването или с невъзможността за използване на продукта.
- Поради непрекъснатото подобряване на дизайна, продуктите и някои технически характеристики могат да бъдат променени без предизвестие от страна на производителя.

Използване на продуктите след изтичане на гаранционния срок (продължителност на живот):

- Продължителността на живот, определена от

OURSSON за продуктите е валидна само при условие, че те се използват единствено в домашни условия, както и при условие на спазване на инструкциите за употреба, за съхранение и за транспорт. Внимателното боравене с продуктите и спазването на правилата за функциониране може да увеличи действителната продължителност на употреба като по този начин се надвишава средната продължителност на употреба, определена от OURSSON.

- В края на средната продължителност за употреба на продукта, трябва да се свържете с оторизиран сервизен център за рутинна поддръжка на продукта. Поддръжката и обслужването ще се извършват срещу заплащане.
- OURSSON не препоръчва използването на продуктите в края на средната продължителност за употреба без проверка от оторизиран сервизен център, тъй като, в този случай, продуктът може да бъде опасен за живота, здравето или имуществото на потребителя.

Рециклиране на продуктите

Продуктите не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат изпратени в центрове за рециклиране на електрическо и електронно оборудване в съответствие с българското законодателство. Чрез рециклирането на този продукт Вие ще помогнете за запазването на природните ресурси и за предотвратяване на увреждането на околната среда и на здравето. За повече информация относно пунктовете за събиране и рециклиране на този продукт, моля свържете се с местната служба по изхвърляне на битови отпадъци.



Дата на производство

Всеки продукт получава единен сериен номер под формата на буквено-цифров код, дублиран от баркод, съдържащ следната информация: име на групата продукти, дата на производство, сериен номер на продукта. Датата на производство може да се дублира върху опаковката и/или върху продукта.



Сериеният номер се намира на задния панел на продукта, върху опаковката и на гаранционния сертификат.

- 1 Първите две букви – продуктова група (месомелачка – MG).
- 2 Първите две цифри – година на производство.
- 3 Следващите две цифри – месец на производство.
- 4 Последните цифри – сериен номер на продукта.

За да се избегне объркване, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба и гаранционните условия и проверете верността на сертификата за гаранция. Гаранционната карта е валидна, само когато е правилно и ясно попълнена: модел, сериен номер, дата на покупката, печат и подпис на продавача, подпис на клиента. Сериеният номер и модела на продукта, трябва да съответстват на гаранционния сертификат. При неспазване на тези условия, както и в случай, че информацията от гаранционния сертификат е променена или заличена, сертификатът става невалиден.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, A rajz



Elektromos veszély

Elektromos veszélyre figyelmeztet.



Egyéb veszély

Figyelmezteti a felhasználót az utasítások betartására.

Elektromos gépek használata esetén a következő óvintézkedések betartása kötelező:

- A készüléket mindig a használati útmutató szerint használja.
- A berendezést egy stabil felületre helyezze.
- Csak a készülékkel együtt szállított eszközöket használja.
 - Áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye a készülék kábelét vízbe, vagy más folyadékba. Ha víz a készülék belsejébe kerül, keresse fel az OURSSON márkaszervizt.
- A hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben ahol gyúlékony anyagok vannak.
 - Ne próbálja a készüléket szétszerelni. A készülék meghibásodhat, így a gyártó szavatosságának elvesztéséhez vezet. Javításra és karbantartásra keresse fel az OURSSON márkaszervizt.
- Ha a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe helyezi, vagy fordítva, szedje ki a készüléket a csomagból és várja 1-2 órát amíg elindítja.
- A tápkábelt vagy a készüléket soha ne helyezze vízbe.
- Ne engedje a gyerekeket a készülék közelében, felügyelet nélkül, működés közben.
- Ne érintse meg a készülék forró felületeit, ezek égési sérüléseket okozhatnak.
- A tápkábel hossza relatív rövid, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- Ne engedje, hogy a tápkábel éles szélékhez érjen vagy forró felületekkel érintkezzen.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt túlerhelt dugaszokhoz, mivel a készülék meghibásodhat.
- Ne használja a készüléket gáz vagy villanykályhák közelébe.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.
- Óvja a készüléket ütések, esés, vibrációk és más mechanikai behatások ellen.
- Mindig húzza ki a készüléket tisztítás vagy tartozékok lecserélése előtt.
- Ne használja a készüléket nyílt térben.
- Ne engedje, hogy gyerekek, csökkentett fizikai, mentális vagy nem megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező személyek használják a készüléket, hanem csak felügyelet alatt, ezek kioktatása után.
- A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket ha a tápkábel sérült, ez esetben vigye el a készüléket hivatalos OURSSON márkaszervizbe.
- Kizárólag a készülékkel együtt szállított kiegészítőket használja.
- Ne használjon a készülék tisztítására súrlószerket

vagy erős mosószerket (alkohol, benzin stb.). a készülék házának takarítására használjon kis mennyiségű mosószert.

JAVASLATOK

- Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el! Őrizze meg a használati útmutatót későbbi alkalmazásra.
- Az útmutatóban szereplő képek informatív jellegűek és eltérhetnek a valós tárgyaktól.
- Tilos nagyon kemény élelmiszer darabokat darálni, mivel a kések jelentősen kophatnak.
- Amikor a készüléket áthelyezi, fogja két kézzel. Ne emelje meg a készüléket a darálócsőtől vagy az adagolóátalától.
 - Ne nyúljon kézzel vagy bármilyen más tárggyal az adagolócsőbe a készülék működése közben. Használja csak a nyomórudat.

Kerülje, hogy a készülékbe csont vagy más kemény tárgy kerüljön. Darálás előtt ellenőrizze, hogy az élelmiszer ne legyen fagyos. Hús vagy zöldség darálása előtt, ellenőrizze, hogy megfelelő méretre legyenek felvágva és könnyen adagolhatók.

Tilos erőszakkal kezelni a készüléket, mivel ennek meghibásodását okozhatja.



Ako imate voprosi ili problemi, svrzzani s produktite OURSSON - moia svvrzete se s nas na elektronna-ta ni poia: info@oursson.ro.

Tova rkovodstvo e zashchiteno ot zakona za avtorsko pravo, svrglasno bulgarskoto i evropijskoto zakonodatelstva. Vsaka nerazresheno izpolzvanе, vkluchitelno kopiranje, otpechatvanе i razprostraneniе, no ne samo, vodi do grahdanska otgovornost v svrtvetstvie svr zakona.

Kontakти:

1. Производител: OURSSON, Rue du Grand-Chêne 5, 1003, Лозанна, Швейцария.
2. Експлуативен вносител за Румъния/България (Bulgaria) – Ourssо Appliance SRL Брашов, ул. „Зизинулуи” № 109D, www.oursson.ro

OURSSON
Произведено в Китай



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Kiegészítők minden modellhez, B Ábra


1 Nyomó	1 db.
2 Adagolótalca	1 db.
3 Darálófej	1 db.
4 Motorház	1 db.
5 Vágórostély 5 mm-es lyukakkal	1 db.
6 Vágórostély 3 mm-es lyukakkal	1 db.
7 Rögzítő tartozék	1 db.
8 Vágókés	1 db.
9 Adagoló csiga	1 db.
10 Kolbásztöltő tartozék	1 db.
11 Rögzítő gyűrű	1 db.
12 Elválasztó	1 db.
13 Reszelő (kicsi)	1 db.
14 Reszelő (nagy)	1 db.
15 Szeletelő tartozék	1 db.
16 Nyomó tartozék	1 db.
17 Darálófej	1 db.
Használati utasítás	1 db.


SZERKEZETI ELEMEK, C-1 Ábra

- 1 Darálófej-eltávolító gomb
- 2 Vezérlőpanel


HASZNÁLAT, C Ábra

Vezérlőpanel, C-1 Ábra

 - **START/STOP** gomb. A húsdaráló motorjának elindításához nyomja meg a **START/STOP** gombot.


 - **MEGFORDÍTÁS** gomb. Ha valami beszorul a húsdarálóba, állítsa meg a **START/STOP** gomb megnyomásával. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MEGFORDÍTÁS** gombot, hogy az adagoló csiga ellenkező irányba forogjon, kinyomva, ami beszorult.

Első használat előtt törölje át a készüléket puha, száraz ruhával. A többi részeket meleg vízzel és mosogatószerrel moshatja. Szárítsa meg az alkatrészeket. **Össze- és szétszerelés előtt győződjön meg, hogy a készüléket áramtalanította.**



A MOTOR AUTOMATIKUS VÉDELME


Az automatikus védelem szerepe a motor védelme a túlmelegedéstől és a rongálódás elkerülése. Ha az automatikus védelem aktiválva van, a készülék le fog állni, és a vezérlőpanel gombjai nem működnek. Hagyja a készüléket 10 percig hűlni.




A húsdaráló összeszerelése, C Ábra

Darált húshoz, C-3 Ábra	Kolbásztöltéshez, C-7, C-8 Ábra	Fasírhoz, C-5, C-6 Ábra	Zöldséghez, C-4 Ábra
1. Először helyezze be a csigát 9 a darálófejbe 3 .	1. Helyezze be a szükséges tartozékot 13 , 14 , 15 a darálófejbe 17 .		
2. Helyezze fel a kést a csigára. C-2 Ábra.	2. Helyezze fel a csigát az elválasztóra 12 .	2. Rögzítse a darálófejet 17 a húsdarálóban az óra járásával ellentétes irányba forgatva.	
3. Helyezze be valamelyik vágórostélyt 5 , 6 a csigára felszerelt késre.	3. Szerelje fel az elválasztóra a kívánt tartozékot 10 .	3. Szerelje fel a rögzítőgyűrűt 11 .	3. Helyezze be a nyomót 16 a darálófejbe 17 .
4. Szorítsa meg az összeszerelt darálófejet a rögzítő tartozék segítségével 7 , az óra járásával megegyező irányba forgatva azt.			
5. Szerelje fel a darálófejet 3 a húsdarálóra úgy, hogy elforgatja az óra járásával ellenkező irányba, míg rögzül és kattán.			
6. A darálófej rését csatlakoztassa az adagolótalcahoz 2 .			
7. Helyezze a nyomót az adagolótalca alá 1 .			

Műveletek sorrendje

- Győződjön meg, hogy a húsdaráló valamelyik beállítás szerint van összeszerelve.
- Csatlakoztassa áramforráshoz a készüléket.
- Helyezzen megfelelő méretű edényt a darálófej alá.
- Nyomja meg a  gombot a motor elindításához.
- Az előkészített hozzávalókat tegye az adagolótalca alá, és fokozatosan adagolja a húsdarálóba a nyomó segítségével erőltetés nélkül.

- A készülék megállításához nyomja meg a  gombot egyszer.
- Húzza ki a konnektorból a dugaszt.
- Szerelje szét a készüléket. Nyomja meg a C-1 ábra szerinti **1** gombot, és forgassa el a darálófejet az óra járásával megegyező irányba.

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLATOK

Ételkészítés előtt javasolt a hozzávalók 3x3x3 cm-es darabokra vágni.

Megnevezés	Hozzávalók	Megjegyzés
3/5,0 mm-es vágórostély 6, 5		
Darált hús készítése húsból/halból/szármányból.	Vágja a hozzávalókat 3x3x3 cm-es darabokra.	Darált hús húsgombóc, töltelék, muszaka stb. készítéséhez.
Gyümölcsök és zöldségek darálása.	Hámozza meg a gyümölcsöt, zöldséget, távolítsa el a magvakat. Vágja 3x3x3 cm-es darabokra.	Ahhoz, hogy homogén pürét készítsen, használja a 3 mm-es vágórostélyt 6 , a kapott massa átmegy egy szitán. Babaételekhez használható fel.
Zöldségek és főtt vagy sült húсок darálása	Ne daráljon 95 °C-fokosnál forróbb hozzávalókat. Hámozza meg a gyümölcsöt, zöldséget, távolítsa el a magvakat. Vágja a hozzávalókat 3x3x3 cm-es darabokra.	
Előételek készítése tésztából, zöldségből, gombából stb.	Vágja a hozzávalókat 3x3x3 cm-es darabokra.	Darálás után keverje össze az ételt.
Tészta formázása süteményekhez	Formázás előtt hagyja a tésztát hűtőben lehűlni.	A tésztát elkészítheti keverőgéppel. A hozzávalókat nyomja többször, hogy homogén tésztát kapjon. A megfelelő vágórostélyok a 3 és 5,0 mm-esek.
Diófélék, aszalt gyümölcsök, sütemények stb. darálása.	Távolítsa el a gyümölcsök magvait és a dió héját.	Palacsintatöltelékek, gyümölcspépek és édességek. Az 5,0 mm-es vágórostélyt 5 használhatja.
Tartozék kolbásztöltéshez 10		
Kolbászfélék stb.	Vágja a hozzávalókat 3x3x3 cm-es darabokra. Keverje jól össze a vagdaltat. Használjon természetes beleket. Kössön egy bogot az egyik végére, és húzza a belet az ellenkező irányba.	A bél töltésénél figyeljen arra, hogy ne nyújtsa ki túlságosan, nehogy majd eltörjön. Kolbász készíthető darált húsból és húsdarabokból.
Töltelék fasírhoz.	Tolja a tölteléket a nyomó tartozékkal, és töltsen meg a fasírtot.	Kis méretű tartozék használata javasolt 10 .

Tartozék fasírt készítéséhez ¹²		
Fasírtkészítés	Vágja a hozzávalókat 3x3x3 cm-es darabokra és hagyja pácolódni. Keverje jól össze a vagdaltat.	Fasírt készíthető darált húsból vagy húskockákból.
Kis/nagy reszelő ^{13, 14}		
Saláták, előételek, leveshez zöldség és főételek készítése	Vágja a hozzávalókat darabokra, a nyomóval nyomja a reszelőbe.	Tegyen egy megfelelő edényt a darálófej alá, hogy elkerülje a hozzávalók szétszóródását.
Szeletelő tartozék ¹⁵		
Saláták szeletelése, készítése	Sűrű hozzávalókat használjon (uborka, retek, friss krumpli, sárgarépa, káposzta, stb., húskészítmények, kemény túró, stb.) Darabolja (ha szükséges). A hozzávalókat a nyomóval tolja be.	

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS, D ÁBRA




- Tisztítsa meg a daráló gép elemeit rögtön használat után.
- Állítsa meg a készüléket. Húzza ki a konnektorból.
- Szerelje szét a daráló gépet.
- Mossa meg alaposan a leszerelhető részeket meleg vízzel és nem karcoló mosószerrel.
- A nem fém részek mosogatógépben moshatók. **A víz hőmérséklete ne legyen több 60°C-fokosnál.**
 - A készülék motorházát nedves ruhával törölje át. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe a készüléket.
- Alaposan szárítsa meg minden alkatrészt.



Tisztítás után szárítsa meg alaposan a fémből készült részeket, hogy ne rozsdásodjanak. A megóvásuk érdekében vékonyan bekenheti növényi olajjal is.

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

Lehetséges problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A daráló gép nem indul	Nincs áram a konnektorban.	Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várjon míg újra lesz áram.
A daráló gép leáll	<ul style="list-style-type: none"> A védelem a túlmelegedéstől aktiválódott. A motor túlmelegedésétől való automatikus védelem be van kapcsolva. Az étel beszorult a készülékbe. 	<ul style="list-style-type: none"> A beszorult étel kiszedéséhez nyomja meg a  gombot. Ha így nem oldódik meg, húzza ki a konnektorból, szedje szét a darálót és tisztítsa meg.
Kellemetlen szag árad a daráló működése közben	<ul style="list-style-type: none"> Lehetséges, hogy a készülék túlmelegedett. Amikor első alkalommal indítja el a készüléket, kellemetlen szaga lehet a mobil részek égése miatt. 	<ul style="list-style-type: none"> Működtesse rövidebb ideig a készüléket. A kellemetlen szag első használatkor nem hiba, és hamarosan megszűnik.
A hús nincs jól megdarálva	<ul style="list-style-type: none"> A kés nem megfelelően van felszerelve. A kések nem élesek. A rögzítőgyűrű nem megfelelően van felszerelve. 	<ul style="list-style-type: none"> Szerelje be helyesen a kést. A késeket meg kell élezni. Szerelje fel helyesen a rögzítőgyűrűt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell	MG5540	MG5550
Fogyasztás, W	max 400	
Feszültség	220-240 V~; 50/60 Hz	
Biztonsági besorolás	II	
Teljesítmény reteszelt motorral, W	800	
Teljesítmény kg/óra	108	
Méret (hosszúság/szélesség/magasság), mm	283x136x188	
Hőmérsékleti feltételek	Működés	+15-től +35°C-fokig
	Szállítás és tárolás	-25-től +55°C-fokig
Nedvességi feltételek	Működés	15-75% (kondenz nélkül)
	Szállítás és tárolás	15-75% (kondenz nélkül)
Súly, kg	2,7	

* A termékeket száraz, jól szellőzött raktárban, -25°C magasabb hőmérsékleten kell tárolni.

TERMÉKTANÚSÍTVÁNY

A terméktanúsítvánnyal kapcsolatos információkat keresse a <http://www.oursson.com> internetes oldalon, vagy kérjen másolatot a forgalmazótól.



A készülék javítását csak az OURSSON márkaszerviz szakembere végezheti.

SZERVIZ

Köszönjük, hogy az OURSSON cég termékeit vásárolta. Megtettünk mindent, hogy a termék minősége a legmagasabb európai szabványoknak feleljen meg. Ha az OURSSON terméke karbantatási igényel, kérjük keresse fel a felhatalmazott szolgáltatót a központot. A teljes márkaszervizek jegyzéke a www.oursson.com honlapon található.

OURSSON garancia feltételek:

1. Az OURSSON garancia érvényességét az OURSSON cég biztosítja. A garancia csak Magyarország területén érvényes és forgalmazott, az ország szabványainak megfelelő mintapéldányokra.
2. Az OURSSON garancia a hatályos jogszabályoknak felel meg a fogyasztók jogainak védelmére. A garanciát a termék forgalmazási országa szerinti jogszabályoknak felel meg, és csak akkor érvényes ha a termék kizárólag háztartási célra kerül felhasználásra. Az OURSSON nem érvényes kereskedelmi célokra történő felhasználás esetén.
3. Az OURSSON termékek garanciája:

Termék	Élettartam hónap	Élettartam hónap
Mikrohullámú sütő, kenyérgép, indukciós főzőlap Multicooker, konyhai készülékek, vízmelegítők, villamos sütők, turmixgépek, húsdarálók, kenyérpíritők, thermopot, gyümölcsprések, gőzfőzők, eszpresszó kávéfőzők, darálók, hűtők, mélyhűtők, automata kávéfőzők, tejhabosítók Konyhai mérlegek	60	24

4. Az OURSSON garancia nem vonatkozik a szokásos kopásnak kitett alkatrészekre, ha ezek helyettesítése elő van írva:
 - elemek.
 - csomagolás, szállítási és szerelési kellékek, terméket kísérő dokumentáció.
5. A garancia nem érvényes a használati, tárolási vagy szállítási utasítások megszegéséből, harmadik személyek beavatkozásából vagy más eseményből eredő hibákra, beleértve, de nem csak a következő esetekre korlátozva:
 - Ha a termék meghibásodása a nem megfelelő kezelés, felhasználás, használati útmutatóban foglalt utasítások megszegésének eredménye, beleértve magas vagy alacsony hőmérsékleten, magas páratartalom vagy poros környezetben való használat, felbontási jelek és/vagy saját javítás, nem megfelelő hálózati feszültség.
 - Ha a készülék beisejében folyadék, rovarok vagy más idegen testek, anyagok találhatók, a készülék hosszú távú teljesítmény felüli alkalmazása.
 - Ha a készülék meghibásodása nem engedélyezett tesztelés vagy tervezési vagy szoftver módosítás, beleértve OURSSON által nem engedélyezett javítási és karbantartási szolgáltatások eredménye.
 - Ha a meghibásodás rossz minőségű, nem hatékony készülékek, kiegészítők, alkatrészek alkalmazásának eredménye.

- Ha a meghibásodás, más, OURSSON által nem ajánlott kiegészítő készülékkel együtt történő alkalmazás eredménye, az OURSSON cég nem vállal felelősséget harmadik személyek által gyártott kiegészítő készülékekért, ezek termékeinek minőségéért az együtt használat alatt, valamint az OURSSON kiegészítő használatáért más gyártók készülékeivel együtt.
6. A használat alatti hibákat az engedélyezett márkaszerviz javítja ki. Garancia alatt a hibák javítása ingyenes, amennyiben a fél a garancialevelet, valamint a vásárlást igazoló okmányt (számla és nyugta) mutatja be. Vegyük figyelembe a következőket:
 - A használati útmutatóba foglalt termék beállítás és felszerelés nem vonatkozik az OURSSON garanciára, ezeket a felhasználó vagy a márkaszerviz végezheti, díjfitetés ellenében.
 - A karbantartást (takarítás és alkatrészek kenése, fogyó alkatrészek és anyagok cseréje stb.) díjfitetés ellenében történik.
 7. OURSSON cég nem vállal felelősséget a termék által, OURSSON cég nem vállal felelősséget a termék által, embereknek, háziállatoknak, tulajdonjoguk közvetlen vagy közvetett módon okozott károkért, amennyiben a használatra, tárolásra, felszerelésre vonatkozó szabályok megszegésének, vagy a felhasználó vagy harmadik személyek szándékos vagy gondatlan cselekedeteinek következménye.
 8. Semmiképp OURSSON nem felel semmiféle speciális, véletlen, közvetett vagy közvetlen veszteségért vagy kárért, beleértve, de nem kizárólag a termék felhasználásával vagy felhasználásának kimaradásával kapcsolatos haszonvesztésre, kereskedelmi, ipari vagy más jellegű tevékenység leállítására korlátozva.
 9. A külső megjelenés állandó javításának köszönhetően a termékek és egyes műszaki jellemzői a felhasználók előzetes értesítése nélkül változhatnak.

A termékek alkalmazása a garancián túl (élettartam):

1. Az OURSSON által meghatározott élettartam csak háztartási, használati, szállítási és raktározási utasításoknak megfelelő használat esetén érvényes. A termék figyelmes kezelése és használati előírásainak betartása a termék használati időtartamának növeléséhez vezethet, ez által meghaladva az OURSSON cég által előírt átlagos használati időszakot.
2. Az átlagos használati időszak végén, keresse fel a márkaszervizt a készülék karbantartására. A karbantartást és szervizt díjfitetés ellenében végzik.
3. OURSSON nem javasolja a készülékek további használatát az átlagos használati időszakon túl, egy megfelelő, márkaszerviz által végzett ellenőrzés hiányában, mivel a készülék veszélyes lehet, a fogyasztó életére, egészségére vagy tulajdonára nézve.

Készülékek újrahasznosítása

A készülék nem dobható a háztartási szemétkébe. A készülék nem dobható a háztartási szemétkébe. A készülékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyekre kell szállítani, a jogszabályoknak megfelelően. A termék újrahasznosításával hozzájárul a természeti források megőrzéséhez és a környezet szennyeződésének megakadályozásához, emberi egészség megvédéséhez. További információkért a begyűjtési és újrahasznosítási pontokra, kérjük keresse fel a helyi a hulladékgyűjtő központot.



Gyártás ideje

Mindegyik termék egyedi, alfanumerikus sorszámmal rendelkezik, amelyet a vonalkód kísér a következő információkkal: termékcsalád neve, gyártás ideje, termék sorszáma. A gyártás ideje megjelenik a csomagon és/vagy a terméken. A sorszám a termék hátoldalán, csomagolásban és a garancialevélben jelenik meg.



1 2 3 4

- 1 Első két betű – termékcsoporthoz (MG - húsdaráló).
- 2 Első két szám – gyártás éve.
- 3 Következő két szám – gyártás hónapja.
- 4 Utolsó két szám – termék sorszáma.

oursson

Az OURSSON termékekkel kapcsolatos kérdésekre vagy problémákra, kérjük keressenek fel e-mail-en: info@oursson.com.

Jelen nyomtatványt az európai szerzői jogokra vonatkozó jogszabályok védik. Bármilyen nem megengedélyezett felhasználás, beleértve másolás, nyomtatás és forgalmazás, nem kizárólag ezekre korlátozva, a hatályos jogszabályok alapján, polgári felelősséget von maga után.

Kapcsolat:

1. Gyártó – OURSSON, Rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, Svájc.
2. Kizárólagos importőr - Oursson Appliance SRL, Brassó str. Zaharia Stancu nr 9, et. 1 www.oursson.com

OURSSON
Gyártott-ban Kína



Félreértés elkerülése érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garancia érvényesítésének feltételeit, ellenőrizze a garancialevél pontosságát. A garancialevél csak akkor érvényes ha helyesen és tisztán van kitöltve: modell, sorszám, vásárlás ideje, eladó bélyegzője és aláírása, vevő aláírása. A termék sorszáma és modellszáma a garancialevélbe foglalt adatoknak kell megfeleljen. Ezen feltételek nem teljesítése esetén, valamint ha a garancialevélben található adatokat módosították vagy törölték, a garancialevél érvénytelen.

www.oursson.com