

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Chopper BR1403  
Измельчитель BR1403



## СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	9
RU.....	16
KZ.....	23
BY.....	30

**CHOPPER BR1403**

The chopper is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, raw or boiled meat, cheese, ice.

**DESCRIPTION**

1. Motor unit
2. Bowl lid
3. Chopper bowl
4. Chopping knives
5. Additional chopping knives



Pic. 1

Pic. 2

## SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the unit; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

**ATTENTION! Continuous operation time of the chopper should not exceed 15 seconds, after that make at least 2 minutes break.**

- Place and use the unit on a flat dry and steady surface.
- Use only the removable parts supplied with the chopper.
- Before switching the chopper on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Before using the chopper for the first time, wash all the removable parts that will contact food.
- Put the products in the chopper bowl before switching the unit on. Do not switch the unit on if the chopper bowl is empty.
- Cool down hot products before putting them into the chopper bowl.

- Watch the amount of products put in the chopper bowl and the level of poured liquids.
- Before using the unit make sure that the chopping knives are installed properly.
- The cutting edges of the chopping knives are sharp and dangerous, handle the knives carefully.
- If the chopping knives stop rotating during the unit operation, switch the unit off, unplug it and remove the motor unit and the lid, remove the product which is hindering the chopping knives rotation. If the chopping knives rotation is hindered, it is recommended to add some water, juice, liquor etc. into the chopper bowl.
- Remove the motor unit of the chopper only after complete stop of the chopping knives rotation and after the unit is unplugged.
- Do not use the unit outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed and close to inflammable liquids.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

### ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or by similar qualified personnel, to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself; in case of any malfunction or if the unit is dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

### BEFORE THE FIRST USE

**After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using it.**

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.

- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wash the bowl (3) and the lid (2) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives (4, 5) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- The cutting edges of the chopping knives (4, 5) are sharp and can be dangerous, handle the chopping knives (4, 5) carefully.
- Wipe the motor unit body (1) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.

### USING THE CHOPPER

- The chopper is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, raw or boiled meat, cheese, ice.

#### ATTENTION!

Continuous operation time of the chopper should not exceed 15 seconds, after that make at least 2 minutes break.

- Do not chop very hard products, such as nutmegs, coffee beans, cereals and frozen food.
- Notes: — when using the unit for the first time, a foreign smell from the electric motor can appear — this is normal and it is not covered by warranty.

#### BEFORE PROCESSING THE PRODUCTS:

- remove bones, fat and sinews from meat, cut the meat, cheese, onion, vegetables and fruit into cubes approximately 1,5x1,5 cm;
- shell the nuts, remove stems from herbs;

#### FOOD PROCESSING

Use the main chopping knives (4) for processing raw or boiled meat, maximal weight for pork: 400 g, for beef: 350 g.

- The main chopping knives (4) are also used for chopping vegetables, fruit, aromatic herbs, onion, garlic, cheese, ice.
- Before assembling the chopper make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Place the bowl (3) on a flat dry and steady surface.
- Install the main chopping knives (4) on the axis inside the bowl (3). Be careful: the chopping knives (4) are sharp, always hold the chopping knives (4) by the plastic end.
- Put the pre-cut products into the bowl (3).
- **Notes:**
  - do not switch the chopper on if the bowl (3) is empty.
  - the amount of food for processing should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl (3) and should not be below the blades of the chopping knives (4).
- Install the lid (2) on the bowl (3).
- Install the motor unit (1) on the lid (2).
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the chopper on press on the motor unit (1) and hold it pressed.
- During the operation press on the motor unit (1) with one hand and hold the bowl (3) with the other.
- **Notes:** — If food processing is hindered or the products level is below the chopping knives (4) edges, you can add some water, juice, broth etc.
- After using the chopper wait until the chopping knives (4) fully stop rotating.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Remove the motor unit (1).
- Remove the lid (2) from the bowl (3).
- Take the plastic end and remove the chopping knives

(4) from the bowl (3).

- Take the chopped products out of the bowl (3).

#### USING THE ADDITIONAL CHOPPING KNIVES (5) (PIC. 1)

- Additional chopping knives (5) are used only together with the main chopping knives (4).
- The additional chopping knives (5) are intended for faster chopping of vegetables, fruit, ice etc., except raw or boiled meat.
- It is recommended to add some water, juice or liquor during processing vegetables and fruit.
- When chopping ice it is recommended to use the pulse mode (short time switching on and off).
- Install the additional chopping knife (5) on the shank of the main chopping knife (4) and turn the chopping knife (5) clockwise until bumping (pic. 2).
- To remove the additional knives (5) turn them counterclockwise and remove them (pic. 2).
- Use the additional chopping knives (5) according to the recommendations above.

#### CLEANING AND MAINTENANCE

##### ATTENTION!

The blades of the chopping knives (4, 5) are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives (4, 5) carefully!

- Unplug the chopper before cleaning.
- Remove the motor unit (1).
- Remove the lid (2) from the bowl (3).
- Carefully remove the chopping knives (4).
- If you used the additional chopping knives (5), remove them. To do this, turn the chopping knives counterclockwise and remove them from the shank of the main chopping knives (4).
- Wash the parts (2, 3) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives (4, 5) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Clean the motor unit (1) with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the motor unit (1) into water or any other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit (1) and the removable parts.
- After processing salty or sour products rinse the chopping knives (4, 5) with warm water.
- After processing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beet-root) the removable parts can get colored. To clean the removable parts wipe them with a dry cloth, dampened in vegetable oil, and then wash them with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit body (1) and the removable parts.

## STORAGE

- Clean the chopper before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

1. Chopper assembled — 1 pc.
2. Manual — 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~50-60 Hz
- Rated input power: 500 W
- Maximal operation time: — 15 seconds

## RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

**The unit operating life is 3 years**

**The manufacturing date is specified in the serial number.**

**In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.**

## ZERKLEINERER BR1403

Der Zerkleinerer ist zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, rohem oder gekochtem Fleisch, Käse und Eis bestimmt.

### BESCHREIBUNG

1. Motoreinheit
2. Deckel des Behälters
3. Zerkleinerungsbehälter
4. Zerkleinerungsmesser
5. Zusatzerkzleinerungsmesser




Abb. 1

Abb. 2

### SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen, und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

**ACHTUNG! Der kontinuierliche Zerkleinererbetrieb soll mehr als 15 Sekunden nicht dauern, dann machen Sie mindestens eine 2-Minuten-Betriebspause.**

- Installieren und verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und standfesten Oberfläche.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Zerkleinererteile.
- Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung des Zerkleinerers, dass alle abnehmbaren Teile korrekt aufgestellt sind.
- Vor dem ersten Zerkleinererbetrieb spülen Sie alle mit den Produkten zu kontaktierenden abnehmbaren Teile sorgfältig durch.

- Legen Sie die Produkte in den Zerkleinerungsbehälter vor der Geräteeinschaltung ein, es ist verboten, das Gerät ohne Produkte im Zerkleinerungsbehälter einzuschalten.
- Kühlen Sie heiße Produkte ab, bevor Sie sie in den Zerkleinerungsbehälter einlegen.
- Beachten Sie die Produktmenge und den Flüssigkeitsfüllstand im Zerkleinerungsbehälter.
- Vergewissern Sie sich vor der Gerätenutzung, dass die Zerkleinerungsmesser richtig aufgestellt sind.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Messern vorsichtig um.
- Wenn die Zerkleinerungsmesser während des Betriebs stoppen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, nehmen Sie die Motoreinheit des Zerkleinerers ab und entfernen Sie das die Zerkleinerungsmesser drehende Produkt. Bei schwer drehenden Zerkleinerungsmessern ist es empfohlen, Wasser, Saft, Brühe usw. in den Behälter zuzugeben.
- Nehmen Sie die Motoreinheit des Zerkleinerers erst nach dem vollständigen Stoppen der Zerkleinerungsmesser und dem Geräteabtrennen vom Stromnetz.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.

- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.

- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

#### **ACHTUNG!**

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende

Anweisungen über die Gerätenutzung nicht bekommen haben.

- Prüfen Sie die Ganzheit der Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

#### **DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET**

#### **VOR DER ERSTEN NUTZUNG**

**Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.**

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und die Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Waschen Sie den Behälter (3) und den Deckel (2) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Waschen Sie die Zerkleinerungsmesser (4, 5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser (4, 5) sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern (3) vorsichtig um.
- Wischen Sie das Motoreinheitengehäuse (1) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

## ZERKLEINERERBETRIEB

Der Zerkleinerer ist zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, rohem oder gekochtem Fleisch, Käse und Eis bestimmt.

### ACHTUNG!

Der kontinuierliche Betrieb soll mehr als 15 Sekunden nicht dauern, dann machen Sie mindestens eine 2-Minuten-Betriebspause.

- Es ist nicht gestattet, sehr harte Produkte, wie Muskatnüsse, Kaffeebohnen, Getreide und Gefrierprodukte zu zerkleinern.
- Anmerkung: — bei erster Geräteeinschaltung kann ein Fremdgeruch vom Elektromotor entstehen — es ist normal und kein Garantiefall.

### VOR DER PRODUKTENVERARBEITUNG:

- Entfernen Sie Knochen, Fett und Sehnen aus dem Fleisch, schneiden Sie Fleisch, Käse, Zwiebel, Gemüse und Obst in Stückchen von nicht mehr als 1,5x1,5 cm.
- schälen Sie Nüsse und entfernen Sie Stängel bei Kräutern;

### PRODUKTENVERARBEITUNG

Verwenden Sie die Zerkleinerungsmesser (4) für die Verarbeitung von rohem oder gekochtem Fleisch, das maximale Gewicht für Schweinefleisch: 400 g, für Rindfleisch: 350 g

Die Hauptzerkleinerungsmesser sind auch zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, Käse und Eis bestimmt.

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammensetzen des Zerkleinerers, dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Behälter (3) auf einer ebenen, trockenen und standfesten Oberfläche auf.
- Setzen Sie die Hauptzerkleinerungsmesser (4) auf die Achse im Behälter (3) auf. Seien Sie vorsichtig, die Zerkleinerungsmesser (4) sind scharf, halten Sie die Zerkleinerungsmesser (4) immer am Kunststoffendstück.
- Legen Sie die vorgeschnittenen Produkte in den Behälter (3) ein.
- **Anmerkung:**
  - es ist verboten, den Zerkleinerer ohne Produkte im Behälter (3) einzuschalten.
  - die Menge der zu verarbeitenden Produkte soll 2/3 des Fassungsvermögens des Behälters (3) nicht überschreiten und nicht unter den Klingen der Zerkleinerungsmesser (4) liegen.
- Setzen Sie den Deckel (2) auf den Behälter (3) auf.
- Stellen Sie die Motoreinheit (1) auf den Deckel (2) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um der Zerkleinerer einzuschalten, halten Sie die Motoreinheit (1) gedrückt.

- Während des Betriebs drücken Sie die Motoreinheit (1) mit einer Hand und halten Sie den Behälter (3) mit der anderen.
- **Anmerkung:** — wenn die Produkte schwer zu bearbeiten sind oder der Produktstand unter der Kante der Zerkleinerungsmesser (4) liegt, geben Sie etwas Wasser, Saft, Brühe usw. zu.
- Nach dem Zerkleinererbetrieb warten Sie ab, bis die Zerkleinerungsmesser (4) vollständig stoppen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie die Motoreinheit (1) ab.
- Nehmen Sie den Deckel (2) vom Behälter (3) ab.
- Fassen Sie das Kunststoffendstück an und nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (4) aus dem Behälter (3) heraus.
- Nehmen Sie die zerkleinerten Produkte aus dem Behälter (3) heraus.

### BETRIEB MIT DEN ZUSATZZERKLEINERUNGSMESSERN (5) (ABB. 1)

- Die Zusatzzerkleinerungsmesser (5) werden nur mit den Hauptzerkleinerungsmessern (4) verwendet.
- Die Zusatzzerkleinerungsmesser (5) sind zum schnelleren Zerkleinern von Gemüse, Obst, Eis usw., außer rohem oder gekochtem Fleisch, bestimmt.
- Bei der Gemüse- und Obstverarbeitung ist es empfohlen, etwas Wasser, Saft und Brühe zuzugeben.

- Beim Eiszerkleinern ist es empfohlen, den Impulsbetrieb (kurzzeitige Zerkleinererein-/ausschaltung) zu verwenden.
- Setzen Sie das Zusatzzerkleinerungsmesser (5) aufs Endstück des Hauptzerkleinerungsmessers (4) und drehen Sie das Zerkleinerungsmesser (5) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb. 2).
- Um die Zusatzzerkleinerungsmesser (5) abzunehmen, drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab (Abb. 2).
- Verwenden Sie die Zusatzzerkleinerungsmesser (5) wie oben empfohlen.

### REINIGUNG UND PFLEGE

#### ACHTUNG!

Die Klingen der Zerkleinerungsmesser (4, 5) sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern (4, 5) vorsichtig um!

- Vor der Reinigung des Zerkleinerers ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie die Motoreinheit (1) ab.
- Nehmen Sie den Deckel (2) vom Behälter (3) ab.
- Nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (4) vorsichtig heraus.
- Nach dem Betrieb mit den Zusatzzerkleinerungsmessern nehmen Sie diese ab, drehen Sie dazu die Zerkleinerungsmesser entgegen



- dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie vom Endstück der Hauptzerkleinerungsmesser (4) ab.
- Waschen Sie die Teile (2, 3) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Waschen Sie die Zerkleinerungsmesser (4, 5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie die Motoreinheit (1) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie ab.
- Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit (1) ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Zum Reinigen der Motoreinheit (1) und der abnehmbaren Teile dürfen keine Schleifreinigungs- und Lösungsmittel verwendet werden.
- Spülen Sie die Zerkleinerungsmesser (4, 5) mit Warmwasser nach der Verarbeitung von salzigen oder saueren Produkten.
- Nach der Verarbeitung von Produkten mit starken Farbeigenschaften, wie, zum Beispiel, Karotte oder Rübe, können sich die Teile färben; zum Reinigen der Teile wischen Sie sie mit einem trockenen, mit Pflanzenöl angefeuchteten Tuch, danach spülen Sie die Teile mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel durch und trocknen Sie diese ab.

- Zum Reinigen des Motoreinheitsgehäuses (1) und der abnehmbaren Teile dürfen keine Schleifreinigungs- und Lösungsmittel verwendet werden.

### AUFBEWAHRUNG

- Bevor den Zerkleinerer zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie ihn reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

### LIEFERUMFANG

- Zerkleinerer, zusammengebaut — 1 St.
- Bedienungsanleitung — 1 St.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 500 W
- Maximalbetriebszeit: — 15 Sekunden

### ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer zusammen

mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

**Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre**

**Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.**

**Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.**

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ BR1403

Измельчитель предназначен для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сырого или отварного мяса, сыра, льда.

### ОПИСАНИЕ

1. Моторный блок
2. Крышка ёмкости
3. Ёмкость измельчителя
4. Ножи-измельчители
5. Дополнительные ножи-измельчители




Рис. 1

Рис. 2

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

**ВНИМАНИЕ!** Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 15 секунд, после чего сделайте перерыв в работе не менее 2 минут.

- Устанавливайте и используйте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Используйте только те детали измельчителя, которые входят в комплект поставки.
- Перед включением измельчителя убедитесь, что все съёмные детали установлены правильно.
- Перед первым использованием измельчителя промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с продуктами.

- Помещайте продукты в ёмкость измельчителя до включения устройства, запрещается включать устройство, если в ёмкости измельчителя нет продуктов.
- Охлаждайте горячие продукты прежде, чем поместить их в ёмкость измельчителя.
- Следите за количеством продуктов, помещённых в ёмкость измельчителя и уровнем налитых жидкостей.
- Перед использованием устройства убедитесь, что ножи-измельчители установлены правильно.
- Режущие кромки ножей-измельчителей острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами осторожно.
- Если во время работы произошла остановка вращения ножей-измельчителей, выключите устройство, выньте вилку сетевого шнура из розетки, снимите моторный блок измельчителя, крышку и удалите продукт, мешающий вращению ножей-измельчителей. При затруднении вращения ножей-измельчителей рекомендуется добавить в ёмкость измельчителя воду, сок, отвар и т.д.
- Снимать моторный блок измельчителя можно только после полной остановки вращения ножей-измельчителей и отключения его от электрической сети.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.

- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ваннных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не

проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- При повреждении сетевого шнура его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

#### **УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

#### **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.**

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Промойте ёмкость (3), крышку (2) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Промойте ножи-измельчители (4, 5) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Режущие кромки ножей-измельчителей (4, 5) острые и могут представлять опасность, обращайтесь с ножами-измельчителями (3) осторожно.
- Корпус моторного блока (1) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Измельчитель предназначен для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сырого или отварного мяса, сыра, льда.

### ВНИМАНИЕ!

Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 15 секунд, после чего сделайте перерыв в работе не менее 2 минут.

- Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, зёрна кофе, злаки и замороженные продукты.
- Примечание: — при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.

### ПЕРЕД ПЕРЕРАБОТКОЙ ПРОДУКТОВ:

- удалите из мяса кости, жир и жилы, нарежьте мясо, сыр, лук, овощи и фрукты кусочками не более 1,5x1,5 см;
- очистите орехи от скорлупы, удалите у травы стебли;

### ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ

Используйте основные ножи-измельчители (4) для переработки сырого или отварного мяса,

максимальный вес для мяса свинины: 400 г., для говядины: 350 г.

Основные ножи-измельчители (4) используются также для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, сыра, льда.

- Перед сборкой измельчителя убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Установите ёмкость (3) на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Установите основные ножи-измельчители (4) на ось внутри ёмкости (3). Будьте осторожны ножи-измельчители (4) острые, всегда держите ножи-измельчители (4) за пластмассовый хвостовик.
- Поместите предварительно нарезанные продукты в ёмкость (3).
- Примечание:**
  - запрещается включать измельчитель без продуктов в ёмкости (3).
  - объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости (3), и не должен быть ниже лезвий ножей-измельчителей (4).
- Установите крышку (2) на ёмкость (3).
- Установите моторный блок (1) на крышку (2).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

- Для включения измельчителя нажмите на моторный блок (1) и удерживайте его в нажатом положении.
- Во время работы, нажимайте на моторный блок (1) одной рукой, а другой рукой придерживайте ёмкость (3).
- Примечание:** — если переработка продуктов затруднена или уровень продуктов находится ниже кромки ножей-измельчителей (4), добавьте небольшое количество воды, сока, бульона и т.п.
- После использования измельчителя дождитесь полной остановки вращения ножей-измельчителей (4).
- Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Снимите моторный блок (1).
- Снимите крышку (2) с ёмкости (3).
- Возьмитесь за пластмассовый хвостовик и выньте ножи-измельчители (4) из ёмкости (3).
- Извлеките переработанные продукты из ёмкости (3).

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ (5) (РИС. 1)

- Дополнительные ножи-измельчители (5) используются только с основными ножами-измельчителями (4).
- Дополнительные ножи-измельчители (5) предназначены для более быстрого измельчения

овощей, фруктов, льда и т. д., кроме сырого или отварного мяса.

- Во время переработки овощей и фруктов, рекомендуется добавить немного воды, сока, отвара.
- При измельчении льда рекомендуется использовать импульсный режим работы (кратковременное включение/выключение чоппера).
- Установите дополнительный нож-измельчитель (5) на хвостовик основного ножа-измельчителя (4) и поверните нож-измельчитель (5) по часовой стрелке до упора (рис. 2).
- Для снятия дополнительных ножей (5) поверните их против часовой стрелки и снимите (рис. 2).
- Используйте дополнительные ножи-измельчители (5) согласно рекомендациям, приведённым выше.

## ЧИСТКА И УХОД

### ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножей-измельчителей (4, 5) острые и представляют опасность. Обращайтесь с ножами-измельчителями (4, 5) осторожно!

- Перед чисткой измельчителя выньте вилку сетевого шнура из электрической сети.
- Снимите моторный блок (1).
- Снимите крышку (2) с ёмкости (3).
- Соблюдая осторожность, извлеките ножи-измельчители (4).

- Если использовались дополнительные ножи-измельчители (5), снимите их, для этого поверните ножи-измельчители против часовой стрелки и снимите с хвостовика основных ножей-измельчителей (4).
- Промойте детали (2, 3) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Промойте ножи-измельчители (4, 5) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Моторный блок (1) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать моторный блок (1) в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки моторного блока (1) и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.
- После переработки солёных или кислых продуктов, ополосните ножи-измельчители (4, 5) тёплой водой.
- После переработки продуктов с сильными красящими свойствами, например, моркови или свёклы, детали могут окраситься, для очистки деталей, протрите их сухой тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте детали тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.

- Запрещается для чистки корпуса моторного блока (1) и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.

### ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать измельчитель на хранение, проведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Измельчитель в сборе — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240В~50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 500 Вт
- Максимальное время работы: — 15 секунд

### УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.

**Срок службы устройства — 3 года**

**Дата производства указана в серийном номере.**


**В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.**

## ҰСАҚТАҒЫШ BR1403

Ұсақтағыш көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, шикі немесе піскен етті, сырды, мұзды ұсақтауға арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Моторлық блок
2. Сыйымдылық қақпағы
3. Ұсақтағыш сыйымдылығы
4. Ұсақтағыш-пышақтар
5. Қосымша ұсақтағыш-пышақтар



Сур. 1

Сур. 2

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛА- НУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, оқығаннан кейін, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ұсақтағыштың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 15 секундтан аспауы керек, содан кейін 2 минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.

- Құрылғыны тегіс, құрғақ және тұрақты бетке орналастырыңыз және пайдаланыңыз.
- Жеткізілім жиынтығына кіретін ұсақтағыш детальдарын ғана қолданыңыз.
- Ұсақтағышты қосар алдында, барлық алынбалы детальдардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағышты алғаш пайдаланар алдында, өнімдермен түйісетін, барлық алынбалы детальдарды жуыңыз.

- Ұсақтағыштың сыйымдылығына өнімдерді құрылғыны қосқанға дейін салыңыз, егер құрылғы сыйымдылығының ішінде азық болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Ыстық өнімдерді ұсақтағыш сыйымдылығына салардан бұрын, оларды салқындатыңыз.
- Ұсақтағыш сыйымдылығына салынған өнімдер мөлшері мен құйылған сұйықтықтың деңгейін бақылаңыз.
- Құрылғыны пайдалану алдында, ұсақтағыш-пышақтар дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың кесетін жиектері өткір және қауіп тудыруы, пышақтарды абайлап қолданыңыз.
- Егер жұмыс кезінде ұсақтағыш-пышақтардың айналуы тоқтаса, құрылғыны өшіріңіз, желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз, ұсақтағыштың моторлық блогын, қақпағын шешіп алыңыз және ұсақтағыш-пышақтардың айналуына кедергі келтірген өнімді алып тастаңыз. Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы қиын болған кезде сыйымдылыққа су, шырын, қайнатпа және т. б. қосу ұсынылады.
- Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы толық тоқтағаннан кейін және оны электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана ұсақтағыштың моторлық блогын алып тастауға болады.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.

- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны азрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, осыдан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Желі бауы ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

#### **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс бетіне, құрылғының корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына тиюіне балаларға рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше зейінді болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс айналымдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, психика немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты

- пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мерзім сайын тексеріп отырыңыз.
- Желі бауы зақымдалған болса, қауіпті жағдайды болдырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өздігіңізден бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулық пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақымдап алмас үшін тек зауыттық қаптама ішінде тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

#### **ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНЫМДАР ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН**

#### **АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА**

**Құрылғыны кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында 3 сағат күтіңіз.**

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жиынтығын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп шығыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құрылғының қуаттандыру кернеуінің көрсетілген параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Сыйымдылықты (3), қапқақтарды (2) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтарды (4, 5) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың (4, 5) кесетін жиектері өткір және қауіп тудыруы мүмкін, ұсақтағыш-пышақтарды (3) абайлап қолданыңыз.
- Моторлық блоктың корпусын (1) сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, артынан құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны, желі бауын және желі бауының ашасын суға немесе басқа кез келген сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

## ҰСАҚТАҒЫШТЫҢ ҚОЛДАНУЫ

Ұсақтағыш көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, шикі немесе піскен етті, сырды, мұзды ұсақтауға арналған.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұсақтағыштың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 15 секундтан аспауы керек, одан кейін 2 минуттан кем емес уақытқа үзіліс жасаңыз.

Жұпар жаңғағы, кофе дөңдері, дақылдар, және мұздатылған өнімдер сияқты өте қатты өнімдерді ұсақтауға тыйым салынады.

- **Ескертпе:** — құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, қыздыру элементінен бөтен иістің пайда болуы мүмкін- бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы емес.

### ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨНДЕУ АЛДЫНДА:

- еттен сүйектерін, майы мен сіңірлерін алып тастаңыз, етті, сырды, пиязды, көкөністер мен жемістерді 1,5x1,5 см-ден артық емес кесектерге кесіңіз;
- жаңғақтарды қабығынан тазалаңыз, шөптердің сабақтарын жойыңыз;

### ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨНДЕУ

- Негізгі ұсақтағыш-пышақтарды (4) шикі немесе піскен етті ұсақтау үшін қолданылады, шошқа еті

үшін максималды салмақ: 400 г., сиыр еті үшін: 350 г.

### Негізгі ұсақтағыш-пышақтар (4) көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптерді, пиязды, сарымсақты, сырды, мұзды ұсақтау үшін де қолданылады.

- Қондырмаларды орнатар алдында, желі бауының ашасы электр розеткасына сұғулы тұрмағанын тексеріп алыңыз.
- Сыйымдылықты (3) тегіс, құрғақ және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Негізгі ұсақтағыш-пышақтарды (4) сыйымдылық (3) ішіндегі білікке орнатыңыз. Сақ болыңыз ұсақтағыш-пышақтар (4) өткір, әрқашан ұсақтағыш-пышақтарды (4) пластмассалы құйрықшасынан ұстаңыз.
- Алдын-ала кесілген өнімдерді сыйымдылыққа (3) салыңыз.
- **Ескертпе:**
  - сыйымдылығында (3) өнімі жоқ ұсақтағышты қосуға тыйым салынады.
  - қайта өңделетін өнімдер көлемі сыйымдылық (3) көлемінің 2/3 аспауы қажет, және ұсақтағыш-пышақ жүздерінен (4) төмен болмауы тиіс.
- Қақпақты (2) сыйымдылыққа (3) орнатыңыз.
- Моторлық блокты (1) қақпағына (2) орнатыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.

- Ұсақтағышты қосу үшін моторлық блокқа (1) ба-сыңыз және басылған күйде ұстап тұрыңыз.
- Жұмыс кезінде моторлық блокқа (1) бір қолмен басып, екінші қолмен сыйымдылықты ұстап тұрыңыз (3).
- **Ескертпе:** — егер өнімдерді қайта өңдеу қиында-са немесе өнім деңгейі ұсақтағыш-пышақтардың (4) жиегінен төмен болса, аз мөлшерде су, шырын, сорпа және т. б. қосыңыз.
- Ұсақтағышты пайдаланғаннан кейін ұсақтағыш-пышақтарының (4) айналуы толық тоқтауын күтіңіз.
- Желі бауының ашасын электр розеткадан ажыра-тыңыз.
- Моторлық блокты (1) шешіп алыңыз.
- Сыйымдылықтан (3) қақпақты (2) шешіп алыңыз.
- Пластмасса құйрықшадан ұстаңыз және ұсақтағыш-пышақтарды (4) сыйымдылықтан (3) шығарып алыңыз.
- Қайта өңделген өнімдерді сыйымдылықтан (3) шығарыңыз.

### ҚОСЫМША ҰСАҚТАҒЫШ-ПЫШАҚТАРДЫ ПАЙДА-ЛАНУ (5) (СУР. 1)

- Қосымша ұсақтағыш-пышақтар (5) тек негізгі ұсақтағыш-пышақтармен (4) қолданылады.
- Қосымша ұсақтағыш-пышақтар (5) шикі немесе піскен еттен басқа, көкөністерді, жемістерді, мұзды және т. б. анағұрлым тез ұсақтауға арналған.

- Көкөністер мен жемістерді өңдеу кезінде біраз су, шырын, қайнатпа қосу ұсынылады.
- Мұзды ұсақтау кезінде импульстік жұмыс режимін пайдалану ұсынылады (чоппрердің қысқа уақытқа қосу/сөндіру).
- Қосымша ұсақтағыш-пышақты (5) негізгі ұсақтағыш-пышақтың (4) құйрықшасына орна-тыңыз және ұсақтағыш-пышақты (5) сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз (сур. 2).
- Қосымша пышақтарды (5) шешіп алу үшін оларды сағат тіліне қарсы бұраңыз және шешіп алыңыз (сур. 2).
- Қосымша ұсақтағыш-пышақтарды (5) жоғарыда берілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.

### ТАЗАЛАУЫ МЕН КҮТІМІ

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұсақтағыш-пышақтардың жүздері (4, 5) өткір және қауіп төндіреді. Ұсақтағыш-пышақтармен (4, 5) абай болыңыз!

- Ұсақтағышты тазалардың алдында желі бауының ашасын электр желісінен шығарыңыз.
- Моторлық блокты (1) шешіп алыңыз.
- Сыйымдылықтан (3) қақпақты (2) шешіп алыңыз.
- Абайлық сақтап, ұсақтағыш-пышақтарды (4) шығарып алыңыз.



- Егер қосымша ұсақтағыш-пышақтар (5) пайдаланылса, оларды шешіп алыңыз, ол үшін ұсақтағыш-пышақтарды сағат тіліне қарсы бұраңыз және негізгі ұсақтағыш-пышақтардың (4) құйрықшасынан шешіп алыңыз.
- Детальдарды (2, 3) бейтарап жуу құралын пайдаланып жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтарды (4, 5) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
- Моторлық блокты (1) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіп алыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Моторлық блокты (1) суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.
- Моторлық блокты (1) және алынбалы детальдарды тазалау үшін абразивті тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Тұздалған немесе қышқыл өнімдерді қайта өңдегеннен кейін, ұсақтағыш-пышақтарды (4, 5) жылы сумен шайыңыз.
- Күшті бояғыш қасиеттері бар өнімдерді қайта өңдегеннен кейін, мысалы, сәбіз немесе қызылша, детальдар боялуы мүмкін, детальдарды тазалау үшін, оларды өсімдік майымен майланған құрғақ матамен сүртіңіз, содан кейін детальдарды жылы сумен бейтарап жуу құралын пайдаланып жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.

- Моторлық блоктың корпусын (1) және алынбалы детальдарды тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

### САҚТАУ

- Ұсақтағышты сақтауға жинаудың алдында оның тазалауын іске асырыңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

### ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Жинақтағы ұсақтағыш — 1 дн.
2. Нұсқаулық — 1 дн.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Қуаттандыру кернеуі: 220-240 В, ~50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаты: 500 Вт
- Жұмыстың максималды уақыты: — 15 секунд

### ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құрылғының немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жиынтыққа кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан

кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын міндетті жинауға жатады.

Осы өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертусіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайды.

**Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл**

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.


Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

## ЗДРАБНЯЛЬНІК BR1403

Здрабняльнік прызначаны для драблення гародніны, садавіны, ароматычных траваў, цыбулі, часныку, сырога ці адварнога мяса, сыра, лёду.

### АПІСАННЕ

1. Маторны блок
2. Вечка ёмістасці
3. Ёмістасць здрабняльніка
4. Нажы-здрабняльнікі
5. Дадатковыя нажы-здрабняльнікі



Мал. 1

Мал. 2

### МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азнаёмцеся з кіраўніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым прызначэнні, як вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне прылады можа прывесці да яе паломкі, прычынення шкоды карыстальніку ці яго маёмасці і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.
- Пераканайцеся, што працоўная напруга прылады, якая паказана на этыкетцы, адпавядае напруге электрасеткі.

**УВАГА! Час бесперапыннай працы здрабняльніка не павінен перавышаць 15 секунд, пасля чаго зрабіце перапынак ў працы не меней 2 хвілін.**

- Усталёўвайце і выкарыстоўвайце прыладу на роўнай, сухой і ўстойлівай паверхні.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя дэталі здрабняльніка, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Перад уключэннем здрабняльніка пераканайцеся, што ўсе здымныя дэталі ўсталяваны правільна.
- Перад першым выкарыстаннем здрабняльніка прамыйце ўсе здымныя дэталі, якія будуць катнаваць з прадуктамі.

- Кладзіце прадукты ў ёмістасць здрабняльніка да ўключэння прылады, забараняецца ўключаць прыладу, калі ў ёмістасці здрабняльніка няма прадуктаў.
- Астуджайце гарачыя прадукты перад тым, як пакласці іх у ёмістасць здрабняльніка.
- Сачыце за колькасцю прадуктаў, пакладзеных у ёмістасць здрабняльніка, і ўзроўнем налітых вадкасяцяў.
- Перад выкарыстаннем прылады пераканайцеся, што нажы-здрабняльнікі ўсталяваны правільна.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здрабняльнікаў вострыя і ўяўляюць небяспеку, будзьце асцярожныя з нажамі.
- Калі падчас працы адбылося спыненне кручэння нажоў-здрабняльнікаў, выключыце прыладу, выміце вілку шнура сілкавання з разеткі, зніміце маторны блок здрабняльніка, вечка і выдаліце прадукт, які перашкаджае кручэнню нажоў-здрабняльнікаў. У выпадку цяжкага кручэння нажоў-здрабняльнікаў рэкамендуецца дадаць у ёмістасць здрабняльніка вадку, сок, адвар і г.д.
- Знімаць маторны блок здрабняльніка можна толькі пасля поўнага спынення кручэння нажоў-здрабняльнікаў і адключэння яго ад электрычнай сеткі.
- Забараняецца выкарыстоўваць прыладу па-за памяшканнямі.
- Не рэкамендуецца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніцы.

- Аберагайце прыладу ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не пакідайце прыладу, якая ўключана ў сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў непасрэднай блізкасці ад нагрэвальных прылад, крыніц цяпла ці адкрытага полымя.
- Забараняецца выкарыстоўваць прыладу ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распыляюцца аэразолі, а таксама зблізку ад лёгкаўзгаральных вадкасцяў.
- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізку ад кухоннай ракавіны, ў ваннах памяшканнях, каля басейнаў ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены вадой.
- Калі прылада ўпала ў ваду, неадкладна выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі, і толькі пасля гэтага мажліва дастаць прыладу з вады.
- Не дапушчайце, каб шнур сілкавання дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля выкарыстання ці перад чысткай. Падчас адключэння прылады ад сеткі трымайцеся за вілку шнура сілкавання і акуратна вымайце яе з электрычнай разеткі, не цягніце за шнур сілкавання — гэта можа прывесці да яго пашкоджання і вызваць кароткае замыканне.
- Не дакранаіцеся да корпусу прылады, шнуру сілкавання і вілцы шнура сілкавання мокрымі рукамі.

- З меркаванняў бяспекі дзяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

#### **УВАГА!**

Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удушша!**

- Прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі.
- Здзяйсняйце нагляд за дзецьмі каб не дапусціць выкарыстання прылады ў якасці цацкі.
- Не дазваляйце дзецям дакранацца да працоўнай паверхні, корпусу прылады, шнуру сілкавання ці вілцы шнура сілкавання падчас працы прылады.
- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі зблізку ад прылады, якая працуе, знаходзяцца дзеці ці асобы з абмежаванымі мажлівасцямі.
- Падчас працы і ў перапынках паміж працоўнымі цыкламі трымайце прыладу ў месцах, недасягалых для дзяцей.
- Прылада не прызначана для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі фізічнымі, псіхічнымі або разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем або не праінструктаваны аб выкарыстанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.

- Перыядычна правярайце цэласнасць шнура сілкавання.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганне небяспекі, павінны праводзіць вытворца, сервісная служба ці падобны кваліфікаваны персанал.
- Забараняецца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзнікненні любых няспраўнасцяў, а таксама пасля падзення прылады выключыце яе з электрычнай разеткі і звярніцеся ў сервісны цэнтр.
- У пазбяганне пашкоджанняў перавазіце прыладу ў завадскім пакаванні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

#### **ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТАВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ**

#### **ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ**

**Пасля транспартыроўкі ці захоўвання прылады пры адмоўнай тэмпературы, распакуйце яе і пачакайце 3 гадзіны перад выкарыстаннем.**

- Распакуйце прыладу і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыялы.
- Зберажыце завадское пакаванне.
- Праверце камплектацыю.
- Азнаёмцеся з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.

- Аглядзіце прыладу на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яе ў сетку.
- Пераканайцеся, што параметры напругі прылады адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарыстанні прылады ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц. ніякія дадатковая дзеянні не патрабуюцца.
- Прамойце ёмістасць (3), вечка (2) цёплай вадой з нейтральным мыйным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Прамойце нажы-здрабняльнікі (4, 5) цёплай вадой з нейтральным мыйным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здрабняльнікаў (4, 5) вострыя і могуць ўяўляць небяспеку, будзьце асцярожныя з нажамі-здрабняльнікамі (4, 5).
- Корпус маторнага блока (1) пратрыце мяккай, злёгка вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забараняецца апускаць прыладу, шнур сілкавання і вілку шнура сілкавання ў ваду ці любыя іншыя вадкасці.

#### **ВЫКАРЫСТАННЕ ЗДРАБНЯЛЬНІКА**

Здрабняльнік прызначаны для драблення гародніны, садавіны, ароматычных траваў, цыбулі, часныку, сырага ці адварнога мяса, сыру, лёду

**УВАГА!**

Час бесперапыннай працы здрабняльніка не павінен перавышаць 15 секунд, пасля чаго зрабіце перапынак у працы не меней 2 хвілін.

Забараняецца здрабляць вельмі цвёрдыя прадукты, такая як мускатны арэх, зерні кавы, зёлкі, лёд і замарожаныя прадукты.

- **Нататка:** — пры першым уключэнні прылады мажліва з'яўленне старонняга паху ад электраматора — гэта дапушчальна і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

**ПЕРАД ПЕРАПРАЦОЎКАЙ ПРАДУКТАЎ:**

- выдаліце з мяса косткі, тлушч і жылы, нарэжце мяса, сыр, цыбулю, гародніну і садавіну кавалачкамі е болей 1,5x1,5 см;
- ачысціце арэхі ад шкарлупіны, выдаліце з травы сцеблы;

**ПЕРАПРАЦОЎКА ПРАДУКТАЎ**

- Выкарыстоўвайце асноўныя нажы-здрабняльнікі (4) для перапрацоўкі сырага ці адварнога мяса, максімальная вага для мяса свініны: 400 г., для ялавічыны: 350 г.
- Асноўныя нажы-здрабняльнікі (4) выкарыстоўваюцца таксама для драблення гародніны, садавіны, ароматычных траваў, цыбулі, часныку, сыра, лёду.

- Перад зборкай здрабняльніка пераканайцеся, што вілка шнура сілкавання не ўсталёвана ў электрычную разетку.
- Усталюйце ёмістасць (3) на роўнай, сухой і ўстойлівай паверхні.
- Усталюйце астоўныя нажы-здрабняльнікі (4) на вось усярэдзіне ёмістасці (3). Будзьце асцярожныя: нажы-здрабняльнікі (4) вострыя, заўсёды трымайце нажы-здрабняльнікі (4) за пластмасавы хваставік.
- Пакладзіце папярэдне нарэзаныя прадукты ў ёмістасць (3).
- **Нататка:**
  - забараняецца ўключаць здрабняльнік без прадуктаў у ёмістасці (3).
  - аб'ём прадуктаў, якія перапрацоўваюцца, не павінен перавышаць 2/3 ад аб'ёму ёмістасці (3), і не павінен быць ніжэй лёзаў нажоў-здрабняльнікаў (4).
- Усталюйце вечка (2) на ёмістасць (3).
- Усталюйце маторны блок (1) на вечка (2).
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Для ўключэння здрабняльніка націсніце на маторны блок (1) і ўтрымлівайце яго ў націснутым стане.
- Падчас працы націскайце на маторны блок (1) адной рукой, а другой рукой прытрымлівайце ёмістасць (3).

- **Нататка:** — калі перапрацоўка прадуктаў здзяйсняецца цяжка ці ўзровень прадуктаў знаходзіцца ніжэй кромкі нажоў-здрабняльнікаў (4), дадайце невялікую колькасць вады, сока, бульёну і г.д.
- Пасля выкарыстання здрабняльніка дачакайцеся поўнага спынення кручэння нажоў-здрабняльнікаў (4).
- Выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай разеткі.
- Зніміце маторны блок (1).
- Зніміце вечка (2) з ёмістасці (3).
- Вазьміцеся за пластмасавы хваставік і выміце нажы-здрабняльнікі (4) з ёмістасці (3).
- Выміце перапрацаваныя прадукты з ёмістасці (3).

**ВЫКАРЫСТАННЕ ДАДАТКОВЫХ НАЖОЎ-ЗДРАБНЯЛЬНІКАЎ (5) (МАЛ. 1)**

- Дадатковыя нажы-здрабняльнікі (5) выкарыстоўваюцца толькі з асноўнымі нажамі-здрабняльнікамі (4).
- Дадатковыя нажы-здрабняльнікі (5) прызначаны для больш хуткага драблення гародніны, садавіны, лёду і г.д., акрамя сырага ці адварнога мяса.
- Падчас перапрацоўкі гародніны і садавіны рэкамендуецца дадаць трохі вады, соку, адвара.
- Пры драбленні лёду рэкамендуецца выкарыстоўваць імпульсны рэжым працы (краткачасовае ўключэнне/выключэнне чоппера).

- Усталюйце дадатковы нож-здрабняльнік (5) на хваставік асноўнага нажа-здрабняльніка (4) і павярніце нож-здрабняльнік (5) па гадзіннікавай стрэлцы да ўпора (мал. 2).
- Для зняцця дадатковых нажоў-здрабняльнікаў (5) пвярніце іх супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце (мал. 2).
- Выкарыстоўвайце дадатковыя нажы-здрабняльнікі (5) у адпаведнасці з рэкамендацыямі, прыведзенымі вышэй.

**ЧЫСТКА І ЎХОД****УВАГА!**

Лёзы нажоў-здрабняльнікаў (4, 5) вострыя і ўяўляюць небяспеку. Будзьце асцярожныя з нажамі-здрабняльнікамі (4, 5)!

- Перад чысткай здрабняльніка выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі.
- Зніміце маторны блок (1).
- Зніміце вечка (2) з ёмістасці (3).
- Выконваючы меры бяспекі, выміце нажы-здрабняльнікі (4).
- Калі выкарыстоўваліся дадатковыя нажы-здрабняльнікі (5), зніміце іх, для гэтага павярніце нажы-здрабняльнікі супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце з хваставіка асноўных нажоў-здрабняльнікаў (4).

- Прамыйце дэталі (2, 3) цёплай вадой з выкарыстаннем нейтральнага мыйнага сродку, спаласніце і прасушыце.
- Прамыйце нажы-здрабняльнікі (4, 5) цёплай вадой з нейтральным мыйным сродкам, спаласніце і прасушыце.
- Маторны блок (1) пратрыце мяккай, злёгка вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забараняецца апускаць маторны блок (1) ў ваду ці любыя іншыя вадкасці.
- Забараняецца для чысткі маторнага блока (1) і здымных дэталю выкарыстоўваць абразіўныя чысцячыя сродкі і растваральнікі.
- Пасля перапрацоўкі салёных ці кіслых прадуктаў спаласніце нажы-здрабняльнікі (4, 5) цёплай вадой.
- Пасля перапрацоўкі прадуктаў з моцнымі фарбавальнымі уласцівасцямі, напрыклад, морквы ці буракоў, дэталі могуць пафарбавацца, для ачысткі дэталю пратрыце іх сухой тканінай, якая змочана ў алеі, пасля чаго прамыйце дэталі цёплай вадой з выкарыстаннем нейтральнага мыйнага сродку, спаласніце і прасушыце.
- Забараняецца для чысткі корпуса маторнага блока (1) і здымных дэталю выкарыстоўваць абразіўныя чысцячыя сродкі і растваральнікі.

## ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым, як убраць здрабняльнік на захоўванне, здзяйсніце яго чыстку.
- Захоўвайце прыладу ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

## КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

1. Здрабняльнік у зборы — 1 шт.
2. Інструкцыя — 1 шт.

## ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 500 Вт
- Максімальны час працы: — 15 секунд

## УТЫЛІЗАЦЫЯ



Каб прадухіліць мажлівую шкоду навакольнаму асяроддзю ці здароўю людзей ад некантралюемай утылізацыі адыходаў, пасля сканчэння тэрміну службы прылады ці элементаў сілкавання (калі ўваходзяць у камплект), не выкідвайце іх разам са звычайнымі пабытавымі адыходамі, перадайце прыладу і элементы сілкавання ў спецыялізаваныя пункты для далейшай утылізацыі.

Адыходы, якія ствараюцца пры ўтылізацыі вырабаў, падлягаюць абавязковаму збору з наступнай утылізацыяй ва ўсталяваным парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра ўтылізацыю дадзенага прадукта, звярніцеся ў мясцовы муніцыпалітэт, службу ўтылізацыі пабытавых адыходаў ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

Вытворца захоўвае за сабой права змяняць дызайн, канструкцыю і тэхнічныя характарыстыкі, якія не ўплываюць на агульныя прынцыпы працы прылады, без папярэдняга апавяшчэння.

**Тэрмін службы прылады — 3 гады**

**Дата вырабу паказана ў серыйным нумары.**

**У выпадку выяўлення якіх-небудзь няспраўнасцяў у аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.**

Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,  
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем  
лицо: ООО «Грантэл»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7 (495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



[brayer.su](http://brayer.su)

