



brayer.su

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric grill press BR2002
Электрический гриль-пресс BR2002



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	11
RU.....	20
KZ	29
BY	38

PRESS GRILL BR2002


The grill is used for cooking meat, fish or vegetables. The unit can be used as a press grill or a flat frying surface.

DESCRIPTION

1. Lower part of the grill
2. Tray
3. Top part of the grill
4. Handle
5. Frying plate lock buttons
6. Grill opening button «180°»
7. Upper and lower parts lock/Regulator of clearance between the frying plates « / I-II-II-IV-V»
8. Upper frying plate
9. Lower frying plate
10. Frying plates heating indicator
11. Grill power indicator
12. Operation mode switch «0-LOW-MED-MAX»

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.



SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the press grill; after reading, keep it for future reference.

- Use the press grill for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the grill can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the press grill in.
- Install and use the press grill on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the grill from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.

- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the grill in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the grill in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the grill is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- The press grill body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «» to avoid burns.
- Do not move the press grill when it is hot; wait until it cools down completely.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Use only the removable parts supplied with the press grill.
- Do not switch the press grill on without products.
- Do not use the grill for cooking frozen food, defrost frozen food before cooking.
- Beware of steam output from the gaps between the operating surfaces, do not touch and do not place open parts of your body near the gaps between the frying plates.

- Take the products out of the press grill right after cooking; keeping products in the operating grill for a long time can cause their ignition.
- Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the frying plates; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the grill, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.

- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 4 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains.
- Clean the grill body surface with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Move the lock (7) to the position «□», take the handle (4) and open the grill.
- Remove the upper frying plate (8) by pressing on the lock (5).
- Remove the lower frying plate (9) by pressing on the lock (5).
- Remove the tray (2).
- Wash the frying plates (8, 9) and the tray (2) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.

- Install the surfaces (8, 9) back to their places, to do this, match the ledges on the unit body with the grooves in the lower part of the plates (8, 9) and then lift the upper plate (8) and move down the lower plate (9) until the locks (5) clicking. Make sure that the plates (8, 9) are fixed.
- Place the grill keeping at least a 20 cm gap between the grill body and the walls and 60 cm of space above the grill.
- Use the grill on a flat steady surface, away from sources of moisture,
- heat and open flame with free access to the mains socket.
- Do not place and do not use the grill near highly inflammable objects
- or liquids and objects subject to thermal deformation.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Make sure that the tray (2) is installed to its place.
- Before using the grill open it and oil the frying plates (5, 6) slightly.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Turn the operation mode switch (12) knob and set it to the position «MAX», the light indicators (10, 11) will light up.
- **Notes:**
 - when the grill is switched on, the light indicator (11) will be glowing constantly;
 - the light indicator (10) will go out when the frying

plates (8, 9) reach the preset temperature. The indicator will go out and light up again showing that the frying plates (8, 9) temperature is maintained.

- After approximately 6-8 minutes switch the grill off by setting the operation mode switch (12) knob to the position «0», unplug the grill and wait until it cools down completely. Take the handle (4), open the grill and remove the remaining vegetable oil from the frying plates (8, 9) with a paper towel.
- The grill is ready to use.
- **Notes:**
 - when using the unit for the first time, a foreign smell or some smoke from the heating elements can appear — this is normal and it is not covered by warranty.

FOOD COOKING WITH THE GRILL

• ATTENTION!

- The press grill body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «▲» to avoid burns.
- Beware of steam output from the gaps between the operating surfaces, do not touch and do not place open parts of your body near the gaps between the frying plates.
- Do not use the grill for cooking frozen food.
- Do not cook meat with large bones.

- Frying time depends on the products used.
- Before using the grill make sure that the tray (2) is installed to its place.
- Do not open the grill after switching it on, the frying plates (8, 9) heat up faster and more even in the closed position.
- Before eating make sure that the food is cooked through.
- Take the products out of the press grill right after cooking; keeping products in the operating grill for a long time can cause their ignition.
- Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the frying plates (8, 9); use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.

- Prepare the necessary products.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Turn the operation mode switch (12) knob and select the required operation mode:
 - «0» — the grill is off
 - «LOW» — heating of the frying plates (8, 9) and maintaining of the temperature from 30 to 60 °C.
 - «MED» — heating of the frying plates (8, 9) and maintaining of the temperature from 100 to 160 °C.
 - «MAX» — heating of the frying plates (8, 9) and maintaining of the temperature from 180 to 230 °C.
- Wait until the frying plates (8, 9) heat up, the indicator (10) will go out.

- Take the handle (4) and open the grill.
- Carefully put the products on the lower frying plate (9), avoid burns by possible splashes of juice or fat dripping from the products.
- Take the handle (4) and lower the upper frying plate (8) on the products.
- **Note:** — depending on the thickness of the cooked products you can adjust the clearance between the frying plates (8, 9). To do this, move the lock (7) handle to the required position «I-II-II-IV-V».
- After you finish cooking, take the handle (4) and lift the upper frying plate (8).
- Put the prepared products into an appropriate dish; use wooden or heat-resistant plastic kitchen tools to remove the products.
- To switch the grill off turn the operation mode switch (12) and set it to the position «0», the light indicators (10, 11) will go out. Then unplug the unit.

USING THE GRILL AS A COOKING UNIT

- You can use the grill as a flat frying surface.
- Before connecting the power plug to the mains socket open the grill. To do this, take the handle (4) and lift the upper part of the grill.
- Press the button (6) «180°» and open the grill completely.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Turn the operation mode switch (12) knob and set the required operation mode «LOW-MED-MAX».

- Wait until the frying plates (8, 9) heat up, the indicator (10) will go out.
- Carefully put the products on the frying plates (8, 9), avoid burns by possible splashes of juice or fat dripping from the products.
- Put the prepared products into an appropriate dish; use wooden or heat-resistant plastic kitchen tools to remove the products.
- To switch the grill off set the operation mode switch (12) knob to the position «0», the light indicators (10, 11) will go out. Then unplug the unit.
- Wait until the grill cools down completely, then lift the upper part of the grill, press the button (6) «180°» and fold the upper and the lower (1) parts together.
- To fix the lower (1) and the upper parts of the grill set the lock (7) handle to the position «□».

CLEANING AND CARE

- Clean the frying plates (8, 9) of the grill after every use.
- Switch the grill off by setting the operation mode switch (12) knob to the position «0», unplug it and wait until the press grill cools down completely.
- Clean the grill body surface with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handle (4) and open the grill.
- Remove the upper frying plate (8) by pressing on the lock (5) on the side.

- Remove the lower frying plate (9) by pressing on the lock (5).
- Remove the tray (2) and pour the liquid out of it.
- Wash the frying plates (8, 9) and the tray (2) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Install the surfaces (8, 9) back to their places, to do this, match the ledges on the unit body with the grooves in the lower part of the plates (8, 9) and then lift the upper plate (8) and move down the lower plate (9) until the locks (5) clicking. Make sure that the plates (8, 9) are fixed.
- Do not use metal brushes, abrasives or solvents to clean the frying plates (8, 9) and the grill body.
- Do not immerse the grill, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Before taking the grill away for storage, clean the frying plates (8, 9) and the grill body.
- Press together the lower (1) and the upper parts of the grill and set the lock (7) handle to the position «□».
- You can store the folded press grill in vertical position.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Press grill — 1 pc.
2. Frying plates — 2 pcs.
3. Tray — 1 pcs.
4. Manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 1850-2200 W

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

GRILL BR2002


Der Grill wird für das Garen von Fleisch-, Fisch- oder Gemüselebensmittel verwendet. Das Gerät kann als Kontaktgrill oder offene Bratflächen verwendet werden.

BESCHREIBUNG

1. Grill-Unterteil
2. Schale
3. Das Oberteil des Grills
4. Griff
5. Verriegelungstasten der Arbeitsflächen
6. Grill auf-Taste „180°“
7. Riegel des Ober- und Unterteils des Grills/Regler des Arbeitsflächenzwischenraums „I-II-II-IV-V“
8. Obere Arbeitsfläche
9. Untere Arbeitsfläche
10. Kontrollleuchte der Heizung der Arbeitsflächen
11. Kontrollleuchte des Einschaltens des Grills
12. Betriebsschalter «0-LOW-MED-MAX»

ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.



SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Bevor Sie den Grill benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie den Grill nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Der Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit einem zuverlässigen Erdungskontakt.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Grills ans Stromnetz, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Stellen und benutzen Sie den Grill auf einer ebenen, trockenen, standfesten und hitzebeständigen Oberfläche mit immer freiem Zugang zur Steckdose auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.

- Schützen Sie den Grill vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, den Grill an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie den Grill in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls der Grill ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Während des Betriebs wird das Grillgehäuse stark erhitzt, berühren Sie die mit «⚠» gekennzeichneten heißen Oberflächen nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bewegen Sie den heißen Grill nicht, warten Sie ab, bis er vollständig abgekühlt.
- Benutzen Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten abnehmbaren Grillteile.

- Schalten Sie den Grill ohne Lebensmittel nicht ein.
- Grillen Sie die gefrorene Lebensmittel nicht, tauen Sie sie vor dem Grillen auf.
- Hüten Sie sich vor dem Dampfaustritt aus dem Zwischenraum der Arbeitsflächen, halten Sie Ihre Hände und andere offene Körperteile vom Zwischenraum der Arbeitsflächen fern.
- Nach der Zubereitung nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Grill sofort heraus, ihr längeres Bleiben im eingeschalteten Grill kann zu ihrer Entzündung führen.
- Es ist verboten, die zubereiteten Lebensmittel mit Metallgegenständen, die die Antihhaftbeschichtung der Arbeitsflächen beschädigen können, herauszunehmen; verwenden Sie das Küchenzubehör für die Antihaftoberflächen.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz unbedingt ab. Wenn Sie den Grill vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Berühren Sie das Gerätgehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätgehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels von Zeit zu Zeit.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie es vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 4 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen durch.

- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Grillgehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Schieben Sie den Riegel (7) in die Position «» um, greifen Sie den Griff (4) und machen Sie den Grill auf.
- Nehmen Sie die obere Arbeitsfläche (8) ab, indem Sie die Verriegelung (5) von der Seite drücken.
- Nehmen Sie die untere Arbeitsfläche (9) ab, indem Sie die Verriegelung (5) drücken.
- Nehmen Sie die Schale (2) heraus.
- Waschen Sie die Arbeitsflächen (8, 9) und die Schale (2) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und dann trocknen Sie sie ab.
- Stellen Sie die Oberflächen auf (8, 9) zurück auf, lassen Sie dazu die Vorsprünge am Gehäuse und die Aussparungen im Unterteil der Flächen (8, 9) zusammenfallen, und heben Sie dann die obere Fläche (8) an und lassen Sie die untere Fläche (9) herunter, bis die Halterungen (5) einrasten; vergewissern Sie sich, dass die Flächen (8, 9) befestigt sind.

- Stellen Sie den Grill so auf, dass die Wände und das Grillgehäuse relativ zueinander mindestens 20 cm entfernt sind und der Freiraum über dem Grill mindestens 60 cm beträgt.
- Benutzen Sie den Grill auf einer ebenen, standfesten Oberfläche fern von Feuchtigkeitsquellen,
- Wärme und offenem Feuer und mit immer freiem Zugang zur Steckdose.
- Installieren oder verwenden Sie den Grill in der Nähe von leichtentzündbaren Materialien
- oder Flüssigkeiten, sowie den Gegenständen, die durch Wärme verzogen werden können, nicht.
- Benutzen Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schale (2) zurück aufgestellt ist.
- Vor dem Grillbetrieb machen Sie den Grill auf und ölen Sie die Arbeitsflächen (5, 6) mit Pflanzenöl leicht ein.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Drehen Sie den Betriebsschalter(12) und stellen Sie ihn in die Position „MAX“, dabei leuchten die Kontrollleuchten (10, 11).
- **Anmerkungen:**
 - Wenn der Grill eingeschaltet wird, leuchtet die Kontrollleuchte (11) konstant.
 - Die Kontrollleuchte (10) löscht, wenn die Arbeitsflächen (8, 9) die eingestellte Temperatur erreichen, die Kontrollleuchte wird periodisch

- aufleuchten und erlöschen, um anzudeuten, dass die eingestellte Temperatur der Arbeitsflächen (8, 9) aufrechterhalten wird.
- Schalten Sie den Grill nach ca. 6-8 Minuten aus, indem Sie den Betriebsschalterknopf (12) in die Position „0“ stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, warten Sie, bis der Grill vollständig abgekühlt ist, greifen Sie am Griff (4), machen Sie den Grill auf und entfernen Sie das restliche Pflanzenöl von den Arbeitsflächen (8, 9) mit einer Papierserviette.
- Der Grill ist betriebsbereit.
- **Anmerkungen:**
 - bei erster Nutzung können ein fremdgeruch und eine kleine Menge Rauch von den Heizelementen entstehen, es ist normal und kein Garantiefall.

GRILLEN

- ACHTUNG!**

 - Während des Betriebs wird das Grillgehäuse stark erhitzt, berühren Sie die mit «» gekennzeichneten heißen Oberflächen nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
 - Hüten Sie sich vor dem Dampfaustritt aus dem Arbeitsflächenzwischenraum, halten Sie Ihre Hände und andere offene Körperteile vom Arbeitsflächenzwischenraum fern.

- Benutzen Sie den Grill zum Garen von gefrorenen Lebensmitteln nicht.
- Grillen Sie keine Fleischstücke an großen Knochen.
- Die Grillzeit hängt von den benutzten Lebensmitteln ab.
- Vergewissern Sie sich vor dem Grillen, dass die Schale (2) zurück aufgestellt ist.
- Machen Sie den Grill nach dem Einschalten nicht auf, im geschlossenen Zustand erwärmen sich die Arbeitsflächen (8, 9) schneller und gleichmäßiger.
- Vergewissern Sie sich vor dem Essen, dass die Lebensmittel durchgegrillt sind.
- Nach der Zubereitung nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Grill sofort heraus, ihr längeres Bleiben im eingeschalteten Grill kann zu ihrer Entzündung führen.
- Es ist verboten, gegrillte Lebensmittel mit den Metallgegenständen, die die Antihhaftbeschichtung der Arbeitsflächen (8, 9) beschädigen können, herauszunehmen; verwenden Sie das Küchenzubehör für antihhaftbeschichtete Oberflächen

- Bereiten Sie die erforderlichen Lebensmittel vor.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Stellen Sie den Temperaturregler (2) in die gewünschte Position:

- «1» — die Minimalerwärmungstemperatur der Arbeitsflächen (5, 6);
- «6» — die Maximalerwärmungstemperatur der Arbeitsflächen (5, 6).
- Drehen Sie den Betriebsschalterknopf (12) und wählen Sie die gewünschte Betriebsart:
- „0“ — Grill ist ausgeschaltet
- „LOW“ — Heizung der Arbeitsflächen (8, 9) und Temperaturhaltung 30 — 60°C.
- „MED“ — Heizung der Arbeitsflächen (8, 9) und Temperaturhaltung 100 — 160°C.
- „MAX“ — Heizung der Arbeitsflächen (8, 9) und Temperaturhaltung 180 — 230°C.
- Warten Sie ab, bis sich die Arbeitsflächen (8, 9) erwärmen, die Kontrollleuchte (10) löscht.
- Fassen Sie den Griff (4) an und machen Sie den Grill auf.
- Legen Sie die Lebensmittel auf die untere Arbeitsfläche (9) vorsichtig aus, hüten Sie sich vor den Verbrennungen durch mögliche Saft- oder Fettspritzer.
- Halten Sie den Griff (4) und lassen Sie die obere Arbeitsfläche (8) auf die Lebensmittel herunter.
- **Anmerkung:** — abhängig von der Dicke gegrillter Lebensmittel können Sie den Arbeitsflächenzwischenraum (8, 9) einstellen, schieben Sie dafür den Riegel (7) in die gewünschte Position „I-II-II-IV-V“ um.

- Nachdem die Lebensmittel fertig gegrillt sind, fassen Sie den Griff (4) an und heben Sie die obere Arbeitsfläche (8) auf.
- Legen Sie die zubereiteten Lebensmittel mit hitzebeständigem Holz- oder Kunststoffküchenzubehör in ein geeignetes Geschirr um.
- Um den Grill auszuschalten, drehen Sie den Betriebsschalter (12) und stellen Sie ihn in die Position „0“, die Kontrollleuchten (10, 11) erlöschen; ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

NUTZUNG DES GRILLS ALS BRATFLÄCHE.

- Sie können den Grill als offene Bratfläche benutzen.
- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose einstecken, machen Sie den Grill auf; greifen Sie dazu den Griff (4) und heben Sie den oberen Teil des Grills an.
- Drücken Sie die Taste (6) «180°» und machen Sie den Grill vollständig auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Drehen Sie den Betriebsschalter (12) und stellen Sie die gewünschte Betriebsart „LOW-MED-MAX“ ein.
- Warten Sie ab, bis sich die Arbeitsflächen (8, 9) erwärmen, die Kontrollleuchte (10) löscht.

- Legen Sie die Lebensmittel auf die Arbeitsflächen (8, 9) vorsichtig aus, hüten Sie sich vor den Verbrennungen durch mögliche Saft- oder Fettspritzer.
- Legen Sie die zubereiteten Lebensmittel mit hitzebeständigem Holz- oder Kunststoffküchenzubehör in ein geeignetes Geschirr um.
- Um den Grill auszuschalten, stellen Sie den Betriebsschalter (12) in die Position „0“, die Kontrollleuchten (10, 11) erlöschen; ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Warten Sie, bis der Grill vollständig abgekühlt ist, heben Sie den Oberteil des Grills an, drücken Sie die Taste (6) „180°“ und klappen Sie den Ober- und Unterteil (1) des Grills zusammen.
- Um den Unter- (1) und Oberteil des Grills zu befestigen, stellen Sie den Riegel (7) in die Position „□“

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Arbeitsflächen (8, 9) des Grills nach jedem Betrieb.
- Schalten Sie den Grill aus, indem Sie den Betriebsschalter (12) in die Position „0“ stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und warten Sie ab, bis der Grill vollständig abköhlt.

- Wischen Sie das Grillgehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Fassen Sie den Griff (4) an und machen Sie den Grill auf.
- Nehmen Sie die obere Arbeitsfläche (8) ab, indem Sie die Verriegelung (5) von der Seite drücken.
- Nehmen Sie die untere Arbeitsfläche (9) ab, indem Sie die Verriegelung (5) drücken.
- Nehmen Sie die Schale (2) heraus und gießen Sie die Flüssigkeit daraus.
- Waschen Sie die Arbeitsflächen (8, 9) und die Schale (2) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und dann trocknen Sie sie ab.
- Stellen Sie die Oberflächen auf (8, 9) zurück auf, lassen Sie dazu die Vorsprünge am Gehäuse und die Aussparungen im Unterteil der Flächen (8, 9) zusammenfallen, und heben Sie dann die obere Fläche (8) an und lassen Sie die untere Fläche (9) herunter, bis die Halterungen (5) einrasten; vergewissern Sie sich, dass die Flächen (8, 9) befestigt sind.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Arbeitsflächen (8, 9) und des Grillgehäuses keine Metallschwämme, Schleifreinigungs- oder Lösungsmittel.
- Es ist nicht gestattet, den Grill, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Grill zur Aufbewahrung wegnehmen, reinigen Sie die Arbeitsflächen (8, 9) und das Grillgehäuse.
- Klappen Sie den Ober- und Unterteil (1) des Grills zusammen und stellen Sie den Riegel (7) in die Position «↑».
- Im geklappten Zustand kann der Grill senkrecht gelagert werden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

1. Grill — 1 Stk
2. Arbeitsflächen — 2 Stk
3. Schale — 1 Stk
4. Bedienungsanleitung — 1 Stk

TECHNISCHE ANGABEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1850-2200 W

ENTSORGUNG



Um ein mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Lebensmittels erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Lebensmittel gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ-ПРЕСС BR2002


Гриль используется для приготовления мясных, рыбных или овощных продуктов. Устройство можно использовать в качестве контактного гриля или открытых жарочных поверхностей.

ОПИСАНИЕ

1. Нижняя часть гриля
2. Поддон
3. Верхняя часть гриля
4. Ручка
5. Кнопки фиксаторов рабочих поверхностей
6. Кнопка раскрытия гриля «180°»
7. Фиксатор верхней и нижней частей гриля/регулятор зазора между рабочими поверхностями «□ / I-II-II-IV-V»
8. Верхняя рабочая поверхность
9. Нижняя рабочая поверхность
10. Индикатор нагрева рабочих поверхностей
11. Индикатор включения гриля
12. Переключатель режимов работы «0-LOW-MED-MAX»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием гриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте гриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с грилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении гриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте гриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте гриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать гриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте гриль вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если гриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус гриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «⚠».
- Не перемещайте горячий гриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали гриля, которые входят в комплект поставки.

- Запрещается включать устройство, если в гриле нет продуктов.
- Запрещается использовать гриль для приготовления замороженных продуктов.
- Разморозьте продукты перед их приготовлением.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к зазорам между рабочими поверхностями.
- Вынимайте продукты из гриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном гриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении гриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шннуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шннуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не

проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность шнтра питания.
- При повреждении шнтра питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 4 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети.
- Протрите поверхность корпуса гриля слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Сдвиньте фиксатор (7) в положение «□», возвратитесь за ручку (4) и раскройте гриль.
- Снимите верхнюю рабочую поверхность (8), нажав на фиксатор (5).
- Снимите нижнюю рабочую поверхность (9), нажав на фиксатор (5).
- Выньте поддон (2).
- Промойте рабочие поверхности (8, 9) и поддон (2) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите поверхности (8, 9) на место, для этого совместите выступы на корпусе и углубления в нижней части поверхностей (8, 9), а затем приподнимите верхнюю поверхность (8) и опустите

- те нижнюю поверхность (9) до срабатывания фиксаторов (5), убедитесь, что поверхности (8, 9) зафиксированы.
- Установите гриль так, чтобы от стен до корпуса гриля было расстояние не менее 20 см, а свободное пространство над грилем составляло не менее 60 см.
- Используйте гриль на ровной устойчивой поверхности вдали от источников влаги, тепла и открытого пламени так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Не устанавливайте и не используйте гриль вблизи легковоспламеняющихся материалов или жидкостей, а также предметов, подверженных тепловой деформации.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Убедитесь, что поддон (2) установлен на место.
- Перед использованием гриля раскройте его и слегка смажьте растительным маслом рабочие поверхности (8, 9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Поверните ручку переключателя режимов работы (11) и установите в положение «MAX», при этом загорятся световые индикаторы (10, 11).
- Примечания:**
 - световой индикатор (11) при включении гриля будет светиться постоянно;

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ГРИЛЕ

• ВНИМАНИЕ!

- Во время работы корпус гриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «⚠».

- световой индикатор (10) погаснет, когда рабочие поверхности (8, 9) достигнут установленной температуры, индикатор будет периодически загораться и гаснуть, сигнализируя о поддержании установленной температуры рабочих поверхностей (8, 9).
- Приблизительно минут через 6-8 выключите гриль, установив ручку переключателя режимов работы (12) в положение «0», выньте вилку шнура питания из розетки, дождитесь полного остывания гриля, возьмитесь за ручку (4), раскройте гриль и удалите остатки растительного масла с рабочих поверхностей (8, 9) бумажной салфеткой.
- Гриль готов к использованию.
- Примечания:**
 - при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха или небольшого количества дыма от нагревательных элементов — это допустимо и не является гарантийным случаем.

- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к зазорам между рабочими поверхностями.
- Не используйте гриль для приготовления замороженных продуктов.
- Не готовьте куски мяса на крупных костях.
- Длительность приготовления зависит от используемых продуктов.
- Перед началом приготовления, убедитесь, что поддон (5) установлены.
- После включения гриля не раскрывайте его, в закрытом положении рабочие поверхности (8, 9) нагреваются быстрее и равномернее.
- Перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью прожарены.
- Вынимайте продукты из гриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном гриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей (8, 9), используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Подготовьте необходимые продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Поверните ручку переключателя режимов работы (12) и установите в положение «MAX» и выберите необходимый режим работы:
 - «0» — гриль выключен
 - «LOW» — нагрев рабочих поверхностей (8, 9) и поддержание температуры от 30 до 60 °C.
 - «MED» — нагрев рабочих поверхностей (8, 9) и поддержание температуры от 100 до 160 °C.
 - «MAX» — нагрев рабочих поверхностей (8, 9) и поддержание температуры от 180 до 230 °C.
- Дождитесь нагрева рабочих поверхностей (8, 9), индикатор (10) погаснет.
- Возьмитесь за ручку (4) и раскройте гриль.
- Осторожно положите продукты на нижнюю рабочую поверхность (9), остерегайтесь ожогов возможными брызгами жира или сока, выделяемых продуктами.
- Держитесь за ручку (4), опустите верхнюю рабочую поверхность (8) на продукты.
- Примечание:** — в зависимости от толщины приготавливаемых продуктов, Вы можете регулировать зазор между рабочими поверхностями (8, 9), для этого переместите ручку фиксатора (7) в нужное положение «I-II-II-IV-V».

- После приготовления продуктов, возьмитесь за ручку (4) и поднимите верхнюю рабочую поверхность (8).
- Переложите приготовленные продукты в подходящую посуду, используя деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные аксессуары.
- Для выключения гриля, поверните ручку переключателя режимов работы (12) и установите её в положение «0», световые индикаторы (10, 11) погаснут, выньте вилку шнура питания из розетки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЖАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Вы можете использовать гриль в качестве открытой жарочной поверхности.
- Перед тем, как вставить вилку шнура питания в розетку, раскройте гриль, для этого возьмитесь за ручку (4), приподнимите верхнюю часть гриля.
- Нажмите на кнопку (6) «180°» и полностью раскройте гриль.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Поверните ручку переключателя режимов работы (12) и установите необходимый режим работы «LOW-MED-MAX».
- Дождитесь нагрева рабочих поверхностей (8, 9), индикатор (10) погаснет.

- Осторожно положите продукты на рабочие поверхности (8, 9), остерегайтесь ожогов возможными брызгами жира или сока, выделяемых продуктами.
- Переложите приготовленные продукты в подходящую посуду, используя деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные аксессуары.
- Для выключения гриля, установите ручку переключателя режимов работы (12) в положение «0», световые индикаторы (10, 11) погаснут, выньте вилку шнура питания из розетки.
- Дождитесь полного остывания гриля, приподнимите верхнюю часть гриля, нажмите кнопку (6) «180°» и сложите верхнюю и нижнюю (1) части гриля вместе.
- Для фиксации нижней (1) и верхней частей гриля установите ручку фиксатора (7) в положение «□».

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку рабочих поверхностей (8, 9) гриля после каждого использования гриля.
- Выключите гриль, установив ручку переключателя режимов работы (12) в положение «0», выньте вилку шнура питания из розетки, дождитесь полного остывания гриля.
- Протрите поверхность корпуса гриля слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

- Возьмитесь за ручку (4) и раскройте гриль.
- Снимите верхнюю рабочую поверхность (8), нажав сбоку на фиксатор (5).
- Снимите нижнюю рабочую поверхность (9), нажав на фиксатор (5).
- Выньте поддон (2) и вылейте из него жидкость.
- Промойте рабочие поверхности (8, 9) и поддон (2) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите поверхности (8, 9) на место, для этого совместите выступы на корпусе и углубления в нижней части поверхностей (8, 9), а затем приподнимите верхнюю поверхность (8) и опустите нижнюю поверхность (9) до срабатывания фиксаторов (5), убедитесь, что поверхности (8, 9) зафиксированы.
- Запрещается использовать для чистки рабочих поверхностей (8, 9) и корпуса гриля металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Не погружайте гриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать гриль на хранение выполните чистку рабочих поверхностей (8, 9) и корпуса гриля.

- Сложите вместе верхнюю и нижнюю (1) части гриля, установите ручку фиксатора (7) в положение «□».
- В сложенном положении, гриль можно хранить вертикально.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гриль-пресс — 1 шт.
- Рабочие поверхности — 2 шт.
- Поддон — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1850-2200 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор

и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГРИЛЬ BR2002


Гриль ет, балық немесе көкөніс өнімдерін өзірлеу үшін пайдаланылады. Құрылғыны жана спалы гриль немесе ашық қуыру беті ретінде пайдаланаға болады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Грильдің тәменгі бөлігі
2. Табандық
3. Грилдің жоғарғы бөлігі
4. Тұтқа
5. Жұмыс беттері бекіткіштерінің батырмалары
6. Грильдің «180°» ашылу батырмасы
7. Грильдің жоғарғы және тәменгі беліктерінің бекіткіші / жұмыс беттері арасындағы саңылау реттегіші « I-II-II-IV-V»
8. Жоғарғы жұмыс беті
9. Тәменгі жұмыс беті
10. Жұмыс беттерін қыздыру индикаторы
11. Грильді қосу индикаторы
12. Жұмыс режимдері ауыстырышы «0-LOW-MED-MAX»

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін құаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 mA аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарласыңыз.



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Грильді пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Грильді осы нұсқаулықта баяндалғандай, тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Грильді дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдай болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Өтті шығу қауіпін болдырмау үшін, грильді электр розеткасына қосар алдында «жалғастырыштарды» пайдалануға тыыйым салынады.
- Грильді желі розеткасына кіру әрқашан бос болатындағы етіп тегіс, құрғақ, орнықты, термо төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.

- Грильді сокқыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылтыу аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Грильді аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыыйым салынады.
- Грильді ас үй раковинасына жақын, жуынатаңын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Гриль суға құлап кеткен жағдайда, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сурғыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Қуаттандыру бауының ыстық беттерге және жиһаздың әткір жиектеріне тилюін болдырмаңыз.
- Жұмыс уақытыныда гриль корпусы қатты қызды, күйік алуға жол бермеу үшін, таңбамен белгіленген «» ыстық беттерге қолыңызды тигізбеніз.
- Ыстық грильді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны желдетуі жақсы жерлерде пайдаланыңыңыз.

- Грильдің жеткізу жынтығына кіретін бөлшектерін ғана қолданыңыз.
- Егер грильде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыыйым салынады.
- Мұздатылған өнімдерді дайындау үшін гриль қолдануға тыыйым салынады,
- өнімдерді дайындау алдында оларды жібітіңіз.
- Күйік алуға жол бермеу үшін жұмыс беттері арасындағы саңылаулардан шығатын будан сақ болыңыз, жұмыс беттерінің арасындағы саңылауларға қолыңызды және дененің басқа ашық беліктерін тақамаңыз.
- Өнімдерді әзірлеп болғаннан кейін бірден шығыңыз, өнімдер іске қосылған грильде ұзақ қалған жағдайда өртенуі мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді жұмыс беттерінің күнгө қарсы жабынын зақымдауы үшін металл заттармен алуға тыыйым салынады, күнгө қарсы бетке арналған ас үй аксессуарларын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз. Грильді электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұсташыз және оны электр розеткасынан абылап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.

- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұнышығу қауп!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауынға немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп тұрган құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мүқият болыңыз.
- Жұмыс істей уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап деңе, жуйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) пайдалануына арналмаған, сондай-ақ егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілмесе.

- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны ездігіңізден жөндеуге тыыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеменіз, кез келген қауалықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыныз және авторланған сервистік орталықта жүгініңіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндік шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыныз және пайдалану алдында 4 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.

- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Құралды зақымдануына қатысты байқаңыз зақымдануы болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Құралдың көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Гриль корпусын сәл дымқыл жұмысқа матамен сұртіп, содан кейін құрғатып сұртіңіз.
- Бекітішті (7) күйіне «», жылжытыныз, ттұтқасынан (4) ұстаңыз және грильді ашыңыз.
- Жоғарғы жұмыс бетін (8) шешіп алыңыз, ол үшін буйірдегі бекітпеге (5) басыңыз.
- Төменгі жұмыс бетін (9) шешіп алыңыз, ол үшін бекітпеге (5) басыңыз.
- Табандықты (2) шығарыңыз.
- Жұмыс бетін (8,9) және табандықты (2) жылы сүмен бейтарап жуу құралын пайдаланып жуыңыз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сұртіңіз.
- Беттерді (8,9) орнатыңыз, ол үшін корпуста шығынқы жерлерді және беттердін (8,9) төменгі жағындағы ойықтарды сәйкестендіріңіз, содан кейін жоғарғы бетін (8) көтеріңіз және бекітпелер (5) іске қосылғанға дейін төменгі бетті (9) түсіріңіз, беттердін (8,9) бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

- Ескертпе:** — беттер (5, 6) екі жақты, оларды жанаспалы гриль үшін де, тегіс бет жағынан да пайдалануға болады.
- Грильді оның корпусынан қабырғаға дейін 20 см-ден кем емес қашықтық қалатындаі, ал грильдің үстіндегі кеңістігі 60 см-ден кем емес болатындаі етіп орнатыңыз.
- Грильді ылғал, жылу көздерінен ашық оттан алыс, тегіс орнықты бетте пайдаланыңыз,
- желі розеткасына қолжетімділік үнемі ашық болсын.
- Грильді тез тұтанатын материалдардың немесе сұйықтықтардың жаңына, сондай-ақ жылу деформациясына ұшырайтын заттардың жаңына орнатпаңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жақсы жедетілетін жерде пайдаланыңыз.
- Табандық (2) орнына орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Грильді қолданар алдында оны ашып, жұмыс беттерін (5, 6) өсімдік майымен сәл майлаңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Температура реттегішінің тұтқасын (2) «6» күйіне орнатыңыз.

- Жұмыс режимдерін ауыстырыш тұтқасын (12) сағат тілі бойынша бұраңыз және «MAX» күйіне орнатыңыз, бұл ретте жарық индикаторлары (10,11) жанады.

Ескертпелер:

- жұмыс режимдері ауыстырыш тұтқасындағы (11) жарық индикаторы гриль қосылған кезде үнемі жаңып тұрады;
- температура реттегішінің тұтқасындағы жарық индикаторы (10) жұмыс беттері (8,9) белгіленген температурага жеткен кезде сөнеді, индикатор жұмыс беттерінің (8,9) белгіленген температуралы ұстап тұрганы туралы белгі беріп, мезгіл-мезгіл жаңып сөніп тұрады.
- Шамамен 6-8 минуттан кейін грильді өшіріңіз, ол үшін жұмыс режимдері ауыстырыштың тұтқасын (12) «0» күйіне орнатыңыз, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын сұрыныңыз, грильдің толық суын күтіңіз, тұтқадан (4) ұстаңыз, грильді ашыңыз және өсімдік майының қалдықтарын жұмыс беттерінен (8,9) қағаз майлықпен жойыңыз.
- Гриль пайдалануға дайын.

Ескертпелер:

- құрылғыны алғашқы пайдаланған кезде қыздыру элементінен бөтен ісі және аздаған түтін шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы болып табылмайды.

ГРИЛЬДЕ ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс кезінде гриль корпусы қатты қызады, күйік алып қалмау үшін, «» таңбамен белгіленген, ыстық беттерге тиіспеніз.
- Жұмыс беттері арасындағы саңылаулардан будың шығуынан сақтаныңыз, жұмыс беттері арасындағы саңылауларға қолыңызды тақамаңы және дененің басқа ашақ бөліктерін жақын ұстамаңыз.
- Грильді мұздатылған өнімдерді өзірлеу үшін қолданбаңыз.
- Ірі сүйектері бар еттерді өзірлеменіз.
- Өзірлеу ұзақтығы пайдаланылатын өнімдерге байланысты болады.
- Өзірлеу алдында, табындық (2) орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Гриль қосылғаннан кейін оны ашпаңыз, жабық жағдайда жұмыс беттері (8,9) жылдам және біркелкі қызады.
- Өнімдерді тамақта тұтыну алдында, олардың толық қуырылғанына көз жеткізіңіз.
- Өнімдерді өзірлеп болғаннан кейін бірден шығарыңыз, өнімдер іске қосылған грильде ұзақ қалған жағдайда олардың жануы мүмкін.

- Дайындалған өнімдерді жұмыс беттерінің (8,9) күнге қарсы жабынын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыбым салынады, күнге қарсы жабындарға арналған ас үй аксессуарларын пайдаланыңыз.

- Қажетті өнімдерді дайындаңыз.
- Қуаттандыру бауының айрын электр розеткасына тұғыңыз.
- Температура реттегішінің тұтқасын (12) бұраңыз және қажетті жұмыс режимін таңдаңыз:
 - «0» — гриль сөндірүлі
 - «LOW» — жұмыс беттерінің (8, 9) қыздырылуы және температуралы 30-дан бастап 60 °C-қа дейін ұстап тұру.
 - «MED» — жұмыс беттерінің (8, 9) қыздырылуы және температуралы 100-ден бастап 160 °C-қа дейін ұстап тұру.
 - «MAX» — жұмыс беттерінің (8, 9) қыздырылуы және температуралы 180-ден бастап 230 °C-қа дейін ұстап тұру.
- Жұмыс беттерінің (8,9) қызын күтіңіз, индикатор (10) сөнеді.
- Тұтқадан (4) ұсташы және грильді ашыңыз.
- Абайлап өнімдерді тәменгі жұмыс бетіне (9) салыңыз, өнімдерден шығатын сөлдің немесе майдың шашырауы мүмкіндігін күйік алудан сақ болыңыз.

• Тұтқадан (4) ұсташы, жоғарғы жұмыс бетін (8) өнімдерге түсіріңіз.

- **Ескертпе:** — дайындалатын өнімдердің қалыңдығына байланысты, Сіз жұмыс беттері (8,9) арасындағы саңылауды реттей аласыз, ол үшін бекітпе тұтқасын (7) «I-II-II-IV-V» қажетті күйіне жылжытыңыз.
- Өнімдер даярланған соң, тұтқадан (4) ұсташы және жоғарғы жұмыс бетін (8) көтеріңіз.
- Дайындалған өнімдерді ағаш немесе ас үйлік термотәзімді пластмасса аксессуарларын қолданып, ыңғайлы ыдысқа салыңыз.
- Грильді өшіру үшін, жұмыс режимдері ауыстырышының тұтқасын (12) бұраңыз және оны «0» күйіне орнатыңыз, жарық индикаторлары (10,11) өшеді, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын сұрыныңыз.

ГРИЛЬДІ ҚҰЫРУ БЕТІ РЕТИНДЕ ПАЙДАЛАНУ

- Сіз грильді ашық қуыратын бет ретінде пайдалана аласыз.
- Розеткаға қуаттандыру бауының ашасын салар алдында грильді ашыңыз, ол үшін тұтқадан (4) ұсташыз, грильдін (7) жоғарғы бөлігін көтеріңіз.
- Батырмаға (6) «180°» басыңыз және грильді толығымен ашыңыз.
- Жұмыс беттерін (5, 6) қажетті жағымен (гриль/тегіс бет) орнатыңыз.

• Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тұғыңыз.

- Температура реттегішінің тұтқасын (2) қажетті күйіне «1—6» орнатыңыз.
- Жұмыс режимдерін ауыстырыш тұтқасын (12) сағат тіліне қарсы бағытқа бұраңыз және қажетті жұмыс режимін «LOW-MED-MAX» орнатыңыз.
- Жұмыс беттерінің (8,9) қызын күтіңіз, индикатор (10) сөнеді.
- Абайлап өнімдерді жұмыс беттеріне (8,9) салыңыз, өнімдерден бөлінетін сөлдің немесе майдың шашыруы мүмкіндігін күйік алудан сақ болыңыз.
- Дайындалған өнімдерді ағаш немесе ас үйлік термотәзімді пластмасса аксессуарларын қолданып, ыңғайлы ыдысқа салыңыз.
- Грильді өшіру үшін, жұмыс режимдері ауыстырышы тұтқасын (12) бұраңыз және оны «0» күйіне орнатыңыз, жарық индикаторлары (10,11) өшеді, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын сұрыныңыз.
- Грильдің толық сууын күтіңіз, батырмаға (6) «180°» басыңыз және грильдің жоғарғы жағын тәменгі (1) бөліктерінде бірге қосыңыз.
- Грильдің тәменгі (1) жағын жоғарғы бөліктерін бекітпе тұтқасын (7) «» күйіне қойыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Грильді әрбір қолданғаннан кейін грильдің жұмыс бертерін (8,9) тазалап отырыңыз.
- Грильді өшіріңіз, ол үшін жұмыс режимдері ауыстырышы тұтқасын (12) «0» күйіне орнатыңыз, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын суырыңыз, грильдің толық сууын күтіңіз.
- Гриль корпусын сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (4) ұсташыз және грильді ашыңыз.
- Жоғарғы жұмыс бетін (8) шешіп алыңыз, ол үшін бүйірдегі бекітпеге (5) басыңыз.
- Теменгі жұмыс бетін (9) шешіп алыңыз, ол үшін бекітпеге (5) басыңыз.
- Табандықты (2) шығарыңыз және одан сұйықтықты төтіңіз.
- Жұмыс бетін (8,9) және табандықты (2) жылды сүмен бейтарап жуу құралын пайдаланып жуыңыз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Беттерді (8,9) орнатыңыз, ол үшін корпуста шығынқы жерлерді және беттердің төменгі жағындағы ойықтарды (8,9) сайкестендіріңіз, содан кейін жоғарғы бетін (8) көтеріңіз және бекітпелер (5) іске қосылғанға дейін төменгі бетті (9) түсіріңіз, беттердің (8,9) бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

САҚТАЛУЫ

- Грильді сақтауға алып қоярдың алдында жұмыс бертерін (8,9) және гриль корпусын тазалаңыз.
- Грильдің төменгі және жоғарғы (1) бөліктерін бірге қосыңыз, ол үшін бекітпе тұтқасын (7) «» күйіне қойыңыз.
- Жиналған күйінде, грильді тігінен сақтауға болады.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

- Гриль — 1 дн.
- Жұмыс беттері — 2 дн.
- Табандық — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

- Жұмыс бертерін (8,9) және гриль корпусын тазалау үшін металл жөкелерді, абрязивті тазалағыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыбым салынады.
- Грильді, қуаттандыру бауын және желілік бауының ашасын суга немесе кез-келген басқа сүйектіктарға салмаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 1850-2200 Вт

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз. Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү көрек.

ГРЫЛЬ BR2002


Грыль выкарыстоўваецца для прыгатавання мясных, рыбных ці агароднінных прадуктаў. Прыладу можна выкарыстоўваць у якасці контактнага грыля ці адчыненых жарачных паверхняй.

АПІСАНННЕ

1. Ніжняя частка грыля
2. Паддон
3. Верхняя частка грыля
4. Ручка
5. Кнопкі фіксатораў працоўных паверхняў
6. Кнопка раскрыцця грыля «180°»
7. Фіксатор верхній і ніжнія частак грыля/рэгулятар зазору паміж працоўнымі паверхнямі « / I-II-II-IV-V»
8. Верхняя працоўная паверхня
9. Ніжняя працоўная паверхня
10. Індыкатар нагреву працоўных паверхняў
11. Індыкатар уключэння грыля
12. Пераключальнік рэжымаў працы «0-LOW-MED-MAX»

УВАГА!

Для дадатковай абароны ў ланцугу сілкавання мэтазгодна ўсталяваць прыладу ахойнага адключэння (ПАА) з наміナルным токам спрацоўвання не больш за 30 mA, каб усталяваць ПАА звярніцеся да спецыяліста.



МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем грыля ўважліва азнаёмцеся з кіраўніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце грыль толькі па яго прымым прызначэнні, як вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне грыля можа прывесці да яго паломкі, прычыненні шкоды карыстальніку ці яго маёмысці і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.
- Пераканайцесь, што працоўная напруга прылады, якая паказана на этикетцы, адпавядае напруге электрасеткі.
- Вілку шнура сілкавання ўстаўляйце ў электрычную разетку, якая мае надзеіны контакт заземлення.
- Каб пазбегнуць рызыкі ўзнікнення пажару, забараняеца выкарыстоўваць «пераходнікі» пры падлучэнні грылю да электрычнай сеткі.
- Усталёўвайце і выкарыстоўвайце грыль на роўнай, сухой, устойлівой, тэрмавстойлівой паверхні так, каб заўсёды меўся доступ да разеткі сілкавання.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу па-за памяшканнямі.
- Не рэкамендуеца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніці.
- Аберагайце грыль ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не пакідайце прыладу, якая ўключана ў сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў непасрэднай блізкасці ад награвальных прылад, крыніц ціпла ці адкрытага полымя.
- Забараняеца выкарыстоўваць грыль ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распыляюцца аэрозолі, а таксама зблізу ад лёгкайзгаральных вадкасцяў.
- Не выкарыстоўвайце грыль зблізу ад кухоннай ракавіны, ў ванных памяшканнях, калі басейнай ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены вадой.
- Калі грыль упаў у воду, неадкладна выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі, і толькі пасля гэтага мажліва дастаць прыладу з вады.
- Не дапушчайце, каб шнур сілкавання дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Падчас працы корпус грыля моцна награваеца, каб пазбегнуць атрымання апёкаў, не дакранайцесь да гарачых паверхняў, абазначаных знакам .
- Не перасоўвайце гарачы грыль, дачакайцесь яго поўнага астывання.
- Выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыяй.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя дэталі грыля, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.

- Забараняеца ўключач прыладу, калі ў грылі няма прадуктаў.
- Забараняеца выкарстоўваць грыль для прыгатавання замарожаных прадуктаў,
- размарозце прадукты перад іх прыгатаваннем.
- Сцеражыцеся выйсця пары з зазораў паміж працоўнымі паверхнямі, не паднасіце руکі і не размяшчайце іншыя адкрытыя ўчасткі цела блізка да зазораў паміж працоўнымі паверхнямі.
- Вымайце прадукты з грыля адразу пасля прыгатавання, пры працяглым заходжанні прадуктаў ва ўключаным грылі можа здарыцца іх узгаранне.
- Забараняеца вымаць прыгатаваныя прадукты металічнымі предметамі, якія могуць пашкодзіць анціпрыгарнае пакрыццё працоўных паверхняў, выкарystоўвайце кухонныя аксэсуары, прызначаныя для антыхліпкі паверхняў.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля выкарystання ці перед чысткай. Падчас адключэння грыля ад электрычнай сеткі трymайцеся за вілку шнура сілкавання і акуратна выміце яе з электрычнай разеткі, не цягніце за шнур сілкавання — гэта можа прывесці да яго пашкоджання і вызываць кароткае замыканне.
- Не дакранайцеся да корпусу прылады, шнuru сілкавання і вілцы шнура сілкавання мокрымі рукамі.
- З меркаванняў бяспекі дзяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарystоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

УВАГА!

Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удушша!**

- Прылада не прызначана для выкарystання дзецьмі.
- Здзясняйце нагляд за дзецьмі каб не дапусціць выкарystання прылады ў якасці цацкі.
- Не дазваляйце дзецям дакранацца да працоўнай паверхні, корпусу прылады, шнuru сілкавання ці вілцы шнура сілкавання падчас працы прылады.
- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі зблізу ад прылады, якая працуе, знаходзяцца дзеци ці асобы з абмежаванымі мажлівасцямі.
- Падчас працы і ў перапынках паміж працоўнымі цыкламі трymайце прыладу ў месцах, недасягальныx для дзяцей.
- Прылада не прызначана для выкарystання асабамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі фізічнымі, психічнымі або разумовыми здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем або не праінструктаваны аб выкарystанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.
- Перыядычна правярайце цэласнасць шнура сілкавання.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганне небяспекі, павінны праводзіць вытвор-

ца, сервісная служба ці падобны кваліфікованы персанал.

- Забараняеца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзнікненні любых нясправнасцяў, а таксама пасля падзення прылады выключыце яе з электрычнай разеткі і зварніцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.
- Ў пазбяганне пашкоджанняў перавазіце прыладу ў завадскім пакаванні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТА-ВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартнага ўпакоўкі ці захоўвання прылады пры адмоўнай тэмпературе, распакуйце яе і пачакайце 4 гадзіны перад выкарystаннем.

- Распакуйце прыладу і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыялы.
- Зберажыце завадское пакаванне.
- Праверце камплектацыю.
- Азнаёміцесь з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.
- Аглядзіце прыладу на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яе ў сетку.

- Пераканайцеся, што паказаныя параметры напругі сілкавання прылады адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарystанні прылады ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц. Ніякія дадатковая дзеянні не патрабуюцца.
- Пратрыце паверхню корпуса грыля злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Суньце фіксатар (7) у становішча «», вазьміце за ручку (4) і расчыніце грыль.
- Зніміце верхнюю працоўную паверхню (8), націснушы з боку на фіксатар (5).
- Зніміце ніжнюю працоўную паверхню (9), націснушы на фіксатар (5).
- Выміце паддон (2).
- Прамыйце працоўную паверхні (8, 9) і паддон (2) цёплай вадой з выкарystаннем нейтральнага мынага сродку, спаласніце, затым вытрыце насуха.
- Усталойце паверхні (8, 9) на месца, для гэтага сумасціце выступы на корпусе і паглыбленні ў ніжнія частцы паверхняў (8, 9), а затым прыпадніміце верхнюю паверхню (8) і апусціце ніжнюю паверхню (9) да спрацоўвання фіксатараў (5), пераканаецца, што паверхні (8, 9) зафіксаваны.
- Усталойце грыль таким чынам, каб ад сцен да корпусу грыля была адлегласць не меней 20 см, а свабодная прастора над грылем складала не меней 60 см.

- Выкарыстоўвайце грыль на роўнай устойлівой паверхні ўдалечыні ад крыніц вільгаці, цяпла і адкрытага попымія так, каб заўседы меўся доступ да разеткі сілкавання.
- Не усталёўвайце не выкарыстоўвайце грыль зблізу да лёгкайзгаральных матэрыялаў ці вадкасцяў, а таксама прадметаў, схільных да цеплавой дэфармацыі.
- Выкарыстоўвайце прыладу ў месцах з добрай вентыляцыяй.
- Пераканайцеся, што паддон (2) усталяваны на месца.
- Перад выкарыстаннем грыля расчыніце яго і злёгку змажце алеем працоўныя паверхні (5, 6).
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Усталойце ручку рэгулятара тэмпературы (2) у становішча «6».
- Павярніце ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) і ўсталойце ў становішча «MAX», пры гэтым загарацца светлавыя індыкатары (10, 11).
- Нататкі:**
 - светлавы індыкатар (11) пры ўключэнні грыля будзе свяціцца ўесь час;
 - светлавы індыкатар (10) пагасне, калі працоўныя паверхні (8, 9) дасягнуць усталяванай тэмпературы, індыкатар будзе перыядычна загарацца і гаснуць, сігналізуючы пра падтрыманне ўсталяванай тэмпературы працоўных паверхняў (8, 9).

- Прыблізна праз 6-8 хвілін выклічуцца грыль, уставяўшы ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) у становішча «0», выміце вілку шнура сілкавання з разеткі, дачакайцеся поўнага астывання грыля, вазьміцеся за ручку (4), расчыніце грыль і выдаліце рэшткі алею з працоўных паверхняў (8, 9) папяровай сурвэткай.
- Грыль гатовы да выкарыстання.
- Нататкі:**
 - пры першым уключэнні прылады мажліва з'яўленне старонняга паху ці невялікай колькасці дыму ад награвальных элементаў — гэта дапушчальна і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

ПРЫГАТАВАННЕ ПРАДУКТАЎ У ГРЫЛІ

УВАГА!

- Падчас працы корпус грыля моцна награваецца, каб пазбегнуць атрымання апёкаў, не дакранайцеся на гарачых паверхняў, абазначаных знакам 
- Сцеражыцеся выйсця пары з зазораў паміж працоўнымі паверхнямі, не падносіце руکі і не размяшчайце іншыя адкрытыя ўчасткі цела блізка да зазораў паміж працоўнымі паверхнямі.
- Не выкарыстоўвайце грыль для прыгатавання замарожаных прадуктаў,

- Не гатуйце кавалкі мяса на буйных костках.
- Працягласць прыгатавання залежыць ад прадуктаў, якія выкарыстоўваюцца.
- Перад пачаткам прыгатавання, пераканайцеся, што паддон (2) усталяваны на месца.
- Пасля ўключэння грылю не расчыніце яго, у зачыненым стане працоўныя паверхні (8, 9) награваюцца хутчэй і больш раўнамерна.
- Перад ужываннем прадуктаў у ежу пераканайцеся, што яны цалкам пражараны.
- Вымайце прадукты з грылю адразу пасля прыгатавання, пры працяглым знаходжанні прадуктаў ва ўключаным грылі можа здарыцца іх узгаранне.

- Забараняецца вымаць прыгатаваныя прадукты металічнымі прадметамі, якія могуць пашкодзіць анціпрыгарнае пакрыццё працоўных паверхняў (8, 9), выкарыстоўвайце кухонныя аксесуары, прызначаныя для антыпрыгарных паверхняў.
- Падрыхтуйце неабходныя прадукты.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Павярніце ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) і абярыце неабходны рэжым працы:
 - «0» — грыль выключаны
 - «LOW» — нагрэу працоўных паверхняў (8, 9) і падтрыманне тэмпературы ад 30 да 60 °C.

- «MED» — нагрэу працоўных паверхняў (8, 9) і падтрыманне тэмпературы ад 100 да 160 °C.
- «MAX» — нагрэу працоўных паверхняў (8, 9) і падтрыманне тэмпературы ад 180 да 230 °C.
- Дачакайцеся нагрэву працоўных паверхняў (8, 9), індыкатар (10) пагасне.
- Вазьміцеся за ручку (4) і расчыніце грыль.
- Асцярожна пакладзіце прадукты на ніжнюю працоўную паверхню (9), асцерагайцеся апёкаў мажлівым пырскамі тлушчу ці соку, якія выдзяляюцца прадуктамі.
- Трымайцеся за ручку (4), апусціце верхнюю працоўную паверхню (8) на прадукты.
- Нататка:** — у залежнасці ад таўшчыні прадуктаў, якія гатуюцца, Вы можаце рэгуляваць зазор паміж працоўнымі паверхнямі (8, 9), для гэтага перасуньте ручку фіксатора (7) у неабходнае становішча «I-II-II-IV-V».
- Пасля прыгатавання прадуктаў вазьміцеся за ручку (4) і падыміце верхнюю працоўную паверхню (8).
- Перакладзіце прыгатаваныя прадукты ў адпаведны посуд, выкарыстоўваючы драўляныя ці тэрмавустойлівыя пластмасавыя кухонныя аксесуары.
- Для выключэння грыля, павярніце ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) і ўсталойце яе ў становішча «0», светлавы індыкатары (10, 11) пагаснуць, выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.

ВЫКАРЫСТАННЕ ГРЫЛЯ Ў ЯКАСЦІ СМАЖЫЛЬ- НАЙ ПАВЕРХНІ

- Вы можаце выкарыстоўваць грыль у якасці адкрытай смажыльнай паверхні.
- Перад тым, як уставіць вілку шнура сілкавання ў разетку, расчыніце грыль, для гэтага вазьміцесь за ручку (4), прыпадніце верхнюю частку грыля.
- Націсніце на кнопкі (6) «180°» і цалкам расчыніце грыль.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Павярніце ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) і ўсталойце неабходны рэжым працы «LOW-MED-MAX».
- Дачакайцеся нагрэзу працоўных паверхняў (8, 9), індыкатар (10) пагасне.
- Асцярожна пакладзіце прадукты на працоўныя паверхні (8, 9), асцерагайцеся апёкаў мажлівымі пырскамі тлушчу ці соку, якія выдзяляюцца прадуктамі.
- Перакладзіце прыгатаваныя прадукты ў адпаведны посуд, выкарыстоўваючы драўляныя ці тэрмавістылівыя пластмасавыя кухонныя аксэсуары.
- Для выключэння грыля, устаўлецце ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) у становішча «0», светлавыя індыкатары (10, 11) пагаснуць, выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.

- Дачакайцеся поўнага астывання грыля, прыпадніце верхнюю частку грыля, націсніце кнопкі (6) «180°» і складзіце верхнюю і ніжнюю (1) часткі грыля разам.
- Для фіксацыі ніжнай (1) і верхнай частак грыля ўстаўлюце ручку фіксатора (7) у становішча «0».

ЧЫСТКА І ЎХОД

- Здзяйсніце чыстку працоўных паверхняў (8, 9) грыля пасля кожнага выкарыстання грыля.
- Выключыце грыль, усталяваўшы ручку пераключальніка рэжымаў працы (12) у становішча «0», выміце вілку шнура сілкавання з разеткі, дачакайцеся поўнага астывання грылю.
- Пратрыце паверхню корпуса грыля злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Вазьміцесь за ручку (4) і расчыніце грыль.
- Зніміце верхнюю працоўную паверхню (8), націснуўшы збоку на фіксатар (5).
- Зніміце ніжнюю працоўную паверхню (9), націснуўшы на фіксатар (5).
- Выміце паддон (2) і выліце з яго вадкасць.
- Прамыйце працоўныя паверхні (8, 9) і паддон (2) цёплай вадой з выкарыстаннем нейтральнага мыінага сродку, спласніце, затым вытрыце насуха.

- Устаўлюце паверхні (8, 9) на месца, для гэтага сумясціце выступы на корпусе і паглыбленні ў ніжнія частцы паверхняў (8, 9), а затым прыпадніце верхнюю паверхню (8) і апусціце ніжнюю паверхню (9) до спрацоўвання фіксатораў (5), пераканаецца, што паверхні (8, 9) зафіксаваны.

- Забаранеца выкарыстоўваць для чысткі працоўных паверхняў (8, 9) і корпусу грылю металічныя вяжоткі, абразоўныя чысцячыя сродкі ці растваральнікі.
- Забаранеца апускаць грыль, шнур сілкавання і вілку шнура сілкавання ў ваду ці любыя іншыя вадкасці.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым, як убраць грыль на захоўванне, здзяйсніце чыстку працоўных паверхняў (8, 9) і корпуса грылю.
- Складзіце разам верхнюю (1) і ніжнюю часткі грыля, устаўлюце ручку фіксатора (7) у становішча «0».
- У складзеным становішчы грыль можна захоўваць вертікальна.
- Захоўвайце прыладу ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяяцей і людзей
- аблежаванымі магчымасцямі.

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

1. Грыль-прэс — 1 шт.
2. Працоўныя паверхні — 2 шт.
3. Паддон — 1 шт.
4. Інструкцыя — 1 шт.

ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Электрасілкаванне 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 1850-2200 Вт

УТЫЛІЗАЦЫЯ



Каб прадухліць мажлівую шкоду навакольнаму асяроддзю ці здароўю людзей ад некантролюемай утылізацыі адыходаў, пасля сканчэння тэрміну службы прылады ці элементаў сілкавання (калі ўваходзяць у камплект), не выкідвойце іх разам са звычайнімі пабытавымі адыхадамі, перадайце прыладу і элементы сілкавання ў спецыялізаваныя пункты для далейшай утылізацыі.

Адыхады, якія ствараюцца пры утылізацыі вырабаў, падлягаюць абавязковаму збору з наступнай утылізацыяй ва ўстаўленым парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра ўтылізацыю дадзенага прадукта, звярніцесь ў мясцовы муніпалітэт, службу ўтылізацыі пабытавых адходаў ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

Вытворца захоўвае за сабой права змяняць дизайн, канструкцыю і тэхнічныя характеристыкі, якія не ўпłyваюць на агульныя прынцыпы працы прылады, без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прылады — 3 гады

Дата вырабу паказана ў серыйным нумары.

У выпадку выяўлення якіх-небудзь нясправнасцяў неабходна тэрмінова звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте ГмбХ,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэй»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.su

