

Кресло косметологическое КК-042

1. Назначение

- 1.1. Мебель специальная для предприятий бытового обслуживания: парикмахерские; СПА—салоны; кабинеты татуажа и перманентного макияжа.
- 1.2. Кресло изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371- 93, ГОСТ 19917-93 и ГОСТ 20790-92.

2. Технические характеристики

- 2.1. Габаритные размеры, мм:
 - длина -1900;
 - высота - 1250/1600;
 - ширина - 830.
- 2.2. Масса, кг: - 65.
- 2.3. Допустимая равномерная нагрузка не более, кг:
 - общая - 150;
 - на спинку - 40;
 - на ножную секцию - 40;
 - на подголовник - 10 ;
- 2.4. Максимальный угол подъема, град. :
 - спинки - 65;
 - подушки для ног - 20;
 - сиденья - 20.
- 2.5. Каркас кресла-кушетки изготовлен из тонкостенных стальных труб с нанесением полимерного порошкового покрытия. Мягкие элементы обтянуты синтетическим заменителем кожи, отвечающим современным эстетическим и гигиеническим требованиям. Основания мягких элементов выполнены из фанеры, на которую уложен слой поролона.

3. Составные части и элементы управления

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас кресла-кушетки	1	6	Ручка подъема спинки	1
2	Подушка для ног	1	7	Пульт управления	1
3	Сиденье	1	8	Фиксатор положения подушки для ног	1
4	Спинка	1	9	Ручка подъема сиденья	1
5	Подголовник	1			

4. Регулировка положения мягких элементов

- 4.1. Каркас кресла-кушетки (1) оснащен регулируемыми металлопластиковыми опорами, что позволяет компенсировать незначительные неровности пола и произвести установку кресла-кушетки в строго горизонтальном устойчивом положении. Регулировка осуществляется поворотом опор по или против часовой стрелки.
- 4.2. Изменение высоты кресла-кушетки осуществляется электромотором при помощи пульта управления. Подъем кресла на необходимую высоту производится несколькими нажатиями на пульт управления (7).
- 4.3. Подъем спинки осуществляется газлифтом. При нажатии на ручку подъема (6) спинка начинает подниматься. Выбрав нужное положение спинки, ручку следует отпустить. Для опускания спинки необходимо надавить на верхний край спинки и одновременно нажать ручку. В нужном положении спинки ручку отпустить.
- 4.4. Положение сиденья фиксируется при помощи газлифта расположенного с нижней стороны. Выбор положения осуществляется поднятием переднего края сиденья до крайнего верхнего положения, затем опусканием до горизонтального и плавным доведением до нужного. Регулировка осуществляется при свободном положении фиксатора положения подушки для ног (2).
- 4.5. Установка подушки для ног в нужное положение осуществляется поднятием переднего края и стопорением фиксатора (8) в нужном положении.
- 4.6. Фиксация подголовника осуществляется ручкой отпускного клапана газлифта на нужной высоте.

Вышеперечисленные операции позволяют придать креслу-кушетке формы, удобные в каждом конкретном случае, от горизонтальной кушетки до эргономического кресла.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 2.3.
- 5.2. Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Органические растворители и абразивные материалы не применять!
- 5.3. При проведении регулировки положения мягких элементов не допускать попадания посторонних предметов в зону подвижных частей механизма. 4.4. Положение сиденья фиксируется при помощи газлифта .

6. Хранение и транспортирование

- 6.1. Транспортирование изделия осуществляется в упаковке изготовителя автомобильным, железнодорожным,

воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до +40°C.

6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до +40°C.

- относительная влажность при температуре окружающей среды +25°C не более 80%.

- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.

7.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.

7.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
107076 г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр. 2, офис 407Г
тел.: (495) 642-86-62, (495) 988-76-60 email: service@group-hitek.ru

7.5. Доставка производится покупателем

8. Примечания.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА				ОТК	УПАКОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
15	2√				19	√7			

Дата изготовления _____

№ П-П _____

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2
Телефон: +7 (495) 995-99-59
RUSS.RU.AE10

Кресло косметологическое КК-042



ПАСПОРТ