

Кресло косметологическое Электра

1. Назначение

Кресло педикюрное **Электра** (далее «кресло») предназначено для оснащения парикмахерских и СПА салонов.

2. Описание

- 2.1. Кресло изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.
- 2.2. Каркас кресла изготовлен из стальных профильных труб с нанесением защитного антикоррозионного порошкового полимерного покрытия.
- 2.3. Мягкие элементы выполнены из фанеры, эластичного пенополиуретана, обтянуты искусственной кожей.
- 2.4. Кресло Электра оснащено электромотором для регулировки высоты. Имеет механическую регулировку наклона спинки и подножки, что позволяет привести кресло в горизонтальное положение.

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса кресла не более – 49 кг
- 3.2. Допустимая нагрузка, кг, не более:
 - на сиденье – 120
 - на подножки – 25
 - на спинку – 50 (равномерно-распределенная)
- 3.3. Габаритные размеры, мм:
 - Длина – 1000
 - Ширина – 730
 - Высота – 1340(1600)±10

4. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 4.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 3.2.
- 4.2. Кресло поставляется в частично собранном виде. Для сборки необходимо выкрутить в нижней части спинки винты М6х25 – 4 шт, приподнять мягкий элемент спинки вертикально и прикрутить спинку к металлической пластине этими же винтами.
- 4.3. Проверить работу механизма спинки (газлифта) нажатием рычага вперед, в сторону подножек.

- 4.3. Не допускается садиться на спинку кресла в разложенном состоянии, нагрузка должна быть равномерно-распределенной.
- 4.4. Не допускается садиться на подлокотники в разложенном состоянии и прикладывать чрезмерную нагрузку.
- 4.5. Не допускается садиться на подножку в горизонтальном положении.
- 4.6. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать средства, не содержащие органические растворители и абразивы.

5. Хранение и транспортирование

- 5.1. Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
 - упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков;
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 5.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$ не более 80%.
 - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- 6.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.
- 6.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
г. Москва, ул. Буракова д.2 инд :105118,
тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60 email: service@group-hitek.ru
- 6.5. Доставка производится покупателем.

7. Примечание

- 7.1. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ
АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА				ОТК	УПАКОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
15	21				19	27			
	✓								

Дата изготовления_

№ П-П _____

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2
Телефон: +7 (495) 995-99-59

POCC.RU.AE10

Кресло косметологическое



ЭЛЕКТРА