



Инструкция к набору для ремонта изделий из кожи

Общие сведения

Набор для ремонта изделий из кожи (с прозрачным клеем) применяется для моментального соединения натуральной и искусственной кожи, пробки, древесины, текстиля, многих твёрдых и мягких пластмасс, резины, оргстекла. Идеален для прозрачных материалов с клеевым швом на виду. Не подходит для пенополистирола.

Способ применения

1. Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Для обезжиривания используйте специальную салфетку.
2. Убедитесь в полном испарении обезжиривающего средства, только после этого начинайте процедуру.
3. Нанесите клей равномерно на обе поверхности.
4. Через 10–15 минут нанесите второй слой, подсушите 10–12 минут, плотно прижмите.
5. Склеенным изделием можно пользоваться через 20 часов.
6. Не проводите работы при температуре ниже +10 °С, для придания шероховатости применяйте наждачную бумагу.

Состав набора:

- клей на основе раствора уретанового каучука (2 тюбика по 6 мл);
- наждачная бумага;
- салфетка для обезжиривания поверхности (2 штуки).