

Педикюрное кресло Элит

1. Назначение

1.1. Педикюрное кресло ЭЛИТ (далее «кресло») с широким диапазоном изменения высоты. Оснащено электромотором для регулировки высоты. Опоры для ног отдельные, регулируются по высоте, длине и могут раздвигаться в стороны, освобождая место для ванночки.

2. Описание

2.1. Кресло изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.

2.2. Основание кресла изготовлено из гнукотклееной фанеры.

2.3. Каркас мягких элементов кресла выполнен из древесных материалов. Рабочие плоскости изготовлены из фанеры .

Мягкие элементы кресла изготовлены из листов пенополиуретана различной плотности и обтянуты искусственной кожей

3. Технические характеристики

3.1. Масса кресла не более – 54 кг

3.2 Допустимая нагрузка, кг, не более ,кг

- на сиденье - 120

- на подножку – 25

3.3 Габаритные размеры, мм:

Длина - 1500

Ширина – 750

Высота – 1250

4. Правила эксплуатации и меры безопасности

5.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 3.2.

5.2. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать средства, не содержащие органические растворители и абразивы.

5. Хранение и транспортирование

5.1. Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению.

Упаковка с изделием не должна подвергаться:

- резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

5.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- относительная влажность при температуре окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$ не более 80%.
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

ПАСПОРТ

Педикюрное кресло Элит



Арт. ПК-ЭЛ