

Кресло



СОЛО

НА ПНЕВМАТИКЕ ХРОМ

1. Общие сведения об изделии

1.1. Кресло предназначено для размещения клиента на рабочем месте

2. Технические характеристики

- 2.1. Кресло состоит из следующих частей: основание (пятилучие), съёмные подпятники или колеса, пневмоподъёмник (газлифт), мягкие элементы сиденья и спинки.
- 2.2. Габариты кресла в мм: Длина 420, Ширина 350, Высота 960
- 2.3. Допустимая нагрузка не более 90 кг.
- 2.4. Ход штока газлифта (высота подъёма кресла) 180 мм.
- 2.5. Масса кресла 13 кг.
- 2.6. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
- 2.7. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
- 2.8. Срок службы изделия - 5 лет.

2. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	кол-во
1	Кресло в сборе	1 шт.
2	Газлифт	1 шт.
3	Краб*	1 шт.
4	Пятилучие	1 шт.
5	Колеса (подпятники)	5 шт.

* - наличие зависит от типа пятилучия

3. Порядок сборки

- 3.1. Вставить в пятилучие колеса (подпятники).
- 3.2. Вставить в пятилучие газлифт
- 3.3. Установить на шток газлифта кресло.
- 3.4. Проверить работоспособность газлифта, для чего, при разгруженном кресле, потянуть рукоятку вверх – кресло должно подняться; для опускания кресла необходимо потянуть рукоятку вверх при нагруженном кресле.
- 3.5. Отвернуть винты крепления подлокотников. Снять полиэтиленовую упаковку, затем привернуть подлокотники обратно. Инструмент – крестовая отвертка.

5. Варианты комплектования

Газлифт	Пятилучие	Опоры	
		Подпятник	Колеса
			

6. Меры безопасности.

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в пункте 2.3