

5. Меры безопасности и рекомендации.

5.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от 0 до +50 С.

5.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности .

5.3. Старайтесь не допускать : механических повреждений, использование абразивных чистящих средств.. Для очистки изделия используйте влажную ткань и специальные химические средства на гелевой основе.

5.4.Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в п. 2.

1.Общие сведения об изделии.

Столик косметолога на металлическом каркасе с тремя металлическими полками и подставкой для лампы лупы. Столик «СП мини» предназначен для хранения рабочих принадлежностей косметолога.

2.Технические характеристики.

Габаритные размеры изделия:

- высота - 725 мм
- ширина - 540 мм
- глубина - 420 мм

Допустимая нагрузка на изделие не более 5кг. на полку

Срок службы изделия при соблюдении всех пунктов описанных в данном паспорте - 5 лет.

Столик СП (мини)



3. Комплектация.

Корпусные детали:

Поз	Наименование	Кол-во	Длина, мм	Ширина, мм
1	Стойка каркаса	2штг		
2	Полка	3 штг	540	420

Наименование	Кол-во
Гайка Эриксона М6	12 штг
Каркас металлический в компл	1 компл
Опора колесная	4 штг
Ключ шестигранный	1штг



4. Последовательность сборки.

- 4.1. Перед началом сборки следует внимательно изучить схему сборки изделия. При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.
- 4.2. Полки №2 выступающими шпильками вставить в отверстия D=11мм каркаса №1.
- 4.3. Заглушить шпильки гайками Эриксона М6.
- 4.4. Установить колесные опоры.