

УВЛАЖНИТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объем резервуара: 30 мл.
- Мощность: 5 Вт.
- Работает от аккумулятора.
- Емкость аккумулятора: 1800 мАч.
- Равномерно распыляет жидкость.
- Не нарушает структуру нанесенной косметики.
- Помещается в дамскую сумочку или карман.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (---).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Увлажнитель портативный.
- USB-кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С

Относительная влажность: 10–80%

Температура хранения: от +5 °С до +70 °С

Относительная влажность при хранении: 10–80%

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

1. Выберите удобный для вас способ, чтобы зарядить устройство:
 - подключите прибор к сети, используя свой блок питания и идущий в комплекте USB-кабель;
 - подключите прибор к ПК или внешнему аккумулятору, используя USB-кабель.
2. Если индикатор горит зеленым, аккумулятор полностью заряжен. Красный цвет индикатора обозначает, что аккумулятор заряжается.
3. Снимите колпачок-предохранитель с резервуара для жидкости и залейте в резервуар чистую воду. Закройте резервуар колпачком. Возможно использование отваров трав, фруктовых настоев и термальной воды. Внимание! Не допускайте попадания в резервуар для воды частиц фруктов и трав во избежание поломки устройства. Используйте сито, чтобы процедить настой.
4. Опустите панель на лицевой части прибора, чтобы открыть отверстие для распыления жидкости. Активируется синяя светодиодная подсветка.
5. Распыляя жидкость, направляйте струю на различные зоны лица, шеи и области декольте. При распылении жидкости на лицо без макияжа держите устройство на расстоянии 10 см. После нанесения макияжа рекомендуем увеличить дистанцию до 18 см.
6. По окончании использования прибора переместите панель вверх, чтобы закрыть отверстие.
7. Долейте воду в резервуар, если ее стало недостаточно для функционирования прибора. Если в резервуаре достаточно жидкости, но она не распыляется, зарядите аккумулятор через USB-кабель.