

ИНСТРУКЦИЯ ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ



Очки для плавания – один из обязательных элементов экипировки пловца. Для людей, которые носят контактные линзы, ношение очков обязательно.

Преимущества:

- Защищают глаза от вредного воздействия хлорированной воды;
- Позволяют видеть под водой во время плавания;
- Предохраняют глаза от попадания в них воды.

Внимание!

Перед использованием убедитесь в отсутствии повреждений. Рекомендуется использовать для защиты глаз с гигиенической целью. Не допускается эксплуатация не по назначению. При длительном хранении необходимо просушить и убрать в проветриваемое помещение.

Рекомендации по уходу:

1. Изделие следует хранить в оригинальном футляре. Он предотвращает появление царапин и грязи на очках.
2. Не стоит оставлять аксессуар под воздействием высоких температур, так как линзы, силиконовый ремешок и уплотнитель могут деформироваться.
3. Чтобы очки не запотевали, их нужно периодически обрабатывать спреем «ANTIFOG». За несколько часов до тренировки следует распылить средство на линзы с двух сторон, подождать, пока оно высохнет. Далее нужно протереть очки салфеткой из микрофибры.
4. Для поддержания чистоты очки следует обрабатывать специальными аэрозолями. После каждого использования рекомендуется споласкивать изделие холодной пресной водой, не содержащей хлор. Сушить очки необходимо естественным образом в проветриваемом помещении.

Регулировка очков:

1. Сначала наденьте шапочку для плавания. Так проще будет снимать очки при необходимости.
2. Приподнимите силиконовый ремешок и приложите очки к глазам. Края линз должны опастись под бровями. Прижмите оправу, чтобы она плотно прилегла к лицу.
3. Расположите ремешок на затылке. Он должен находиться на уровне глаз.
4. Если чувствуется дискомфорт, силиконовую ленту следует отрегулировать.
5. После тренировки подденьте большими пальцами ремешок снизу и поднимите его, чтобы снять изделие.

Регулировка носовой перемычки:

1. Если на носовой перемычке есть насечки, отрегулируйте ее по своему типу лица. Для всех других типов очков ручная регулировка не требуется.
2. При наличии комплекта съемных перемычек разных размеров, установите перемычку необходимого размера.