

Руководство по эксплуатации

Мегафон ручной Rad-02

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Номинальная мощность: 5Вт.
- Дальность действия: 200 м.
- Время записи: 10 сек.
- Встроенный звуковой сигнал - «сирена».
- Материал корпуса: пластик.
- Работает от батареек 4хАА (не в комплекте).
- Напряжение: 6 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Громкоговоритель.
- Инструкция по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ

1. «Колесико» вкл/выкл громкоговорителя + регулятор уровня громкости
2. Кнопка воспроизведения записи
3. Кнопка вкл/выкл режима записи
4. Кнопка вкл/выкл режима «сирена»
5. Микрофон
6. Отсек для элементов питания тип 4хАА
7. Кнопка открытия отсека для элементов питания
8. Складная ручка
9. Лента для переноски



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка элементов питания

Откройте отсек для батареек на обратной стороне громкоговорителя с помощью кнопки №7 на схеме и вставьте элементы питания тип 4хАА. Обратите внимание на правильное положение элементов питания, соблюдайте полярность. Если громкоговоритель не использовался долгое время, то лучше заменить элементы питания на новые. Разряженные или высохшие элементы питания повлияют на качество звука, поэтому регулярно и своевременно заменяйте их для получения оптимального звука.

Основные операции

1. Для того, чтобы включить громкоговоритель, проверните «колесико» громкости №1 до характерного щелчка. На задней панели с кнопками загорится красный индикатор - это значит, что громкоговоритель включен.
1. Для того, чтобы выключить громкоговоритель проверните «колесико» громкости до упора вправо. Для регулирования уровня громкости так же используйте данное «колесико» (вправо для уменьшения, влево для увеличения).
2. Для того, чтобы начать запись, нажмите кнопку №3.
3. Для воспроизведения записи нажмите кнопку №2. При выключении громкоговорителя запись остается в памяти устройства, но при повторной записи предыдущая удаляется.
4. Для того, чтобы включить / выключить сигнал сирены, нажмите кнопку №4.

Внимание! Подносите губы как можно ближе к микрофону громкоговорителя для достижения наилучшего звука.