



## Инструкция по эксплуатации электронных настенных часов

### 1. Особенности

- ◆ Светодиодный индикатор времени
- ◆ Выбираемый формат 12/24 часов
- ◆ Будильник и повтор
- ◆ Отображение температуры в градусах °C или °F
- ◆ Диапазон температур: 0°C ~ 50°C
- ◆ Ночной режим (18:00-06:00)
- ◆ Зеркальная функция
- ◆ Отображение времени и температуры
- ◆ 3 уровня яркости
- ◆ Четыре функциональные кнопки SET(НАСТРОЙКА), UP(ВВЕРХ), DOWN(ВНИЗ), RGB(ПОДСВЕТКА)
- ◆ Функция запоминания времени (батарея 1XCR2032 для запоминания времени, входит в комплект)
- ◆ Работает от USB-кабеля (входит в комплект)

При включении аккумулятора или питания от USB-кабеля раздается звуковой сигнал и включается подсветка  
При подключении с помощью USB-кабеля светодиодный индикатор будет гореть всегда

### 2. Функциональные кнопки

- Нажмите кнопку SET, чтобы переключить отображение: Время -> Температура -> Время будильника -> Включение / выключение ночного режима
- Нажмите кнопку UP, чтобы установить яркость освещения
- В режиме времени нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы включить / выключить функцию будильника.
- Нажмите клавишу RGB один раз, чтобы выбрать один из видов подсветки: красный -> фиолетовый -> синий -> голубой -> зеленый -> светло-зеленый -> светло-голубой -> чередование цветов -> выключить подсветку)

### 3. Настройки

#### 1) Установка времени

- В режиме времени удерживайте кнопку SET, чтобы перейти в режим установки времени. Последовательность настройки: 12 часов/24 часа -> Час -> минута
- В процессе настройки выбранный параметр будет мигать
- Нажимайте UP чтобы увеличить значение выбранного параметра, зажмите UP для быстрого переключения
- Нажимайте DOWN чтобы уменьшить значение выбранного параметра, зажмите DOWN для быстрого переключения
- Если выбран формат 12 часов, то во второй половине дня на экране будет отображаться PM (после полудня)
- Нажмите кнопку SET для завершения настройки, при бездействии в течение 10 секунд настройки сохранятся автоматически

#### 2) Настройка будильника

- В режиме времени нажмите SET 3 раза, чтобы перейти в режим настройки будильника. Удерживайте кнопку SET, индикатор AL и индикатор часов будут мигать, затем войдите в режим настройки времени будильника, последовательность настроек: час -> минута -> время повтора будильника (от 5 до 60 минут)
- Во время процесса настройки выбранный параметр будет мигать
- Нажимайте UP чтобы увеличить значение выбранного параметра, зажмите UP для быстрого переключения
- Нажимайте DOWN чтобы уменьшить значение выбранного параметра, зажмите DOWN для быстрого переключения
- Во время процесса настройки значок AL будет мигать
- Нажмите кнопку SET для завершения настройки, при бездействии в течение 10 секунд настройки сохранятся автоматически

#### 3) При срабатывании звукового сигнала

- Будильник срабатывает в течение 2 минут
- Нажатие кнопки SET остановит будильник и активирует функцию повтора будильника, значок AL будет гореть до тех пор, пока не достигнет следующего времени срабатывания будильника
- Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы отключить сигнал будильника (без включения повтора)
- При срабатывании будильника подсветка будет мигать вместе с сигналом

#### 4) Функция повтора

- Интервал повтора по умолчанию составляет 5 минут
- В режиме будильника удерживайте кнопку SET для настройки будильника, затем нажмите SET 3 раза, чтобы войти в интерфейс настройки повтора будильника. По умолчанию будет мигать индикатор 05 (что будет означать интервал в 5 минут), нажатием кнопки UP или DOWN установите интервал времени от 5 до 60 минут.
- Нажимайте UP чтобы увеличить значение выбранного параметра, зажмите UP для быстрого переключения
- Нажимайте DOWN чтобы уменьшить значение выбранного параметра, зажмите DOWN для быстрого переключения
- При срабатывании будильника нажмите SET для выключения будильника и активации функции повтора, значок AL будет мигать до тех пор, пока не достигнет следующего времени будильника

#### 5) Функция ночного режима

- Ночной режим означает, что светодиодный дисплей автоматически уменьшает яркость в ночное время
- В режиме времени нажмите SET четыре раза, чтобы перейти в интерфейс ночного режима. Нажмите UP, чтобы включить или выключить функцию ночного режима
- Период действия ночного режима по умолчанию составляет с 18:00 до 6:00
- Когда функция ночного режима включена, удерживайте кнопку SET, чтобы перейти к настройке ночного режима. Последовательность настройки: начальный час -> начальная минута -> стоп-час -> стоп-минута

#### 6) Настройка уровня яркости

- Всего доступно три уровня яркости
- По умолчанию используется максимальный уровень яркости
- Нажмите UP, чтобы переключить яркость освещения



**7) Отображение температуры**

- a. В режиме времени нажмите SET для отображения температуры. Нажмите UP, чтобы переключить отображение температуры между единицами измерения °C/°F.
- b. В режиме температуры удерживайте SET до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал Индикатор переключит отображение: температура (5 секунд) -> время (10 секунд) -> повторить.
- c) Снова удерживайте кнопку SET до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал. Часы перейдут в обычный режим