

Руководство по эксплуатации часы-будильник «Лампочка»

Жизнь в быстроразвивающемся обществе приносит много стресса в нашу жизнь. Важным проектом для многих ученых была задача, как облегчить эти проблемы, и они обнаружили, что изменение света и цвета вокруг способно улучшить психологическое состояние человека. Наши часы сделаны на основе этой идеи, они имеют семь различных цветов подсветки и помогут Вам успокоиться и снять психологическое напряжение. Наслаждайтесь хорошим настроением!

Спецификация:

- ★ Отображение времени, даты, температуры, поддерживает формат времени 12-часовой и 24-часовой, C/F форматы температуры
- ★ Функция будильника (8 сигналов) отсрочки звонка

1. Установите батарейки.
2. Кнопкой SET вызовите меню настройки даты и времени. Кнопками вверх/вниз установите корректные значения. Последовательность установки: час – минуты – год – месяц – день – неделя – выход.
3. Диапазон установки: часы 1-12 или 0-23; минуты 0-59; год 2000-2099; месяц 1-12; день 0-31; неделя будет меняться автоматически с MON по SAT со сменой даты
4. Кнопкой AL вы можете выйти из меню установки или не нажимайте никакую клавишу в течение 1 минуты
5. Для установки будильника нажмите AL в обычном режиме. Нажмите SET, чтобы активировать меню будильника. Кнопками вверх/вниз установите время срабатывания будильника в следующем порядке: часы – минуты – отсрочка – мелодия – выход.
6. Диапазон настройки отсрочки срабатывания будильника – 1-60 мин.

Меры предосторожности:

Не допускайте падения часов. Не нагревайте и не подставляйте их прямому солнечному свету. Не трите поверхность абразивными материалами. Поменяйте элементы питания, если экран читается нечетко или звуки воспроизводятся некорректно. Не включайте старые и новые батареи питания, заменяйте их полным комплектом. Извлеките батареи, если не пользуетесь устройством длительное время для того, чтобы предотвратить их вытекание. Не разбирайте устройство самостоятельно.