



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимание! Робот содержит мелкие детали и не подходит для игры детям младше трёх лет. Робот содержит электронные компоненты и не должен использоваться в воде или во влажной среде. Провода, вилки, корпус и другие компоненты зарядного устройства следует периодически проверять на наличие повреждений. В случае повреждения использование изделия следует прекратить.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Съёмные и мелкие детали следует хранить в безопасном и недоступном для детей месте.
2. Пульт дистанционного управления не будет работать правильно, если батарейки в нём разряжены. Пожалуйста, своевременно заменяйте батарейки.
3. Утилизируйте старые/использованные батарейки правильным способом. Заботьтесь об окружающей среде.
4. Не храните робота вблизи воды, огня и высоких температур.
5. Аккумуляторная батарея и зарядное устройство не являются игрушками.




БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕЕК

1. В роботе используется одна аккумуляторная батарея LI-PO 3,7V 200 мА.
2. Мы рекомендуем использовать непerezаряжаемые щелочные батарейки 1,5V размера AAA для пульта дистанционного управления.
3. При установке батареек в пульт дистанционного управления обратите внимание на то, что полярность батарей должна соответствовать обозначениям полярности на батарейном отсеке пульта дистанционного управления.
4. Если аккумуляторная батарейка в роботе разряжена, её следует зарядить под присмотром взрослых.
5. Не используйте в пульте дистанционного управления одновременно старые и новые батарейки или разные модели батареек.
6. Не оставляйте разряженные батарейки внутри пульта дистанционного управления.
7. Во избежание несчастных случаев или загрязнений окружающей среды не замыкайте и не вскрывайте аккумулятор. Не бросайте его в огонь или воду.
8. Номинальное входное напряжение адаптера должно соответствовать местному домашнему напряжению, а выходное напряжение должно соответствовать входному напряжению USB.
9. Допускается умеренное нагревание во время зарядки зарядного устройства и аккумулятора.

Установите батарею пульта дистанционного управления:



1. С помощью крестовой отвёртки открутите винт на крышке батарейного отсека в нижней части пульта дистанционного управления.
2. Вставьте батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность.
3. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винты.

2 батарейки типа «1,5V AAA» не входят в комплект.



Зарядка от USB:

1. Перед первым использованием должен быть полностью заряжен, чтобы обеспечить достаточный заряд для игры. После долгого времени неиспользования полностью зарядите аккумулятор.
2. Робота нельзя подключать к источнику питания, не рекомендованному для зарядки. Условия зарядки: подключите входной разъём USB-кабеля для зарядки к USB-носителю питания с выходным постоянным напряжением 5V и током более или равным 500 мА, а другой конец подключите к розетке для зарядки на поясе робота.
3. Инструкция по зарядке: один конец USB-кабеля подключить к адаптеру питания, а затем второй конец кабеля поместить в разъём, находящийся в туловище робота. В это время световой индикатор загорится и будет гореть на протяжении всего времени зарядки. Когда индикатор потухнет, это будет означать, что зарядка робота завершена.
4. В состоянии зарядки цепь управления роботом отключена, робот не работает, и его нельзя разбудить нажатием на кнопку включения. Прежде, чем начать игру, отключите робота от зарядки.
5. После полной зарядки время работы в режиме ожидания составляет около 30 дней.



Аккумулятор 3,7V встроен в корпус
(замена аккумулятора должна воспроизводиться только специалистом)



Внимание:

1. Для зарядки используйте только USB-кабель, который идёт в комплекте с роботом.
2. Процесс зарядки АКБ должен контролироваться взрослыми.

Название каждой функциональной клавиши

Схема функционирования робота





Схема функций дистанционного управления



Описание демонстрации функций робота:

1. **Шаг вперёд** -  - Робот начинает движение вперёд шагом.
 2. **Шаг назад** -  - Робот начинает движение назад шагом.
 3. **Поворот налево** -  - Робот поворачивает налево.
 4. **Поворот направо** -  - Робот поворачивает направо.
 5. **Остановка/Режим ожидания** -  - Робот останавливается и переходит в режим ожидания следующей команды.
 6. **Скольжение вперёд** -  - Робот скользит вперёд.
 7. **Скольжение назад** -  - Робот скользит назад.
 8. **Режим программирования** -  - Нажмите, чтобы задать алгоритм действий. Выберите последовательность движений и действий робота, а затем повторно нажмите на эту кнопку. Важно! При программировании режим записи и смены голоса не работает.
 9. **Быстрое скольжение вперёд** -  - Робот набирает свою максимальную скорость при скольжении.
 10. **Быстрый шаг вперёд** -  - Робот набирает максимальную скорость при ходьбе.
 11. **Режим записи/Смена голоса:** нажмите кнопку звукозаписи на корпусе робота, чтобы записать любую вашу фразу. Затем нажмите на кнопку , чтобы робот воспроизвёл фразу и изменил голос.
- Внимание:**
при повторной звукозаписи предыдущая будет автоматически удалена.
- Окно звукозаписи
Кнопка звукозаписи/повтора
- 

12. **Музыка и танец** -  - При нажатии на эту кнопку робот начинает ритмично двигаться под музыку и поёт две песни. Для смены трека нажмите на эту кнопку повторно. Всего 5 композиций.
13. **Рассказ робота** -  - Робот расскажет историю своего появления на свет и о своей миссии.
14. **Фразы робота** -  - Нажмите на кнопку, чтобы робот произнес фразу, для смены фразы нажмите на эту кнопку повторно. Всего 3 фразы.

15. Прибавить громкость -  - Нажмите на кнопку, чтобы увеличить громкость робота.

16. Убавить громкость -  - Нажмите на кнопку, чтобы уменьшить громкость робота.

17. Управление освещением -  - При нажатии на эту кнопку происходит смена цвета в шлеме.


18. Включение и выключение робота -  - Нажмите на кнопку, чтобы включить робота и услышать фразу приветствия. Повторно нажмите на кнопку, чтобы выключить робота.

Управление жестами


В режиме ожидания пользователь может использовать жесты для управления роботом, чтобы он двигался вперёд или назад и поворачивал налево или направо. Во время движения КиберБот издаёт различные звуки.




Идёт
вперёд




Идёт
назад



Поворот
налево



Поворот
направо



Внимание:

1. Робот заряжается при помощи кабеля USB, который входит в комплект. В пульт управления используется 2 батарейки AAA. Внимание! Батарейки в комплект не входят.
2. Время зарядки робота занимает 60 минут, что составляет около 70 минут активного игрового времени.