




## Инструкция по эксплуатации часов 2078

### • Основные функции

- 1) Отображение времени, даты, дня недели, температуры воздуха
- 2) Будильник
- 3) Напоминание о дне рождения
- 4) Таймер



### • Смена формата времени

- 1) Нажмите MODE, на экране замигает индикатор "12 hr" (12-часовой формат)
- 2) Нажмите ↑/↓ чтобы изменить формат времени на 24-часовой
- 3) Нажмите MODE 4 раза чтобы вернуться в режим времени

### • Установка даты

- 1) Нажмите MODE, чтобы индикатор "12 hr" или "24 hr" замигал
- 2) Нажмите ↑/↓ чтобы перейти к настройке времени, для настройки параметр ЧАС должен замигать
- 3) Перейдите к параметру МИНУТА. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 4) Перейдите к параметру ГОД. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 5) Перейдите к параметру МЕСЯЦ. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 6) Перейдите к параметру ДЕНЬ. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 7) Перейдите к параметру МИНУТА. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 8) Нажмите SET для сохранения настроек

### • Установка будильника

- 1) Нажмите MODE 2 раза для отображения будильника
- 2) Нажмите SET, чтобы параметр ЧАС замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 3) Нажмите SET, чтобы параметр МИНУТА замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 4) Нажмите SET, чтобы параметр СИГНАЛ замигал. Можно выбрать из 8 сигналов
- 5) Еще раз нажмите SET для сохранения настроек

### • Повтор будильника

- 1) Во время срабатывания будильника нажмите ↑, на экране появятся символы SNZ
- 2) Повтор будет срабатывать 4 раза с интервалом в 3 минуты

### • Выключение будильника

- 1) Нажмите MODE 2 раза для отображения будильника
- 2) Нажмите SET 5 раз для выключения будильника
- 3) Нажмите MODE 3 раза для включения будильника

### • Установка напоминания о дне рождения

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET для установки даты
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в режим времени

При включенной функции напоминания о дне рождения, во время срабатывания заиграет музыка

### • Выключение напоминания о дне рождения

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET 7 раз для отмены напоминания
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в режим времени

### • Установка таймера


- 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 2) Нажмите SET, чтобы параметр ЧАС замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 3) Нажмите SET, чтобы параметр МИНУТА замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 4) Нажмите SET для запуска таймера

Таймер может быть установлен в промежутке от 1 минуты до 23 часов 59 минут

### • Выключение таймера

- 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 2) Нажмите SET 4 раза для выключения таймера
- 3) Нажмите MODE для возврата в режим времени

## Инструкция по эксплуатации часов 2078



### • Основные функции

- 1) Отображение времени, даты, дня недели, температуры воздуха
- 2) Будильник
- 3) Напоминание о дне рождения
- 4) Таймер

### • Смена формата времени

- 1) Нажмите MODE, на экране замигает индикатор "12 hr" (12-часовой формат)
- 2) Нажмите ↑/↓ чтобы изменить формат времени на 24-часовой
- 3) Нажмите MODE 4 раза чтобы вернуться в режим времени

### • Установка даты

- 1) Нажмите MODE, чтобы индикатор "12 hr" или "24 hr" замигал
- 2) Нажмите ↑/↓ чтобы перейти к настройке времени, для настройки параметр ЧАС должен замигать
- 3) Перейдите к параметру МИНУТА. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 4) Перейдите к параметру ГОД. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 5) Перейдите к параметру МЕСЯЦ. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 6) Перейдите к параметру ДЕНЬ. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 7) Перейдите к параметру МИНУТА. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 8) Нажмите SET для сохранения настроек

### • Установка будильника

- 1) Нажмите MODE 2 раза для отображения будильника
- 2) Нажмите SET, чтобы параметр ЧАС замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 3) Нажмите SET, чтобы параметр МИНУТА замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 4) Нажмите SET, чтобы параметр СИГНАЛ замигал. Можно выбрать из 8 сигналов
- 5) Еще раз нажмите SET для сохранения настроек

### • Повтор будильника

- 1) Во время срабатывания будильника нажмите ↑, на экране появятся символы SNZ
- 3) Повтор будет срабатывать 4 раза с интервалом в 3 минуты

### • Выключение будильника

- 2) Нажмите MODE 2 раза для отображения будильника
- 5) Нажмите SET 5 раз для выключения будильника
- 6) Нажмите MODE 3 раза для включения будильника

### • Установка напоминания о дне рождения

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET для установки даты
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в режим времени

При включенной функции напоминания о дне рождения, во время срабатывания заиграет музыка

### • Выключение напоминания о дне рождения

- 1) Нажмите MODE 3 раза для отображения напоминания
- 2) Нажмите SET 7 раз для отмены напоминания
- 3) Нажмите MODE 2 раза для возврата в режим времени

### • Установка таймера

- 4) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
- 5) Нажмите SET, чтобы параметр ЧАС замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 7) Нажмите SET, чтобы параметр МИНУТА замигал. Для настройки используйте клавиши ↑/↓
- 8) Нажмите SET для запуска таймера

Таймер может быть установлен в промежутке от 1 минуты до 23 часов 59 минут



- **Выключение таймера**
  - 1) Нажмите MODE 4 раза для отображения таймера
  - 2) Нажмите SET 4 раза для выключения таймера
  - 3) Нажмите MODE для возврата в режим времени