

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СЕКУНДОМЕРА

1 Режим таймера отсчета секундомера:

\* Таймер отсчета секундомера:

Нажмите кнопку MODE один раз, для перехода в режим таймера отсчета секундомера; Если на дисплее не отображается 0, то нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить таймер отсчета, нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы сбросить до 0. Затем нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить таймер отсчета секундомера, нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить; нажмите кнопку SET / LAP / RESET, чтобы сбросить значение до 0.

\* Режим двойного таймера

Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить таймер подсчета, нажмите кнопку SET LAP/RESET для того чтобы запомнить таймер первого подсчета (Примечание: Когда спортивные часы находятся в режиме таймера первого подсчета, работает обычное время.) Нажмите кнопку SET LAP/RESET еще раз, она добавит первый таймер и продолжит таймер

подсчета часов. (в режиме двойного таймера нажмите кнопку SET LAP /RESET два раза), нажмите кнопку START/STOP для остановки, нажмите кнопку SET LAP/RESET для установки значения 0.

#### \* Отображение двойного таймера

Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить таймер подсчета, нажмите кнопку SET LAP/RESET для отображения первого таймера подсчета, нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить; Нажмите кнопку SET LAP/RESET еще раз, чтобы отобразить второй таймер подсчета, затем нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы сбросить его на 0.

2. Отображение времени будильника календарной недели:

Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим обычного времени, нажмите кнопку START/STOP для отображения месяца, дня недели; Нажмите кнопку SET LAP/RESET для отображения времени будильника; Нажмите кнопку START/STOP и SET LAP/RESET одновременно для подачи сигнала тревоги и для включения/выключения будильника.

3. Настройка времени и дня

В обычном режиме времени нажмите кнопку MODE три раза, мигнут секунды и неделя, и устройство перейдет в режим установки времени; Нажмите кнопку START/STOP для настройки (для быстрой настройки нажмите кнопку START/STOP), нажмите кнопку SET LAP/RESET снова и снова, чтобы установить секунду, минуту, час, день, месяц, неделю (A/P означает 12-часовой режим, где А означает АМ, Р означает РМ; Н означает 24-часовой режим), после настройки нажмите кнопку MODE для перехода в режим обычного времени.

#### 4. Установка времени срабатывания будильника

В режиме обычного времени нажмите кнопку MODE два раза, время и неделя мигнут, и устройство перейдет в режим установки времени будильника. Затем нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы установить время или минуту, затем нажмите кнопку START/STOP для подтверждения. Нажмите кнопку MODE для перехода в обычный режим времени.

#### 5. ПРИМЕЧАНИЕ

\* Спортивный секундомер предназначен только для ежедневного использования, они выдерживают

брызги воды или дождь, однако не погружайте устройство в воду.

\* Не используйте секундомер в условиях сильной жары или холода.

\* Устройство может выдержать падение с небольшой высоты или обычную встряску, но не сильный удар. Любое грубое использование или сильный удар могут привести к повреждению.

\* Если устройство не используется, поместите его в сухое место.

\* В секундомере используется батарея AG13, 1,5В.

\* Материал: АБС. сделано в Китае ,

 **WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small Parts.  
Not for Children under 3 years old.