




ООО «ДМ»

Снегокат



Паспорт и руководство по эксплуатации

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «ДМ», Россия
614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.:(342)249-52-82, 249-52-84
e-mail: info@dami.ru
сайт: www.dami.ru



Перед эксплуатацией снегоката следует внимательно ознакомиться и в дальнейшем выполнять все рекомендации, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Снегокат предназначен для перевозки по снегу за буксировочный шнур детей от 4 лет и катания по заснеженным склонам при температуре воздуха от +1° до -25° С.

2. СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Элементы конструкции	Материал	Поставщик
Руль, лыжи; основание сиденья	Полиэтилен по ГОСТ 16338-85	Россия
Трубы рамы, рулевой колонки	Трубы электросварные по ГОСТ 10704	Россия
Головной узел; педаль тормозная	Стальной прокат по ГОСТ 1050-88	Россия
Чехол сиденья	Винилскожа-ТР мебельная монолитная	Россия
Упаковка	Картон Т24С или Т25С бурый ГОСТ Р 52901-2007	Россия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
1		Рама с тормозной педалью в сборе	1
2		Лыжа боковая	2
3		Лыжа передняя в сборе с ручкой	1
4		Сиденье в сборе	1
5		Руль	1
6		Рулевая колонка в сборе	1
7		Спинка в сборе	1
8		Саморез с прессшайбой	1
9		Паспорт и руководство по эксплуатации	1
10		Упаковочная тара (картон)	1

Пакет № 154			
1		Пружина декоративная	1
2		Винт самонарезающий 2-5x35.01.019. ГОСТ 11652-80	4
3		Винт ММ6-6gx40.58.016 ГОСТ 17473-80	2
4		Гайка М6-6Н.5.016 ГОСТ Р 50273-92	2
5		Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 10463-81	2
6		Шайба А.6.01.016 ГОСТ 11371-78	2
7		Гайка М6-6Н.5 ГОСТ 5915-70	2
8		Шайба	2
9		Прижим	2
10		Болт специальный М6x30	2

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Характеристики	Величина
Длина, мм	995±30
Ширина (по лыжам), мм	485±20
Высота по рулю, мм	435±20
Тип рулевой колонки	Подпружиненная
Высота до верхней поверхности сиденья, мм	240±30
Грузоподъемность, кг (не более)	120
Масса, кг (не более)	5,2


*Технические характеристики по п.4.6. Методы контроля ТУ 32.40.39-007-55685539-2024

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


По условиям транспортирования снегокат поставляется в разобранном виде. Изделие должно быть собрано взрослым. При неправильной сборке может возникнуть опасность при эксплуатации!

5.1. Установка Лыж боковых (поз.2) на Раму с тормозной педалью в сборе (поз.1)

5.1.1. В указанные отверстия лыж вставить Раму, см.рис.1. Примечание! Необходимо совместить отверстия на ползе рамы и лыжи, см.рис.1а




5.1.2. Сборку по п.5.1.1. закрепить при помощи деталей из пакета №154 (поз.5,6,7,9,10), см.рис.2



5.2. Установка Сиденья в сборе (поз.4)


К сборке по п.5.1.2. установить и закрепить при помощи винтов самонарезающих (поз.2, пакет № 154) Сиденье в сборе (поз.4), см. рис.3.

Примечание: Сиденье может иметь два положения для установки: ближе к рулю и дальше от него. Для дальнейшей установки спинки, сиденье необходимо закрепить в указанные стрелками отверстия (ближе к рулю), см. рис.3а.




5.3. Установка рулевой колонки, см. рис. 4, 5.

5.3.1. Надеть лыжу переднюю (поз.3) на рулевую колонку поз. 6, до совмещения отверстия нижней части рулевой колонки и лыжи передней в сборе. Срез упорной шайбы рулевой колонки должен смотреть назад. Вставить в совмещенные отверстия винт (поз. 3, пакет №154) и вкрутить его в гайку (поз. 4, пакет № 154), установленную в гнездо лыжи, и затянуть резьбовое соединение, обеспечив подвижность лыжи (рис. 4 и 4а).




5.3.2. Сборку по п.5.3.1. завести верхней частью рулевой колонки снизу в отверстие головного узла рамы (сборка по п.5.2.) до упора в ограничительную шайбу рулевой колонки (рис. 5 и 5а).




5.4. Установка руля

5.4.1. Надеть сверху на стойку рулевой колонки две шайбы (поз. 8, пакет № 154), поместив между ними пружину декоративную (поз. 1, пакет №154), см. рис. 6.





5.4.2. На сборку по п.5.4.1. надеть Руль (поз.5), предварительно совместив отверстия на руле и верхней части рулевой колонки. Вставить в отверстия руля и стойки рулевой колонки винт (поз. 3, пакет №154), вкрутить винт в гайку (поз. 4, пакет № 154), установленную в гнездо руля, и надёжно затянуть резьбовое соединение, см. рис.7.



5.5. Проверить работу рулевой колонки. Угол поворота лыжи передней должен быть равен 50°±5° в обе стороны.

5.6. Установка спинки.

В случае установки сиденья с возможностью установки спинки, согласно п. 5.2, следует установить спинку (поз.7) на сборку по п. 5.4.2., см. рис.8. Чтобы закрепить спинку, необходимо максимально прижать спинку к сиденью, совместив «язычок» в нижней части спинки (см. рис.8, 8а) с отверстием на сидении (между труб рамы); и аккуратно закрепить саморезом с прессшайбой (поз.8). См. рис.9.



6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Пользоваться снегокатом детям только под непосредственным наблюдением взрослых.
- 6.2. Перед эксплуатацией необходимо проверить:
 - надёжную затяжку всех резьбовых соединений;
 - функционирование тормозного устройства.

Необходимо запомнить, что тормозное устройство не гарантирует резкой остановки снегоката, а только способствует понижению скорости перед возникшим препятствием.

- 6.3. **Не допускается** нагружение снегоката сверх оговоренной грузоподъемности.
- 6.4. **Запрещается** катать ребёнка на буксире по поверхности, лишенной снега.
- 6.5. **Не эксплуатировать** снегокат в захламлённой местности и на склонах, превышающих 35°.
- 6.6. При катании со склонов рекомендуется надевать защитный шлем.

- 6.7. Хранить снегокат следует в местах, недоступных для детей в возрасте до 3 лет, при температуре воздуха от -25°С до +30°С в помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, влаги, кислот, щелочей и пылящих веществ, на расстоянии не менее 1,5 м от теплоизлучающих устройств, с влажностью воздуха не более 63%.

Внимание! Паспорт и руководство по эксплуатации следует сохранять на весь гарантийный срок.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Снегокат проверен на соответствие требованиям действующей конструкторской документации; технических условия ТУ.32.40.39-007-55685539-2024 и образца-эталона, утвержденного в установленном порядке, и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество снегоката при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных выше. Гарантийный срок хранения и эксплуатации 6 месяцев исчисляется с момента покупки, при наличии отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Гарантия не распространяется на снегокат, использовавшийся не по назначению, или если поломка произошла вследствие механических повреждений и воздействий химических веществ.

Срок службы 5 лет. После окончания срока службы снегокат подлежит утилизации по видам материалов как бытовые отходы.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____
дата продажи, подпись ответственного лица, штамп торгующей организации

Внимание! Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию деталей без уведомления в инструкции, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражения в данном руководстве.