



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

Массажёр для коррекции подбородка

LuazON

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 1167401

Модель: LMZ-012

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип массажёра: механический
- Размер: 14 см
- 3 уровня интенсивности массажа
- Укрепляет мышцы шеи, подтягивает овал лица
- Не требует питания от сети или батареек
- Простой в использовании
- Компактный и портативный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: пластик, металл

Гарантия: 6 месяцев

Комплектация: массажер для коррекции подбородка, 3 пружины, чехол для хранения, инструкция, гарантийный талон.

*Благодарим за использование продукции LuazON.*

## ОПИСАНИЕ

Прибор для коррекции подбородка крайне прост в применении, не требует батареек или питания от сети.

Массажёр представляет собой небольшое пластиковое устройство со съёмной частью, внутрь которого помещается пружина, которая при нагрузке приводит в действие тренажёр. На концах устройства расположены резиновые накладки для комфортного соприкосновения с кожей.

Платформа для подбородка может быть заблокирована в нижней позиции, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки приспособления.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Регулярное использование прибора направлено на обеспечение следующего эффекта:

- ✓ подтягиваются мышцы лица
- ✓ кожа становится упругой и эластичной
- ✓ устраняется обвисание подбородка
- ✓ проявляется антивозрастной эффект от процедур



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В комплект входят три пружины, рассчитанные на разные уровни сложности тренировки. Если Вы только приступаете к занятиям, то рекомендуется использовать пружину для начального уровня (красная пружина), а затем постепенно увеличивать сложность (зелёная и синяя пружина). Такой подход позволит адаптировать мышцы к нагрузкам и выработать свою технику выполнения упражнений, так как процесс тренировки не должен доставлять дискомфорт и усталость.

1. Установите нужный тип пружины в зависимости от требуемой нагрузки на мышцы.
2. Прижмите верхний прорезиненный конец тренажёра к нижней стороне подбородка, другой конец устройства при этом должен упираться в шею.
3. Осуществляйте нагрузку на мышцы лица и шеи вертикальными кивательными движениями головы в течение 2 минут.

*Примечание.* Если у Вас возникают болевые ощущения в мышцах шеи или челюсти, прекратите тренировки и проконсультируйтесь с врачом.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Используйте данный массажёр по назначению.
- Не допускайте контакта прибора с водой.
- При необходимости протирайте прибор мягкой, слегка влажной тканью.
- Храните его в недоступном для детей месте.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

LuazON. Искусство заботы о близких.