

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

комплект/кнопки:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. ЖК-дисплей | 4. Кнопка настроек (SET) |
| 2. застежка для ремня | 5. Кнопка сброса (RESET) |
| 3. Кнопка режима (MODE) | 6. Крышка Аккумулятора |

Особенности:

- Шагометр рассчитан до 99999 шагов
- Максимальная индикация дистанции рассчитана до 9999,9км\миль
- Выбор стандартной и метрической системы
- Автовывключение

1.ФункцииШагометра:

нажимайте кнопку MODE до момента пока на дисплее не покажется слово STEP, шагометр начнет счет после вашего первого движения. Что бы избежать подсчетов случайных движений\шагов первые 9(меньше) шагов не будут показаны на дисплее . Если вы продолжите движение (больше 9 шагов) ДИСПЛЕЙ ПОКАЖЕТ ПЕРВЫЕ 10 ШАГОВ ПРОЙДЕННЫМИ И ПРОДОЛЖИТ СЧЕТ.

Для сброса нажмите кнопку RESET пока не увидите НОЛЬ на дисплее.

2. Пройденная дистанция:

-нажимайте MODE до того пока на дисплее покажется КМ для метрической системы, для стандартной MILE.

Нажмите кнопку SET для регулировки проходимой дистанции. Выбор темпа. Цифры на дисплее начнут мигать-нажимайте кнопку RESET для выбора желаемого значения, после этого оставьте устройство в покое на пять секунд и устройство будет готово к просчету дистанции вашего путешествия. Измерение дистанции начнется после первого вашего пройденного метра. Для сброса зажмите кнопкуRESETпока не увидите НОЛЬ на дисплее.

Для точной настройки сделайте первые 10 шагов в разных темпах.

3.Подсчет калорий :

Нажимайте кнопку MODE до тех пор пока не увидите KCAL на дисплее. Нажмите кнопку SET что бы задать параметры вашего тела, цифры на дисплее начнут мигать. Нажимайте кнопку RESET много раз что бы задать параметры вашего тела Вес (weight) Рост (height). Оставьте устройство на пять секунд для завершения настроек. Для сброса зажмите кнопку RESET, пока не увидите НОЛЬ на дисплее.

4. Метрическая и Стандартная система подсчета:

Шагометр может быть настроен на метрическую или стандартную систему исчисления, для того что бы узнать в какой настроено устройство Зажмите кнопку MODEпока не увидите НОЛЬ. Затем нажмите кнопку MODE пока на дисплее не появится КМ или MILE, что бы узнать в какой системе настроено устройство.

5. Автовывключение

Устройство после минуты ожидания будет выключено и запомнит ваш результат, возобновит работу после первого вашего движения.